

Pièces et fonctions

<Haut>

1/4-20UNC
Trou de vis de fixation (profondeur de 5,5 mm (7/32 pouces))

<Côté>

Couvercle coulissant

Objectif

Fente de chargement microSD

Bouton TELE U1142 U1132

Bouton WIDE U1142 U1132

<Bas>

1/4-20UNC
Trou de vis de fixation (profondeur de 5,5 mm (7/32 pouces))

<Arrière>

Connecteur de réseau RJ45

Bouton INITIAL SET

Trou d'introduction de câble de sécurité

Indicateur LINK

Indicateur ACT

■ Indicateurs

Remarque:

- La diode électroluminescente allumée/clignotante peut être éteinte avec les paramètres du logiciel à tout moment. (L'état initial est allumée ou clignotante.) Se référer au "Operating instructions", régler la LED pour qu'elle soit éteinte en permanence si nécessaire.

Indicateur LINK	Quand la caméra vidéo peut communiquer avec le périphérique connecté	S'allume en orange
Indicateur ACT	Quand des données sont envoyées par l'intermédiaire de la caméra vidéo de réseau	Clignote en vert (accès en cours)

■ Boutons

- Bouton INITIAL SET (initialisation)**
Respecter les étapes suivantes pour procéder à l'initialisation de la caméra vidéo. Réessayer si la caméra vidéo ne démarre pas normalement.

```

    graph LR
    A[Couper l'alimentation de la caméra vidéo] --> B[Mettre la caméra sous tension tout en appuyant sur le bouton INITIAL SET]
    B --> C[15 secondes]
    C --> D[S'assurer de relâcher le bouton]
    D --> E[Environ 2 minutes]
    E --> F[La caméra vidéo redémarrera et les paramètres comprenant les paramètres de réseau seront initialisés.]
    
```

* Ne pas couper l'alimentation de la caméra vidéo pendant le déroulement de l'initialisation. Sinon, cela risque d'entraver l'initialisation et d'engendrer des erreurs de fonctionnement.

- Bouton TELE**
Cliquer sur le bouton TELE pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position "Télé."
- Bouton WIDE**
Cliquer sur le bouton WIDE pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position "Grand-angle".

Étape 1 Préparatifs

[1] 2 Attachement du câble de sécurité (accessoire)

Engager le câble de sécurité (accessoire) dans le trou d'introduction de câble.

- Plier l'anneau du câble de sécurité.
- Faire passer l'anneau du câble de sécurité à travers le trou d'introduction de câble de sécurité.
- Passer l'autre extrémité du câble de sécurité à travers l'anneau du câble de sécurité.

[2] Si nécessaire, insérer une carte de mémoire microSD en se référant à "Introduction et extraction d'une carte de mémoire microSD".

Étape 2 Traitement de la surface d'installation (Traiter conformément à la méthode d'installation)

Commun

- Déterminer la hauteur de montage de la caméra de sorte que la partie la plus basse de la caméra ou de la platine de fixation d'installation de caméra vidéo après l'installation soit à 2 m 80 cm (110 pouces) ou plus du sol.

Plafond

[1] Repérer la position des trous à faire pour la platine de fixation au plafond (à se procurer localement) sur la position de fixation au plafond, puis percer ces trous de fixation.

[2] Fixer la platine de fixation au plafond (à se procurer localement) en utilisant les vis de fixation ou les accessoires d'ancrage obtenus séparément.

Capacité de dégagement minimum exigée:
Se reporter au guide d'instruction de la platine de fixation au plafond.

Platine de fixation au plafond (exemple)

Vis de fixation (à se procurer localement)

Murale

[1] Repérer la position des trous à faire pour la platine de fixation d'installation murale (à se procurer localement) sur la position de fixation sur le mur, puis percer ces trous de fixation.

[2] Fixer la platine de fixation d'installation murale (à se procurer localement) en utilisant les vis de fixation ou les accessoires d'ancrage obtenus séparément.

Capacité de dégagement minimum exigée:
Se reporter au guide d'instruction de la platine de fixation d'installation murale.

Vis de fixation (à se procurer localement)

Platine de fixation d'installation murale (exemple)

Étape 3 Montage (Fixer conformément à la méthode d'installation)

Plafond

[1] Desserrer le mécanisme de fixation de platine de fixation d'installation de caméra vidéo de manière à déplacer librement la platine de fixation d'installation de caméra vidéo.

[2] Aligner le filetage de vis avec le trou de vis de fixation de la caméra vidéo, puis faire tourner la platine de fixation d'installation de caméra vidéo de manière à bloquer la caméra vidéo.

IMPORTANT:

- S'assurer de faire pivoter et de fixer la platine de fixation d'installation de caméra vidéo. La rotation de la caméra vidéo impose une forte charge à la platine de fixation d'installation de caméra vidéo et ceci peut engendrer un endommagement.

Mécanisme de fixation de platine de fixation d'installation de caméra vidéo

Platine de fixation d'installation de caméra vidéo

Trou de vis de fixation

Murale

[1] Desserrer le mécanisme de fixation de platine de fixation d'installation de caméra vidéo de manière à déplacer librement la platine de fixation d'installation de caméra vidéo.

[2] Aligner le filetage de vis avec le trou de vis de fixation de la caméra vidéo, puis faire tourner la platine de fixation d'installation de caméra vidéo de manière à bloquer la caméra vidéo.

IMPORTANT:

- S'assurer de faire pivoter et de fixer la platine de fixation d'installation de caméra vidéo. La rotation de la caméra vidéo impose une forte charge à la platine de fixation d'installation de caméra vidéo et ceci peut engendrer un endommagement.

Trou de vis de fixation

Platine de fixation d'installation de caméra vidéo

Mécanisme de fixation de platine de fixation d'installation de caméra vidéo

[3] Serrer le mécanisme de fixation de platine de fixation d'installation de caméra vidéo et bloquer la platine de fixation d'installation de caméra vidéo.

Étape 4 Réalisation des branchements

IMPORTANT:

- Les dispositifs pouvant être utilisés pour alimenter ce produit sont les centre nœuds PoE et les équipements d'alimentation PoE.
- Couper l'alimentation de chaque système avant de réaliser un branchement.

Moins de 100 m (328 feet)

Câble Ethernet (catégorie 5e ou supérieure, fils rectilignes, 4 paires (8 broches))

Étape 5 Réglage

[1] Mettre la caméra vidéo sous tension.

[2] Télécharger et lancer IP Setting Software et se connecter au réseau en suivant les informations décrites sur notre site Web du Support <Contrôle No.: 0123>.

[3] Régler la direction de la caméra.

- Desserrer le mécanisme de fixation de platine de fixation d'installation de caméra vidéo sur la platine de fixation d'installation de caméra vidéo.
- Ajuster la direction en observant l'écran du ordinateur personnel sur le réseau.
- S'assurer de bien serrer le levier de verrouillage après le réglage.

IMPORTANT:

- Au moment de faire le réglage de l'angle d'orientation de caméra vidéo, s'assurer de desserrer le mécanisme de fixation de platine de fixation d'installation de caméra vidéo avant de faire des réglages. Si toutefois l'angle d'orientation de caméra vidéo est modifié alors que le mécanisme de fixation de platine de fixation d'installation de caméra vidéo est serré, une force excessive est appliquée à la platine de fixation d'installation de caméra vidéo et à la caméra vidéo de sorte que cela risque de les endommager.

Plafond

Mécanisme de fixation de platine de fixation d'installation de caméra vidéo

360°

Murale

Mécanisme de fixation de platine de fixation d'installation de caméra vidéo

360°

90°

[4] Régler le rapport de zoom de la caméra. U1142 U1132

- Ouvrir le couvercle coulissant en plaçant votre doigt sur la projection du couvercle coulissant et en le faisant coulisser.
- Régler le rapport de zoom en utilisant le bouton TELE et le bouton WIDE tout en regardant l'écran.
- Fermer le couvercle coulissant.

Projection du couvercle coulissant

Couvercle coulissant

Bouton WIDE

Bouton TELE

Remarque:

- Environ 3 secondes après avoir relâché le bouton TELE ou le bouton WIDE, la fonction de mise au point automatique sera automatiquement exécutée. Ne pas toucher la caméra au cours de l'exécution de la fonction de mise au point automatique.
- Lorsque la résolution est réglée sur plus de 640x360, il se peut que la qualité d'image se détériore selon le rapport de zoom. Consulter notre site Web du support <Contrôle No.: C0124> pour plus d'informations.

[5] Fixer le câble de sécurité sur la surface d'installation.

Plafond

Attacher le câble de sécurité (accessoire) dans la zone des fondations de l'architecture ou à un emplacement sûr possédant une résistance suffisante.

Platine de fixation au plafond (exemple)

Câble de sécurité (accessoire)

Rondelle éventail (accessoire)

Rondelle (accessoire)

Vis de fixation recommandée M4 (à se procurer localement) Capacité de dégagement minimum exigée 24,5 N [5,5 lbf]

Murale

Attacher le câble de sécurité (accessoire) dans la zone des fondations de l'architecture ou à un emplacement sûr possédant une résistance suffisante.

Rondelle éventail (accessoire)

Rondelle (accessoire)

Vis de fixation recommandée M4 (à se procurer localement) Capacité de dégagement minimum exigée 24,5 N [5,5 lbf]

Platine de fixation d'installation murale (exemple)

Câble de sécurité (accessoire)

Introduction et extraction d'une carte de mémoire microSD

■ Introduction d'une carte de mémoire microSD

- Ouvrir le couvercle coulissant en plaçant votre doigt sur la projection du couvercle coulissant et en le faisant coulisser.
- Insérer la carte de mémoire microSD dans l'extrémité de la fente de chargement microSD jusqu'à entendre un déclic.

Remarque:

- L'extrémité arrière de la carte de mémoire microSD ne dépasse pas de la surface de la fente de chargement microSD (la même surface que le symbole microSD).

Couvercle coulissant

Projection du couvercle coulissant

Symbole de microSD

Fente de chargement microSD

Extrémité arrière de la carte de mémoire microSD

Carte de mémoire microSD

■ Extraction d'une carte de mémoire microSD

Lorsqu'une carte de mémoire microSD est retirée, inverser la procédure.

- Ouvrir le couvercle coulissant en plaçant votre doigt sur la projection du couvercle coulissant et en le faisant coulisser.
- Retirer la carte de mémoire microSD en la poussant vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre tout en tenant la carte avec un doigt pour l'empêcher d'être éjectée.
- Fermer le couvercle coulissant.

IMPORTANT:

- Au moment de retirer une carte de mémoire microSD, s'assurer de régler "Carte de mémoire SD" sur "Non utilisé" à l'onglet [Carte de mémoire SD] du menu de configuration avant de retirer la carte mémoire microSD. Après avoir retiré la carte de mémoire, ramener le paramétrage de "Carte de mémoire SD" sur "Utilisé". Pour plus d'informations concernant le menu de configuration, se référer au "Operating Instructions".

Remarque:

- Si une carte de mémoire microSD est utilisée, la formater en utilisant ce produit. Se reporter au "Operating Instructions" pour plus d'informations sur comment formater une carte de mémoire microSD.
- Utiliser les cartes de mémoire microSD compatibles. Se référer à notre site web de support <Contrôle No.: C0107> pour obtenir les plus récentes informations au sujet des cartes de mémoire microSD compatibles.