Panasonic Unità di comunicazione video HD Guida al funzionamento di base

N. modello KX-VC2000/KX-VC1600/KX-VC1300/KX-VC1000/ KX-VC2000SX/KX-VC1600SX/KX-VC1300SX/ KX-VC1000SX/KX-VC1600A/KX-VC1300A

Avviare una videoconferenza

Prima di avviare una videoconferenza



Avviare una videoconferenza



Rispondere a una chiamata in videoconferenza



Quando arriva uno squillo di una chiamata in entrata e si visualizza una finestra di dialogo, premere [START]

Se è impostata la Risposta automatica, guando c'è una chiamata in videoconferenza in entrata, si risponde automaticamente alla chiamata dopo un solo squillo, dopo di che inizia la trasmissione.

Terminare una chiamata in videoconferenza





Si visualizza la Schermata principale.



Durante le chiamate in videoconferenza a più interlocutori, si visualizza una finestra di dialogo per selezionare l'interlocutore che si desidera scollegare.

Panasonic Unità di comunicazione video HD Guida al funzionamento di base

N. modello KX-VC2000/KX-VC1600/KX-VC1300/KX-VC1000/ KX-VC2000SX/KX-VC1600SX/KX-VC1300SX/ KX-VC1000SX/KX-VC1600A/KX-VC1300A

Operazioni utili

Funzionamento del telecomando

Per un utilizzo più semplice, alle funzioni di uso frequente è assegnato un apposito tasto sul telecomando.



Funzioni utili (Audio)

Regolare il volume

Durante una chiamata in videoconferenza è possibile regolare "VOLUME".

• Una volta terminata la chiamata il volume torna al valore impostato nrecedentemente [+] Aumentare il volume



• Il volume può essere regolato durante una chiamata in videoconferenza. È possibile utilizzare il telecomando incluso con l'Unità di comunicazione video HD per regolare il volume dell'unità stessa. Allo stesso modo, è possibile utilizzare il

Funzioni utili (Video)

Comandare una videocamera

È possibile comandare una videocamera PTZ (Pan/Tilt/Zoom) collegata.



[Su] Inclinazione verso l'alto [Giù] Inclinazione verso il basso [Sinistra] Rotazione verso sinistra [Destral Rotazione verso destra



Durante una chiamata in videoconferenza, premere [CAM CTRL] per comandare la videocamera dell'interlocutore.

Visualizzare la schermata di un computer o l'immagine di una videocamera secondaria

- È possibile condividere con l'interlocutore i contenuti della schermata di un computer o l'immagine di una videocamera secondaria.
- Risoluzioni compatibili PC: Full-HD, WSXGA+, UXGA, WXGA++, WXGA+, FWXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA /Videocamera secondaria: Full-HD, HD



Per terminare la condivisione di contenuti, premere [CAMERA MAIN]

Si visualizza nuovamente l'immagine dell'interlocutore.

Impostare il microfono su muto

TATUS FULL SCREEN LAYOU

Durante una chiamata in videoconferenza è possibile impostare il microfono su muto (MIC MUTE) per impedire all'interlocutore di ascoltare la vostra voce.



Funzioni utili (Altro)

Cambiare il layout della schermata

Durante una chiamata in videoconferenza, premere [LAYOUT].

• Premere il tasto [LAYOUT] ripetutamente per scorrere tra le diverse configurazioni di layout.



Es.: Sito secondario, 1 schermo, comunicazione single stream

