

Manuel d'utilisation

Caméra en réseau

N° de modèle Séries WV-U2500 Séries WV-U1500 Séries WV-U2100 Séries WV-U1100



WV-U2142LA



WV-U2542LA







WV-U1142A



WV-U1542LA

Préface

À propos des manuels d'instructions

Il existe 3 ensembles de manuels d'utilisation qui sont comme suit.

- Manuel d'utilisation (le présent document) : Explique comment exécuter les paramétrages et comment utiliser cette caméra vidéo.
- Informations de base: Fournit des informations sur les "Précautions d'utilisation" et les "Caractéristiques techniques détaillées".
- Guide d'installation: Fournit des informations sur les "Mesures de précaution", "Précautions d'installation" et la méthode d'installation.

Les écrans utilisés dans ces manuels d'utilisation prennent comme exemple le modèle WV-U2132LA. Selon le modèle utilisé, les écrans affichés dans les explications peuvent présentent des différences par rapport aux écrans réels de caméra vidéo.

Remarque

- "Contrôle No. : C****" utilisé dans ce document devrait être utilisé pour rechercher l'information sur notre site Web du support ci-dessous.
 - https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support
- Les saisies d'écran sont utilisées en fonction de la directive de Microsoft Corporation.
- Les opérations utilisant Internet Explorer 11 sont décrites dans ce document.
- Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.
- Les réglages par défaut de certains des paramètres liés au débit varient comme suit en fonction de la configuration de la langue du navigateur sélectionnée au moment de l'enregistrement de l'administrateur.

	Langue du navigateur	
Éléments de réglage	Langues autres que le japo- nais	Japonais
Priorité de transmission	VBR	Fréquence de trame
Qualité d'image	3	Normal
Débit(1) -Taux binaire maxi. (par client)	WV-U1142A/ WV-U2142LA/ WV-U2140LA/ WV-U1542LA/ WV-U2542LA/ WV-U2540LA 10240kb/s * WV-U1132A/ WV-U1130A/ WV-U2132LA/ WV-U2130LA/ WV-U1532LA/ WV-U2532LA/ WV-U2530LA 6144kb/s *	WV-U1142A/ WV-U2142LA/ WV-U2140LA/ WV-U1542LA/ WV-U2542LA/ WV-U2540LA 6144kb/s * WV-U1132A/ WV-U1130A/ WV-U2132LA/ WV-U2130LA/ WV-U1532LA/ WV-U2532LA/ WV-U2530LA 3072kb/s *
Débit(2) -Taux binaire maxi. (par client)	1536kb/s *	768kb/s *

Débit(3)	768kb/s *	384kb/s *
-Taux binaire maxi. (par		
client)		

Au sujet des indications

Les annotations suivantes sont employées lors de la description des fonctions limitées pour les modèles spécifiés.

Les fonctions sans annotations sont prises en charge par tous les modèles.

Notation	Modèle	Notation	Modèle
U114x	WV-U1142A	U113x	WV-U1132A/WV-U1130A
U214x	WV-U2142LA/ WV-U2140LA	U213x	WV-U2132LA/ WV-U2130LA
U154x	WV-U1542LA	U153x	WV-U1532LA
U254x	WV-U2542LA/ WV-U2540LA	U253x	WV-U2532LA/ WV-U2530LA

Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent manuel d'utilisation.

Microsoft Windows 10 est décrit comme Windows 10.

Microsoft Windows 8.1 est décrit comme Windows 8.1.

Internet Explorer 11 est décrit comme Internet Explorer.

La carte de mémoire microSDXC/microSDHC/microSD est décrite sous l'appellation de carte de mémoire SD ou carte de mémoire SD.

Universal Plug and Play est décrit sous l'appellation UPnP™ ou UPnP.

Pour l'enregistrement d'administrateur

Au moment du premier accès à la caméra vidéo (ou au moment de l'initialisation), l'écran d'enregistrement sera affiché.

Enregistrement d'administrateur Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur.		
Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères)		
Mot de passe (8 à 32 caractères)		
Retaper le mot de passe		
	Valider	
Remarque: (1) Bien faire la différence entre les majuscules (2) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisé en (3) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisé en (4) Deur le met de auce utilizer treis en deur	s et les minuscules. tant que nom d'utilisateur : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet "& : ; \ tant que mot de passe : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet "&	
 (4) Four le mot de passe, diffiére fois ou davait majuscules, des nombres et des symboles. (5) Conserver le nom d'utilisateur et le mot de s 	nage de types de caracteres parim des caracteres alphaoenques inmuscores et	
 (6) Il est recommandé de changer périodiquem (7) Composer le mot de passe qui ne comprend 	ent de mot de passe. I pas le nom de l'utilisateur.	

[Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères)]

Saisir le nom de l'utilisateur de l'administrateur. Nombre disponible de caractères : 1 - 32 caractères Caractères non disponibles : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " & : ; \

[Mot de passe (8 à 32 caractères)]/[Retaper le mot de passe]

Saisir le mot de passe de l'administrateur. Nombre disponible de caractères : 8 - 32 caractères Caractères non disponibles : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " &

Remarque

- Bien faire la différence entre les majuscules et les minuscules.
- Pour le mot de passe, utiliser trois ou davantage de types de caractères parmi les caractères alphabétiques majuscules et minuscules, des caractères numériques et des symboles.
- · Composer le mot de passe qui ne comprend pas le nom de l'utilisateur.

IMPORTANT

- Si l'on oublie ou ne connaît pas le mot de passe ou le nom de l'utilisateur, l'initialisation de la caméra vidéo est nécessaire. Étant donné que tous les paramétrages autres que les paramétrages de position préréglée sont supprimés lorsque la caméra vidéo est initialisée, s'assurer de conserver l'information en toute sécurité à l'égard de tiers. Pour obtenir de plus amples informations à propos de l'initialisation de la caméra vidéo, se référer à "Pièces et fonctions" dans le Guide d'installation.
- Il est recommandé de changer périodiquement de mot de passe.

L'écran d'accomplissement d'enregistrement sera affiché après l'enregistrement d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe de l'administrateur. La caméra vidéo sera reconnectée automatiquement 10 secondes plus tard. Cliquer s'il vous plaît "ici" si cela n'est pas affiché automatiquement.

Quand la caméra vidéo est reconnectée, une fenêtre d'authentification est affichée. Saisir le nom de l'utilisateur et le mot de passe enregistrés pour démarrer la mise en fonction.



Logiciel de visionneuse

Pour pouvoir afficher des images H.265 (ou H.264) et images en lecture sauvegardées sur la carte mémoire SD, le logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S" (ActiveX[®]) doit être installé. Installez ce logiciel de visionneuse directement depuis la caméra vidéo (\rightarrow 1.1.2 À propos de la page "En direct"), ou téléchargez le logiciel de visionneuse avec le module d'installation sur un PC et installez-le (\rightarrow 2.4.1 Configurer les paramétrages de base [Base]).

😸 Network Camera View 4S - InstallShield Wizard	×	
License Agreement Please read the following license agreement carefully.		
END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) IMPORTANT. Please carefully read this End User License Agreement (EULA) before downloading this software program (the "Software") provided by , a Japanese corporation. Before downloading, installing and using the Software on your PC, you need to accept the terms and conditions of this EULA by clicking on "I ACCEPT" button provided at the bottom of this EULA. If you do not agree to the terms and conditions of this EULA, you may not download, install or use this software.		
This EULA is a legal agreement between you and		
 I accept the terms in the license agreement I do not accept the terms in the license agreement InstallShield 		
< Back Next > Cancel		

IMPORTANT

- Le réglage par défaut de "Installation automatique" est "Activé". Se conformer aux instructions de la "Barre d'informations" lorsque le message est affiché dans la barre d'informations du navigateur.
- En fonction de l'environnement logiciel de votre ordinateur personnel, cela peut prendre du temps pour que le message soit affiché sur la barre d'informations du navigateur.
- Si l'on affiche la page "En direct" sur un ordinateur personnel et que l'on clique sur le bouton [Viewer Software], l'écran d'installation pour Viewer Software, qui est nécessaire pour visualiser les images de la caméra vidéo, est affiché. Suivre les instructions apparaissant à l'écran et installer le logiciel. Lorsque les images JPEG sont affichées (images fixes), il n'est pas nécessaire d'installer Viewer Software.

- Lorsque l'assistant d'installation est affiché à nouveau même après avoir effectué l'installation du Viewer Software, redémarrez l'ordinateur personnel.
- Le logiciel de visionneuse utilisé sur chaque ordinateur personnel doit être couvert par une licence individuelle. Le nombre d'installations du logiciel de visionneuse à partir de la caméra vidéo peut être vérifié à l'onglet [Mi. ni.] de la page "Maintenance" (→"2.10.2 Mise à niveau de la microprogrammation [Mi. ni.]"). Se renseigner auprès du distributeur en ce qui concerne l'attribution de licence.

Table des matières

1 Op	pérations	.10
1.1	Contrôle des images sur un ordinateur personnel	10
1.1.1	Contrôle des images provenant d'une seule caméra vidéo	10
1.1.2	À propos de la page "En direct"	14
1.2	Contrôle des images sur un terminal mobile/appareil tablette	18
1.2.1	Contrôle des images sur un terminal mobile (y compris les smartphones)	18
1.2.2	Images de contrôle sur un appareil tablette	20
1.3	Enregistrement sur une carte mémoire SD commandé manuellement	26
1.4	Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme	28
1.4.1	Type d'alarme	28
1.4.2	Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme	28
1.5	Afficher la liste des journaux	30
1.6	Lecture des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD	34
1.6.1	Lecture des images "Débit(1)"/"Débit(2)"/"Débit(3)" sauvegardées sur la carte de mém SD	oire 34
2 Pa	ramétrages	.37
2.1	À propos de la sécurité de réseau	37
211	Fonctions de sécurité intégrées	37
2.2	Afficher le menu de configuration à partir d'un ordinateur personnel	38
2.2.1	Comment afficher le menu de configuration	38
2.2.2	Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration	38
2.2.3	À propos de la fenêtre de menu de configuration	40
2.3	Utiliser la configuration aisée [Configuration aisée]	42
2.3.1	Configurer les paramétrages d'Internet [Internet]	42
2.3.2	Configurer une action d'événement [Action d'événement]	44
2.3.2.1	Configurer la planification / l'alarme (menu de configuration de type de fonction d'événement)	46
2.3.2.2	Alarme: Configurer le VMD et le SCD (menu de configuration de l'alarme)	47
2.3.2.3	Alarme: Configurer le type de fonction d'alarme (menu de configuration de type de fonction d'alarme)	48
2.3.2.4	Alarme: Configurer les détails pour les conditions d'enregistrement en mémoire	۰ ۵۹
2325	Alarme : configurer les notifications par courrier électronique et serveur de	0
2.0.2.0	messagerie	50
2.3.2.6	Planification: Configurer l'enregistrement SD (menu de configuration de type de fonc	tion
	de planification)	51
2.3.2.7	Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo)	51
2.4	Configurer les paramétrages de base de la caméra vidéo [Base]	55
2.4.1	Configurer les paramétrages de base [Base]	55
2.4.2	Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD]	64
2.4.3	Configurer le répertoire de l'ordinateur personnel vers lequel des images seront téléchargées à [Journal]	69
2.5	Configurer les paramétrages relatifs aux images [Image]	70
2.5.1	Configurer les paramétrages relatifs au mode de capture d'image [Image]	70
2.5.2	Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [Image]	71
2.5.3	Configurer les paramétrages relatifs au serveur Débit [Image]	75
2.5.4	Configurez les paramétrages relatifs au réglage d'image, zoom/mise au point, extra zo zone de confidentialité, VIQS [Qualité d'image]	om, 83

2.5.4.1	Configurer les paramétrages relatifs à la qualité d'image (menu de configuration "Réglage d'image")	.84
2.5.4.2 2.5.4.3	Paramètre les secteurs de masquage Réglage de zoom ou de mise au point [WV-U2542LA] [WV-U2532LA] [WV-U1542LA [WV-U1532LA] [WV-U2142LA] [WV-U2132LA] [WV-U1142A] [WV-U1132A]	.93 4] .96
2.5.4.4	Ajuster le champ de vision angulaire avec Extra zoom [WV-U2540LA] [WV-U2530LA [WV-U2140LA] [WV-U2130LA] [WV-U1130A]	A] .99
2.5.4.5	Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configurat la "Zone de confidentialité")1	tion 101
2.5.4.6	Configurer le paramétrage VIQS1	103
2.5.4.7	Configurer le secteur VIQS1	105
2.6	Configurer les paramétrages d'alarme [Alarme]1	107
2.6.1	Configurer les paramétrages relatifs à l'action d'alarme [Alarme]1	107
2.6.2	Configurer les paramétrages relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence	•
	d'alarme [Alarme]1	108
2.6.2.1	Configurer les paramétrages concernant les notifications d'alarme par courrier électronique	110
2.6.2.2	Configurer les paramétrages concernant l'enregistrement sur une carte de mémoire guand une alarme se produit	SD 111
2.6.2.3	Configurer les paramétrages concernant la notification d'alarme TCP quand une alar se produit	me 112
2.6.2.4	Configurer les paramétrages concernant la notification d'alarme HTTP quand une alar se produit	me 113
2.6.2.5	Configurer les paramétrages concernant les transmissions SNMP des images d'alarme1	114
2.6.3	Configurer les paramétrages VMD [Secteur VMD]1	115
2.6.4	Paramétrer les secteurs VMD [Secteur VMD]1	117
2.6.5	Configurer les paramétrages SCD [Secteur SCD]1	119
2.6.6	Paramétrer les secteurs SCD [Secteur SCD]1	121
2.6.7	Configuration des paramétrages relatifs à la notification d'alarme [Notification]1	122
2.6.7.1	Configurer les paramétrages relatifs à la notification d'alarme TCP1	123
2.6.7.2	Configurer les paramétrages relatifs à la notification d'alarme HTTP1	125
2.7	Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification [Gestion	
	d'utilisateur]	127
2.7.1	Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.]1	127
2.7.2	Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'hôte [Auth. hôte]1	130
2.7.3	Configurer IEEE 802.1X [IEEE 802.1X]1	132
2.8	Configuration des paramétrages de réseau [Réseau]1	136
2.8.1	Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]1	136
2.8.2	Configurer les paramétrages de réseau avancé [Avancé]1	141
2.8.2.1	Configurer les paramétrages relatifs à l'envoi de courriers électroniques1	142
2.8.2.2	Configurer les paramétrages relatifs au serveur NTP1	145
2.8.2.3	Configurer les paramétrages UPnP1	147
2.8.2.4	Configurer les paramétrages HTTPS1	148
2.8.2.5	Configurer les paramétrages relatifs à DDNS1	150
2.8.2.6	Configurer les paramétrages relatifs à SNMP1	152
2.8.2.7	Configurer les paramétrages Qos1	156
2.8.3	Comment configurer les paramétrages HTTPS1	158
2.8.3.1	Sélectionner le certificat à utiliser lors d'un accès avec HTTPS1	159
2.8.3.2	Obtention du certificat racine1	159
2.8.3.3	Configuration des connexions HTTPS1	165
2.8.3.4	Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL)1	166
2.8.3.5	Délivrance de CSR (demande de signature de certificat)1	167
2.8.3.6	Installation du certificat CA1	168

2.8.4	Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat	160
2841	Configuration du fichier hôte	105 169
285	Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat	
	CA)	176
2.8.6	Configurer les paramétrages relatifs à DDNS	177
2.8.6.1	Lorsque le service "Viewnetcam.com" est utilisé	179
2.8.6.2	Lorsque "Mise à jour dynamique DNS" est utilisé	181
2.8.6.3	Lorsque "Mise à jour dynamique DNS(DHCP)" est utilisé	182
2.9	Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification]	183
2.9.1	Comment supprimer la planification paramétrée	187
2.10	Maintenance de la caméra vidéo [Maintenance]	189
2.10.1	Vérifier le journal de système [Journal de système]	189
2.10.2	Mise à niveau de la microprogrammation [Mi. ni.]	190
2.10.3	Vérifier l'état [Statut]	191
2.10.4	Réinitialisation des paramétrages/Redémarrage de la caméra vidéo [Par	
	défaut]	194
2.10.5	Données des paramétrages/Sauvegarde ou restauration des journaux	
	[Données]	195
2.11	Afficher notre Site Web de support [Support]	197
3 Au	itres	198
3.1	À propos du journal de système affiché	
3.2	Dépannage	203

1 Opérations

1.1 Contrôle des images sur un ordinateur personnel

Les descriptions suivantes sont consacrées à la façon de contrôler les images provenant de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel.

1.1.1 Contrôle des images provenant d'une seule caméra vidéo

- 1. Démarrer le navigateur Internet.
- 2. Saisir l'adresse IP assignée en utilisant le "IP Setting Software" dans la case d'adresse du navigateur.
 - Exemple au moment de la saisie de l'adresse IPv4 : http://URL enregistrée en utilisant l'adresse IPv4
 - http://192.168.0.10/
 - Exemple au moment de la saisie de l'adresse IPv6 : http://[URL enregistrée en utilisant l'adresse IPv6]

http://[2001:db8::10]/

<Exemple d'accès IPv4>



<Exemple d'accès IPv6>

	 · [) X
(<>) ⊕ @ http://[2001:db8::10]/	67 2	수 競 🙂
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?		

IMPORTANT

- Lorsque le numéro de port HTTP par défaut "80" est modifié, saisir "http://adresse IP de caméra vidéo + : (deux points) + numéro de port" dans la case d'adresse du navigateur. (Exemple : http:// 192.168.0.11:8080)
- Lorsque l'ordinateur personnel se trouve dans un réseau local, configurer le paramétrage du serveur proxy du navigateur Internet (sous [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menu) afin de passer en dérivation le serveur proxy pour l'adresse locale.

Remarque

Se reporter à la "2.8.4 Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat préinstallé)" et la "2.8.5 Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat CA)" pour obtenir de plus amples informations sur les cas où "HTTPS" est sélectionné pour "HTTPS" - "Connexion" dans l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" (→2.8.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]).

- **3.** Appuyer sur la touche [Enter] du clavier.
 - → La fenêtre avec les champs de saisie de nom d'utilisateur et de mot de passe sera affichée.

Sécurité Windows	×	
iexplore		
Le serveur 192.168.0.10 requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le domaine du serveur est ' '.		
Nom d'utilisateur		
Mot de passe		
Mémoriser mes information d'identification	ns	
ОК	Annuler	

Remarque

- Lorsque "Arrêt" est sélectionné pour "Auth. util.", la fenêtre d'authentification ne sera affichée avant l'affichage des images d'observation directe pour la saisie de nom d'utilisateur et de mot de passe.
- 4. Cliquer le bouton [OK] après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe.
 - → La page "En direct" sera affichée. Se référer à "1.1.2 À propos de la page "En direct"" pour obtenir de plus amples informations sur la page "En direct".



IMPORTANT

- Il est recommandé de changer périodiquement de mot de passe.
- Lors d'un affichage d'images H.265 (ou H.264) multiples sur un ordinateur personnel, les images risquent de ne pas être affichées suivant les performances de l'ordinateur personnel.

Remarque

Le nombre maximum d'accès d'utilisateurs simultanés est fixé à 14, ce nombre comprenant les utilisateurs qui reçoivent des images H.265 (ou H.264) et les utilisateurs qui reçoivent des images JPEG. Suivant les valeurs paramétrées pour "Contrôle de bande passante (taux binaire)" et "Taux binaire maxi. (par client)*", le nombre maximum d'accès en parallèle peut être de 14 utilisateurs au maximum. Lorsque 14 utilisateurs ont déjà accès à la caméra vidéo en parallèle, un message de limite d'accès sera affiché pour les utilisateurs qui feraient une tentative d'accès par la suite. Lorsque "Multidiffusion" est sélectionné pour "Type de transmission" de "Débit", seul le premier utilisateur qui a accédé au système pour contrôler les images H.265 (ou H.264) sera inclus dans le nombre maximum. Le deuxième et les utilisateurs ultérieurs qui contrôlent les images H.265 (ou H.264) ne seront pas inclus dans le nombre maximum.

 Lors de l'enregistrement d'un débit avec un débit binaire élevé sur la carte de mémoire SD, il peut y avoir des cas où l'image en direct du même débit ne peut pas être affichée.
 Lorsqu'il est nécessaire d'afficher les images du débit en direct, vous pouvez améliorer en effectuant l'une des opérations suivantes.

- Abaissez le débit binaire du débit en cours d'enregistrement sur la carte de mémoire SD.
- Suivez les images en direct d'un autre débit ou d'images JPEG en direct.
- L'intervalle de rafraîchissement maximal de JPEG(1) sera le suivant.
 - Lorsque 30 f/s est réglé pour [Mode de capture d'image], l'intervalle de rafraîchissement maximum sera de 10 f/s.
 - Lorsque 25 f/s est réglé pour [Mode de capture d'image], l'intervalle de rafraîchissement maximum sera de 8,3 f/s.
- Si toutefois "Transmission débit" (→ "Débit(1)/ Débit(2)/ Débit(3)") est paramétré sur "Activé", une image H.265 (ou H.264) sera affichée en fonction des paramètres de "Format d'encodage débit". Si toutefois "Transmission débit" (→ "Débit(1)/ Débit(2)/ Débit(3)") est paramétré sur "Arrêt", une image JPEG sera affichée. Une image JPEG peut être affichée même si "Transmission débit" est paramétré sur "Activé", mais dans ce cas, l'intervalle de rafraîchissement de l'image JPEG sera limité comme suit. Même si "Arrêt" est réglé pour "Transmission débit", l'intervalle de rafraîchissement de maximal de JPEG(1) sera de 10 f/s en mode 30 f/s et 8,3 f/s en mode 25 f/s.

Quand "Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s)" ou "Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s)" est sélectionné pour le paramètre "Mode de capture d'image", "JPEG(2)" n'est pas disponible.

Mode de capture	Transmission débit	
d'image	Activé	Arrêt
mode 16:9(mode 30f/s)	maxi. 3 f/s	maxi. 30 f/s
Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s) U154x U254x U114x U214x	maxi. 3 f/s	maxi. 10 f/s
mode 4:3(mode 30f/s)	maxi. 3 f/s	maxi. 30 f/s
mode 16:9(mode 25f/s)	maxi. 3,1 f/s	maxi. 25 f/s

Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s) U154x U254x U114x U214x	maxi. 3,1 f/s	maxi. 8,3 f/s
mode 4:3(mode 25f/s)	maxi. 3,1 f/s	maxi. 25 f/s

• L'intervalle de rafraîchissement risque d'être plus long suivant l'environnement réseau, les performances de l'ordinateur personnel, le sujet photographique, le trafic d'accès, etc.

1.1.2 À propos de la page "En direct"

Remarque

 Les boutons et les rubriques de paramétrage affichés à la page "En direct" peuvent être changés en fonction des droits d'utilisateur de l'utilisateur accédant. Vous pouvez définir les paramètres de droit d'utilisateur de "Auth. util." Sous "Gestion d'utilisateur". (→"2.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.]")



① Menu déroulant [select language]

La langue d'affichage de la caméra vidéo peut être sélectionnée. La langue par défaut peut être paramétrée dans [Langue] dans les paramétrages de [Base]. (→"2.4.1 Configurer les paramétrages de base [Base]")

② Bouton [Accès au système]

Ce bouton est affiché quand "Auth. util." est réglé sur "Activé" et qu'une personne autre que l'administrateur se connecte, ou lorsque "Auth. util." est réglé sur "Arrêt" et "Utilisateur invité" est réglé sur "Utilisé". (→"2.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.]") Même dans le cas ci-dessus, le bouton [Accès au système] ne sera pas affiché si "Auth. hôte" est réglé sur "Activé", et que le navigateur de la caméra vidéo est ouvert à partir d'un hôte possédant des droits d'administrateur.



Si la connexion échoue, fermer tous les navigateurs, ouvrir la page "En direct" et se connecter à nouveau. ③ Bouton [Config.]"

Affiche le menu de configuration.

④ Menu déroulant [Vue d'observation directe]

Il est possible de sélectionner et de passer à l'image à afficher dans le secteur principal parmi les options suivantes :

Débit(1)/Débit(2)/Débit(3)/JPEG(1)/JPEG(2)

L'image dans le secteur principal est affichée en fonction du contenu défini dans Débit(1) – (3) $(\rightarrow$ "Débit(1)/ Débit(2)/ Débit(3)"), JPEG(1) – (2) $(\rightarrow$ "JPEG").

Remarque

• Lorsque la taille de l'image d'importation est plus grande que "1280×960" ou "1280×720", l'image peut devenir plus petite que la taille actuelle selon la taille de la fenêtre du navigateur Internet.

5 Affichage d'information de débit

Affiche la configuration pour le format d'encodage débit, la taille de l'image d'importation, le débit binaire et la fréquence de trame pour la vue d'observation directe d'un débit.

Remarque

• Affiche les valeurs définies dans le débit. Le débit binaire actuel et la fréquence de trame varient selon l'environnement réseau et l'ordinateur personnel utilisés.

6 Menu déroulant [Intervalle de rafraîchissement]

Ce menu déroulant sera affiché uniquement que lorsqu'une image JPEG sera affichée. S'en servir pour sélectionner la méthode d'affichage de l'image JPEG.

- **MJPEG:** Utilise le logiciel Viewer software pour afficher des images JPEG successivement MJPEG (JPEG de mouvement). Non disponible sir le logiciel de visionneuse Viewer Software n'est pas installé.
- Intervalle de rafraîchissement: 1s/Intervalle de rafraîchissement: 3s/Intervalle de rafraîchissement: 5s/Intervalle de rafraîchissement: 10s/Intervalle de rafraîchissement: 30s/ Intervalle de rafraîchissement: 60s: Opère le rafraîchissement des images au format JPEG (images fixes) à l'intervalle spécifié.

Remarque

• Selon l'environnement de réseau ou de l'ordinateur utilisé, le rafraîchissement des images au format JPEG (images fixes) risque de ne pas être exécuté à l'intervalle spécifié.

⑦ Boutons [Zoom]

Les images vont subir un zooming en rapprochement avec le zoom électronique par le logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S".

- Bouton [x1] : Les images dans le secteur principal seront affichées à x1.
- Bouton [x2] : Les images dans le secteur principal seront affichées à x2.
- Bouton [x4] : Les images dans le secteur principal seront affichées à x4.

Remarque

• Lors de l'affichage en format JPEG (image fixe), le zoom électronique deviendra inopérant.

(8) Boutons [Luminosité]^{*2}

La luminosité est ajustable dans les limites de 0 à 255. Cliquer sur le bouton pour rendre l'image plus lumineuse ou cliquer sur le bouton pour rendre l'image plus sombre. Si l'on clique sur le bouton [Normal], l'affichage est réinitialisé sur sa valeur de réglage implicite.

9 Bouton [Enregis. sur SD]^{*2}

Le bouton [Enregis. sur SD] sera affiché uniquement lorsque "Manuel" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde" à l'onglet [Carte de mémoire SD]. (→[Déclencheur de sauvegarde])

Cliquer ce bouton pour enregistrer en mode manuel les images sur la carte mémoire SD. Se référer à "1.3 Enregistrement sur une carte mémoire SD commandé manuellement" pour des descriptions relatives à la façon d'enregistrer des images manuellement sur la carte de mémoire SD.

10 Bouton [Journal/Lecture]

Lorsque le bouton [Journal/Lecture] est cliqué, la liste des journaux sera affichée et les images sauvegardées sur la carte de mémoire SD seront lues.

Se référer à la "1.5 Afficher la liste des journaux" pour obtenir de plus amples informations à propos de la liste des journaux et sur la façon de lire les images de la carte de mémoire SD.

1 Bouton [Log. vision.]

Démarre l'installation du logiciel de visionneuse aux fins d'affichage. Ce bouton ne sera pas disponible si le logiciel de visionneuse est déjà installé sur l'ordinateur personnel ou si "Installation automatique" de [Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] à l'onglet [Base] est paramétré sur "Arrêt". (→[Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] - [Installation automatique])

12 Titre de la caméra vidéo

Le titre de caméra vidéo saisi pour "Titre de caméra vidéo" à l'onglet [Base] sera affiché. (→[Titre de caméra vidéo])

13 Bouton Support

Lorsque l'on clique sur ce bouton, le site d'assistance indiqué sera affiché dans une fenêtre nouvellement ouverte. Ce site Web contient les informations techniques, FAQ et toute autre information.

Bouton d'indication d'occurrence d'alarme²

Quand une alarme se déclenche, l'affichage clignote. Lorsque ce bouton est cliqué, le bouton disparaîtra.

Remarque

 Étant donné que le clignotement du bouton d'indication d'occurrence d'alarme n'est pas couplé aux images d'enregistrement sur la carte de mémoire SD, au suivi des courriers électroniques ou à d'autres opérations, contrôler les paramétrages de chaque opération séparément.

15 Bouton plein écran

Les images seront affichées sur un plein-écran. Si l'on clique une fois sur le bouton plein écran quand l'image affichée dans le secteur principal est plus petite que dans le secteur principal, l'image est affichée en correspondance à sa taille de l'image d'importation. Si l'on clique une fois sur le bouton plein écran quand les images sont affichées en correspondance à leurs tailles d'image d'importation, les images sont affichées en plein écran. Pour revenir à la page "En direct" lors de l'affichage d'une image en plein écran, appuyer sur la touche [Esc] du clavier du PC ou sélectionner [Précédent] dans le menu contextuel affiché lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris.

16 Bouton Instantané

Cliquer ce bouton pour prendre une vue (image fixe). L'image sera affichée dans une nouvelle fenêtre ouverte. Au moment de cliquer avec le bouton droit de la souris dans l'image affichée, le menu déroulant est affiché. L'image affichée peut être sauvegardée sur l'ordinateur personnel en sélectionnant "Save" dans le menu déroulant affiché.

Lorsque "Print" est sélectionné, la sortie d'imprimante est validée.

Remarque

- Si le logiciel de visionneuse (Viewer Software) n'est pas installé, "Save" et "Print" ne seront pas affichés dans le menu déroulant.
- Les paramétrages suivants peuvent s'avérer nécessaires. Ouvrir Internet Explorer, cliquer sur [Outils] → [Options Internet] → [Sécurité] → [Sites de confiance] → [Sites]. Enregistrer l'adresse de la caméra vidéo sur [Site Web] des fenêtres de confiance affichées. Une fois l'enregistrement terminé, fermer le navigateur Internet et accéder à nouveau à la caméra vidéo.
- Quand cela prend plus de temps que la période spécifiée pour obtenir l'image instantanée en raison de l'environnement réseau, l'image instantanée ne peut pas être affichée.
- Si la taille de l'image d'importation spécifiée pour JPEG ne peut pas être obtenue, des images JPEG sont affichées avec la taille de l'image d'importation qui pourrait être obtenue.
 Par conséquent, quand des images JPEG obtenues avec l'instantané sont affichées sur un ordinateur personnel, la taille d'image affichée peut être différente de la taille de l'image saisie.

Indicateur d'état d'enregistrement SD

L'état de l'enregistrement SD peut être vérifié avec cet indicateur.

L'indicateur de statut d'enregistrement SD s'allume en rouge. L'indicateur s'éteindra dès que l'enregistrement SD cessera.

Cet indicateur sera affiché uniquement lorsque "Manuel" ou "Planification" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde" dans le menu de configuration. (\rightarrow "2.4.2 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD]")

18 Secteur principal

Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées dans ce secteur.

L'heure et la date actuelles seront affichées selon les réglages configurés pour "Format d'affichage de l'heure" et "Format d'affichage de la date ou de l'heure". (\rightarrow "2.4.1 Configurer les paramétrages de base [Base]")

En outre, au moment de régler, l'état de luminosité (\rightarrow [Affichage d'état de système]) sera affiché ainsi que les caractères configurés pour le "Titre de caméra vidéo sur l'écran" (\rightarrow [Titre de caméra vidéo sur l'écran]). Le nombre de lignes pour l'affichage est de 2.

Le réglage de zoom peut également être exécuté en utilisant la molette de la souris.

Au moment de cliquer un emplacement de son choix pendant l'affichage des images d'observation directe à 2 fois ou à 4 fois dans le secteur principal, la caméra vidéo ira se placer afin de localiser l'emplacement cliqué au centre du secteur principal.

Remarque

- Lorsque la caméra vidéo est actionnée par un utilisateur à niveau d'accès inférieur, les images affichées sur l'écran risquent de changer provisoirement. Ceci n'affecte cependant pas le fonctionnement de la caméra vidéo.
- Selon l'ordinateur personnel en cours d'utilisation, la déchirure d'écran* peut se produire lorsque la scène filmée change radicalement en raison des restrictions GDI du système d'exploitation.
 *Un phénomène au cours duquel les parties de l'écran sont affichés hors de l'alignement.

^{*1} Ne peut être commandé que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur".

^{*2} Ne peut être commandé que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur" ou "2. Com. cam. vid." lorsque "Activé" est sélectionné pour "Auth. util.". (→2.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.])

1.2 Contrôle des images sur un terminal mobile/appareil tablette

1.2.1 Contrôle des images sur un terminal mobile (y compris les smartphones)

Il est possible de se connecter à la caméra vidéo en utilisant un terminal mobile en passant par l'intermédiaire de l'Internet et de surveiller les images (MJPEG ou JPEG) provenant de la caméra vidéo sur l'écran du terminal mobile. Il est également possible d'exécuter le rafraîchissement d'image pour afficher la dernière image. Les terminaux mobiles compatibles sont indiqués comme suit. (En date du mois de septembre 2021)

- iPad, iPhone (iOS 8 ou ultérieur)
- Terminaux mobiles Android ™

Quand un terminal Android est utilisé, une image au format MJPEG est affichée par le navigateur Firefox[®] et une image au format JPEG est affichée par le navigateur standard.

IMPORTANT

 Lorsque la fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de changer le mot de passe périodiquement. (→"2.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.]")

Remarque

- Il est nécessaire de configurer au préalable les paramétrages de réseau du terminal mobile pour se connecter à l'Internet et contrôler les images à surveiller provenant de la caméra vidéo.
 (→"2.8 Configuration des paramétrages de réseau [Réseau]")
- **1.** Accéder au site à la "http://adresse IP/cam"¹ ou "http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS/ cam"² en utilisant un terminal mobile.
 - \rightarrow Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées.



- Secteur des images d'observation directe Affiche les images provenant de la caméra vidéo.
- Secteur des boutons de commande Les boutons servant à commander les fonctions sont affichés.

Remarque

- Le bouton des opérations affiché sur l'écran du terminal mobile risque de ne pas être disponible en fonction des droits d'utilisateur et du niveau d'accès de l'utilisateur accédant. Pour afficher le bouton des opérations, il est nécessaire de paramétrer les droits d'utilisateur et le niveau d'accès ("Auth. util." dans "Gestion d'utilisateur"). (→"2.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.]")
- 2. Cliquer sur le bouton de la fonction que vous voulez actionner.



① Commande de résolution

La résolution peut être modifiée en sélectionnant un réglage de résolution à partir de ces boutons. Les images sont affichées dans la taille de l'image d'importation sélectionnée dans "JPEG(1)" ou "JPEG(2)" de [JPEG] à l'onglet [Image].

Cependant, les images de la taille de l'image d'importation de "2560×1440" U154x U254x

U114x U214x ne peuvent pas être affichées.

<u>Remarque</u>

- Il est possible de changer la taille de l'image affichée sur le terminal mobile en accédant aux adresses suivantes.
 - Affichage de grande dimension : http://IP address/cam/dl
 - Affichage moyen : http://IP address/cam/dm
 - Affichage de petite dimension : http://IP address/cam/ds
- Quand la résolution est modifiée par la commande de résolution, la résolution affichée change mais la taille de l'image demeure la même.
- Lorsque le numéro de port HTTP par défaut "80" est modifié, saisir "http://adresse IP : (deux points) + numéro de port/cam"¹ dans la case d'adresse du navigateur. Lorsque la fonction DDNS est utilisée, accéder au site avec "http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/cam"².
- Lorsque "HTTPS" est sélectionné pour "HTTPS" "Connexion" à l'onglet [Avancé] de la page "Réseau", saisir comme suit.
 "https://Adresse IP : (deux points) + numéro de port/cam" ou "https://Host name enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/cam"
- Lorsque la fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur d'un administrateur et le mot de passe. Selon le terminal mobile utilisé, la saisie du mot de passe peut être exigée à chaque fois que l'écran est commuté.
- Selon le terminal mobile utilisé, des images de plus grande taille risquent de ne pas pouvoir être affichées. Dans ce cas, le fait de sélectionner un paramétrage proche du paramétrage de qualité

d'image le plus bas pour "Paramétrage de qualité d'image" de "JPEG" (→"2.5.2 Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [Image]") permet parfois de résoudre ce problème.

- Selon le terminal mobile utilisé ou de son plan contractuel, l'accès risque d'être impossible.
- ^{*1} Adresse IP est l'adresse IP WAN globale du routeur qui peut être accédé via l'Internet. Cependant, en cas d'accès au même réseau LAN que celui de la caméra vidéo avec un terminal mobile sans fil compatible, l'adresse IP est l'adresse IP locale.
- ^{*2} Seulement lors de l'accès à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet.

1.2.2 Images de contrôle sur un appareil tablette

Il est possible de se connecter à la caméra vidéo en utilisant un appareil tablette en passant par l'intermédiaire de l'Internet et de contrôler les images (MJPEG ou JPEG) provenant de la caméra vidéo sur l'écran de l'appareil tablette. Il est également possible d'exécuter le rafraîchissement d'image pour afficher la dernière image. Les terminaux mobiles compatibles sont indiqués comme suit. (En date du mois de septembre 2021)

- iPad, iPhone (iOS 8 ou ultérieur)
- Terminaux mobiles Android[™]

Quand un terminal Android est utilisé, une image au format MJPEG est affichée par le navigateur Firefox[®] et une image au format JPEG est affichée par le navigateur standard.

IMPORTANT

Lorsque la fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.
 Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de changer le mot de passe périodiquement.
 (→"2.7 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification [Gestion d'utilisateur]")

Remarque

- Il est nécessaire de configurer au préalable les paramétrages de réseau de l'appareil tablette pour se connecter à l'Internet et contrôler les images provenant de la caméra vidéo. (→"2.8 Configuration des paramétrages de réseau [Réseau]")
- Selon le modèle de l'appareil, le même écran que l'ordinateur personnel peut être affiché. Dans ce cas, accéder au site "http://Adresse IP//live/tab.html" ou "http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS/live/tab.html".

- 1. Accéder à "http://adresse IP/"* ou "http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS/" en utilisant un appareil tablette.
 - \rightarrow Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées.





Menu de configuration

- Bouton [Menu de configuration]⁻¹ Affiche le menu de configuration.
- ② Titre de la caméra vidéo Le titre de caméra vidéo saisi pour "Titre de caméra vidéo" à l'onglet [Base] sera affiché. (→[Titre de caméra vidéo])
- **③** Bouton d'indication d'occurrence d'alarme^{*2}

Quand une alarme se déclenche, l'affichage clignote. Lorsque ce bouton est cliqué, le bouton disparaîtra. (\rightarrow "1.4 Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme")

Remarque

- Étant donné que le clignotement du bouton d'indication d'occurrence d'alarme n'est pas couplé aux images d'enregistrement sur la carte de mémoire SD, au suivi des courriers électroniques ou à d'autres opérations, contrôler les paramétrages de chaque opération séparément.
- (4) Indicateur d'état d'enregistrement SD

L'état de l'enregistrement SD peut être vérifié avec cet indicateur. L'indicateur de statut d'enregistrement SD s'allume en rouge. L'indicateur s'éteindra dès que l'enregistrement SD cessera. Cet indicateur sera affiché uniquement lorsque "Manuel" ou "Planification" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde" dans le menu de configuration. (→"2.4.2 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD]")

5 Secteur principal

Les images d'observation directe provenant de la caméra vidéo seront affichées dans ce secteur.

6 Capacité disponible

Affiche la capacité disponible et la capacité totale de la carte de mémoire SD.

⑦ Paramétrage Super Dynamique

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction super dynamique. Se référer à la description "Fonction super dynamique" (→"Super Dynamique(SD)") au sujet de la fonction Super Dynamique.

Activé: La fonction Super Dynamique sera active.

Arrêt: La fonction Super Dynamique ne sera pas active.

Réglage implicite : Activé

Remarque

- Quand les phénomènes suivants sont constatés en raison des conditions d'éclairement, sélectionner "Arrêt" pour "Super Dynamique(SD)".
 - Quand un scintillement se produit ou qu'un changement de couleur a lieu sur l'écran
 - Quand du bruit apparaît dans le secteur le plus lumineux sur l'écran.

(8) Menu déroulant [Mode de commande d'éclairage]

Sélectionner le mode de contrôle de lumière.

Scène intérieure (50 Hz)/Scène intérieure (60 Hz): La vitesse d'obturation sera automatiquement ajustée pour empêcher un scintillement de se produire sous un éclairage fluorescent. Sélectionner 50 Hz ou 60 Hz correspondant à l'emplacement où la caméra vidéo est en service.

ELC: Se sert du réglage de vitesse d'obturation pour la commande d'éclairage. **Réglage implicite :** ELC

Remarque

 Lorsque le mode 25 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image], "Scène intérieure (60 Hz)" n'est pas disponible.

(9) Rotation d'image

Paramètre s'il faut ou non opérer la rotation de l'image.

0 °(Arrêt): N'exécute pas la rotation de l'image.

90 °: Exécute la rotation de l'image sur 90 degrés.

180 °(Image renversée): Renverser l'image.

270 °: Exécute la rotation de l'image sur 270 degrés.

Réglage implicite : 0 °(Arrêt)

IMPORTANT

- La position se déplace si le paramétrage de rotation de l'image est modifié quand les paramétrages de secteur suivants sont configurés. Par conséquent, configurer les paramétrages de chaque secteur après la configuration de la rotation d'image.
 - Secteur de masque (→"2.5.4.2 Paramètre les secteurs de masquage")
 - Zone de confidentialité (→"2.5.4.5 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la "Zone de confidentialité")")
 - Secteur VMD (→"2.6.4 Paramétrer les secteurs VMD [Secteur VMD]")
 - Secteur SCD (→"2.6.6 Paramétrer les secteurs SCD [Secteur SCD]")
 - Secteur VIQS (→"2.5.4.7 Configurer le secteur VIQS")
- Si "90 °" ou "270 °" est sélectionné pour [Rotation d'image], en fonction du paramétrage de [Taille de caractère] et du nombre de caractères utilisés, les caractères affichés sur l'écran risquent d'être coupés.
- Lorsque [Rotation d'image] est paramétrée sur "90 °", "270 °", la position qui peut être paramétrée dans [Position d'affichage d'heure/date] et [Position d'affichage de titre de caméra vidéo] est limitée à "Supérieur gauche" et "Inférieur gauche".

Remarque

- Lorsque [mode 4:3(mode 30f/s)] ou [mode 4:3(mode 25f/s)] est sélectionné pour [Mode de capture d'image], "90 °" et "270 °" ne peuvent pas être sélectionnés pour [Rotation d'image].
 U153x U253x U113x U213x
- Lorsque [Taille de l'image d'importation] de JPEG(1), JPEG(2), Débit(1), Débit(2) et Débit(3) est paramétré sur "320x180", "90 °" et "270 °" deviennent indisponibles pour [Rotation d'image].

10 Réglage de zoom manuel

Ajuster le zoom manuellement.

[-]: Ajustez le zoom (agrandissement) jusqu'à 1,0 fois sur le côté "Grand-angulaire". [x1]: Effectuez le zoom (agrandissement) 1,0 fois.

[+]: Ajustez le zoom (agrandissement) sur le côté "Télé".

Remarque

[WV-U2542LA] [WV-U2532LA] [WV-U1542LA] [WV-U1532LA] [WV-U2142LA] [WV-U2132LA] [WV-U1142A] [WV-U1132A]

- La caméra vidéo se commute entre le zoom optique et l'extra zoom optique selon le rapport de zoom. Les rapports de zoom optique et d'extra zoom optique pris en charge varient selon le modèle et le mode de capture d'image sélectionnés.
- Lorsque "Taille de l'image d'importation" est paramétrée sur "640x360" ou une plus grande résolution, la qualité d'image peut se détériorer en fonction du rapport de zoom. Se référer à notre site Web pour obtenir de plus amples informations <Contrôle No. : C0124>.

[WV-U2540LA] [WV-U2532LA] [WV-U2140LA] [WV-U2130LA] [WV-U1130A]

- Le rapport de zoom maximum pour l'Extra zoom varie selon le modèle et le [Mode de capture d'image] sélectionné.
- Se reporter à Informations importantes pour obtenir plus de renseignements concernant le rapport de zoom maximal.

IMPORTANT

[WV-U2542LA] [WV-U2532LA] [WV-U1542LA] [WV-U1532LA] [WV-U2142LA] [WV-U2132LA] [WV-U1142A] [WV-U1132A]

 Si extra zoom optique est configuré après la configuration des paramétrages pour le secteur de masque, la zone de confidentialité, le secteur VMD, le secteur SCD et le secteur VIQS, les secteurs configurés pour ces paramétrages risquent de sortir hors alignement. Par conséquent, exécuter les paramétrages de la fonction extra zoom optique avant de faire d'autres paramétrages.

[WV-U2540LA] [WV-U2532LA] [WV-U2140LA] [WV-U2130LA] [WV-U1130A]

- La fonction extra zoom risque de ne peut pas être activée sur la position appropriée si le paramétrage de la fonction est exécuté après les paramétrages de la zone confidentialité, du secteur VMD, du secteur SCD, ou du secteur VIQS. Par conséquent, configurez les paramètres de chaque secteur après avoir configuré les paramètres de l'Extra zoom.
- Configurez les paramètres du secteur de masque avec un rapport de zoom de x1,0. Le secteur de masque fonctionne dans la position de masque du rapport de zoom de x1,0 même après avoir configuré les paramètres de l'Extra zoom.
- Réglage de mise au point manuel [WV-U2542LA][WV-U2532LA][WV-U1542LA][WV-U1532LA]
 [WV-U2142LA][WV-U2132LA][WV-U1142A][WV-U1132A]

Ajuster la mise au point manuellement.

[Près]: Ajustez la mise au point dans le sens "près".

[Réinit.]: Remettez la mise au point à son réglage initial.

[Loin]: Ajustez la mise au point dans le sens "loin".

Remarque

- Un clic sur le bouton [Près] ou [Loin] est un réglage fin, et il peut sembler qu'il n'y a aucun changement de la mise au point. Pour déplacer largement la mise au point, maintenez le bouton enfoncé.
- 12 Mise au point automatique [WV-U2542LA][WV-U2532LA][WV-U1542LA][WV-U1532LA] [WV-U2142LA][WV-U2132LA][WV-U1142A][WV-U1132A]

[Exécuter] : Lorsque vous appuyez sur le bouton, la fonction de mise au point automatique est activée et effectue automatiquement la mise au point de l'objet au centre de l'écran.

IMPORTANT

- Lorsque "mode 16:9(mode 30f/s)" ou "Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s)" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", si la "Mise au point automatique" est exécutée lors du fonctionnement d'obturation lente, la nuit, alors qu'une valeur d'intervalle supérieure à "Maxi. 1/30s" (Maxi. 2/30s, Maxi. 4/30s, Maxi. 6/30s, Maxi. 10/30s, ou Maxi. 16/30s) est sélectionnée pour "Obturateur maximum", la mise au point automatique peut prendre plus longtemps.
- Lorsque "mode 16:9(mode 25f/s)" ou "Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s)" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", si la "Mise au point automatique" est exécutée lors du fonctionnement d'obturation lente, la nuit, alors qu'une valeur d'intervalle supérieure à "Maxi. 1/25s" (Maxi.2/25s, Maxi.4/25s, Maxi.6/25s, Maxi.10/25s ou Maxi.16/25s) est sélectionnée pour "Obturateur maximum", la mise au point automatique peut prendre plus de temps.
- Dans les emplacements suivants ou avec les sujets suivants, la mise au point risque de ne pas pouvoir être ajustée automatiquement. Dans ce cas, ajuster manuellement la mise au point.
 - quand le sujet se déplace beaucoup
 - quand il y a de grands changements dans l'intensité d'éclairage
 - quand le niveau de la lumière est faible
 - quand le sujet ou l'emplacement est extrêmement lumineux ou réfléchissant
 - quand l'observation est faite au travers de fenêtres
 - quand le couvercle en dôme se trouve dans des emplacements où il risque de se salir facilement
 - emplacements où il n'y a pas beaucoup de contraste tel qu'un mur blanc
 - quand il se produit un clignotement brutal
- Quand les images dans la région de la lumière proche de l'infrarouge changent de la couleur au noir et blanc, un écart de mise au point sur les images peut se produire en raison de la nature des propriétés optiques. Dans ce cas, le réglage de la mise au point peut être rectifié automatiquement en sélectionnant "Automatique" ou "Préréglage" pour "Méthode de réglage" dans le menu de configuration (la mise au point ne sera pas automatiquement réglée en fonction du changement de niveau d'éclairement une fois que la mise au point est rectifiée).

13 Bouton [Réglage de luminosité]

Ajuster la luminosité.

Cliquer sur le bouton [+] pour rendre l'image plus lumineuse.

Cliquer sur le bouton [-] pour rendre l'image plus sombre.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur le paramétrage de luminosité sur la valeur de réglage par défaut.

1 Bouton [Fermer]

Fermer le menu de configuration.

Remarque

- Lorsque le numéro de port HTTP par défaut "80" est modifié, saisir "http://adresse IP : (deux points) + numéro de port"¹ dans la case d'adresse du navigateur. Lorsque la fonction DDNS est utilisée, accéder au site avec "http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port"³.
- Lorsque "HTTPS" est sélectionné pour "HTTPS" "Connexion" à l'onglet [Avancé] de la page "Réseau", saisir comme suit.
 "https://Adresse IP : (deux points) + numéro de port" ou "https://Host name enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port"³
- Lorsque la fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur d'un administrateur et le mot de passe. Selon le terminal mobile utilisé, la saisie du mot de passe peut être exigée à chaque fois que l'écran est commuté.
- Selon l'appareil tablette utilisé, des images de plus grande taille risquent de ne pas pouvoir être affichées. Dans ce cas, le fait de sélectionner un paramétrage proche du paramétrage de qualité d'image le plus bas pour "Paramétrage de qualité d'image" de "JPEG" (→"2.5.2 Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [Image]") permet parfois de résoudre ce problème.

• Selon l'appareil tablette utilisé ou de son plan contractuel, l'accès risque d'être impossible.

^{*1} Ne peut être commandé que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur".

^{*2} Ne peut être commandé que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur" ou "2. Com. cam. vid." lorsque "Activé" est sélectionné pour "Auth. util." (→[Auth. util.])

^{*3} Seulement lors de l'accès à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet.

1.3 Enregistrement sur une carte mémoire SD commandé manuellement

Les images enregistrées à la page "En direct" peuvent être enregistrées sur la carte de mémoire SD par commande manuelle. Ce bouton n'est opérationnel que lorsque "Manuel" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde" dans l'onglet [Carte de mémoire SD] à la page "Base" du menu de configuration. (→[Déclencheur de sauvegarde])

Il est possible de choisir "Débit(1)", "Débit(2)", ou "Débit(3)" à "Format d'enregistrement" du menu de configuration. (→"Débit d'enregistrement") Lorsque "Débit(1)" "Débit(2)" ou "Débit(3)" est sélectionné, les données vidéo sont enregistrées.



1. Afficher la page "En direct". (\rightarrow "1.1.1 Contrôle des images provenant d'une seule caméra vidéo")

- 2. Cliquer le bouton [Enregis. sur SD].
 - \rightarrow La fenêtre d'enregistrement SD s'ouvrira.



- 3. Cliquer le bouton [Démarrage] pour commencer l'enregistrement des images sur la carte mémoire SD. L'indicateur de statut d'enregistrement SD s'allume en rouge (→"1.1.2 À propos de la page "En direct"") pendant l'enregistrement des images sur la carte mémoire SD. L'intervalle de sauvegarde d'image peut être configuré à l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page "Base". (→"2.4.2 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD]")
- 4. Cliquer le bouton [Arrêt] pour interrompre l'enregistrement des images sur la carte mémoire SD.
 → L'indicateur de statut d'enregistrement SD s'éteindra.
- 5. Cliquer le bouton [Fermer] pour fermer la fenêtre.

Remarque • Qua

Quand le bouton [Démarrage] est cliqué juste après que le bouton [Arrêt] ait été cliqué, la sauvegarde des images risque de ne pas commencer. Dans ce cas, cliquer encore une fois sur le bouton [Démarrage].

1.4 Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme

L'action d'alarme (action de caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme) sera exécutée lorsque les type d'alarmes suivants se produiront.

1.4.1 Type d'alarme

- Alarme par VMD: Lorsqu'un mouvement est détecté dans le secteur VMD paramétré, l'action d'alarme sera exécutée.
 - *VMD est l'abréviation de "Détecteur de mouvement dans l'image vidéo".
- Alarme SCD: Lorsqu'un changement de scène est détecté dans le secteur SCD* paramétré, l'action d'alarme sera exécutée.
 - *SCD signifie "Détection de changement de scène".
- **Instruction d'alarme:** Au moment de la réception d'une notification d'alarme TCP à partir du périphérique connecté par l'intermédiaire d'un réseau, l'action d'alarme sera exécutée.

1.4.2 Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme

Affiche le bouton d'indication d'occurrence d'alarme dans la page "En direct"

Le bouton d'indication d'occurrence d'alarme est affiché dans la page "En direct" lors d'une occurrence d'alarme. (\rightarrow "1.1.2 À propos de la page "En direct"")

IMPORTANT

Lorsque "Invit. ém. (30s)" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état" (→"2.4.1 Configurer les paramétrages de base [Base]"), le bouton d'indication d'occurrence d'alarme subira un rafraîchissement par intervalle de 30 secondes. C'est la raison pour laquelle il faut parfois un maximum de 30 secondes pour que le bouton d'indication d'occurrence d'alarme soit affiché dans la page "En direct" lors d'une occurrence d'alarme.

Sauvegarder les images sur une carte de mémoire SD

Quand une alarme se déclenche, les images (H.265) seront sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Les paramétrages de sauvegarde des images sur la carte mémoire SD peuvent être configurés à partir de l'onglet [Carte de mémoire SD] (\rightarrow "2.4.2 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD]") de la page "Base" et l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (\rightarrow "2.6.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme]")

Notifie des occurrences d'alarme par e-mail

Un e-mail d'alarme (notification d'occurrence d'alarme) peut être envoyé lors d'une occurrence d'alarme à des adresses e-mail enregistrées à l'avance. Un nombre maximum de 4 adresses peuvent être enregistrées comme destinataire d'e-mail d'alarme. Les paramétrages d'e-mail d'alarme peuvent être configurés dans la section "Notification de courrier électronique d'alarme" de l'onglet [Alarme] de la page "Alarme" (→"2.6.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme]") et à l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" (→"2.8.2.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'envoi de courriers électroniques").

Notifie les occurrences d'alarme aux adresses spécifiées (Notification d'alarme TCP)

Cette fonction est uniquement disponible lorsque votre dispositif, tel qu'un enregistreur de disque de réseau, est connecté au système. Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Notification d'alarme TCP", le dispositif connecté recevra une notification comme quoi la caméra vidéo est en état d'alarme. Les paramétrages de notification d'alarme TCP peuvent être configurés dans la section "Notification d'alarme TCP" de l'onglet [Notification] de la page "Alarme". (\rightarrow "2.6.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à la notification d'alarme TCP")

Notifie les occurrences d'alarme au serveur HTTP spécifié (Notification d'alarme HTTP)

Des notifications d'occurrence d'alarme peuvent être envoyées lors d'une occurrence d'alarme aux serveurs HTTP enregistrés à l'avance. Un nombre maximum de 5 serveurs HTTP peuvent être enregistrés en tant que destinataires de notifications d'alarme. L'URL envoyée aux serveurs HTTP avec des notifications d'alarme peut être spécifiée. Les paramétrages de notification d'alarme HTTP peuvent être configurés à l'onglet [Notification] de la page "Alarme". (\rightarrow "2.6.7.2 Configurer les paramétrages relatifs à la notification d'alarme HTTP")

1.5 Afficher la liste des journaux

L'historique de divers journaux sera affiché sous la forme d'une liste.

- **Journal d'alarme:** Les journaux des occurrences d'alarme tels que l'heure et la date des occurrences d'alarme, la période d'enregistrement d'alarme et le type d'alarme seront affichés.
- Journal manuel/planification: Les journaux mis en fichier lorsque les images ont été enregistrées par commande manuelle ou pendant la période de planification et la période d'enregistrement d'image seront affichés.



1. Afficher la page "En direct".

- 2. Cliquer le bouton [Journal/Lecture].
 - → La liste des journaux sera affichée dans une nouvelle fenêtre ouverte (fenêtre de liste des journaux).



IMPORTANT

• Un seul utilisateur peut agir dans la fenêtre de liste des journaux. Les autres utilisateurs ne peuvent pas avoir accès à la fenêtre de liste des journaux.

1 Heure

•

Affiche la période de temps des données enregistrées sur la carte de mémoire SD.

2 Événement

Sélectionner un type de journal à afficher dans la liste de journaux.

- Tous: Tous les journaux seront affichés.
- Sélectionner: Seuls les journaux du type de journal sélectionné seront affichés.
 - Journal d'alarme: Le journal au moment où une alarme est détectée sera affiché.
 - Journal manuel/planification: Les journaux Manuel et Planification seront affichés.
- Réglage implicite : Tous

③ Durée d'enregistrement

Configurer la période de temps des journaux affichés dans la liste de journaux.

- À partir de: Configurer la période de démarrage des journaux affichés dans la liste de journaux.
 - **Prem. enreg.:** Affiche à partir du premier journal enregistré sur la carte de mémoire SD.
 - Aujourd'hui: Affiche les journaux enregistrés aujourd'hui.

- Hier: Affiche les journaux enregistrés à partir d'hier jusqu'à aujourd'hui.
- 7 dern. Jours: Affiche les journaux enregistrés d'il y a 6 jours jusqu'à aujourd'hui.
- 30 dern. Jours: Affiche les journaux enregistrés d'il y a 29 jours jusqu'à aujourd'hui.
- Heure/date: Affiche les journaux enregistrés à partir de la date et de l'heure saisies dans la case "Heure/date".
- À: Configurer la période de fin des journaux affichés dans la liste des journaux quand "Prem. enreg." ou "Heure/date" est sélectionné pour "À partir de".
 - Dern. enreg.: Affiche jusqu'au dernier journal enregistré sur la carte de mémoire SD.
 - Heure/date: Affiche les journaux enregistrés jusqu'à la date et l'heure saisies dans la case "Heure/ date".

④ Bouton [Recherche]

Recherche des journaux en fonction des conditions spécifiées dans "Événement" et "Durée d'enregistrement".

Le résultat de la recherche sera affiché dans la liste des journaux.

5 Liste des journaux

Affiche les résultats de la recherche de journal.

Vous pouvez lire les données enregistrées en cliquant sur l'heure ou la durée des données enregistrées qui sont affichées sous [Heure et date] et [Durée].

- Bouton (Haut) : Cliquer ce bouton pour afficher le journal figurant en haut de la liste.
- Bouton (Page préc.) : Cliquer ce bouton pour afficher la page précédente de la liste des journaux.
- Bouton (Pg suiv) : Cliquer ce bouton pour afficher la page suivante de la liste des journaux.
 - **Bouton** (Dernier) : Cliquer ce bouton pour afficher le journal figurant en bas de la liste.
- [Heure et date]: L'heure et la date lorsque chaque journal a été enregistré seront affichées.

Remarque

- Lorsque "Arrêt" est sélectionné pour "Format d'affichage de l'heure", les heures de l'occurrence d'alarme seront affichées dans le format d'affichage de 24 heures.
- La synchronisation d'enregistrement des journaux est comme suit.
 - **Journal d'alarme:** L'heure et la date d'occurrence d'alarme seront conservées en fichier comme un journal.
 - Journal manuel/planification: L'heure et la date d'enregistrement sur la carte de mémoire SD démarré manuellement ou selon les réglages de la planification seront archivées sous forme de journal. Lorsque les images sont enregistrées séquentiellement, les journaux seront archivés toutes les heures à partir du moment où l'enregistrement démarre.
- [Durée]: Affiche la période de temps pendant laquelle les données ont été enregistrées sur la carte de mémoire SD.
- [Événement]: Le type d'événement sera affiché.
 - MN/SC: Journal par "Manuel/Planification"
 - VMD: Alarme par alarme VMD
 - SCD: Alarme par Alarme SCD
 - **COM:** Alarme par alarme sur instruction
- [Carte de mémoire SD]: La capacité disponible et la taille d'origine de la carte de mémoire SD peuvent être affichés.
 - Bouton **(Supprimer) :** Supprime les listes des journaux de toutes les pages. Quand des

journaux sont recherchés, seuls les journaux recherchés sont effacés. Les images associées aux journaux supprimés seront également supprimées.

IMPORTANT

- Quand il existe de nombreux fichiers de données sauvegardés sur la carte de mémoire SD, un certain délai risque d'être nécessaire pour les effacer tous. (Par exemple, lorsque la taille totale est de 1 GB, cela peut prendre environ 1 heure pour supprimer tous les fichiers.) Dans ce cas, formater la carte de mémoire SD. Veuillez noter cependant que le formatage supprimera tous les fichiers qui se trouvent sur la carte de mémoire SD.
- Au cours du processus de suppression, "Alarme" et "Manuel/Planification" ne peuvent pas être commandés.
- Ne pas couper l'alimentation de la caméra vidéo tant que la suppression n'est pas terminée. Certaines images risquent de subsister sur la carte de mémoire SD lorsque l'alimentation de la caméra vidéo est coupée pendant le déroulement du processus de suppression. Dans ce

```
cas, cliquer le bouton in de la même fenêtre de liste des journaux pour supprimer les
```

journaux.

Bouton (Télécharger) : Cliquer sur ce bouton pour télécharger tous les journaux de la liste des journaux sélectionnée sur l'ordinateur personnel.

Remarque

• Les paramétrages suivants peuvent s'avérer nécessaires.

Ouvrir Internet Explorer, cliquer sur [Outils] \rightarrow [Options Internet] \rightarrow [Sécurité] \rightarrow [Sites de confiance] \rightarrow [Sites]. Enregistrer l'adresse de la caméra vidéo sur [Site Web] des fenêtres de confiance affichées.

Une fois l'enregistrement terminé, fermer le navigateur Internet et accéder à nouveau à la caméra vidéo.

 Jusqu'à 50 000 journaux seront téléchargés sur chaque carte de mémoire SD. Lorsque plus de 50 000 journaux sont sauvegardés en fichier, les plus anciens journaux subiront une réécriture par les nouveaux journaux. Dans ce cas, le plus ancien journal est le premier à subir la réécriture.

S'il existe de nombreux journaux, cela peut prendre du temps pour télécharger les journaux.

Bouton (Fermer) : Cliquer ce bouton pour fermer la fenêtre de liste des journaux.

1.6 Lecture des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD

Au moment de cliquer l'heure et la date en liste de la fenêtre de liste des journaux, la page "En direct" se commutera en page "Lecture".

Lorsque les images associées à l'heure et la date cliquées sont sur la carte de mémoire SD, la première image de cette série sera affichée.

IMPORTANT

- L'intervalle de rafraîchissement des images risque d'être plus long pendant la lecture ou le téléchargement.
- Quand de nombreuses images sont sauvegardées sur la carte mémoire SD, un certain délai risque d'être nécessaire pour afficher les images de la page "Lecture".
- Lorsque le rapport hauteur-largeur d'image est "4:3", les images seront affichées au format VGA à la page "Lecture" indépendamment de la taille de l'image d'importation des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Lorsque le rapport hauteur-largeur d'image est "16:9", les images seront affichées au format "640×360" à la page "Lecture" indépendamment de la taille de l'image d'importation des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD.

Par conséquent, les images risquent d'apparaître avec un grain grossier dans la page "Lecture".

• L'intervalle de rafraîchissement de lecture peut devenir plus lent lorsque des données sont enregistrées sur la carte de mémoire SD.

1.6.1 Lecture des images "Débit(1)"/"Débit(2)"/"Débit(3)" sauvegardées sur la carte de mémoire SD

IMPORTANT

• Le téléchargement des données vidéo risque d'échouer en fonction de l'environnement réseau. Si le téléchargement a échoué lors de la lecture des images, il peut être possible de télécharger des images après avoir arrêté les images actuellement lues et recommencer le téléchargement.

 Selon l'environnement réseau et l'état de la caméra vidéo, il se peut que vous ne puissiez pas commander chaque opération à partir de cet écran consécutivement.



① Barre de curseur

En actionnant la barre de curseur, il est possible de sélectionner à partir d'où la lecture des images peut commencer. La barre de curseur peut seulement être utilisée avant de commander la lecture des images ou au moment d'une pause en lecture ou de l'arrêt de la lecture.

Bouton 🔳 (PAUSE)

La lecture sera interrompue lorsque ce bouton est cliqué pendant la lecture.

Bouton 🚺 (LECTURE)

Lorsque ce bouton est cliqué, les données enregistrées seront reproduites.

Bouton 🚺 (AV RAP)

La vitesse de lecture changera à chaque fois que le bouton sera cliqué. Lorsque le bouton sera cliqué pendant la lecture en vitesse rapide, la vitesse de lecture reviendra à la vitesse de lecture normale.

Remarque

 La vitesse maximale de lecture à vitesse rapide varie selon le paramétrage de "Taux binaire" -"Enregistrement débit" de la carte de mémoire SD.

Bouton < (5s en arrière)

À chaque fois que ce bouton est cliqué, les données enregistrées retournent en arrière de la valeur de 5 secondes et la reproduction commence.

1 Opérations

Bouton **I** (5s en avant)

À chaque fois que ce bouton est cliqué, les données enregistrées avancent de la valeur de 5 secondes et la reproduction commence.



La lecture cessera et la page "Lecture" changera en page "En direct".

[Heure et date]

L'heure et la date lorsque chaque journal a été enregistré seront affichées.

[Durée]

Affiche la période de temps pendant laquelle les données ont été enregistrées sur la carte de mémoire SD.

[Événement]

Le type d'événement sera affiché.

- MN/SC: Journal par "Manuel/Planification"
- VMD: Alarme par alarme VMD
- SCD: Alarme par Secteur SCD
- **COM:** Alarme par alarme sur instruction

Bouton 🔟 (Démarrage)

L'image sélectionnée sera téléchargée sur l'ordinateur personnel.

Avant d'opérer le téléchargement des images, spécifier à l'avance le répertoire de destination.

(→"2.4.3 Configurer le répertoire de l'ordinateur personnel vers lequel des images seront téléchargées à [Journal]")

La fenêtre de message sera affichée pour demander si tout est OK pour commencer le téléchargement lorsque le bouton we est cliqué. Cliquer le bouton [OK].

Remarque

- L'écran de lecture d'image ne peut pas être utilisé pendant le téléchargement. Exécuter les opérations une fois le téléchargement terminé.
- Lorsque le bouton [Annuler] est cliqué pendant le déroulement du téléchargement, le téléchargement sera interrompu. Dans ce cas, les données vidéo qui sont déjà téléchargées avant d'avoir cliqué le bouton [Annuler] seront sauvegardées sur l'ordinateur personnel.
- Les données vidéo sont sauvegardées dans les fichiers d'approximativement 20 MB. Quand la taille du fichier des données vidéo est supérieure à 20 MB, deux fichiers ou plus seront téléchargés.
- Pour obtenir plus d'informations sur la lecture des données vidéo H.265, reportez-vous au site Web suivant indiqué ci-dessous.

https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0303>
2 Paramétrages

2.1 À propos de la sécurité de réseau

2.1.1 Fonctions de sécurité intégrées

Les fonctions de sécurité suivantes sont intégrées dans cette caméra vidéo.

- Restrictions d'accès par authentification d'hôte et authentification d'utilisateur
 Il est possible d'imposer des restrictions à des utilisateurs en termes d'accès à la caméra vidéo en
 paramétrant l'authentification d'hôte et/ou l'authentification d'utilisateur sur "Activé". (→"2.7.1 Configurer
 les paramétrages relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.]", "2.7.2 Configurer les paramétrages
 relatifs à l'authentification d'hôte [Auth. hôte]")
- ② Restrictions d'accès en modifiant le port HTTP Il est possible d'empêcher un accès illégal tel qu'un scannage de ports, etc. en modifiant le numéro de port HTTP. (→"Commun")
- ③ Chiffrement des accès par la fonction HTTPS Il est possible de rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l'accès aux caméras vidéo en utilisant la fonction HTTPS. (→"2.8.2.4 Configurer les paramétrages HTTPS")

IMPORTANT

- Conception et contre-mesures de sécurité renforcées et prévues pour empêcher toute fuite d'information telles que les données d'image, les informations d'authentification (nom d'utilisateur et mot de passe), les informations de courrier électronique d'alarme, les informations de serveur DDNS, etc. Exécutez les contre-mesures comme la restriction d'accès (en utilisant l'authentification d'utilisateur) ou accéder au cryptage (en utilisant la fonction HTTPS).
- Après que la caméra vidéo soit accédée par l'administrateur, s'assurer de fermer le navigateur comme moyen de sécurité supplémentaire.
- Changer le mot de passe d'administrateur périodiquement comme sécurité supplémentaire.
- Lorsque vous utilisez la fonction SNMP avec SNMPv1/v2, ne configurez pas un nom de communauté qui peut être facilement deviné. (Exemple : public)
 L'utilisation d'un nom de communauté facile à deviner peut entraîner une fuite des informations d'état de ce produit sur le produit ou servir de tremplin pour un accès illégal à d'autres appareils.

Remarque

 En cas d'échec d'authentification d'utilisateur (erreur d'authentification) 8 fois consécutives en moins de 30 secondes en utilisant la même adresse IP (ordinateur personnel), l'accès à la caméra vidéo sera refusé pendant un moment.

2.2 Afficher le menu de configuration à partir d'un ordinateur personnel

Les paramétrages de la caméra vidéo peuvent être configurés dans le menu de configuration.

IMPORTANT

 Des opérations ne peuvent être effectuées dans le menu de configuration que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur". Pour obtenir de plus amples informations sur le niveau d'accès, se référer à la "2.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.]".

2.2.1 Comment afficher le menu de configuration

- **1.** Afficher la page "En direct". (\rightarrow "1.1.1 Contrôle des images provenant d'une seule caméra vidéo")
- 2. Cliquer le bouton [Config.] de la page "En direct".
 - → Le menu de configuration sera affiché. Reportez-vous à "2.2.3 À propos de la fenêtre de menu de configuration" pour plus d'informations sur ce menu.



2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration



- 1 Boutons de menu
- ② Page de configuration

1. Cliquer le bouton souhaité dans l'encadrement à gauche de la fenêtre pour afficher le menu de configuration respectif.

S'il apparaît des onglets en haut de la page de "Config." affichée dans l'encadrement à droite de la fenêtre, cliquer l'onglet souhaité pour afficher et configurer les rubriques de paramétrage relatives au nom de l'onglet.

- 2. Compléter chaque rubrique de paramétrage affichée dans l'encadrement à droite de la fenêtre.
- 3. Après avoir complété chaque rubrique de paramétrage, cliquer le bouton [Valider] pour les valider.

IMPORTANT

 Quand il y a deux boutons [Valider], [Enregistrer], et [Exécuter] ou davantage sur la page, cliquer le bouton respectif de la rubrique de paramétrage éditée.
 <Exemple>

Internet	Action d'événement			
UPnP (Suivi de po	rt automatique)	Activé	Ö Amêt	
DDMS	Secteur	Sélec. secteur service		(
DDNS	Service			
		Valider		
Paramétrage recom	umandé de réseau pour l'Internet	Une configuration appropr	iée à l'environnement d'Internet est effectuée.	
		Valider		

Après avoir complété les rubriques de paramétrage dans le champ ①, cliquer le bouton [Valider] (②) placé sous le champ ①.

Les paramétrages édités du champ ① ne seront pas validés tant que le bouton [Valider] (②) placé sous le champ ① ne sera cliqué.

En procédant de la même manière que celle indiquée ci-dessus, cliquer le bouton [Valider] (④) placé sous le champ ③ au moment de terminer les modifications des rubriques de paramétrage dans le champ ③.

2.2.3 À propos de la fenêtre de menu de configuration

1 Network Camera	47640				12
2 En direct Config.	Image	Qualité d'image			
3 +Configuration aisée	Mode de capture d'in	age	mode 16:9(mode 30f/s)	1	
(4) +Base	La page "En direct" (Affichage initial)			
(5)Image Image	Débit d'affichage in	itial	Débit(1) 🗸		
Qualité d'image	Intervalle de rafraîchissement (JPEG)*		3f/s		
7	JPEG				
8 +Réseau 9 +Planification	JPEG(1)	Taille de l'image d'importation	1920x1080 🗸		13
10 +Maintenance	3120(1)	Qualité d'image	5 Normal 🔽		
U -+Support	JPEG(2)	Taille de l'image d'importation	640x360 🗸		
		Qualité d'image	5 Normal 🗸		
	Débit(1) et enregistre	ement			
	Transmission débit		 Activé 	O Arrêt	
	Mode Internet		Activé	O Arrêt	
			Valider		

① Bouton [Config.]

Afficher la page "Config.".

- ② Bouton [En direct]
 - Afficher la page "En direct".

③ Bouton [Configuration aisée]

Affiche la page "Configuration aisée". La page "Configuration aisée" est utilisé pour définir la connectivité à l'Internet, ainsi que pour définir des actions d'événements tels que les paramètres d'alarme et l'action de la caméra vidéo sur alarme. (\rightarrow "2.3 Utiliser la configuration aisée [Configuration aisée]")

④ Bouton [Base]

Affiche la page "Base". Les fonctions de base, comme l'heure et la date et le titre de caméra vidéo, ainsi que les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD, peuvent être configurées dans la page "Base". (\rightarrow "2.4 Configurer les paramétrages de base de la caméra vidéo [Base]")

5 Bouton [Image]

Affiche la page "Image". Les paramétrages relatifs à la qualité d'image des images, la taille de capture d'image etc.des images de caméra vidéo JPEG/H.265/H.264 peuvent être configurés à la page "Image". (–"2.5 Configurer les paramétrages relatifs aux images [Image]")

6 Bouton [Alarme]

Affiche la page "Alarme". Les paramétrages relatifs aux occurrences d'alarme tels que les paramétrages d'action d'alarme lors d'une occurrence d'alarme, la notification d'occurrence d'alarme et les paramétrages de secteur VMD et de secteur SCD peuvent être configurés à la page "Alarme". (\rightarrow "2.6 Configurer les paramétrages d'alarme [Alarme]")

⑦ Bouton [Gestion d'utilisateur]

Affiche la page "Gestion d'utilisateur". Les paramétrages relatifs à l'authentification tels que les restrictions d'utilisateur et d'ordinateurs personnels pour accéder à la caméra vidéo peuvent être configurés dans la page "Gestion d'utilisateur". (\rightarrow "2.7 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification [Gestion d'utilisateur]")

8 Bouton [Réseau]

Affiche la page "Réseau". Les paramétrages de réseau et les paramétrages relatifs à DDNS (DNS Dynamique), SNMP (Protocole d'administration de réseau simple), le serveur NTP et QoS peuvent être configurés à la page "Réseau". (\rightarrow "2.8 Configuration des paramétrages de réseau [Réseau]")

9 Bouton [Planification]

Affiche la page "Planification". À la page "Planification", il est possible de spécifier des fuseaux horaires pour permettre d'activer les fonctions VMD et SCD. (\rightarrow "2.9 Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification]")

10 Bouton [Maintenance]

Affiche la page "Maintenance". La vérification d'accès au système, la mise à niveau de la microprogrammation, la vérification d'état et l'initialisation du menu de configuration peuvent être exécutées à la page "Maintenance". (\rightarrow "2.10 Maintenance de la caméra vidéo [Maintenance]")

1 Bouton [Support]

Affiche la page "Support". La page "Support" contient les méthodes pour afficher notre site Web de support. (\rightarrow "2.11 Afficher notre Site Web de support [Support]")

12 Titre de la caméra vidéo

Le titre de caméra vidéo dont les paramétrages sont actuellement configurés sera affiché.

13 Page de configuration

Les pages de chaque menu de configuration seront affichées. Il existe des onglets pour certains menus de configuration.

Le bas de la page des paramétrages a été omis.

2.3 Utiliser la configuration aisée [Configuration aisée]

La page "Configuration aisée" utilise des opérations simples pour paramétrer ce qui suit :

- Rendre l'image de caméra vidéo disponible sur l'Internet
- Paramétrer les actions d'événement telles que l'enregistrement d'une planification / alarme sur la carte de mémoire SD

La page "Configuration aisée" consiste en onglet [Internet] et onglet [Action d'événement].

2.3.1 Configurer les paramétrages d'Internet [Internet]

Cliquer l'onglet [Internet] de la page "Configuration aisée". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les paramétrages relatifs à UPnP (suivi de port automatique), DDNS (Viewnetcam.com) et les paramétrages de réseau pour l'Internet peuvent être configurés à cette page.

Internet	Action d'événement		
UPnP (Suivi de po	rt automatique)	Activé	O Arrêt
DDNS	Secteur	Sélec. secteur service	\checkmark
DDRS	Service		
		Valider	
Paramétrage recom	Paramétrage recommandé de réseau pour l'Internet		iée à l'environnement d'Internet est effectuée.
		Valider	

[UPnP (Suivi de port automatique)]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non la fonction de suivi de port du routeur. Pour pouvoir utiliser la fonction de suivi de port automatique, le routeur en service doit pouvoir prendre en charge UPnP et UPnP doit être validé.

• **Réglage implicite :** Arrêt

Remarque

- En raison du suivi de port automatique, le numéro de port peut parfois être changé. Quand le numéro est changé, il est nécessaire de changer les numéros de port enregistrés dans l'ordinateur personnel et les enregistreurs, etc.
- La fonction UPnP est disponible lorsque la caméra vidéo est connectée au réseau IPv4. IPv6 n'est pas pris en charge.
- Pour vérifier si le suivi de port automatique est correctement configuré, cliquer l'onglet [Statut] à la page de "Maintenance" et vérifier que "Valider" est affiché pour "Statut" de "UPnP". (→"2.10.3 Vérifier l'état [Statut]")

Quand "Valider" n'est pas affiché, se référer à "Ne peut pas accéder à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet." dans "3.2 Dépannage".

 Quand le paramétrage de "UPnP (Suivi de port automatique)" est modifié, le paramétrage "Suivi de port automatique" sous "UPnP" de l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" se change également sur le même paramétrage.

[Secteur]

Sélectionner la région où la caméra vidéo est installée. Global/Japon

Remarque

• Si la caméra vidéo est au Japon, choisir "Japon". Si la caméra vidéo est utilisée en dehors du Japon, choisir "Global". Le service "Viewnetcam.com" qui est affiché quand "Global" est sélectionné ne peut pas être utilisé au Japon.

[Service]

Sélectionner "Viewnetcam.com" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non "Viewnetcam.com". Après avoir configuré "Viewnetcam.com", cliquez sur "Aller à la page Inscription à Viewnetcam.com" pour afficher la fenêtre d'enregistrement de "Viewnetcam.com" dans une nouvelle fenêtre.

Suivre les instructions indiquées à l'écran pour enregistrer avec "Viewnetcam.com".

Se référer à la "2.8.6.1 Lorsque le service "Viewnetcam.com" est utilisé" ou consulter le site Web de "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/) pour obtenir de plus amples informations sur le service.

• Réglage implicite : Arrêt

<u>Remarque</u>

• Quand le paramétrage de "DDNS" est modifié, le paramétrage de "DDNS" à l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" se change également sur le même paramétrage.

[Paramétrage recommandé de réseau pour l'Internet]

Les paramétrages recommandés pour se connecter à l'Internet sont exécutés ici.

En cliquant sur le bouton [Valider], une boîte de dialogue affichant comment les paramétrages suivants changeront est affichée.

Cliquer sur le bouton [OK] après avoir vérifié les paramétrages et modifier les paramétrages sur les valeurs affichées.

– Onglet [Image] de la page "Image"

[JPEG(1)]

[Taille de l'image d'importation]: VGA/640x360

[JPEG(2)]

[Taille de l'image d'importation]: QVGA/320x180

[Débit(1)]/[Débit(2)]/[Débit(3)]

[Mode Internet]: Activé [Priorité de transmission]: Meilleur effort

[Taux binaire maxi. (par client)*] : 1024 kb/s

. [Débit(1)]

[Taille de l'image d'importation]: 1280x960/1280x720 U153x U253x U113x U213x

[Taille de l'image d'importation]: 1920x1080 U154x U254x U114x U214x

[Débit(2)]

[Taille de l'image d'importation]: VGA/640x360

[Débit(3)]

[Taille de l'image d'importation]: QVGA/320x180

Onglet [Réseau] de la page "Réseau"

[Commun]

[Taille de paquet RTP maximum]: Limité(1280octets)

[Taille maximum de segment HTTP(MSS)]: Limité(1280octets)

2.3.2 Configurer une action d'événement [Action d'événement]

Cliquer sur l'onglet [Action d'événement] de la page "Configuration aisée". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration") Les paramétrages actuels sont affichés ici.

Internet Action d'événement	
[Paramétrages actuels]	
Alarme	
Conditions d'alarme	Arrêt
Alarme	Arrêt
Notification de courrier élect.	Arrêt
Planification	
Planification	Arrêt
[Remarques] • Quand les conditions de fonctionnement sont changé configuration.	es, certains paramétrages seront annulés. Confirmer les paramétrages après avoir terminé la
	Suivant

Vous pouvez configurer des actions d'événement pour l'enregistrement de planifications SD/détection d'alarme. Une fois que les paramétrages sont terminés dans chaque menu de configuration, cliquer sur le bouton [Suivant].

L'organigramme de configuration est comme suit.

Remarque

Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les paramétrages sur l'écran seront sauvegardés.

Organigramme de configuration d'action d'événement



2.3.2.1 Configurer la planification / l'alarme (menu de configuration de type de fonction d'événement)

Ici, sélectionner le type de fonction de l'événement.

Internet	Action d'événement		
Sélectionner un événe Quand il est nécessaire	ment qui déclenche l'action o e de formater la carte de mér	févénement. noire SD, cliquer sur le bouton [Exécuter].	
Déclencheur		Alarme 🔽	
Formatage de cart	e de mémoire SD	Exécuter	
		Suivant	

[Déclencheur]

- Alarme: Sélectionner quand il faut paramétrer les paramètres de détection d'alarme.
- Planification: Sélectionner pendant "Enregistrement en mémoire SD".
- Réglage implicite : Alarme

[Formatage de carte de mémoire SD]

Pour formater la carte de mémoire SD, cliquer le bouton [Exécuter]. Une fois que le bouton [Exécuter] est cliqué, l'écran de confirmation "Formatage" sera affiché. Si l'on clique sur le bouton [OK], le formatage commence. Dès que l'écran de fin d'opération de "Formatage" apparaît, appuyer sur le bouton <u>e</u>.

IMPORTANT

- Toutes les données sauvegardées sur la carte de mémoire SD seront supprimées au moment du formatage de la carte de mémoire SD.
- S'assurer que l'alimentation de la caméra vidéo n'est pas coupée pendant le formatage.

Bouton [Suivant]

Si l'on sélectionne "Alarme" et que l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration d'alarme sera affiché. (\rightarrow "2.3.2.2 Alarme: Configurer le VMD et le SCD (menu de configuration de l'alarme)") Si l'on sélectionne "Planification" et que l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de type de fonction de planification sera affiché. (\rightarrow "2.3.2.6 Planification: Configurer l'enregistrement SD (menu de configuration de type de fonction de type de fonction de planification)")

2.3.2.2 Alarme: Configurer le VMD et le SCD (menu de configuration de l'alarme)

Les paramétrages relatifs aux actions quand une alarme est détectée peuvent être configurés dans cette section.

Alarme		
Alarme par VMD	Activé	O Arrêt
Alarme de détection de son	Activé	O Arrêt
Durée de désactivation d'alarme	5 s (5-600s)	
	Suivant	Retour

Alarme

[Alarme par VMD]

 Activé: Si le secteur VMD n'est pas configuré, la totalité de la région est configurée. Pour configurer le secteur VMD, utiliser l'onglet [Secteur VMD] à la page "Alarme". (→"2.6.4 Paramétrer les secteurs VMD [Secteur VMD]")

Pour définir la période pendant laquelle VMD sera utilisé, réglez la planification de l'autorisation VMD. (\rightarrow "2.9 Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification]")

Si la période n'est pas définie, VMD sera actif en continu.

- Arrêt: Invalide tous les états VMD.
- Réglage implicite : Arrêt

[Alarme SCD]

 Activé: Active la fonction SCD. Pour configurer le secteur SCD, utiliser l'onglet [Alarme SCD] à la page "Alarme". (→"2.6.5 Configurer les paramétrages SCD [Secteur SCD]") Pour définir la période pendant laquelle SCD sera utilisé, réglez la planification de l'autorisation SCD. (→"2.9 Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification]")

Si la période n'est pas définie, SCD sera actif en continu.

- Arrêt: Désactive la fonction SCD.
- Réglage implicite : Arrêt

[Durée de désactivation d'alarme]

Paramétrer la durée pendant laquelle la détection ne doit pas être exécutée après qu'une alarme a été détectée. Par exemple, en utilisant cette fonction, il est possible d'empêcher qu'un courrier électronique soit envoyé trop souvent quand des notifications par courrier électronique sont configurées pour être envoyées à des téléphones cellulaires quand une alarme est détectée.

- 5 600 secondes
- Réglage implicite : 5s

Remarque

 La durée de durée de désactivation d'alarme peut être spécifiée pour chaque type d'alarme. Par exemple, la période durant laquelle des détections pour l'alarme VMD ne sont pas faites, des détections pour instructions d'alarme peuvent être faites.

Bouton [Suivant]

Si l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de type de fonction d'alarme sera affiché. (\rightarrow "2.3.2.3 Alarme: Configurer le type de fonction d'alarme (menu de configuration de type de fonction d'alarme)")

Remarque

• Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction d'événement sera affiché. (\rightarrow "2.3.2.1 Configurer la planification / l'alarme (menu de configuration de type de fonction d'événement)")

2.3.2.3 Alarme: Configurer le type de fonction d'alarme (menu de configuration de type de fonction d'alarme)

Le format d'enregistrement de l'enregistrement en mémoire SD lorsqu'une alarme se produit peut être sélectionné dans cette section.

Déclencheur	Enregistrement en mémoire SD		
Format d'enregistrement	Débit(1) (H.265/1920x1080)		
	Suivant	Retour	

[Déclencheur]

• Enregistrement en mémoire SD: Quand une alarme se déclenche, les images seront sauvegardées sur la carte de mémoire SD.

[Format d'enregistrement]

"Débit(1)", "Débit(2)", ou "Débit(3)" peut être sélectionné pour l'image enregistrée.

Bouton [Suivant]

Si l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration d'enregistrement vidéo sera affiché. (\rightarrow "2.3.2.7 Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo)")

Remarque

• Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration d'alarme sera affiché. (\rightarrow "2.3.2.2 Alarme: Configurer le VMD et le SCD (menu de configuration de l'alarme)")

2.3.2.4 Alarme: Configurer les détails pour les conditions d'enregistrement en mémoire SD

L'Enregistrement en mémoire SD quand une alarme est détectée est configuré dans cette section.

Enregistrement débit (Alarme)			
Fréquence de trame*	30£/s* 🔽		
Durée de pré alarme (enregistrement)	Arrêt		
Durée de post-alarme (enregistrement)	30s 🔽		
	Suivant	Retour	

[Priorité de fréquence de trame]

Sélectionner une fréquence de trame pour H.265 à enregistrer.

Remarque

Reportez-vous À [Fréquence de trame*] dans "2.3.2.7 Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo)" pour obtenir des informations sur les fréquences de trame disponibles et les débits binaires qui sont configurés en fonction de la fréquence de trame.

[Durée de pré alarme (enregistrement)]

Détermine s'il faut exécuter ou non l'enregistrement de pré-alarme. Paramétrer la durée pour sauvegarder des données d'image sur la carte de mémoire SD.

Arrêt/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

• Réglage implicite : Arrêt

Remarque

 Les valeurs changent selon le débit binaire et la taille de l'image d'importation du débit enregistré. À mesure que le débit binaire sélectionné augmente, la valeur maximale disponible pour la durée de pré-alarme diminue.

[Durée de post-alarme (enregistrement)]

Sélectionner la durée pour sauvegarder les données d'image sur la carte mémoire SD après une occurrence d'alarme.

10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

• Réglage implicite : 30s

* La durée d'enregistrement réelle peut parfois être plus longue que la durée choisie pour ce paramétrage.

Bouton [Suivant]

Si l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de courrier électronique sera affiché. $(\rightarrow$ "2.3.2.5 Alarme : configurer les notifications par courrier électronique et serveur de messagerie")

Remarque

• Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction d'alarme sera affiché. (\rightarrow "2.3.2.3 Alarme: Configurer le type de fonction d'alarme (menu de configuration de type de fonction d'alarme)")

2.3.2.5 Alarme : configurer les notifications par courrier électronique et serveur de messagerie

Les paramétrages relatifs au courrier électronique peuvent être configurés dans cette section.

• Comment configurer les paramétrages relatifs au courrier électronique :

Notification de courrier	élect.			
Notification de courrier élect.		Activé	O Arrêt	
Adresse de serveur SM	TP	Exemple de saisie: 19	2.168.0.10	
Port SMTP		25 (1-6553)	5)	
Adresse de serveur POF	•	Exemple de saisie: 19	2.168.0.10	
	Туре	• Aucun	POP avant SMTP	SMTP
Authentification	Nom de l'utilisateur			
	Mot de passe			
Adresse de courrier élec	t. d'expéditeur			
SSL		 Activé 	Arrêt	
Destination de notificat	ion	Destination d'adress	e de courrier élect.	
Adroso 1				Supprimer
Autesse I			SCD	
Adresse 2				Supprimer
		VMD	SCD	
Adresse 3				Supprimer
			SCD	
Adresse 4			_	Supprimer
		VMD	SCD	
Objet de courrier élect.(Alarme)	Utiliser le titre d	e caméra vidéo 🔲 Origine de l'alarme	
Objet de courrier élect.(Diag.)		Utiliser le titre d	e caméra vidéo	
Texte du courrier élect.	(Alarme)	✓ Origine de l'alan The %p% alarm was o	ne Temps d'occurrence	^ ~
		Validar	Retour	

Se reporter à "2.8.2.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'envoi de courriers électroniques" pour obtenir les informations nécessaires pour savoir comment configurer l'écran ci-dessus.

Bouton [Valider]

Si l'on clique sur le bouton [Valider], la configuration sera terminée.

Bouton [Précédent]

Si vous cliquez sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de l'enregistrement vidéo (\rightarrow "2.3.2.7 Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo)") s'affiche.

2.3.2.6 Planification: Configurer l'enregistrement SD (menu de configuration de type de fonction de planification)

Le format d'enregistrement pour l'enregistrement en mémoire SD programmé peut être sélectionné dans cette section.

Déclencheur	Enregistrement en mémoire S	SD	
Format d'enregistrement	Débit(1)		
	Suivant	Retour	

[Déclencheur]

 Enregistrement en mémoire SD: Enregistre l'image H.265 sur la carte de mémoire SD suivant l'heure planifiée.

[Format d'enregistrement]

"Débit(1)", "Débit(2)", ou "Débit(3)" peut être sélectionné pour l'image enregistrée.

Bouton [Suivant]

Si l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration d'enregistrement vidéo sera affiché. (→"2.3.2.7 Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo)")

<u>Remarque</u>

• Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction d'événement sera affiché. (\rightarrow "2.3.2.1 Configurer la planification / l'alarme (menu de configuration de type de fonction d'événement)")

2.3.2.7 Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo)

Ici, l'Enregistrement en mémoire SD est configuré en fonction de la planification.

Enregistrement débit			
Fréquence de trame*	30f/s* 🔽		
Réécriture	Activé	O Arrêt	
	Suivant	Retour	

[Fréquence de trame*]

Sélectionner la fréquence de trame pour H.265 à enregistrer parmi les options suivantes.

- Quand le mode 30 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] : 1f/s/ 3f/s/ 5f/s*/ 7,5f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*/ 20f/s*/ 30f/s*
- Quand le mode 25 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] : 1f/s/ 3,1f/s/ 4,2f/s*/ 6,25f/s*/ 8,3f/s*/ 12,5f/s*/ 20f/s*/ 25f/s*

Réglage implicite : 30f/s*

• Si l'on clique sur le bouton [Suivant], "Priorité de transmission" sera paramétré sur "Priorité de fréquence de trame". (→[Priorité de transmission])

Le débit binaire est paramétré comme suit en fonction de la taille de l'image d'importation et du débit binaire sélectionnés.

Unité : ko/s

Lorsque le paramétrage [mode 16:9(mode 30f/s)] ou [Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s)] est
sélectionné pour "Mode de capture d'image" :

Taille de l'ima-	Fréquence de trame (f/s)							
tion	1	3	5	7,5	10	12	20	30
320×180	128	256	256	256	256	256	256	384
640×360	256	384	384	384	384	384	384	512
1280×720	384	512	512	512	768	768	768	1024
1920×1080	768	1024	1024	1024	1536	1536	1536	2048
2560×1440 U154x U254x U114x U214x	1280	1536	1536	1792	2560	2560	3072	3072

Lorsque [mode 4:3(mode 30f/s)] est sélectionné pour [Mode de capture d'image] U153x U253x U113x U213x :

Taille de l'ima-	Fréquence de trame (f/s)								
tion	1	3	5	7,5	10	12	20	30	
QVGA	128	256	256	256	256	256	256	384	
VGA	256	384	384	384	384	384	384	512	
1280×960	512	768	768	768	768	1024	1024	1024	
1600×1200	768	1024	1024	1024	1536	1536	1536	2048	

Lorsque le paramétrage [mode 16:9(mode 25f/s)] ou [Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s)] est sélectionné pour "Mode de capture d'image" :

Taille de l'ima-	Fréquence de trame (f/s)								
tion	1	2	4,2	6,25	8,3	12,5	20	25	
320×180	128	256	256	256	256	256	256	384	
640×360	256	384	384	384	384	384	384	512	
1280×720	384	512	512	512	768	768	1024	1536	
1920×1080	768	1024	1024	1024	1536	1536	2048	2048	

Taille de l'ima-	Fréquence de trame (f/s)								
ge d'importa- tion	1	2	4,2	6,25	8,3	12,5	20	25	
2560×1440 U154x U254x U114x U214x	1280	1536	1536	1792	2560	2560	3072	3072	

Lorsque [mode 4:3(mode 25f/s)] est sélectionné pour [Mode de capture d'image] U153x U253x U113x U213x :

Taille de l'ima-	Fréquence de trame (f/s)								
tion	1	2	4,2	6,25	8,3	12,5	20	25	
QVGA	128	256	256	256	256	256	256	384	
VGA	256	384	384	384	384	384	384	512	
1280×960	512	768	768	768	768	1024	1024	1536	
1600×1200	768	1024	1024	1024	1536	1536	2048	2048	

[Réécriture]

Déterminer s'il faut ou non procéder à la réécriture des images quand la capacité disponible de la carte de mémoire SD devient insuffisante.

- Activé: Procède à la réécriture lorsque la capacité disponible de la carte mémoire SD devient insuffisante. (La plus ancienne image subit la réécriture.)
- Arrêt: Interrompt la sauvegarde des images sur la carte mémoire SD lorsque la carte mémoire SD est sur le point d'être pleine.
- **Réglage implicite :** Arrêt

IMPORTANT

• Quand le paramétrage [Réécriture] est changé de "Arrêt" à "Activé", si la capacité disponible de la carte de mémoire SD est faible, les anciennes images risquent d'être effacées aux fins de préparation de la sauvegarde des nouvelles images.

Bouton [Suivant]

Si l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration permettant de paramétrer la planification pour l'enregistrement sur la carte de mémoire SD sera affiché. (\rightarrow "Comment configurer les paramétrages de planification :")

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction de planification sera affiché. (\rightarrow "2.3.2.6 Planification: Configurer l'enregistrement SD (menu de configuration de type de fonction de planification)")

• Comment configurer les paramétrages de planification :



Se référer à la "2.9 Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification]" pour obtenir les informations nécessaires sur la façon de configurer le contenu de l'écran indiqué ci-dessus.

Bouton [Valider]

Si l'on clique sur le bouton [Valider], la configuration sera terminée.

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration d'enregistrement vidéo sera affiché. (→"2.3.2.7 Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo)")

Remarque

• L'enregistrement vidéo n'est pas exécuté si "Enregistrement en mémoire SD" n'est pas sélectionné dans le "Mode de planification".

2.4 Configurer les paramétrages de base de la caméra vidéo [Base]

Les paramétrages de base tels que le titre de caméra vidéo, l'heure et la date, la carte de mémoire SD et les journaux peuvent être configurés à la page "Base". La page "Base" possède l'onglet [Base], l'onglet [Carte de mémoire SD] et l'onglet [Journal].

2.4.1 Configurer les paramétrages de base [Base]

Cliquer l'onglet [Base] de la page "Base". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les paramétrages tels que le titre de caméra vidéo, l'heure et la date, etc. peuvent être configurés dans cette page.

Base Car	te de mémoire SD	Journal		
Langue		Automatique 🗸		
- Titre de caméra vidéo		and the second sec		
	Heure/date	Nov 🗸 / 27 🗸 / 2019 Régler l'heure du PC	20 21 35 2 02 sur celle de la caméra vidéo	~
	Affichage de la date ou de l'heure	O Activé	O Arrêt	
	Format d'affichage de l'heure	24h 🗸		
	Format d'affichage de la date ou de l'heure	Mmm/JJ/AAAA 🔽		
	Position d'affichage d'heure/date	Supérieur gauche 🗸		
Heure et date	NTP	<u>NTP>></u>		
	Fuseau horaire	(GMT+09:00) Osaka, Sappo	oro, Tokyo	<
	DST(Heure d'été)	Sortie 🗸		
	Heure et date de démarrage	Mois Jo	Heure	
	Heure et date de clôture	Mois Jo	Heure	
Affichage de titre de can	téra vidéo sur l'écran	Activé	O Arrêt	
Titre de caméra vidéo su	r l'écran			
Position d'affichage de ti	tre de caméra vidéo	Supérieur gauche 🗸		
Affichage sur écran	Taille de caractère	100%		
Affichage d'état de systè	me	O Activé	O Arrêt	
Rotation d'image		0°(Arrêt)	\checkmark	
Diode électroluminescen	te de liaison/d'accès	O Activé	O Arrêt	
Mode de mise à jour d'ét	at d'alarme	🔍 Invit. ém.(30s)	O Temps réel	
Port de réception d'état d	'alarme	31004 (1-65535)		
	Installation automatique	O Activé	O Arrêt	
	Méthode de traçage	O GDI	Direct2D	
	Options de décodage	O Logiciel	Matériel	Confirme
Logiciel de visionneuse (nwcv5Ssetup.exe)	Affichage de vidéo d'observation directe à image lissée sur le navigateur (mémoire tampon)	Activé	O Arrêt	
	Affichage vidéo à image d'observation directe à saut de trame (quand l'ordinateur personnel est fortement chargé)	O Automatique	O Manuel	
	Affichage en gamme totale (RGB:0 à 255)	Activé	O Arrêt	
	Télécharger	Exécuter		
		Valider		

[Langue]

Sélectionner la langue pour afficher au début quand la caméra vidéo est accédée parmi les options suivantes. Automatique/Anglais/Japonais/Italien/Français/Allemand/Espagnol/Chinois/Russe/Portugais

- **Automatique:** La langue employée par le navigateur est automatiquement sélectionnée. Si la langue employée par le navigateur n'est pas prise en charge par la caméra vidéo, l'anglais est sélectionné.
- Réglage implicite : Automatique

La langue affichée à la page "En direct" peut également être changée. (→"1.1.2 À propos de la page "En direct"")

[Titre de caméra vidéo]

Saisir le titre de la caméra vidéo. Cliquer le bouton [Valider] après avoir saisi le titre de la caméra vidéo. Le titre saisi sera affiché dans le champ "Titre de caméra vidéo".

- Nombre disponible de caractères : 0 20 caractères
- Caractères non disponibles : " &
- Réglage implicite : Le numéro de modèle est affiché.

[Heure/date]

Saisir l'heure et la date actuelles. Lorsque "12h" est sélectionné pour "Format d'affichage de l'heure", "AM" ou "PM" peuvent être sélectionnés.

Cochez la case "Régler l'heure du PC sur celle de la caméra vidéo" et cliquez sur le bouton [Valider]. La date et l'heure du PC sont obtenues et réglées sur celles de la caméra vidéo.

• Plage disponible : Jan/01/2013 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59

IMPORTANT

• Utiliser un serveur de NTP quand un paramétrage plus précis de la date et de l'heure est exigé pour l'exploitation du système. (→"2.8.2.2 Configurer les paramétrages relatifs au serveur NTP")

[Affichage de la date ou de l'heure]

Sélectionner Activé ou Arrêt pour déterminer s'il faut permettre ou interdire l'affichage de la date et de l'heure sur une image. Pour masquer l'heure et la date, sélectionner "Arrêt".

• Réglage implicite : Activé

[Format d'affichage de l'heure]

Sélectionner le format d'affichage horaire parmi les options "24h" et "12h". Saisir l'heure actuelle reflétant ce paramétrage au moment de saisir l'heure et la date actuelles pour "Heure/date".

• Réglage implicite : 24h

[Format d'affichage de la date ou de l'heure]

Sélectionner un format d'affichage pour l'heure et la date. Lorsque "2019/10/01 13:10:00" est paramétré pour "Heure/date" après la sélection "24h" pour "Format d'affichage de l'heure", l'heure et la date seront affichées respectivement comme suit.

- JJ/MM/AAAA: 01/10/2021 13:10:00
- MM/JJ/AAAA: 10/01/2021 13:10:00
- JJ/Mmm/AAAA : 01/oct/2021 13:10:00
- AAAA/MM/JJ: 2021/10/01 13:10:00
- Mmm/JJ/AAAA: Oct/01/2021 13:10:00
- Réglage implicite : Mmm/JJ/AAAA

[Position d'affichage d'heure/date]

Sélectionner la position d'affichage de l'heure et de la date dans une image.

- Supérieur gauche: Les informations seront affichées dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- Inférieur gauche: Les informations seront affichées dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- Centre supérieur: Les informations seront affichées dans le centre supérieur de l'écran.
- Centre inférieur: Les informations seront affichées dans le centre inférieur de l'écran.
- Supérieur droit: Les informations seront affichées dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Inférieur droit: Les informations seront affichées dans le coin inférieur droit de l'écran.
- Réglage implicite : Supérieur gauche

• Lorsque [Rotation d'image] est réglé sur "90 °" ou "270 °", seul "Supérieur gauche" ou "Inférieur gauche" peut être sélectionné pour [Position d'affichage d'heure/date].

[NTP]

Lorsque "NTP >>" est cliqué, l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" sera affiché. (\rightarrow "2.8.2.2 Configurer les paramétrages relatifs au serveur NTP")

[Fuseau horaire]

Sélectionner un fuseau horaire correspondant à l'emplacement où la caméra vidéo est utilisée.

• Réglage implicite : (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

[DST(Heure d'été)]

Sélectionner "Entrée", "Sortie" ou "Automatique" pour déterminer si l'heure d'été doit être appliquée ou non. Configurer ce paramétrage si l'heure d'été (heure avancée) est appliquée dans la région où la caméra vidéo est en service.

- Entrée: Applique l'heure d'été. Un astérisque (*) sera affiché à gauche de l'affichage de l'heure et la date sur la page "En direct".
- Sortie: N'applique pas l'heure d'été.
- **Automatique:** Applique l'heure d'été conformément aux paramétrages de l'heure d'été pour "Heure et date de démarrage" et "Heure et date de clôture" (mois, semaine, jour de la semaine, heure).
- Réglage implicite : Sortie

[Heure et date de démarrage] [Heure et date de clôture]

Quand "Automatique" est sélectionné pour "DST(Heure d'été)", sélectionner l'heure et la date de l'heure de début de session et de l'heure de fin (mois, semaine, jour de la semaine, heure).

[Affichage de titre de caméra vidéo sur l'écran]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut permettre ou interdire l'affichage du titre de caméra vidéo sur l'écran. Lorsque "Activé" est sélectionné, la chaîne de caractères saisie pour "Titre de caméra vidéo sur l'écran" sera affichée à la position sélectionnée pour "Position d'affichage de titre de caméra vidéo".

• Réglage implicite : Arrêt

[Titre de caméra vidéo sur l'écran]

Saisir une chaîne de caractères à afficher sur l'image.

- Nombre disponible de caractères : 0 20 caractères
- Caractères disponibles : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
- !"#\$%&'()*+,-./:;=?
- Réglage implicite : Aucun (vide)

[Position d'affichage de titre de caméra vidéo]

Sélectionnez la position d'affichage du titre de la caméra vidéo sur l'image.

- **Supérieur gauche:** Les informations mentionnées ci-dessus seront affichées dans le coin supérieur gauche du secteur d'affichage principal de la page "En direct".
- **Inférieur gauche:** Les informations mentionnées ci-dessus seront affichées dans le coin inférieur gauche du secteur d'affichage principal de la page "En direct".
- Centre supérieur: Les informations indiquées ci-dessus seront affichées dans la partie centrale supérieure de l'image.
- **Centre inférieur**: Les informations indiquées ci-dessus seront affichées dans la partie centrale inférieure de l'image.
- **Supérieur droit:** Les informations mentionnées ci-dessus seront affichées dans le coin supérieur droit du secteur d'affichage principal de la page "En direct".

- **Inférieur droit:** Les informations mentionnées ci-dessus seront affichées dans le coin inférieur droit du secteur d'affichage principal de la page "En direct".
- Réglage implicite : Supérieur gauche

• Lorsque [Rotation d'image] est réglé sur "90 °" ou "270 °", seul "Supérieur gauche" ou "Inférieur gauche" peut être sélectionné pour [Position d'affichage de titre de caméra vidéo].

[Affichage sur écran] - [Taille de caractère]

Sélectionner la taille de caractère pour afficher l'heure et la date ainsi que le texte affiché dans l'image.

- 100%: Affiche en taille standard.
- **150%:** Affiche en 150% de la taille standard.
- **200%:** Affiche en 200% de la taille standard.
- Réglage implicite : 100%

IMPORTANT

- Si les paramétrages pour [Position d'affichage d'heure/date] et [Position d'affichage de titre de caméra vidéo] sont différents, la fréquence de trame peut être inférieure à la valeur spécifiée.
- Si les paramétrages pour [Position d'affichage d'heure/date] et [Position d'affichage de titre de caméra vidéo] sont différents, les caractères peuvent être affichés de façon inexacte ou être superposés en fonction du paramétrage fait à [Taille de caractère] et du nombre de caractères utilisés. Après avoir accompli les paramétrages, confirmer le résultat à la page "En direct".
- Si "150%" ou "200%" est sélectionné pour [Taille de caractère], la fréquence de trame peut être inférieure à la valeur spécifiée.
- Suivant le paramétrage et le nombre de caractères utilisés pour [Taille de caractère], ainsi que le paramétrage et la taille de capture d'image des images, les caractères affichés sur l'écran peuvent être coupés. Après avoir accompli les paramétrages, confirmer le résultat à la page "En direct".

[Affichage d'état de système]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut permettre ou interdire l'affichage l'état de luminosité sur des images affichées à la page "En direct" au moment de faire le réglage de luminosité.

• Réglage implicite : Activé

[Rotation d'image]

Paramétrer s'il faut ou non opérer la rotation de l'image (JPEG, H.265, H.264).

- 0 °(Arrêt): N'exécute pas la rotation de l'image.
- 90 °: Exécute la rotation de l'image sur 90 degrés.
- 180 °(Image renversée): L'image est renversée.
- 270 °: Exécute la rotation de l'image sur 270 degrés.
- Réglage implicite : 0 °(Arrêt)

IMPORTANT

- La position se déplace si le paramétrage de rotation de l'image est modifié quand les paramétrages de secteur suivants sont configurés. Par conséquent, configurer les paramétrages de chaque secteur après la configuration de la rotation d'image.
 - Zone de confidentialité (→"2.5.4.5 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la "Zone de confidentialité")")
 - Secteur VMD (→"2.6.2.4 Configurer les paramétrages concernant la notification d'alarme HTTP quand une alarme se produit")
 - Secteur SCD (→"2.6.5 Configurer les paramétrages SCD [Secteur SCD]")
 - Secteur VIQS (→"2.5.4.6 Configurer le paramétrage VIQS")
 - Secteur de masque (\rightarrow "2.5.4.2 Paramètre les secteurs de masquage")

- Si "90 °" ou "270 °" est sélectionné pour "Rotation d'image", en fonction du paramétrage de "Taille de caractère" et du nombre de caractères utilisés, les caractères affichés sur l'écran risquent d'être coupés.
- Lorsque "90 °" ou "270 °" est sélectionné pour "Rotation d'image", la position pouvant être sélectionnée avec "Position d'affichage d'heure/date" et "Position d'affichage de titre de caméra vidéo" est limitée à "Supérieur gauche" ou "Inférieur gauche".

- Lorsque "Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s)" ou "Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s)" est sélectionné pour [Mode de capture d'image], "90 °" et "270 °" ne seront pas disponibles pour la sélection.
 U154x U254x U114x U214x
- Lorsque "mode 4:3(mode 30f/s)" ou "mode 4:3(mode 25f/s)" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", "90 °" et "270 °" ne sont pas disponibles. U153x U253x U113x U213x
- Lorsque [Taille de l'image d'importation] de JPEG(1), JPEG(2), Débit(1), Débit(2) et Débit(3) est paramétré sur "320x180", "90 °" et "270 °" deviennent indisponibles pour [Rotation d'image].
- Lorsque les paramétrages suivants pour Débit(1) sont réglés simultanément, [Rotation d'image] ne peut pas être réglé sur "90 °" ou "270 °". U154x
 U254x
 U114x
 U214x
 - [Taille de l'image d'importation]: 2560x1440
 - [Fréquence de trame*] : "20f/s*" ou plus
 - [Contrôle GOP]: On(Avancé)

[Diode électroluminescente de liaison/d'accès]

Détermine s'il faut se servir des indicateurs suivants ou non. Sélectionner "Activé" pour utiliser les indicateurs pour vérifier l'état fonctionnel en les allumant.

- Indicateur de liaison (LINK)
- Indicateur d'accès (ACT)
- Réglage implicite : Activé

<u>Remarque</u>

- Indicateur de liaison (LINK) (orange) : Cet indicateur s'allume lorsque la communication avec le dispositif connecté est disponible.
- Indicateur d'accès (ACT) (vert) : Cet indicateur clignote au moment de l'accès au réseau.

[Mode de mise à jour d'état]

Sélectionner un intervalle de notification d'état de caméra vidéo parmi les options suivantes.

Lorsque le statut de la caméra vidéo change, le bouton d'indication d'occurrence d'alarme ou l' "indicateur de statut d'enregistrement SD" sera affiché à la page "En direct" pour notifier le statut de la caméra vidéo.

- Invit. ém. (30s): Effectue la mise à jour de l'état toutes les 30 secondes et assure une notification de l'état de la caméra vidéo.
- Temps réel: Fournit une notification de l'état de la caméra vidéo lorsque celui-ci a changé.
- Réglage implicite : Temps réel

Remarque

- Suivant l'environnement du réseau, la notification risque de ne pas être faite en temps réel.
- Si plusieurs appareils utilisent le même "Port de réception d'état", même si "Temps réel" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état", l'avis de notification n'est pas assuré en temps réel. En pareil cas, changer les paramétrages de "Port de réception d'état".

[Port de réception d'état]

Lorsque "Temps réel" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état", spécifier un nom de port auquel la notification de changement d'état doit être envoyée.

• Numéro de port disponible : 1 - 65535

• Réglage implicite : 31004

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] - [Installation automatique]

Déterminer s'il faut installer directement ou non le logiciel de visionneuse à partir de cette caméra vidéo.

- Activé: Installe automatiquement le logiciel de visionneuse à partir de cette caméra vidéo.
- Arrêt: Le logiciel de visionneuse ne peut pas être installé à partir de cette caméra vidéo.
- Réglage implicite : Activé

<u>Remarque</u>

• Lorsque "Arrêt" est sélectionné pour "Installation automatique", le bouton [Log. vision.] ne s'affiche pas.

IMPORTANT

- Pour les ordinateurs personnels sur lesquels le logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S" n'est pas installé, les images JPEG sont affichées. Vous ne pouvez pas afficher des images utilisant le format H.265/H.264 de la caméra vidéo. Pour pouvoir afficher les images H.265/H.264 depuis la caméra vidéo, il est nécessaire de cliquer sur "Viewer Software" sur la page "En direct" (→"1.1.2 Å propos de la page "En direct"") puis d'installer le logiciel de visionneuse.
- Le nombre d'installations du logiciel de visionneuse peut être vérifié à l'onglet [Mi. ni.] de la page "Maintenance".

[Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] - [Méthode de traçage]

Exécuter les paramétrages d'affichage d'image au moment d'afficher les images de caméra vidéo avec le logiciel de visionneuse.

- GDI: La méthode de traçage qui est généralement utilisée dans Windows.
- Direct2D: Peut réduire le tracé entrecoupé des images.
- Réglage implicite : GDI

IMPORTANT

- Utiliser "Direct2D" avec un ordinateur qui possède la dernière version graphique installée.
- Au moment d'utiliser "Direct2D", paramétrer "Affichage de vidéo d'observation directe sur le navigateur (mémoire tampon)" sur "Activé".

Si "Arrêt" est sélectionné pour "Affichage de vidéo d'observation directe sur le navigateur (mémoire tampon)", "Direct2D" risque de ne pas être très efficace.

Remarque

- Lorsque "Direct2D" est sélectionné pour "Méthode de traçage", la vidéo risque de ne pas être visionnée ou bien l'image affichée risque d'être visionnée telle quelle et partiellement corrompue en fonction de l'ordinateur personnel en service.
- Se référer à notre site Web de support <Contrôle No. : C0313> pour obtenir les informations relatives aux ordinateurs personnels pour lesquels "Direct2D" peut être sélectionné.

[Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] - [Options de décodage]

Sélectionner la méthode de décodage pour les images H.265/H.264 à la page "En direct".

- Logiciel: Le décodage est exécuté par le logiciel.
- **Matériel:** Utilise la fonction Accélération matérielle (Intel® Quick Sync Video) qui exécute rapidement le décodage.
- **Réglage implicite :** Logiciel

IMPORTANT

• "Matériel" risque de ne pas pouvoir être utilisé en fonction de l'ordinateur utilisé. L'un des messages suivants est affiché quand le bouton [Confirme] est cliqué.

- L'équipement décodant est disponible autant pour H.265 que H.264 sur votre ordinateur personnel.
 * Cependant, selon l'environnement de votre ordinateur personnel, les images risquent de ne pas pouvoir être délivrées. Dans ce cas, sélectionner "Logiciel" pour "Options de décodage".
- L'équipement décodant est disponible pour H.264 sur votre ordinateur personnel, mais il n'est pas disponible pour H.265.

* Cependant, selon l'environnement de votre ordinateur personnel, les images risquent de ne pas pouvoir être délivrées. Dans ce cas, sélectionner "Logiciel" pour "Options de décodage".

- "L'équipement décodant n'est pas disponible sur votre ordinateur personnel."
- → Sélectionner "Logiciel" pour "Options de décodage".

Remarque

- Lorsque "Matériel" est sélectionné pour "Options de décodage", la vidéo risque de ne pas être visionnée ou bien l'image affichée risque d'être visionnée telle quelle et partiellement corrompue en fonction de l'ordinateur personnel en service.
- Se référer à notre site Web de support <Contrôle No. : C0313> pour obtenir les informations relatives aux ordinateurs personnels pour lesquels "Matériel" peut être sélectionné.

[Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] - [Affichage de vidéo d'observation directe sur le navigateur (mémoire tampon)]

Exécuter les paramétrages pour afficher les images de caméra vidéo sur le logiciel de visionneuse.

- Activé: Des images sont provisoirement stockées sur l'ordinateur et sont affichées plus régulièrement.
- Arrêt: Les images sont affichées en temps réel et ne sont pas stockées sur l'ordinateur.
- Réglage implicite : Arrêt

[Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] - [Affichage vidéo à image d'observation directe à saut de trame (quand l'ordinateur personnel est fortement chargé)]

Exécuter les paramétrages pour afficher les images de caméra vidéo sur le logiciel de visionneuse.

- Automatique: Si un retard se produit lors de l'affichage des images provenant de la caméra vidéo, le retard peut être résolu en sautant des images automatiquement.
- **Manuel:** Si un retard se produit lors de l'affichage des images provenant de la caméra vidéo, les images ne sont pas sautées automatiquement.
- Réglage implicite : Automatique

<u>Remarque</u>

 Lorsque "Manuel" est sélectionné, "Arrêt", "1 Frame Skip", "2 Frames Skip", "4 Frames Skip", "6 Frames Skip" ou "8 Frames Skip" peut être sélectionné pour le saut d'image en faisant un clic droit sur la page "En direct". La valeur sélectionnée ici retournera à "Arrêt" quand le navigateur est fermé.

[Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] - [Affichage en gamme totale (RGB:0 à 255)]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non renforcer le contraste des images H.265/ H.264 la page "En direct".

Si "Activé" est sélectionné, la plage du signal RGB sur l'affichage est étendue de 16-235 à 0-255. Quand il existe une partie lumineuse dans une image, l'intensité risque d'être surexposée. Sélectionner un paramétrage approprié à votre environnement d'utilisation.

• Réglage implicite : Arrêt

Remarque

- Ce paramétrage est seulement disponible lors du visionnement des images à la page "En direct" en utilisant Internet Explorer.
- Même si ce paramétrage est modifié, les données d'image transmises et les données sauvegardées sur la carte de mémoire SD ne seront pas modifiées.

[Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] - [Télécharger]

Cliquez sur le bouton [Exécuter] pour télécharger le logiciel de visionneuse avec le module d'installation sur un PC. Suivez les instructions à l'écran et installez le logiciel en exécutant le fichier téléchargé.

2.4.2 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD]

Cliquer l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page "Base". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD peuvent être configurés dans cette page.

Base	Carte de mémoire SD	Journal		
Mode de fonction	nement			
Carte de mémoire	SD	O Utilisé	🔍 No	n utilisé
Notification de ca	pacité disponible	50% 🗸		
Réécriture		Activé	O Arr	êt
Débit d'enregistre	ment			
Format d'enregisti	rement	Débit(1) 🗸	(H.265/1920x1080)	
Déclencheur de :	sauvegarde	Entrée d'alarn	ne 🗸	
		VMD	SCD SCD	Instruction d'alarme
Enregistrement dé	ibit (Alarme)			
Durée de pré alarr	ne (enregistrement)	Arrêt 🗸		
Durée de post-ala	rme (enregistrement)	30s 🗸		
Informations à pro	opos de la carte de mémoi	re SD		
Capacité disponib	le	MB/	MB(Capacité o	disponible/Capacité originale)
Formatage			Exécuter	
		Valid	ar	
		+ and		

Mode de fonctionnement

[Carte de mémoire SD]

Sélectionner "Utilisé" ou "Non utilisé" pour déterminer s'il faut utiliser ou non la carte de mémoire SD.

Réglage implicite : Utilisé

[Notification de capacité disponible]

Lorsque la fonction de notification de courrier électronique ou la fonction de notification d'alarme TCP est utilisée pour notifier la capacité disponible sur la carte de mémoire SD, sélectionner un niveau de notification parmi les options suivantes.

50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%

• Réglage implicite : 50%

Remarque

- La notification sera faite à chaque fois que l'espace disponible est inférieur aux valeurs spécifiées. Par exemple, la notification sera faite à chaque fois que la capacité disponible atteint 50%, 20%, 10%, 5% et 2% lorsque "50%" est sélectionné. Il est possible que la notification ne soit pas toujours faite juste au moment où la capacité disponible sur la carte de mémoire SD atteint chacune des valeurs.
- Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Réécriture", ce paramétrage est grisé et n'est pas disponible.

[Réécriture]

Déterminer s'il faut ou non procéder à la réécriture quand la capacité disponible de la carte de mémoire SD devient insuffisante.

- Activé: Procède à la réécriture lorsque la capacité disponible de la carte mémoire SD devient insuffisante. (La plus ancienne image subit la réécriture.)
- Arrêt: Interrompt la sauvegarde des images sur la carte mémoire SD lorsque la carte mémoire SD est sur le point d'être pleine.
- Réglage implicite : Arrêt

IMPORTANT

- Sélectionner "Non utilisé" pour un fonctionnement sans carte de mémoire SD.
- Avant de retirer la carte de mémoire SD de la caméra vidéo, il est nécessaire de sélectionner d'abord "Non utilisé". Les données enregistrées risquent d'être corrompues si la carte de mémoire SD est retirée quand "Utilisé" est sélectionné.
- Quand une carte de mémoire SD est insérée alors que "Utilisé" est sélectionné, les données seront sauvegardées selon le paramétrage de "Déclencheur de sauvegarde".
- Après avoir introduit la carte de mémoire SD, il est nécessaire de sélectionner "Utilisé" pour pouvoir utiliser la carte de mémoire SD.
- Quand l'intervalle de rafraîchissement d'image est court, la notification/la synchronisation d'enregistrement ou l'intervalle peut devenir incorrect. La notification/l'enregistrement risque également de ne pas être exécuté correctement comme configuré quand plusieurs utilisateurs reçoivent des images. Dans ce cas, paramétrer un intervalle de rafraîchissement plus long.
- Le nombre de réécritures sur la carte de mémoire SD est limité. Dans le cas d'une importante fréquence de réécriture, la vie utile de la carte de mémoire SD peut devenir plus courte.
- La durée de vie d'une carte de mémoire SD devrait être influencée par le nombre des fichiers d'images stockés et les sauvegardes de journal sur la carte de mémoire SD.
- Si la vitesse d'écriture des données ralentit après que les données ont été écrites à plusieurs reprises sur une carte de mémoire SD, nous recommandons de remplacer la carte de mémoire SD.
- Quand le paramétrage est changé de "Arrêt" à "Activé", si la capacité disponible de la carte de mémoire SD est faible, d'anciennes images risquent d'être effacées aux fins de préparation de la sauvegarde de nouvelles images.

Débit d'enregistrement

[Format d'enregistrement]

Sélecter le type de données d'image qui doivent être enregistrées sur la carte de mémoire SD.

- Arrêt: N'enregistre pas les données.
- **Débit(1):** Enregistre les données vidéo (Débit(1)) dans le format d'encodage vidéo MP4. Les données sont enregistrées en fonction des paramétrages de "Débit(1)" à l'onglet [Image] de la page "Image".
- **Débit(2):** Enregistre les données vidéo (Débit(2)) dans le format d'encodage vidéo MP4. Les données sont enregistrées en fonction des paramétrages de "Débit(2)" à l'onglet [Image] de la page "Image".
- **Débit(3):** Enregistre les données vidéo (Débit(3)) dans le format d'encodage vidéo MP4. Les données sont enregistrées en fonction des paramétrages de "Débit(3)" à l'onglet [Image] de la page "Image".
- Réglage implicite : Arrêt

IMPORTANT

- Si une carte mémoire SD avec une classe de vitesse SD autre que 10 est utilisée, paramétrer le débit binaire d'un débit sélectionné dans "Format d'enregistrement" sur 6 Mb/s.
- Si une carte de mémoire SD avec une classe de vitesse SD 10 est utilisée, paramétrer le débit binaire d'un débit sélectionné dans "Format d'enregistrement" sur 12 Mb/s.

- Lors de l'enregistrement de débits, la gamme disponible de débits binaires varie en fonction du mode de capture d'image du débit. Cochez la case "Taux binaire maxi. (par client)*" sur l'onglet [Image].
 (→"2.5.3 Configurer les paramétrages relatifs au serveur Débit [Image]")
- Pour des cartes de mémoire à vitesse de classe 10 SD, se servir d'une carte qui prend en charge UHS-I.

(Ultra High Speed-I)

Remarque

- Lorsque "Débit(1)" est sélectionné, les paramétrages pour "Débit(1)" à l'onglet [Image] de la page "Image" seront changés en paramétrages pour "Débit(1) et enregistrement". Lorsque "Débit(2)" est sélectionné, les paramétrages pour "Débit(2)" à l'onglet [Image] de la page "Image" seront changés en paramétrages pour "Débit(2) et enregistrement". Lorsque "Débit(3)" est sélectionné, les paramétrages pour "Débit(3)" à l'onglet [Image] de la page "Image" seront changés en paramétrages pour "Débit(3) et enregistrement".
- Lorsque "Débit(1)", "Débit(2)" ou "Débit(3)" est sélectionné pour "Format d'enregistrement", les paramétrages des fonctions suivantes peuvent être corrigés.
 - Quand "VBR" est sélectionné pour "Priorité de transmission", "Fréquence de trame" est paramétré.
 - Lorsque "2s", "3s", "4s" ou "5s" est sélectionné pour "Intervalle de rafraîchissement", "1s" est paramétré.
- Le nom du fichier sauvegardé sera attribué automatiquement.
- Lorsque "Débit(1)", "Débit(2)" ou "Débit(3)" est sélectionné pour "Format d'enregistrement", le nombre d'utilisateurs qui peuvent accéder à la caméra vidéo risque d'être réduit.
- Lors de l'enregistrement d'un débit avec un débit binaire élevé sur la carte de mémoire SD, il peut y avoir des cas où l'image en direct du même débit ne peut pas être affichée.
 Lorsqu'il est nécessaire d'afficher les images du débit en direct, vous pouvez améliorer en effectuant l'une des opérations suivantes.
 - Abaissez le débit binaire du débit en cours d'enregistrement sur la carte de mémoire SD.
 - Suivez les images en direct d'un autre débit ou d'images JPEG en direct.

[Déclencheur de sauvegarde]

Sélectionner un déclencheur pour sauvegarder les images sur carte mémoire SD parmi les options suivantes.

- Entrée d'alarme: Sauvegarde les images lors d'une occurrence d'alarme.
- Manuel: Sauvegarde les images manuellement.
- Planification: Sauvegarde les images selon les paramétrages pour "Planification" (→"2.9 Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification]"). Disponible seulement pour les images "Débit(1)", "Débit(2)" ou "Débit(3)".
- Réglage implicite : Manuel

Si "Entrée d'alarme" a été sélectionné dans [Déclencheur de sauvegarde], il est possible de sélectionner le type d'alarme de la suivante :

- VMD: Sauvegarder l'image quand une détection de mouvement se produit.
- SCD : Enregistrer l'image lorsque SCD se produit.
- Instruction d'alarme: Sauvegarder l'image quand une instruction d'alarme est appliquée.

<u>Remarque</u>

• Pour autoriser l'alarme, les paramétrages d'alarme doivent être configurés à l'avance à l'onglet [Alarme].

Enregistrement débit (Alarme)

Enregistrement débit (Alarme)	
Durée de pré alarme (enregistrement)	Arrêt
Durée de post-alarme (enregistrement)	305 🔽

Ce paramétrage est seulement disponible quand "Débit(1)", "Débit(2)", "Débit(3)" est sélectionné pour "Format d'enregistrement" de la carte de mémoire SD et que "Entrée d'alarme" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde".

[Durée de pré alarme (enregistrement)]

Détermine s'il faut exécuter ou non l'enregistrement de pré-alarme. Paramétrer la durée pour sauvegarder des données d'image sur la carte de mémoire SD.

Arrêt/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

• Réglage implicite : Arrêt

<u>Remarque</u>

 Les valeurs disponibles changent selon le débit binaire et la taille de l'image d'importation. À mesure que le débit binaire sélectionné augmente, la valeur maximale disponible pour la durée de pré-alarme diminue.

[Durée de post-alarme (enregistrement)]

Sélectionner la durée pour sauvegarder les données d'image sur la carte mémoire SD après une occurrence d'alarme.

10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

- Réglage implicite : 30s
 - * La durée d'enregistrement réelle peut parfois être plus longue que la durée choisie pour ce paramétrage.

Informations à propos de la carte de mémoire SD

[Capacité disponible]

La capacité totale et l'espace disponible de la carte de mémoire SD seront affichés. Suivant l'état de carte de mémoire SD, les indications de taille varieront parmi les indications suivantes.

Indication	Description			
MB/MB	Aucune carte de mémoire SD n'est introduite. Échec d'obtention de la capacité disponible en raison d'une erreur, etc.			
*********MB/*******MB	La carte de mémoire SD n'est pas en état non formatée.			

Remarque

Lorsque "Arrêt" est sélectionné pour "Réécriture" et que la taille disponible de la carte de mémoire SD est de "0 MB", les images ne seront pas sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Lorsque la fonction de notification est activée, une notification sera envoyée aux adresses enregistrées et aux destinations de notification d'alarme TCP lorsque la carte de mémoire SD est pleine. (→"2.6.2.1 Configurer les paramétrages concernant les notifications d'alarme par courrier électronique", "2.6.7 Configuration des paramétrages relatifs à la notification d'alarme [Notification]")

[Formatage]

Pour formater la carte de mémoire SD, cliquer le bouton [Exécuter].

IMPORTANT

- Avant de procéder au formatage de la carte de mémoire SD, il est nécessaire de sélectionner "Utilisé" pour "Carte de mémoire SD" à l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page
 "Base" (→"2.4.2 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD]").
- Utiliser la carte de mémoire SD après l'avoir formatée en utilisant l'onglet [Carte de mémoire SD]. Si l'on utilise une carte de mémoire SD qui n'a pas été formatée à l'onglet [Carte de mémoire SD], les fonctions suivantes risquent de ne pas fonctionner correctement.
 - Sauvegarder ou obtenir les images d'alarme
 - Sauvegarder ou obtenir les images manuellement
 - Sauvegarder ou obtenir les images selon les paramétrages de planification
 - Sauvegarder/obtenir des journaux d'alarme, des journaux manuels/planifiés et des journaux de système
 - Sauvegarder ou obtenir les images enregistrées en utilisant la fonction d'enregistrement en mémoire SD de notre enregistreur de disque de réseau
 - Lecture/téléchargement des images sur la carte de mémoire SD
- Quand une carte de mémoire SD est formatée alors qu'un autre utilisateur est en cours d'opération, l'opération sera annulée.
- Il est impossible d'accéder à la carte de mémoire SD pendant le processus de formatage.
- Toutes les données sauvegardées sur la carte de mémoire SD seront supprimées au moment du formatage de la carte de mémoire SD.
- Ne pas couper l'alimentation de la caméra vidéo pendant le déroulement du formatage.
- Une fois que le formatage de la carte de mémoire SD est terminé, la taille disponible risque d'être plus faible que la taille totale étant donné que le répertoire par défaut est automatiquement créé sur la carte mémoire SD.
- Se référer à notre site Web (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No. : C0107>) pour obtenir les plus récentes informations au sujet des cartes de mémoire SD compatibles.
- Quand un enregistrement des images est exécuté à plusieurs reprises sur une carte de mémoire SD en utilisant la fonction de réécriture automatique, veiller à utiliser une carte de mémoire SD dotée de haute fiabilité et durabilité.
- Employer la carte de mémoire SD qui est conforme à la norme UHS-1(Ultra High Speed-1) dans le cas de la classe de vitesse SD 10.

Durée possible des images de débit (H.265) qu'il est possible de sauvegarder sur une carte de mémoire SD (en qualité d'indication)

En ce qui concerne la durée possible des images débit (H.265) qui peuvent être sauvegardées sur la carte de mémoire SD, se référer à notre site Web indiqué ci-dessous.

https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0307>

2.4.3 Configurer le répertoire de l'ordinateur personnel vers lequel des images seront téléchargées à [Journal]

Cliquer l'onglet [Journal] de la page "Base". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Cette section permet de configurer le répertoire de l'ordinateur personnel dans lequel seront téléchargées les images enregistrées sur la carte de mémoire SD.

Base Ca	arte de mémoire SD	Journal
Alarme	Nom du répertoire de destination pour les imag téléchargées	es C'inweam
Manuel/Planification	Nom du répertoire de destination pour les imag téléchargées	es Cinweam
		Valider

Alarme

Les paramétrages relatifs au répertoire de l'ordinateur personnel des images enregistrées quand des alarmes se sont déclenchées seront téléchargées peuvent être exécutés.

[Débit d'enregistrement] - [Nom du répertoire de destination pour les images téléchargées]

Saisir le nom du répertoire de destination dans lequel les images enregistrées dans le débit d'enregistrement doivent être téléchargées. Par exemple, saisir "C:\alarm" pour spécifier le dossier "alarme" sous le lecteur C.

- Nombre disponible de caractères : 3 128 caractères
- **Caractères disponibles :** Caractères alphanumériques, barre oblique (/), barre oblique inverse (\), deux points (:) et trait de soulignement (_).

Manuel/Planification

Les paramétrages relatifs au nom de répertoire de l'ordinateur personnel des images enregistrées par sauvegarde manuelle ou sauvegarde planifiée seront téléchargées peuvent être exécutés. Désigner le dossier de destination de la même manière que pour "Alarme".

2.5 Configurer les paramétrages relatifs aux images [Image]

Les paramétrages relatifs aux images JPEG, H.265, et H.264 tels que les paramétrages de la qualité d'image, etc. peuvent être configurés à cette page.

La page "Image" possède l'onglet [Image] et l'onglet [Qualité d'image].

2.5.1 Configurer les paramétrages relatifs au mode de capture d'image [Image]

Cliquer l'onglet [Image] de la page "Image". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Image	Qualité d'image	
Mode de capture d	image	mode 16:9(mode 30f/s)
		Valider

[Mode de capture d'image]

Sélectionner une image à afficher dans la page "En direct".

U154x U254x U114x U214x

mode 16:9(mode 30f/s)/mode 16:9(mode 25f/s)/Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s)/Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s)

U153x U253x U113x U213x

mode 16:9(mode 30f/s)/mode 4:3(mode 30f/s)/mode 16:9(mode 25f/s)/mode 4:3(mode 25f/s) **Réglage implicite :** mode 16:9(mode 30f/s)

IMPORTANT

- Les positions des secteurs risquent de se déplacer de l'alignement quand le paramétrage "Mode de capture d'image" est modifié quand les paramétrages de secteur suivants sont configurés. Par conséquent, nous recommandons de configurer chaque paramétrage de secteur après la configuration du "Mode de capture d'image".
 - Secteur de masque (\rightarrow "2.5.4.2 Paramètre les secteurs de masquage")
 - Zone de confidentialité (→"2.5.4.5 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la "Zone de confidentialité")")
 - Secteur VMD (→"2.6.3 Configurer les paramétrages VMD [Secteur VMD]")
 - Secteur SCD (\rightarrow "2.6.5 Configurer les paramétrages SCD [Secteur SCD]")
 - Secteur VIQS (→"2.5.4.6 Configurer le paramétrage VIQS")

2.5.2 Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [Image]

Cliquer l'onglet [Image] de la page "Image". (\rightarrow Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

La page "En direct" (A	Affichage initial)	
Débit d'affichage init	tial	Débit(1)
Intervalle de rafraîchissement (JPEG)*		3f/s 🔽
JPEG		
IDE C/1)	Taille de l'image d'importation	1920x1080
JFEG(I)	Qualité d'image	5 Normal
IDEC(2)	Taille de l'image d'importation	640x360
JFEG(2)	Qualité d'image	5 Normal

La page "En direct" (Affichage initial)

Configurer les paramétrages relatifs aux images initiales affichées à la page "En direct".

[Débit d'affichage initial]

Sélectionner une image à afficher dans la page "En direct" parmi les options suivantes. JPEG(1)/JPEG(2)/Débit(1)/Débit(2)/Débit(3)

• **Réglage implicite** : Débit(1)

<u>Remarque</u>

- Lorsque "JPEG(1)" ou "JPEG(2)" est sélectionné, l'intervalle de rafraîchissement peut être sélectionné. MJPEG/Intervalle de rafraîchissement : 1s/Intervalle de rafraîchissement : 3s/Intervalle de rafraîchissement : 5s/Intervalle de rafraîchissement : 10s/Intervalle de rafraîchissement : 30s/Intervalle de rafraîchissement : 60s
- "Débit(1)", "Débit(2)", "Débit(3)" est disponible lorsque "Activé" est sélectionné pour [Transmission débit].

[Intervalle de rafraîchissement(JPEG)*]

Sélectionner un intervalle de rafraîchissement pour opérer le rafraîchissement des images JPEG comme suit.

- Quand le mode 30 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :
- 0,1f/s/ 0,2f/s/ 0,33f/s/ 0,5f/s/ 1f/s/ 2f/s/ 3f/s/ 5f/s*/ 6f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*/ 30f/s*
- Quand le mode 25 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :

0,08f/s/ 0,17f/s/ 0,28f/s/ 0,42f/s/ 1f/s/ 2,1f/s/ 3,1f/s/ 4,2f/s*/ 5f/s*/ 8,3f/s*/ 12,5f/s*/ 25f/s*

Réglage implicite : 1f/s

<u>Remarque</u>

- L'intervalle de rafraîchissement de JPEG(1) sera le suivant.
 - Lorsque le mode 30 f/s est réglé pour [Mode de capture d'image], l'intervalle de rafraîchissement maximum sera de 10 f/s.
 - Lorsque le mode 25 f/s est réglé pour [Mode de capture d'image], l'intervalle de rafraîchissement maximum sera de 8,3 f/s.
- En fonction des paramètres de [Mode de capture d'image], [Transmission débit] et de [Fréquence de trame*], [Intervalle de rafraîchissement(JPEG)*] sera limité comme suit.

- Lorsque "mode 16:9(mode 30f/s)" est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :

	JPEG(1)	JPEG(2)
[Fréquence de trame*] de Dé- bit(1) ou de Débit(2) est "30f/ s"	Maxi. 1f/s	Maxi. 1f/s
[Fréquence de trame*] de Dé- bit(1) et de Débit(2) est "15f/ s"	Maxi. 3f/s	Maxi. 3f/s
Tous les Débit(1) au Débit(3) sont "Activé"	Maxi. 3f/s	Maxi. 3f/s
Tous les Débit(1) au Débit(3) sont "Arrêt"	Maxi. 10f/s	Maxi. 30f/s

- Lorsque "mode 16:9(mode 25f/s)" est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :

	JPEG(1)	JPEG(2)
[Fréquence de trame*] de Dé- bit(1) ou de Débit(2) est "25f/ s"	Maxi. 1f/s	Maxi. 1f/s
[Fréquence de trame*] de Dé- bit(1) et de Débit(2) est "12,5f/ s"	Maxi. 3,1f/s	Maxi. 3,1f/s
Tous les Débit(1) au Débit(3) sont "Activé"	Maxi. 3,1f/s	Maxi. 3,1f/s
Tous les Débit(1) au Débit(3) sont "Arrêt"	Maxi. 8,3f/s	Maxi. 25f/s

Lorsque "Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s)" est sélectionné pour [Mode de capture d'image]
 U154x U254x U114x U214x :

	JPEG(1)	JPEG(2)
L'un des Débit(1) au Débit(3) est "Activé"	Maxi. 3f/s	Non disponi- ble
Tous les Débit(1) au Débit(3) sont "Arrêt"	Maxi. 10f/s	Non disponi- ble

Lorsque "Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s)" est sélectionné pour [Mode de capture d'image]
 U154x U254x U114x U214x :

	JPEG(1)	JPEG(2)
L'un des Débit(1) au Débit(3) est "Activé"	Maxi. 3,1f/s	Non disponi- ble
Tous les Débit(1) au Débit(3) sont "Arrêt"	Maxi. 8,3f/s	Non disponi- ble
- Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Transmission débit", l'intervalle de rafraîchissement risque d'être plus long que la valeur de paramétrage lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d'un astérisque (*) placé à droite est sélectionnée.
- Selon des facteurs tels que l'environnement de réseau, la résolution, la qualité d'image ou le nombre d'ordinateurs accédant concurremment à la caméra vidéo, l'intervalle de transmission risque d'être plus long que la valeur paramétrée.
- Si les images ne sont pas fournies dans l'intervalle spécifié de transmission, il est possible de faire en sorte que les images soient fournies au plus près du temps spécifié en réduisant la résolution ou la qualité d'image.

JPEG

Configurer les paramétrages tels que la "Taille de l'image d'importation", "Qualité d'image" de "JPEG(1)" ou "JPEG(2)" dans cette section. Se référer à "2.5.3 Configurer les paramétrages relatifs au serveur Débit [Image]" pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages relatifs aux images H.265 (ou H.264).

[Taille de l'image d'importation]

Sélectionner la taille de l'image d'importation pour afficher l'image JPEG.

U154x U254x U114x U214x

Mode de capture d'image	JPEG(1)	JPEG(2)
mode 16:9(mode 30f/ s)/mode 16:9(mode 25f/s)	2560×1440 1920×1080 640×360 320×180	1920×1080 640×360 320×180
Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s)/Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s)	2688×1520 1920×1080 640×360 320×180	Non disponible

• Réglage implicite :

Lorsque le paramétrage "mode 16:9(mode 30f/s)" ou "mode 16:9(mode 25f/s)" est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :

- **JPEG(1):** 2560×1440
- **JPEG(2):** 640×360

Lorsque le paramétrage "Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s)" ou "Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s)" est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :

- **JPEG(1):** 2688×1520

- JPEG(2): Non disponible

U153x U253x U113x U213x

Mode de capture d'image	JPEG(1)	JPEG(2)
mode 16:9(mode 30f/ s)/mode 16:9(mode 25f/s)	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	1280×720 640×360 320×180

2 Paramétrages

Mode de capture d'image	JPEG(1)	JPEG(2)
mode 4:3(mode 30f/s)/ mode 4:3(mode 25f/s)	1600×1200 1280×960 VGA QVGA	1280×960 VGA QVGA

- Réglage implicite :
 - **JPEG(1)**: 1920×1080
 - JPEG(2): 640×360

[Qualité d'image]

Sélectionner la qualité d'image des images JPEG pour chaque taille de l'image d'importation. 0 Ultra-précis/ 1 Précis/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Inférieur

• **Réglage implicite :** 5 Normal

2.5.3 Configurer les paramétrages relatifs au serveur Débit [Image]

Cliquer l'onglet [Image] de la page "Image". (\rightarrow Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Configurer les paramétrages relatifs aux images H.265 (ou H.264) tels que "Taux binaire maxi. (par client)", "Taille de l'image d'importation" et "Qualité d'image", etc. dans cette section. Se référer à la "2.5.2 Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [Image]" pour les paramétrages relatifs aux images JPEG.

Remarque

- Lorsque la langue du navigateur sélectionnée au moment de l'enregistrement de l'administrateur est le japonais, les réglages par défaut de certains des paramètres liés au débit sont différents. Reportez-vous à "À propos des manuels d'instructions".
- Lorsque [Rotation d'image] est réglé sur "90 °" ou "270 °", les paramètres suivants pour Débit(1) ne peuvent pas être définis simultanément U154x
 U254x
 U114x
 U214x
 - [Taille de l'image d'importation]: 2560x1440
 - [Fréquence de trame*] : "20f/s*" ou plus
 - [Contrôle GOP]: On(Avancé)

Débit(1)			
Format d'encodage dé	bit	O H.265	◯H.264
Transmission débit		O Activé	O Arrêt
Mode Internet		Activé	O Arrêt
Taille de l'image d'imp	portation	1920x1080 🗸	
Priorité de transmissio	'n	VBR	
Fréquence de trame*		30f/s* 🗸	
Taux binaire maxi. (pa	ar client)*	6144kb/s*	6144 kb/s
Qualité d'image		3	
mode Codage	Contrôle GOP	Arrêt	V
intelligent	Automa. VIQS	Activé	O Arrêt
Intervalle de rafraîchis	ssement	1s 🗸	
Type de transmission		Port de diffusion unique (.	AUTO)
Diffusion unique		32004 (1024-50000)	
Adresse multidiffusion	n	239.192.0.20	
Port multidiffusion		37004 (1024-50000)	
Limites TTL/HOP de	multidiffusion	16 (1-254)	

Débit(1)/ Débit(2)/ Débit(3)

[Transmission débit]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut transmettre ou non les images H.265 (ou H.264).

- Activé: Transmet les images H.265 (ou H.264).
- Arrêt: Ne transmet pas les images H.265 (ou H.264).
- Réglage implicite : Débit(1)/Débit(2) : Activé, Débit(3) : Arrêt

Remarque

• Lorsque "Mode de capture d'image" est remplacé par "25f/s", [Fréquence de trame*] devient "25f/s".

- Lorsque "Transmission débit" de Débit(1), Débit(2) et Débit(3) est défini sur "Activé", [Fréquence de trame*] de Débit(1) et Débit(2) est limité à un maximum de "15f/s" (mode 30f/s) ou de "12,5f/s" (mode 25f/s).
- Lorsque "Taille de l'image d'importation" est défini sur "1280x720" ou sur "1280x960" pendant que "Transmission débit" de Débit(1) et Débit(2) est défini sur "Activé", [Fréquence de trame*] de Débit(1) et de Débit(2) est limité à "15f/s" (mode 30f/s) ou à "12,5f/s" (mode 25f/s).
- Lorsque "Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s)" ou "Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s)" est sélectionné pour [Mode de capture d'image], "Activé" est uniquement disponible pour "Débit(1)". U154x
 U254x
 U114x
 U214x
- Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Transmission débit" dans "Débit(1)", "Débit(2)", ou "Débit(3)", l'affichage autant des images H.265 (ou H.264) que des images JPEG sera disponible à la page "En direct".
- Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Transmission débit" dans "Débit(1)", "Débit(2)", [Intervalle de rafraîchissement(JPEG)*] est limité comme suit.
 - Lorsque [Fréquence de trame*] de Débit(1) ou de Débit(2) est défini sur "30f/s" (mode 30f/s) ou sur "25f/s" (mode 25f/s), [Intervalle de rafraîchissement(JPEG)*] est limité à 1f/s.
 - Lorsque [Fréquence de trame*] de Débit(1) ou de Débit(2) est défini sur "15f/s" (mode 30f/s) ou sur "12,5f/s" (mode 25f/s), [Intervalle de rafraîchissement(JPEG)*] est limité à "3f/s" (mode 30f/s) ou à "3,1f/s" (mode 25f/s).
- Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Transmission débit" pour "Débit(1)", "Débit(2)" ou "Débit(3)", [Intervalle de rafraîchissement(JPEG)*] est limité à un maximum de 3f/s(mode 30f/s) ou 3,1f/s(mode 25f/s).

[Format d'encodage débit]

Sélectionner le format d'encodage débit pour la transmission.

- H.265: Transmet les images H.265.
- H.264: Transmet les images H.264.
- Réglage implicite : H.265

[Mode Internet]

Sélectionner "Activé" lors de la transmission des images H.265 (ou H.264) par l'intermédiaire de l'Internet. Il est possible de transmettre Débit sans changer les paramétrages du routeur à large bande configurés pour les images JPEG.

- Activé: Les images H.265 (ou H.264) seront transmises en utilisant le port HTTP. Se référer à "[Port HTTP]" pour obtenir de plus amples informations au sujet des paramétrages de numéro de port HTTP.
- Arrêt: Les images H.265 (ou H.264) seront transmises en utilisant le port UDP.
- Réglage implicite : Activé

Remarque

- Lorsque "Activé" est sélectionné, seul "Port de diffusion unique (AUTO)" est disponible pour "Type de transmission".
- Quand "Activé" est sélectionné, cela peut prendre du temps avant de commencer à afficher les images débit.
- Quand "Activé" est sélectionné, les images de débit risquent de ne pas être affichées selon le nombre de l'utilisateur d'accès simultané, etc.
- Quand "Activé" est sélectionné, seul l'accès IPv4 est disponible.

[Taille de l'image d'importation]

Sélectionner une taille de capture d'image parmi les options suivantes. Ce qui peut être sélectionné peut être limité selon la taille de l'image d'importation déjà sélectionnée.

U154x U254x U114x U214x

Mode de capture d'image	Débit(1)	Débit(2)	Débit(3)
mode 16:9 (mode 30f/s)/ mode 16:9 (mode 25f/s)	2560×1440 1920×1080 640×360 320×180	1920×1080 640×360 320×180	640×360 320×180
Mode 16:9 (2688x1520 mode 30 f/s)/ Mode 16:9 (2688x1520 mode 25 f/s)	2688×1520 1920×1080 640×360 320×180	Non disponi- ble (Arrêt)	Non disponi- ble (Arrêt)

• Réglage implicite :

Quand "mode 16:9(mode 30f/s)" ou "mode 16:9(mode 25f/s)" est sélectionné pour "Mode de capture d'image" :

- Débit(1): 2560×1440
- Débit(2): 640×360
- Débit(3): 320×180

Quand "Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s)" ou "Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s)" est sélectionné pour "Mode de capture d'image" :

- Débit(1): 2688×1520
- Débit(2): Non disponible
- Débit(3): Non disponible

U153x U253x U113x U213x

Mode de capture d'image	Débit(1)	Débit(2)	Débit(3)
mode 16:9 (mode 30f/s)/ mode 16:9 (mode 25f/s)	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180
mode 4:3 (mode 30f/s)/ mode 4:3 (mode 25f/s)	1600×1200 1280×960 VGA QVGA	1280×960 VGA QVGA	VGA QVGA

Réglage implicite :

- Débit(1): 1920×1080
- Débit(2): 640×360
- Débit(3): 320×180

[Priorité de transmission]

Sélectionner une priorité de transmission pour les images "Débit" parmi les options suivantes.

- **Taux binai. cons. :** Les images H.265 (ou H.264) seront transmises avec le débit binaire sélectionné pour "Taux binaire maxi. (par client)*".
- VBR: Les images H.265 (ou H.264) seront transmises avec le débit binaire sélectionné pour "Fréquence de trame*" tout en maintenant le niveau de qualité des images sélectionné dans "Qualité d'image". Dans ce cas, les images seront transmises avec le débit binaire maintenu dans les limites du débit binaire

maximum qui est paramétré pour "Taux binaire maxi. (par client)*". La capacité d'enregistrement change en fonction du réglage de la "Qualité d'image" et des conditions de l'objet.

- **Priorité de fréquence de trame:** Les images H.265 (ou H.264) seront transmises avec la fréquence de trame sélectionnée pour "Fréquence de trame*".
- Meilleur effort: Selon la largeur de la bande passante de réseau, les images H.265 (ou H.264) seront transmises avec les débits binaires maximum qui sont paramétrés pour "Taux binaire maxi. (par client)*".
- Réglage implicite : VBR

Remarque

• Quand "Priorité de fréquence de trame" est sélectionné pour "Priorité de transmission", le nombre des utilisateurs qui peuvent accéder à la caméra vidéo risque d'être plus limité.

[Fréquence de trame*]

Sélectionner une fréquence de trame parmi les options suivantes.

- Quand le mode 30 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] : 1f/s/ 3f/s/ 5f/s*/ 7,5f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*/ 20f/s*/ 30f/s*
- Quand le mode 25 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] : 1f/s/ 3,1f/s/ 4,2f/s*/ 6,25f/s*/ 8,3f/s*/ 12,5f/s*/ 20f/s*/ 25f/s*

Réglage implicite : Débit(1) et Débit(2) : 30f/s*, Débit(3) : 15f/s*

Remarque

- "Fréquence de trame*" est limité par "Taux binaire maxi. (par client)*". C'est la raison pour laquelle, la fréquence de trame risque d'être inférieure à la valeur spécifiée lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d'un astérisque (*) est sélectionnée. Quand "VBR" est sélectionné pour "Priorité de transmission", suivant les paramétrages de "Taux binaire maxi. (par client)*" et de "Qualité d'image", une pause de la transmission des images peut se produire périodiquement. Vérifier la transmission des images après avoir changés les paramétrages.
- En fonction du nombre d'utilisateurs se connectant en même temps ou de la combinaison des caractéristiques dominantes utilisées, la fréquence de trame risque d'être inférieure à la valeur configurée.

Vérifier la transmission des images après avoir changés les paramétrages.

[Taux binaire maxi. (par client)*]

Sélectionner un débit binaire H.265 (ou H.264) par client parmi les options suivantes. 64kb/s/ 128kb/s*/ 256kb/s*/ 384kb/s*/ 512kb/s*/ 768kb/s*/ 1024kb/s*/ 1536kb/s*/ 2048kb/s*/ 3072kb/s*/ 4096kb/s*/ 6144kb/s*/ 8192kb/s*/ 10240kb/s*/ 12288kb/s*/ 14336kb/s*/ 16384kb/s*/ 20480kb/s*/ 24576kb/s*/ — FREE ENTRY—

Lorsque "---- FREE ENTRY----" est sélectionné, le débit binaire peut être spécifié librement.

- Réglage implicite :
 - Débit(1): 10240kb/s* U154x U254x U114x U214x /6144kb/s* U153x U253x U113x
 U213x
 - Débit(2) : 1536 kb/s*
 - Débit(3) : 768 kb/s*

* La plage des débits binaires qui peuvent être configurés pour les débits binaires H.265 (ou H.264) dépend de "Priorité de transmission" et de "Taille de l'image d'importation".

Lorsque "Taux binai. cons.", "Priorité de fréquence de trame", ou "Meilleur effort" est sélectionné pour "Priorité de transmission"

- QVGA, VGA, 320×180 et 640x360 : 64kb/s 4096kb/s*
- 1280×960 et 1280x720¹¹ : 128kb/s* 8192kb/s* U153x U253x U113x U213x
- 1920x1080^{*1} : 256kb/s* 12288kb/s*
- 1600×1200 : 512kbps* 12288kbps* U153x U253x U113x U213x

• 2560×1440 : 512kbps* - 12288kbps* U154x U254x U114x U214x

Lorsque "VBR" est sélectionné pour "Priorité de transmission".

- QVGA, VGA, 320×180 et 640x360 : 64kb/s 12288kb/s*
- 1280×960 et 1280x720 : 128kbps* 12288kbps* U153x U253x U113x U213x
- 1920x1080 : 256kb/s* 24576kb/s*
- 1600×1200 : 512kbps* 24576kbps* U153x U253x U113x U213x
- 2560×1440 : 512kbps* 24576kbps* U154x U254x U114x U214x

<u>Remarque</u>

- Le débit binaire pour "Débit" est limité par "Contrôle de bande passante (taux binaire)" à l'onglet [Réseau] sur la page "Réseau" page (→"2.8.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]"). Si la valeur avec "*" joint est paramétrée, les images risquent de ne pas être débitées.
- Lorsque l'intervalle de rafraîchissement configuré est court, le débit binaire configuré peut être dépassé en fonction de l'objet.
- En fonction du nombre d'utilisateurs se connectant en même temps ou de la combinaison des caractéristiques dominantes utilisées, le débit binaire risque d'être inférieur à la valeur configurée. Vérifier la transmission des images après avoir changés les paramétrages.

[Qualité d'image]

Sélectionner la qualité d'image des images H.265 (ou H.264) parmi les options suivantes.

- **Pour "Taux binai. cons.", "Priorité de fréquence de trame", et "Meilleur effort" :** Fbl.(priorité au mouvement)/Normal/Précis (priorité à la qualité d'image)
- "VBR": 0 Ultra-précis/ 1 Précis/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Inférieur
- Réglage implicite : 3

[Codage intelligent] - [Contrôle GOP]

En utilisant "Contrôle GOP", le volume des données de transmission peut être réduit quand il y a peu de mouvement dans l'image.

- Lorsque "H.265" est sélectionné pour "Format d'encodage débit" : Arrêt/Activé(Faible)/Activé(Moyen)/On(Avancé)/Activé (Contrôle de fréquence de trame)
- Lorsque "H.264" est sélectionné pour "Format d'encodage débit" : Arrêt/Activé(Faible)/Activé(Moyen)
- Réglage implicite : Arrêt

IMPORTANT

• Lorsque "Activé(Faible)", "Activé(Moyen)", "On(Avancé)" ou "Activé (Contrôle de fréquence de trame)" est sélectionnée, l'enregistrement sur la carte de mémoire SD n'est pas disponible.

Remarque

Lorsque "Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s)" ou "Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s)" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", "Contrôle GOP" ne peut pas être défini sur "Activé". U154x
 U254x
 U114x
 U214x

Lorsque "Contrôle GOP" est utilisé, l'intervalle de rafraîchissement est augmenté lors du débit des images H.265 (ou H.264). Pour cette raison, ne pas l'utiliser lorsque l'environnement de réseau a des erreurs fréquentes.

- "Activé(Faible)"/"Activé(Moyen)"/ "Activé (Contrôle de fréquence de trame)" peuvent être sélectionnés seulement lorsque "VBR" est sélectionné pour "Priorité de transmission". "On(Avancé)" peut être sélectionné quel que soit le paramétrage de "Priorité de transmission".
- Lorsque "Activé (Contrôle de fréquence de trame)" est sélectionné, la fréquence de trame s'étend de 1 f/s jusqu'à la valeur paramétrée dans [Fréquence de trame*] selon la taille des changements d'image.

- Quand "Activé (Contrôle de fréquence de trame)" est sélectionné, l'affichage risque de devenir provisoirement plus lent ou plus rapide lors du changement de fréquences de trame.
- Pour définir "Activé" pour "Contrôle GOP", lorsque "Transmission débit" de Débit(1) et de Débit(2) est défini sur "Activé", [Fréquence de trame*] de Débit(1) et de Débit(2) doit être inférieur à "15f/s" (mode 30f/s) ou à "12,5f/s" (mode 25f/s).

[Codage intelligent] - [AUTO VIQS]

Maintient une haute qualité d'image dans les secteurs de l'image contenant des objets en mouvement, et cela réduit le volume des données de transmission dans d'autres secteurs de l'image.

- Arrêt: N'utilise pas "AUTO VIQS".
- Activé: Maintient une haute qualité d'image dans les secteurs de l'image contenant des objets en mouvement, et cela réduit le volume des données de transmission dans d'autres secteurs de l'image.
- **Réglage implicite :** Arrêt

Remarque

- Lorsque "Mode 16:9(2688x1520 mode 30 f/s)" ou "Mode 16:9(2688x1520 mode 25 f/s)" est sélectionné pour "Mode de capture d'image", "AUTO VIQS" ne peut pas être défini sur "Activé". U154x
 U254x
 U114x
 U214x
- Cette caractéristique peut être utilisée uniquement avec "Débit(1)".
- Si "Activé" est sélectionné, le paramétrage VIQS réalisé à partir de l'onglet [Qualité d'image] est invalidé.
- Pour définir "Activé" pour "Automa. VIQS", lorsque "Transmission débit" de Débit(1) et de Débit(2) est défini sur "Activé", [Fréquence de trame*] de Débit(1) et de Débit(2) doit être inférieur à "15f/s" (mode 30f/s) ou à "12,5f/s" (mode 25f/s).

[Intervalle de rafraîchissement]

Sélectionner un intervalle (intervalle trame I ; 0,2 - 5 secondes) pour le rafraîchissement des images H.265 (ou H.264) parmi les options suivantes.

Si un environnement réseau où se produit de fréquentes erreurs est utilisé, réduire l'intervalle de rafraîchissement de H.265 afin de réduire les déformations d'image. Cependant, la vitesse de rafraîchissement de l'image peut être réduite et le débit binaire peut être dépassé.

0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s

Réglage implicite : 1s

Remarque

- Quand "Activé(Faible)" est sélectionné pour "Contrôle GOP", l'intervalle de rafraîchissement est paramétré sur Max. 8s.
- Quand "Activé(Moyen)" est sélectionné pour "Contrôle GOP", l'intervalle de rafraîchissement est paramétré sur Max. 16s.
- Quand "On(Avancé)" est sélectionné pour "Contrôle GOP", l'intervalle de rafraîchissement est paramétré sur 60s.
- Si le "Contrôle GOP" est paramétré sur "Activé (Contrôle de fréquence de trame)", la fréquence de trame s'étend de 1f/s jusqu'à la valeur paramétrée dans [Fréquence de trame*] selon la taille des changements d'image.

Plus la valeur de fréquence de trame est petite, plus long est l'intervalle de rafraîchissement. Quand la fréquence de trame est une valeur paramétrée dans [Fréquence de trame*], l'intervalle de rafraîchissement est paramétré sur Max. 16s.

[Type de transmission]

Sélectionner le type de transmission pour les images H.265 (ou H.264) comme suit.

 Port de diffusion unique (AUTO): Un nombre maximum de 14 utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la même caméra vidéo. "Port de diffusion unique" sera automatiquement sélectionné au moment de la transmission des images à partir de la caméra vidéo. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer le numéro de port pour la transmission débit comme dans le cas de l'utilisation d'un environnement en réseau LAN particulier, il est recommandé de sélectionner "Port de diffusion unique (AUTO)".

- Port de diffusion unique (MANUEL): Un nombre maximum de 14 utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la même caméra vidéo. Il est nécessaire de sélectionner "Diffusion unique" en mode manuel pour la transmission des images à partir de la caméra vidéo. Il est possible de déterminer le numéro de port du routeur utilisé pour la transmission débit par l'intermédiaire de l'Internet en paramétrant "Port de diffusion unique (MANUEL)" (→"2.8.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]"). Se référer aux instructions d'utilisation du routeur utilisé.
- Multidiffusion: Un nombre illimité d'utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la même caméra vidéo. Remplir le champ de saisie de "Adresse multidiffusion", "Port multidiffusion" et "Limites TTL/HOP de multidiffusion" quand une transmission débit en mode multidiffusion est exécutée. Se référer à la "1.1.1 Contrôle des images provenant d'une seule caméra vidéo" pour obtenir de plus amples informations sur le nombre d'accès en parallèle maximum.
- **Réglage implicite** : Port de diffusion unique (AUTO)

[Port de diffusion unique]*1

Saisir le numéro de port Unicast (utilisé pour transmettre les images à partir de la caméra vidéo).

• Numéro de port disponible : 1024 - 50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)

- Réglage implicite :
 - Débit(1): 32004
 - Débit(2): 32014
 - Débit(3): 32024

[Adresse multidiffusion]^{*2}

Saisir l'adresse IP de multidiffusion. Les images seront transmises à l'adresse IP spécifiée.

- Adresse IPv4 disponible : 224.0.0.0 239.255.255.255
- Adresse IPv6 disponible : Adresse de multidiffusion à partir de "AV RAP"
- Réglage implicite :
 - Débit(1): 239.192.0.20
 - Débit(2): 239.192.0.21
 - Débit(3): 239.192.0.22

Remarque

 Saisir une adresse IP de multidiffusion après avoir vérifié la disponibilité d'une adresse de multidiffusion.

[Port multidiffusion]¹²

Saisir le numéro de port de multidiffusion (utilisé pour transmettre les images à partir d'une caméra vidéo).

- Numéro de port disponible : 1024 50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
- Réglage implicite : 37004

[Limites TTL/HOP de multidiffusion]¹²

Saisir une valeur limite pour "Limites TTL/HOP de multidiffusion".

- Valeur disponible : 1-254
- Réglage implicite : 16

IMPORTANT

 En transmettant des images débit par l'intermédiaire de l'Internet, l'image transmise risque parfois de ne pas être affichée suivant les paramétrages d'un serveur proxy ou d'un pare-feu. Dans ce cas, se référer à l'administrateur réseau.

2 Paramétrages

• Lorsque deux ou davantage de cartes d'interface réseau sont installées dans l'ordinateur personnel utilisé, la ou les cartes d'interface réseau qui ne sont pas utilisées pour la réception des images doivent être invalidées lors de l'affichage des images en utilisant le port multidiffusion.

^{*1} Il est nécessaire de spécifier le numéro de port de transmission unique lorsque "Port de diffusion unique (MANUEL)" est sélectionné pour "Type de transmission".

² Il est nécessaire de spécifier le numéro d'adresse IP de transmission multiple lorsque "Multidiffusion" est sélectionné pour "Type de transmission".

2.5.4 Configurez les paramétrages relatifs au réglage d'image, zoom/mise au point, extra zoom, zone de confidentialité, VIQS [Qualité d'image]

Cliquer l'onglet [Qualité d'image] de la page "Image". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Lorsque le bouton [Configuration>>] est cliqué pour chacune des rubriques, les paramétrages détaillés seront affichés dans une nouvelle fenêtre. Les paramétrages détaillés peuvent être configurés tout en contrôlant les images à l'onglet [Qualité d'image].

Les paramétrages relatifs au réglage d'image, zoom/mise au point, extra zoom, zone de confidentialité, VIQS peuvent être configurés dans cette page.

Image Configuration> Referse finage Configuration> Referse finage Configuration> Image Configuration> VQ8 Configuration>

[WV-U2542LA] [WV-U2532LA] [WV-U1542LA] [WV-U1532LA]





[Réglage d'image]

Cliquer le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramétrages relatifs à la qualité d'image. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (\rightarrow "2.5.4.1 Configurer les paramétrages relatifs à la qualité d'image (menu de configuration "Réglage d'image")")

[Réglage de zoom ou de mise au point] [WV-U2542LA] [WV-U2532LA] [WV-U1542LA] [WV-U1532LA] [WV-U2142LA] [WV-U2132LA] [WV-U1142A] [WV-U1132A]

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramétrages relatifs au zoom/mise au point. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→"2.5.4.3 Réglage de zoom ou de mise au point [WV-U2542LA] [WV-U2532LA] [WV-U1542LA] [WV-U1532LA] [WV-U2142LA] [WV-U2132LA] [WV-U1142A] [WV-U1132A]")

[Extra zoom] [WV-U2540LA] [WV-U2530LA] [WV-U2140LA] [WV-U2130LA] [WV-U1130A]

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramétrages relatifs à l'extra zoom. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (\rightarrow "2.5.4.4 Ajuster le champ de vision angulaire avec Extra zoom [WV-U2540LA] [WV-U2530LA] [WV-U2140LA] [WV-U2130LA] [WV-U1130A]")

[Zone de confidentialité]

Cliquer le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité. Le menu de configuration sera affiché. (\rightarrow "2.5.4.5 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la "Zone de confidentialité")")

[VIQS]

Cliquer le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramétrages relatifs à VIQS. Le menu de configuration sera affiché. (\rightarrow "2.5.4.6 Configurer le paramétrage VIQS")

2.5.4.1 Configurer les paramétrages relatifs à la qualité d'image (menu de configuration "Réglage d'image")

Cliquer le bouton [Configuration>>] de "Réglage d'image" à l'onglet [Qualité d'image] de la page "Image". (→"2.5.4 Configurez les paramétrages relatifs au réglage d'image, zoom/mise au point, extra zoom, zone de confidentialité, VIQS [Qualité d'image]")

Les paramétrages relatifs à la qualité d'image peuvent être configurés avec le menu de configuration affiché dans une nouvelle fenêtre affichée. Lorsque les valeurs sont modifiées, les valeurs changées seront immédiatement mises en vigueur et appliquées à l'image actuellement affichée à l'onglet [Qualité d'image]. Cliquer sur le signe "+" placé à gauche de chaque rubrique dans le menu de configuration pour développer l'élément respectif et activer les paramètres détaillés.

Cliquer sur le signe "-" placé à gauche d'une rubrique développée pour retourner à l'écran affiché avant que la rubrique soit développée.

<Exemple : Super Dynamique(SD)>



Super Dynamique(SD)

*Toutes les modifications sont immédiatement mises à jour Fichier de scène non appliqué		Fichier de
-Super Dynamique(SD)	O Activé O Arrêt	
Niveau	 29Réi	à +
BLC/ HLC	Arrêt	×
Secteur de masque	Démarrage Fin F	Réinit.

[Super Dynamique(SD)]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction super dynamique. Se référer à la description "Fonction super dynamique" (→"Fonction Super Dynamique") au sujet de la fonction Super Dynamique.

- Activé: La fonction Super Dynamique sera active.
- Arrêt: La fonction Super Dynamique ne sera pas active.
- Réglage implicite : Activé

<u>Remarque</u>

- Quand les phénomènes suivants sont constatés en raison des conditions d'éclairement, sélectionner "Arrêt" pour "Super Dynamique(SD)".
 - Quand un scintillement se produit ou qu'un changement de couleur a lieu sur l'écran
 - Quand du bruit apparaît dans le secteur le plus lumineux sur l'écran.

[Niveau]

Ajuster le niveau Super Dynamique (SD).

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", un sujet avec un contraste élevé peut être pris sans surexposition ou sous-exposition.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", les parties avec une luminosité moyenne peuvent être prises avec une gradation riche.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

• Réglage implicite : 28

Remarque

• En changeant le niveau, les images risquent d'être déformées temporairement.

Fonction Super Dynamique

Quand il se produit d'importantes variations de luminosité entre les secteurs clairs et sombres de l'emplacement d'observation, la caméra vidéo règle l'objectif en fonction des secteurs les plus lumineux. Ceci provoque une perte de détails dans les zones sombres. À l'inverse, un réglage de luminosité de l'objectif pour les zones sombres fait que les zones claires sont délavées.

La fonction Super dynamique réalise une combinaison numérique d'une image qui est configurée pour obtenir une vue nette des zones claires avec une image qui est configurée pour une vue nette des zones plus sombres, ce qui crée une image finale préservant les détails dans son ensemble.



- A. Sujet dans une zone sombre difficile à remarquer ...
- B. Sujet dans une zone lumineuse aux teintes délavées...
- C. Crée une image plus lumineuse par association numérique d'images.

[BLC/ HLC]

Sélectionner parmi les options suivantes. Quand "Activé" est sélectionné pour "Super Dynamique(SD)" ou quand "Activé" est sélectionné pour "Automatique intelligent", ce paramétrage n'est pas disponible.

- Compensation de contre-jour(BLC): Active la fonction de compensation de contre-jour(BLC).
- **Compensation de forte intensité lumineuse (HLC):** Active la fonction de compensation de forte intensité lumineuse (HLC). La fonction de compensation de sorte intensité lumineuse limite la surexposition des sujets provoquée par une lumière intense (telle que la lumière des phares de voitures) la nuit.
- Arrêt: Désactive la fonction de compensation de contre-jour et la fonction de compensation d'éclairage intense.
- Réglage implicite : Arrêt

[Secteur de masque]

Lorsque le secteur de masque est réglé, le secteur sélectionné est masqué et il est possible de régler la luminosité. Quand "Activé" est sélectionné pour le paramètre "Super Dynamique(SD)", ce paramétrage n'est pas disponible.

Se référer à la "2.5.4.2 Paramètre les secteurs de masquage" pour obtenir de plus amples informations sur la façon de paramétrer le secteur de masque.

Mode de commande d'éclairage

-Mode de commande d'éclairage	ELC
Luminosité	- + 64 Réinit.
Gain maximum	
Obturateur maximum	Maxi. 1/30s 🔽

[Mode de commande d'éclairage]

Sélectionner le mode de contrôle de lumière.

- Scène intérieure (50 Hz) / Scène intérieure (60 Hz): La vitesse d'obturation sera automatiquement ajustée pour empêcher un scintillement de se produire sous un éclairage fluorescent. Sélectionner 50 Hz ou 60 Hz correspondant à l'emplacement où la caméra vidéo est en service.
- ELC: Se sert du réglage de vitesse d'obturation pour la commande d'éclairage.
- Réglage implicite : ELC

<u>Remarque</u>

 Lorsque le mode 25 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image], "Scène intérieure (60 Hz)" n'est pas disponible.

[Luminosité]

Ajuster la luminosité.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", l'image devient plus lumineuse.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", l'image devient plus sombre.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur le paramétrage de luminosité sur la valeur de réglage par défaut.

• Réglage implicite : 64

[Gain maximum]

Ajuste le gain maximum. Lorsque la luminosité du sujet est plus sombre, une augmentation du gain se produira automatiquement et l'écran sera plus lumineux. Si le gain est augmenté, le bruit risque aussi d'augmenter.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", le gain maximum augmentera.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", le gain maximum diminuera.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

• Réglage implicite : 11

[Obturateur maximum]

La durée d'obturateur maximum ajuste la durée de stockage du capteur. Les paramètres suivants sont disponibles pour la durée d'enregistrement.

- Quand le mode 30 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :

Maxi.1/10000s, Maxi.1/4000s, Maxi.1/2000s, Maxi.1/1000s, Maxi.1/500s, Maxi.1/250s, Maxi.1/120s, Maxi. 1/100s, Maxi.2/120s, Maxi.2/100s, Maxi.3/120s, Maxi.3/100s, Maxi.1/30s, Maxi.2/30s, Maxi.4/30s, Maxi. 6/30s, Maxi.10/30s, Maxi.16/30s

- Quand le mode 25 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] : Maxi.1/10000s, Maxi.1/4000s, Maxi.1/2000s, Maxi.1/1000s, Maxi.1/500s, Maxi.1/250s, Maxi.1/100s, Maxi. 2/100s, Maxi.3/100s, Maxi.1/50s, Maxi.1/25s, Maxi.2/25s, Maxi.4/25s, Maxi.6/25s, Maxi.10/25s, Maxi. 16/25s
- **Réglage implicite :** Maxi.1/30s

IMPORTANT

- Si la valeur suivante est réglée sur "Obturateur maximum", la fréquence de trame peut chuter lorsque l'objet est sombre.
 - Une valeur supérieure à "Maxi. 1/30s" (Maxi. 2/30s/ Maxi. 4/30s/ Maxi. 6/30s/ Maxi. 10/30s/ Maxi. 16/30s) lorsque le mode 30 f/s est paramétré sur [Priorité de transmission]
 - Une valeur supérieure à "Maxi. 1/25s" (Maxi. 2/25s/ Maxi. 4/25s/ Maxi. 6/25s/ Maxi. 10/25s/ Maxi. 16/25s) lorsque le mode 25 f/s est paramétré sur [Priorité de transmission]

Remarque

• Maxi.Quand "Activé" est sélectionné pour le paramètre "Super Dynamique(SD)", "Maxi. 1/2000s", "Maxi. 1/4000s" et "Maxi. 1/10000s" ne sont pas disponibles.

- Si "0" est sélectionné pour "Gain maximum", le paramétrage de "Obturateur maximum" sera restreint comme suit :
 - Lorsque le mode 30 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image], "Maxi. 2/30s" n'est pas disponible.
 - Lorsque le mode 25 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image], "Maxi. 2/25s" n'est pas disponible.
- Lorsque le "Mode de commande d'éclairage" est réglé sur "Scène intérieure (60 Hz)", un délai inférieur à "Maxi. 1/120s" ne peut pas être paramétré.
- Lorsque le "Mode de commande d'éclairage" est réglé sur "Scène intérieure (50 Hz)", un délai inférieur à "Maxi. 1/100s" ne peut pas être paramétré.

Jour et nuit (IR)

-Jour et nuit (IR)	Automatiqu	e 2(lumière infrarouge Activé) 🗸
Niveau	O Élv.	OFbl.
Temps de temporisation	10s 🔽	
Intensité de témoin à diode électroluminescente infrarouge	Élv. 🗸	
Contrôle d'intensité	Activé	O Arrêt

[Jour et nuit (IR)]

Sélectionner par commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc parmi les options suivantes.

(U254x) (U253x) (U214x) (U213x) (U154x) (U153x)

- Arrêt: Le mode couleur est sélectionné.
- Activé (lumière infrarouge Arrêt): Prend toujours les images en noir et blanc.
- Activé (lumière infrarouge Activé): Prend toujours les images en noir et blanc. Approprié quand une source d'éclairage proche de la lumière à rayons infrarouges de nuit est utilisée.
- Automatique 1(lumière infrarouge Arrêt): La caméra vidéo se commute automatiquement entre le mode couleur et le mode noir et blanc en fonction de la luminosité de l'image (la luminance).
- Automatique 2(lumière infrarouge Activé): La caméra vidéo se commute automatiquement entre le mode couleur et le mode noir et blanc en fonction de la luminosité de l'image (la luminance). Approprié quand une source d'éclairage proche de la lumière à rayons infrarouges de nuit est utilisée.
- Automatique3(SCC): Approprié pour maintenir le mode de couleur même sous des conditions d'éclairage plus sombre. La fonction de compensation Super chroma (SCC) conserve le mode de couleur même sous faible éclairement.
- **Réglage implicite :** Automatique 2(lumière infrarouge Activé)

U114x U113x

- Arrêt: Le mode couleur est sélectionné.
- Activé: Prend toujours les images en noir et blanc.
- Automatique 1 (normal): La caméra vidéo se commute automatiquement entre le mode couleur et le mode noir et blanc en fonction de la luminosité de l'image (la luminance).
- Automatique 2 (lumière infrarouge): La caméra vidéo se commute automatiquement entre le mode couleur et le mode noir et blanc en fonction de la luminosité de l'image (la luminance). Approprié quand une source d'éclairage proche de la lumière à rayons infrarouges de nuit est utilisée.
- Automatique3(SCC): Approprié pour maintenir le mode de couleur même sous des conditions d'éclairage plus sombre. La fonction de compensation Super chroma (SCC) conserve le mode de couleur même sous faible éclairement.
- **Réglage implicite :** Automatique 1 (normal)

Fonction Super compensation de chromie (SCC)

Cette fonction permet d'obtenir des images couleur aux teintes fidèles en utilisant la technologie de compensation de couleur de propriétaire qui reproduit les images même sous un faible éclairement où il est habituellement difficile de filmer des sujets pour un rendu normal.

IMPORTANT

Si la mise au point ne peut pas être ajustée automatiquement, se référer à "2.5.4.3 Réglage de zoom ou de mise au point [WV-U2542LA] [WV-U2532LA] [WV-U1542LA] [WV-U1532LA] [WV-U2142LA] [WV-U2132LA] [WV-U1142A] [WV-U1132A]". [WV-U2542LA] [WV-U2532LA] [WV-U1542LA] [WV-U1532LA] [WV-U1142A] [WV-U1132A]

Remarque

- Étant donné que la technologie de compensation de couleur est utilisée pour "Automatique 3 (Super compensation de chromie (SCC))", certaines couleurs peuvent apparaître différentes des sujets filmés réels selon les conditions d'éclairage (comme lorsque des lumières infrarouges sont utilisées).
- Le bruit de fonctionnement risque d'être entendu au moment du changement en mode noir et blanc, toutefois, cela n'indique aucun défaut de fonctionnement.
- La commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc risque de ne pas se produire automatiquement en fonction de l'environnement. En ce cas, employer la fonction de planification pour commuter le mode couleur et le mode noir et blanc. Se référer à notre site web de support ci-dessous pour savoir comment configurer les paramétrages.

https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0314>

[Niveau]

Sélectionner le niveau de seuil (la luminosité) de commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc. Les descriptions au sujet des niveaux de seuil suivants d'éclairement sont indiquées quand "Arrêt" est sélectionné pour "Super Dynamique(SD)".

- Élv.: Commute les images du mode couleur au mode monochromatique lorsque la luminosité ambiante (l'éclairement) de la caméra vidéo est approximativement de 2 lx ou moins.
- **Fbl.:** Commute les images du mode couleur au mode monochromatique lorsque la luminosité ambiante (l'éclairement) de la caméra vidéo est approximativement de 1 lx ou moins.
- Réglage implicite : Élv.

<u>Remarque</u>

• Quand une valeur basse est sélectionnée pour "Gain maximum", il peut être difficile de commuter les modes selon l'environnement.

[Réglage de durée de temporisation]

Sélectionner une durée d'attente par commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc parmi les options suivantes.

2s/ 10s/ 30s/ 1min.

• Réglage implicite : 10s

[Intensité de témoin à diode électroluminescente infrarouge] (U254x) (U253x) (U214x) (U213x) [U154x] [U153x]

Sélectionner l'intensité de témoin à diode électroluminescente infrarouge parmi Élv./Moy./Fbl..

• Réglage implicite : Élv.

[Contrôle d'intensité] (U254x) (U253x) (U214x) (U154x) (U153x)

Sélectionner Activé/Arrêt pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction de suppression de surexposition d'éclairage de lumière infrarouge.

Réglage implicite : Arrêt

Balance des blancs

-Balance des blancs	ATW1 Valider
Gain du rouge	- + 128 Réinit
Gain du bleu	- + 128 Réinit.

[Balance des blancs]

Sélectionner la méthode de réglage de balance des blancs parmi les options suivantes.

- La teinte blanche peut être ajustée avec "Gain du rouge" et "Gain du bleu".
- ATW1: Sélectionne le mode de réglage d'analyse automatique de balance des blancs. La caméra vidéo vérifiera constamment la température de couleur de la source d'éclairage et ajustera automatiquement la balance des blancs. La gamme de température de couleur ajustable est approximativement de 2 700 K a 6 000 K.
- ATW2: Sélectionne le mode d'analyse automatique de balance des blancs sous lampe au sodium. La caméra vidéo ajustera automatiquement la balance des blancs sous un éclairage à lampe au sodium. La gamme de température de couleur ajustable est approximativement de 2 000 K a 6 000 K.
- AWC: Sélectionne le mode de contrôle automatique de balance des blancs. Ce réglage est approprié pour un emplacement où la source d'éclairage est stable. La gamme de température de couleur ajustable est approximativement de 2 000 K a 10 000 K.
- Réglage implicite : ATW1

Remarque

- La couleur risque de ne pas être reproduite fidèlement dans les conditions suivantes. Sélectionner "AWC" dans ces divers cas.
 - Quand le sujet filmé est principalement constitué d'une couleur foncée
 - Quand le ciel bleu ou le coucher du soleil est filmé
 - Quand le sujet filmé possède une luminance trop faible
- Après avoir sélectionné "AWC", cliquer le bouton [Valider].

[Gain du rouge]

Ajuste la couleur rouge des images.

Lorsque le curseur est déplacé dans la direction "+", la couleur rouge deviendra plus dense. Lorsque le curseur est déplacé dans la direction "-", la couleur rouge sera moins intense. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

• Réglage implicite : 128

[Gain du bleu]

Ajuste la couleur bleu des images.

Lorsque le curseur est déplacé dans la direction "+", la couleur bleue deviendra plus dense. Lorsque le curseur est déplacé dans la direction "--", la couleur rouge sera moins intense. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

Réglage implicite : 128

Automatique intelligent

Automatique intelligent O Activé Arrêt

[Automatique intelligent]

Sélectionner Activé/Arrêt pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction "Automatique intelligent". Le réglage "Automatique intelligent" peut détecter les conditions présentes (éclairage en contre-jour, à l'extérieur, de nuit, etc.) ou les objets se déplaçant, puis régler automatiquement l'ouverture, le gain, la vitesse d'obturation et le contraste de la caméra vidéo afin d'afficher les objets en mouvement plus nettement.

• **Réglage implicite :** Activé

<u>Remarque</u>

- N'oubliez pas qu'un scintillement peut se produire en raison d'un éclairage fluorescent lors de l'activation de la fonction automatique intelligente. Dans ce cas, effectuez les paramétrages suivants :
 - Changer le "Mode de commande d'éclairage" sur "Scène intérieure (50 Hz)" ou "Scène intérieure (60 Hz)".

-Paramétrage détaillé		
Réglage de contraste automatique	Activé	Arrêt(Manuel)
Compensation de voile	Activé	• Arrêt
Niveau	4	Réinit.
Niveau de gain de chrominance	— 128	Réinit.
Niveau d'ouverture	— 16	+ Réinit.
Niveau de tension constante de signal	— 128	Réinit.
DNR	— 128	+ Réinit

Paramétrage détaillé

[Réglage de contraste automatique]

Sélectionner Activé/Arrêt(Manuel) pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction de réglage de contraste automatique.

Activé: Active la fonction de réglage de contraste automatique.

Arrêt: Arrête la fonction de réglage de contraste automatique.

• Réglage implicite : Activé

<u>Remarque</u>

• Quand "Activé" est sélectionné pour "Automatique intelligent", ce paramétrage n'est pas disponible.

[Compensation de voile]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction de compensation de voile. Quand "Activé" est sélectionné pour le paramètre "Réglage de contraste automatique" ou quand "Activé" est sélectionné pour "Automatique intelligent", ce paramétrage n'est pas disponible.

La fonction de compensation de voile peut faire que les images sombres qui ont été affectées par le brouillard ou par toutes autres conditions soient plus lumineuses en utilisant le traitement d'image numérique.

- Activé: Active la fonction de compensation de voile.
- Arrêt: Arrête la fonction de compensation de voile.
- **Réglage implicite :** Arrêt

[Niveau]

Ajuste le niveau de compensation de voile.

Le niveau de compensation de voile augmentera lorsque le curseur sera déplacé dans la direction "+" et diminuera lorsque le curseur sera déplacé dans la direction "-". Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

Réglage implicite : 4

[Niveau de gain de chrominance]

Ajuste le niveau de chrominance (la densité de la couleur).

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", les couleurs deviendront forte et plus vives. Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", les couleurs deviendront plus tamisées. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

• Réglage implicite : 128

[Niveau d'ouverture]

Ajuste le niveau d'ouverture (compensation de synopsis).

Si le curseur est déplacé dans la direction "+", le détourage de l'image devient plus nette et lorsque le curseur est déplacé dans la direction "-", le détourage de l'image devient plus atténué. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

• Réglage implicite : 16

[Niveau de tension constante de signal]

Ajuster le niveau du noir des images en déplaçant le curseur.

Lorsque le curseur est déplacé dans la direction "+", les images deviennent plus lumineuses. Lorsque le curseur est déplacé dans la direction "--", les images deviennent plus sombres. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

• Réglage implicite : 128

[DNR]

La fonction de réduction de bruit est permet de réduire automatiquement le bruit sous des conditions d'insuffisance d'éclairage.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", l'effet de réduction de bruit est renforcé. Il peut se produire de nombreuses rémanences d'image.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", l'effet de réduction de bruit est affaibli. Il se produit que quelques rémanences d'image.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

• Réglage implicite : 128

Enregistrement de scène

-Enregistrement de scène	
Fichier de scène	Fichier de scène non appliqué 🔽
Titre de fichier de scène	Fichier de scène non appliqué Charger Enregistrer

[Fichier de scène]

La combinaison des paramétrages employés pour ajuster la qualité des images peut être sauvegardée comme fichier de scène. Le fichier de scène peut être sélectionné ici.

Les fichiers de scène enregistrés peuvent être configurés dans la page "Planification" (\rightarrow "2.9 Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification]"). Si la synchronisation du moment où des images sont visionnées affecte considérablement le secteur où les images sont visionnées, l'enregistrement des fichiers de scène à la planification peut vous permettre d'apparier une combinaison de paramétrages à différentes heures du jour afin de visionner les images dans les meilleures conditions possibles.

[Titre de fichier de scène]

Le nom de fichier de scène (jusqu'à 10 caractères) affiché dans "Fichier de scène" peut être modifié. Seuls les noms de fichier affichés dans "1 :", "2 :", "3 :", et "4 :" peuvent être modifiés.

• Caractères non disponibles : " & \

Bouton [Charger]

Charge les données de paramétrage sélectionnées dans le "Fichier de scène" et change l'image actuelle par voie de conséquence.

Bouton [Enregistrer]

La combinaison des paramétrages employés pour ajuster la qualité des images qui sont actuellement affichées peut être enregistrée dans le fichier de scène affiché dans "Fichier de scène".

2.5.4.2 Paramètre les secteurs de masquage

Ceci explique comment masquer un secteur de l'image et régler la luminosité.

- Au moment de paramétrer le secteur de masque, paramétrer "Super Dynamique(SD)" sur "Arrêt".
- Faire apparaître le menu de configuration "Réglage d'image". (→"2.5.4 Configurez les paramétrages relatifs au réglage d'image, zoom/mise au point, extra zoom, zone de confidentialité, VIQS [Qualité d'image]")

*Toutes les modifications sont immédiatement mises à jour Fichier de scène non appliqué			Fichier de
+Super Dynamique(SD)	Activé	O Arrêt	
+Mode de commande d'éclairage	ELC	~	
+Jour et nuit (IR)	Automatique	2(lumière infraro	uge Activé) 🔽
+Balance des blancs	ATW1 🗸	Valider	
Automatique intelligent	O Activé	🔍 Arrêt	
+Paramétrage détaillé			
+Enregistrement de scène			
	Fermer		

2. Cliquer sur "+" placé à gauche de "Super Dynamique(SD)" pour afficher le menu SD détaillé.

-Super Dynamique(SD)	Activé	O Arrêt
Niveau	29	réinit.
BLC/ HLC	Arrêt	
Secteur de masque	Démarrage F	in Réinit.

- 3. Cliquer le bouton [Démarrage] de "Secteur de masque".
 - → Les bordures apparaîtront et l'image affichée à l'onglet [Qualité d'image] sera divisée en 48 parties (8 ×6).

Image	Qualité d'image		
and the second		a state and	
-	TI		
a total a second			
Réglage d'image		Configuration >>	
Réglage de zoom o	ou de mise au point	Configuration>>	
Zone de confidenti	alité	Configuration>>	
VIQS		Configuration>>	

- 4. Cliquer les zones divisées à masquer.
 - → Les zones qui clignotent seront masquées et deviendront blanches. Cliquer encore une fois sur la zone pour annuler le masquage.



5. Cliquer le bouton [Fin] après avoir complété les zones de masquage.
 → Les bordures de l'image affichée à l'onglet [Qualité d'image] disparaîtront.

IMPORTANT

- Le secteur de masque peut se déplacer en dehors de l'alignement si le paramétrage pour le "Mode de capture d'image" de l'onglet [Image] ou l'onglet "Rotation d'image" de l'onglet [Base] est modifié après que le secteur de masque ait été configuré. Veiller à vérifier le secteur de masque après un changement des paramétrages.
- La zone de masquage risque de se déplacer hors de l'alignement quand "zoom optique" et "Extra zoom optique" sont configurés. S'assurer de bien vérifier la zone de masquage après la configuration de "zoom optique" et "Extra zoom optique". [WV-U2542LA] [WV-U2532LA] [WV-U1542LA]
 [WV-U1532LA] [WV-U2142LA] [WV-U2132LA] [WV-U1142A] [WV-U1132A]
- Configurez les paramètres du secteur de masque avec un rapport de zoom de x1,0 utilisé pour l'extra zoom. Le secteur de masque fonctionne dans la position de masque du rapport de zoom de x1,0 même après avoir configuré les paramètres de l'Extra zoom. [WV-U2540LA] [WV-U2530LA] [WV-U2140LA] [WV-U2130LA] [WV-U1130A]

Remarque

• Lorsque le bouton [Réinit.] est cliqué, le masquage de toutes les zones masquées sera annulé.

2.5.4.3 Réglage de zoom ou de mise au point [WV-U2542LA] [WV-U2532LA] [WV-U1542LA] [WV-U1532LA] [WV-U2142LA] [WV-U2132LA] [WV-U1142A] [WV-U1132A]

Cliquer le bouton [Configuration>>] de "Réglage de zoom ou de mise au point" à l'onglet [Image/Confident.] de la page "Image". (\rightarrow "2.5.4 Configurez les paramétrages relatifs au réglage d'image, zoom/mise au point, extra zoom, zone de confidentialité, VIQS [Qualité d'image]")



Réglage de zoom ou de mise au point

Il est possible de faire le réglage du champ angulaire de vision en utilisant les fonctions zoom et extra zoom optique.

Faire le paramétrage de mise au point en déplaçant la mise au point de l'objectif jusqu'à la position appropriée. Les réglages manuel et automatique sont disponibles.

[Désignation du rapport zoom]

Les fonctions de zoom et de mise au point peuvent être réglées en même temps.

Actionner le curseur pour agrandir/réduire le détourage de champ angulaire de vision dans l'image.

En réglant le rapport de zoom du côté "Télé", seul le détourage de champ angulaire de vision est réduit, et il est alors possible de déterminer le rapport de zoom tout en vérifiant le champ angulaire de vision après avoir exécuté le zooming.

En réglant le rapport de zoom du côté "Grand angle", un agrandissement de l'image est exécuté ou le détourage de champ angulaire de vision est agrandit, et il est alors possible de déterminer le rapport de zoom tout en vérifiant le champ angulaire de vision après avoir exécuté le zooming.

Une fois le détourage de réglage de champ angulaire de vision exécuté, la fonction de mise au point automatique démarre automatiquement le réglage de mise au point basé sur un sujet situé au centre de l'écran en cliquant sur le bouton [Exécuter].

Remarque

- Le secteur rouge du curseur et du détourage de réglage de champ angulaire de vision représentent le zoom optique, et le secteur jaune représente l'extra zoom optique. L'agrandissement maximum pour le zoom optique et l'extra zoom optique varie selon le modèle et les paramétrages de [Mode de capture d'image].
- Si l'on clique sur le bouton **O** ou le bouton **O** de [Réglage de zoom manuel], [Désignation du rapport zoom] ne peut pas être actionnée. Pour exécuter [Désignation du rapport zoom], cliquer sur le bouton [Charger] ou sur le bouton **O** de [Réglage de zoom manuel].
- Le rapport de zoom spécifié peut ne pas être obtenu à l'aide de [Désignation du rapport zoom]. Dans ce cas, spécifier le rapport de zoom et ouvrir de nouveau la fenêtre du menu. Effectuer ensuite à nouveau le réglage avec [Désignation du rapport zoom] ou [Réglage de zoom manuel] si nécessaire.

[Réglage de zoom manuel]

Le réglage de zoom peut être réglé manuellement.

- : Cliquer sur ce bouton pour ajuster le rapport de zoom sur la position "Grand angle" jusqu'à 1,0 fois.
- : Cliquer sur ce bouton pour régler le rapport de zoom sur 1,0 fois.

: Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position "Télé.".

Remarque

Ð

- La caméra vidéo se commute entre le zoom optique et l'extra zoom optique selon le rapport de zoom. Les rapports de zoom optique et d'extra zoom optique pris en charge varient selon le modèle et le mode de capture d'image sélectionnés.
- Lorsque "Taille de l'image d'importation" est paramétrée sur "640x360" ou une plus grande résolution, la qualité d'image peut se détériorer en fonction du rapport de zoom. Se référer à notre site Web pour obtenir de plus amples informations <Contrôle No. : C0124>.

IMPORTANT

 Si zoom optique et extra zoom optique sont configurés après avoir configuré les paramétrages pour le secteur de masquage (→"2.5.4.2 Paramètre les secteurs de masquage"), la zone de confidentialité (→"2.5.4.5 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la "Zone de confidentialité")"), le secteur VMD (→"2.6.3 Configurer les paramétrages VMD [Secteur VMD]"), le secteur VIQS (→"2.5.4.6 Configurer le paramétrage VIQS") et le secteur SCD (→"2.6.5 Configurer les paramétrages SCD [Secteur SCD]"), les secteurs configurés pour ces paramétrages peuvent sortir de l'alignement. Par conséquent, effectuez les paramétrages des fonctions zoom optique et extra zoom optique avant les autres paramétrages.

[Réglage de mise au point manuel]

Le réglage de mise au point peut être réglé manuellement.

- [Près]: Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point en position "Près".
- [Réinit.]: Cliquer sur ce bouton pour réinitialiser la mise au point sur sa valeur par défaut.
- [Loin]: Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point en position "Loin".

Remarque

• Un clic sur le bouton [Près] ou [Loin] est un réglage fin, et il peut sembler qu'il n'y a aucun changement de la mise au point. Pour déplacer largement la mise au point, maintenez le bouton enfoncé.

[Paramétrage de secteur de mise au point automatique]

Lors de l'exécution de la mise au point automatique, il est possible d'utiliser cet encadrement pour spécifier le sujet sur l'écran pour lequel la mise au point doit être ajustée. Sauf indication contraire, ajuster la mise au point sur le sujet dans le secteur central de l'écran.

- [Affichage]: Affiche l'encadrement de mise au point automatique dans l'écran des paramétrages. Dans les paramétrages par réglage implicite, l'encadrement de mise au point automatique est affiché dans le secteur central de l'écran. Tirer avec la souris sur l'image et spécifier le secteur où la mise au point doit être ajustée. Une fois que le paramétrage est terminé, cliquer sur le bouton [Enregistrer]. Quand on clique sur le bouton [Affichage], les boutons [Réinit.] et [Enregistrer] sont affichés.
- [Réinit.]: Réinitialise le paramétrage d'encadrement sur son réglage par défaut. Pour enregistrer, cliquer sur le bouton [Enregistrer].
- [Enregistrer]: Sauvegarde l'encadrement paramétré. Cliquer pour ajuster automatiquement la mise au point sur le sujet dans le secteur spécifié.

[Mise au point automatique]

La fonction de mise au point automatique démarre automatiquement le réglage de mise au point basé sur un sujet photographique situé au centre de l'écran en cliquant sur le bouton [Exécuter].

IMPORTANT

- Lorsque le mode 30 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image], si la "Mise au point automatique" est exécutée lors du fonctionnement d'obturation lente, la nuit, alors qu'une valeur d'intervalle supérieure à "Maxi. 1/30s" (Maxi. 2/30s, Maxi. 4/30s, Maxi. 6/30s, Maxi. 10/30s ou Maxi. 16/30s) est sélectionnée pour "Obturateur maximum", la mise au point automatique peut prendre plus de temps.
- Lorsque le mode 25 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image], si la "Mise au point automatique" est exécutée lors du fonctionnement d'obturation lente, la nuit, alors qu'une valeur d'intervalle supérieure à "Maxi. 1/25s" (Maxi. 2/25s, Maxi. 4/25s, Maxi. 6/25s, Maxi. 10/25s ou Maxi. 16/25s) est sélectionnée pour "Obturateur maximum", la mise au point automatique peut prendre plus de temps.
- Dans les emplacements suivants ou avec les sujets suivants, la mise au point risque de ne pas pouvoir être ajustée automatiquement. Dans ce cas, ajuster manuellement la mise au point.
 - quand le sujet se déplace beaucoup
 - quand il y a de grands changements dans l'intensité d'éclairage
 - quand le niveau de la lumière est faible
 - quand le sujet ou l'emplacement est extrêmement lumineux ou réfléchissant
 - quand l'observation est faite au travers de fenêtres
 - quand le couvercle en dôme se trouve dans des emplacements où il risque de se salir facilement
 - emplacements où il n'y a pas beaucoup de contraste tel qu'un mur blanc
 - quand il se produit un clignotement brutal
- Quand les images dans la région de la lumière proche de l'infrarouge changent de la couleur au noir et blanc, un écart de mise au point sur les images peut se produire en raison de la nature des propriétés optiques. Dans ce cas, le réglage de la mise au point peut être rectifié automatiquement en sélectionnant "Automatique" ou "Préréglage" pour "Méthode de réglage" dans le menu de configuration (la mise au point ne sera pas automatiquement réglée en fonction du changement de niveau d'éclairement une fois que la mise au point est rectifiée).

[Méthode de réglage]

Sélectionner la méthode de réglage de mise au point après commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc.

Se référer à notre site Web pour obtenir de plus amples informations < Contrôle No. : C0315>.

• Automatique: Lorsque vous basculez entre couleur/NB d'une image sur laquelle le réglage de mise au point final a été effectué, la mise au point sera automatiquement ajustée. Lorsque vous rebasculez en couleur/NB tel que précédemment, la position de mise au point reviendra à la position déterminée lorsque

le réglage de mise au point final a été effectué. Si la mise au point d'une image ne peut pas être ajustée en tant qu'image en noir et blanc, l'image peut être réajustée en tant qu'image couleur et être à nouveau commutée en une image en noir et blanc.

- **Préréglage:** Exécute le mouvement de préréglage de chaque position de mise au point spécifiée lors de la commutation entre les images couleur et les images monochromatiques. La position préréglée est la dernière position de mise au point spécifiée, qui a été automatiquement mémorisée pour chacune des images couleur et des images monochromatiques.
- Fixe: Fixe la position après le réglage de mise au point soit automatiquement soit manuellement.
- Réglage implicite : Automatique

IMPORTANT

 Si la mise au point ne peut pas être réglée automatiquement lors de la commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc lorsque "Automatique" est sélectionné, sélectionner "Préréglage" ou "Fixe" et régler la mise au point manuellement.

Bouton [Fermer]

Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration "Réglage de zoom ou de mise au point".

2.5.4.4 Ajuster le champ de vision angulaire avec Extra zoom [WV-U2540LA] [WV-U2530LA] [WV-U2140LA] [WV-U2130LA] [WV-U1130A]

Cliquer le bouton [Configuration>>] de "Extra zoom" à l'onglet [Image/Confident.] de la page "Image". (\rightarrow "2.5.4 Configurez les paramétrages relatifs au réglage d'image, zoom/mise au point, extra zoom, zone de confidentialité, VIQS [Qualité d'image]")

Il est possible de faire le réglage du champ angulaire de vision en utilisant la fonction extra zoom.



- Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position "Grand angle".
- Cliquer sur ce bouton pour régler le rapport de zoom sur 1,0 fois.
- Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position "Télé.".

Remarque

- Le rapport de zoom maximum pour l'Extra zoom varie selon le modèle et le [Mode de capture d'image] sélectionné.
- Se reporter à Informations importantes pour obtenir plus de renseignements concernant le rapport de zoom maximal.

IMPORTANT

La fonction extra zoom risque de ne peut pas être activée sur la position appropriée si le paramétrage de la fonction est exécuté après les paramétrages du secteur VIQS (→"2.5.4.7 Configurer le secteur VIQS"), du secteur VMD (→"2.6.4 Paramétrer les secteurs VMD [Secteur VMD]"), du secteur SCD (→"2.6.6 Paramétrer les secteurs SCD [Secteur SCD]"), ou de la zone confidentialité (→"2.5.4.5 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la "Zone de confidentialité")"). Par conséquent, configurez les paramètres de chaque secteur après avoir configuré les paramètres de l'Extra zoom.

2 Paramétrages

 Configurez les paramètres du secteur de masque avec un rapport de zoom de x1,0. Le secteur de masque (→"2.5.4.2 Paramètre les secteurs de masquage") fonctionne dans la position de masque du rapport de zoom de x1,0 même après avoir configuré les paramètres de l'Extra zoom.

2.5.4.5 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la "Zone de confidentialité")

Cliquer le bouton [Configuration>>] de "Zone de confidentialité" à l'onglet [Qualité d'image] de la page "Image". (→"2.5.4 Configurez les paramétrages relatifs au réglage d'image, zoom/mise au point, extra zoom, zone de confidentialité, VIQS [Qualité d'image]")

Quand il existe une zone que l'on ne souhaite pas afficher, paramétrer la zone en tant que zone de confidentialité grisée. Il est possible de paramétrer jusqu'à 8 zones de confidentialité.



Exemple de paramétrage de la zone de confidentialité



[Secteur]

La zone de confidentialité sera paramétrée quand une zone est spécifiée en tirant avec la souris. Chaque zone peut être superposée. Les zones sont numérotées séquentiellement à partir de la zone 1.

Remarque

• Paramétrer la zone de confidentialité dans une taille supérieure à celle du sujet à cacher.

[Statut]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut ou non afficher la zone de confidentialité.

- Activé: La zone de confidentialité sera affichée.
- Arrêt: La zone de confidentialité ne sera pas affichée.
- Réglage implicite : Arrêt

Bouton [Supprimer]

Cliquer sur le bouton [Supprimer] correspondant à la zone à supprimer.

Bouton [Fermer]

Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration "Zone de confidentialité".

IMPORTANT

- La zone de confidentialité peut se déplacer en dehors de l'alignement si les paramétrages pour le "Mode de capture d'image" de l'onglet [Image], ou "Rotation d'image" de l'onglet [Base] sont modifiés. Veiller à vérifier le paramétrage de zone de confidentialité après un changement des paramétrages.
- Après la configuration de la zone de confidentialité, celle-ci risque de sortir de l'alignement quand le paramétrage "zoom optique" ou "Extra zoom optique" est modifié. Veiller à vérifier la zone de confidentialité après un changement du paramétrage. [WV-U2542LA] [WV-U2532LA] [WV-U1542LA] [WV-U1532LA] [WV-U2142LA] [WV-U2132LA] [WV-U1142A] [WV-U1132A]
- Notez que VMD et SCD ne fonctionnent pas dans le secteur où la zone de confidentialité est configurée.

2.5.4.6 Configurer le paramétrage VIQS

Cliquer le bouton [Configuration>>] de "VIQS" à l'onglet [Qualité d'image] de la page "Image".

(→"2.5.4 Configurez les paramétrages relatifs au réglage d'image, zoom/mise au point, extra zoom, zone de confidentialité, VIQS [Qualité d'image]")

VIQS est une abréviation de qualité variable d'image dans le secteur spécifié et est une caractéristique qui permet de changer les images d'un secteur spécifique.

Il est possible d'améliorer la qualité de l'image de la plage spécifiée dans un secteur de prise de vues (image). Il est également possible de modérer le volume des données d'image en diminuant la qualité d'image d'autres secteurs.

Le paramétrage VIQS est uniquement valable pour les images H.265 (ou H.264).

Il est possible de paramétrer jusqu'à 8 secteurs VIQS.

Pour contrôler l'image après la configuration VIQS, quand les images H.265 (ou H.264) sont sélectionnées sous "Débit", vous pouvez contrôler l'image en appuyant sur le bouton [Confirme]. Vous pouvez également contrôler en affichant une image H.265 (ou H.264) à la page "En direct".



[Secteur]

Au moment de sélectionner un secteur VIQS dans l'écran, il sera numéroté en tant que secteur 1. (Les secteurs ultérieurs seront numérotés dans l'ordre de la sélection.)

[Statut]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non le secteur VIQS.

- Activé: Le secteur VIQS sera paramétré.
- Arrêt: Le secteur VIQS ne sera pas paramétré.
- Réglage implicite : Arrêt

Bouton [Supprimer]

Supprime le secteur VIQS. Cliquer sur le bouton pour supprimer le secteur VIQS.

[Niveau]

Configurer le niveau de différence dans la qualité d'image entre les secteurs spécifiés et les secteurs non spécifiés. Plus le niveau de différence est élevé, plus la qualité des images du secteur non spécifié est réduite. Ceci permet de modérer la taille des données d'image.

0 Mini./ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Maxi.

• Réglage implicite : 5 Normal

Débit

[Débit(1)]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non activer la fonction VIQS pour les images (Débit(1)) transmises.

Les images VIQS (Débit(1)) peuvent être confirmées avec le bouton [Confirme].

• Réglage implicite : Arrêt

[Débit(2)]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non activer la fonction VIQS pour les images (Débit(2)) transmises.

Les images VIQS (Débit(2)) peuvent être confirmées avec le bouton [Confirme].

• **Réglage implicite :** Arrêt

[Débit(3)]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non activer la fonction VIQS pour les images (Débit(3)) transmises.

Les images VIQS (Débit(3)) peuvent être confirmées avec le bouton [Confirme].

Réglage implicite : Arrêt

IMPORTANT

 Après avoir réglé le paramétrage VIQS sur "Activé", le secteur VIQS peut se déplacer en dehors de l'alignement quand le paramétrage pour le "Mode de capture d'image" de l'onglet [Image] de la page "Image" est modifié. Veiller à vérifier le paramétrage VIQS après un changement du paramétrage de "Mode de capture d'image".

Remarque

- Se référer à la "2.5.4.7 Configurer le secteur VIQS" en ce qui concerne la procédure de paramétrages du secteur VIQS.
- Quand "Arrêt" est sélectionné pour "Transmission débit" du débit applicable, la sélection de débit ne peut pas être changée.

2.5.4.7 Configurer le secteur VIQS

Le secteur VIQS est spécifié en suivant les étapes ci-dessous.

- 1. Tirer avec la souris sur l'écran pour spécifier le secteur (jusqu'à 8 secteurs).
 - → Le secteur spécifié deviendra le secteur "1(Blanc)" et l'encadrement sera affiché. Les secteurs sont paramétrés dans l'ordre de numéro de secteur à partir du numéro 1. La couleur placée à côté du numéro de secteur indique la couleur de l'encadrement correspondant.

mage Qua	lité d'image			
Secteur	1(Blanc)	2(Bleu)	3(Vert)	4(Rouge)
Statut	O Activé O Arrêt	O Activé ● Arrêt	●Activé ●Arrêt	Activé OArrêt
Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer
Secteur	5(Jaune)	6(Bleu clair)	7(Violet)	8(Rose)
Statut	Activé Arrêt	●Activé ●Arrêt	●Activé ●Arrêt	Activé Arrêt
Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer	Supprimer
Niveau	5 Normal 🗸			
Débit				
Débit(1)	Activé	O Arrêt	Cont	irme
Débit(2)	Activé	O Arrêt	Cont	irme
Débit(3)	Activé	O Arrêt	Cont	irme
La qualité variable d'image dans le secteur spécifié (VIQS) permet au secteur spécifié de maintenir la qualité d'image la plus élevée. Le secteur exclu aura une qualité d'image réduite, ceci permettant d'employer une taille de fichier d'image inférieure / un débit binaire inférieur. Pour vérifier le secteur où VIQS est appliqué, appuyer sur le bouton de confirmation après le paramétrage des secteurs.				
		Valider	Fermer	

- Configurer le niveau de différence dans la qualité d'image entre les secteurs spécifiés et les secteurs non spécifiés. Plus le niveau de différence est élevé, plus la qualité des images du secteur non spécifié est réduite. Ceci permet de modérer la taille des données d'image.
- 3. Sélectionner Activé/Arrêt pour activer ou désactiver une image distribuée de "Débit(1)" "Débit(3)".
- 4. Cliquer le bouton [Valider].
 - → Cet appareil est mis à jour avec le contenu du paramétrage. Cliquer le bouton [Supprimer] correspondant au secteur à supprimer.
- 5. Cliquer le bouton [Confirme].
 - → L'image ("Débit(1)" "Débit(3)") pour laquelle le bouton [Confirme] a été pressé est affichée. Quand une fenêtre est nouvellement ouverte et qu'environ 3 secondes se sont écoulées, le débit binaire actuellement délivré peut être confirmé avec VIQS configuré.

IMPORTANT

- Le contenu du paramétrage ne sera pas déterminé tant que le bouton [Valider] ne sera pas cliqué.
- Pour contrôler l'image après la configuration de VIQS, afficher une image H.265 (ou H.264) à la page "En direct" ou bien appuyer sur le bouton [Confirme] sous "Débit".
- Le débit binaire délivré change en fonction du sujet. Confirmer les débits binaires avec les sujets actuellement utilisés lorsque la caméra vidéo est commandée.
- Si une plage plus étendue est spécifiée, le débit binaire de sortie augmente. Vérifier le débit binaire de sortie actuel pour décider de la taille de secteur.

2.6 Configurer les paramétrages d'alarme [Alarme]

Les paramétrages relatifs aux occurrences d'alarme tels que les paramétrages d'action d'alarme lors d'une occurrence d'alarme ou des images d'alarme, les paramétrages de secteur VMD, les paramétrages de secteur SCD et la notification d'occurrence d'alarme peuvent être configurés dans cette page.

La page "Alarme" a l'onglet [Alarme], l'onglet [Secteur VMD], l'onglet [Secteur SCD] et l'onglet [Notification].

2.6.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'action d'alarme [Alarme]

Cliquer l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les paramétrages relatifs à l'alarme peuvent être configurés dans cette section. Se référer à la "2.6.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme]" pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages relatifs aux images.

Alarme	Secteur VMD	Secteur SCD	Notification	
Alarme				
Alarme par VMD		<u>VMD >></u>		
Alarme par SCD		<u>SCD >></u>		
Tastantian distance	Instruction d'alarme	Activé	O Arrêt	
Instruction d'alarme	Numéro de port d'origine	8181 (1-65	5535)	
Durée de désactivation	d'alarme	5 s (5-	600s)	

Alarme

[Alarme par VMD]

En cliquant "VMD >>", l'onglet [Secteur VMD] de la page "Alarme" sera affiché. (\rightarrow "2.6.4 Paramétrer les secteurs VMD [Secteur VMD]")

[Secteur SCD]

Quand "SCD" est cliqué, l'onglet [Secteur SCD] sera affiché. (\rightarrow "2.6.5 Configurer les paramétrages SCD [Secteur SCD]")

[Instruction d'alarme]

Déterminer s'il faut utiliser ou non recevoir une alarme par instruction en sélectionnant "Activé" ou "Arrêt". L'alarme d'instruction est une fonction qui transmet une notification de la notification d'alarme TCP provenant d'autres caméras vidéo. Lorsque "Activé" est sélectionné, les actions d'alarme seront exécutées entre plusieurs caméras vidéo.

• Réglage implicite : Arrêt

[Numéro de port d'origine]

Sélectionner un numéro de port à utiliser pour recevoir une alarme par instruction.

- Plage disponible : 1-65535
- Réglage implicite : 8181

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000

[Durée de désactivation d'alarme]

Configurer la durée pendant laquelle des détections ne seront pas faites après qu'une alarme soit détectée. Par exemple, en utilisant cette fonction, il est possible d'empêcher qu'un courrier électronique soit envoyé trop souvent quand des notifications par courrier électronique sont configurées pour être envoyées à une tablette quand une alarme est détectée.

- 5 600s
- Réglage implicite : 5s

Remarque

 La durée pendant laquelle des détections d'alarme ne sont pas exécutées peut être gérée pour chaque type d'alarme. Par exemple, pendant le laps de temps pour que des détections pour des instructions d'alarme ne soient pas faites, des détections pour une alarme par VMD peuvent être faites.

2.6.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme]

Cliquer l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les paramétrages relatifs à l'activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo peuvent être configurés dans cette section.

Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo		
Notification de courrier électronique d'alarme	Serveur de courrier élect>>	
Enregistrement d'image d'alarme (carte de mémoire SD)	Carte de mémoire SD >>	
Notification d'alarme TCP	Notification d'alarme TCP >>	
Notification d'alarme HTTP	Notification d'alarme HTTP >>	
Transmission SNMP lors d'une détection d'alarme	<u>Vers le paramètre SNMP</u>	

[Notification de courrier électronique d'alarme]

Cliquer sur "Serveur de courrier élect. >>" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramétrages concernant la notification de courrier élect. quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (\rightarrow "2.6.2.1 Configurer les paramétrages concernant les notifications d'alarme par courrier électronique")

[Enregistrement d'image d'alarme (carte de mémoire SD)]

Cliquer sur "Carte de mémoire SD >>" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramétrages concernant l'enregistrement des images sur une carte de mémoire SD quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (\rightarrow "2.6.2.2 Configurer les paramétrages concernant l'enregistrement sur une carte de mémoire SD quand une alarme se produit")

[Notification d'alarme TCP]

Cliquer sur "Notification d'alarme TCP >>" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramétrages concernant la transmission des notification d'alarme TCP quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (\rightarrow "2.6.2.3 Configurer les paramétrages concernant la notification d'alarme TCP quand une alarme se produit")
[Notification d'alarme HTTP]

Cliquer sur "Notification d'alarme HTTP >>" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramétrages concernant la transmission des notifications d'alarme HTTP quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (\rightarrow "2.6.2.4 Configurer les paramétrages concernant la notification d'alarme HTTP quand une alarme se produit")

[Transmission SNMP lors d'une détection d'alarme]

Cliquer sur "Vers le paramètre SNMP" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramétrages concernant la transmission SNMP quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (\rightarrow "2.6.2.4 Configurer les paramétrages concernant la notification d'alarme HTTP quand une alarme se produit")

2.6.2.1 Configurer les paramétrages concernant les notifications d'alarme par courrier électronique

Cliquer sur "Serveur de courrier élect. >>" de "Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo" à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (\rightarrow "2.6.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme]")

Notification de courrier	élect.			
Notification de courrier élect.		Activé	O Arrêt	
Adresse de serveur SM	TP	Exemple de saisie	e: 192.168.0.10	
Port SMTP		25 (1-6)	5535)	
Adresse de serveur POI	?	Exemple de saisie	e: 192.168.0.10	
	Туре	 Aucun 	POP avant SMTP	SMTP
Authentification	Nom de l'utilisateur			
	Mot de passe			
Adresse de courrier éle	ct. d'expéditeur			
SSL		Activé	 Arrêt 	
Destination de notificat	1011	Destination d'adr	resse de courrier elect.	
A dama 1		_		Supprimer
Adresse 1		VMD Diag.	SCD	Instruction d'alarme
				Supprimer
Adresse 2		VMD	SCD	Instruction d'alarme
		Diag.		Supprimar
Adresse 3		VMD	SCD	Instruction d'alarma
		Diag.		
				Supprimer
Adresse 4		VMD Diag.	SCD	Instruction d'alarme
Objet de courrier élect.	(Alarme)	Utiliser le tit	re de caméra vidéo 📕 Origine	de l'alarme
Objet de courrier élect.((Diag.)	Utiliser le tit	re de caméra vidéo	
Texte du courrier élect.(Alanne)		✓ Origine de l'a The %p% alarm v	alarme Temps d'occurrer was occurred at %1%.	ice
		Valider		Fermer

Se référer à la "2.8.2.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'envoi de courriers électroniques" pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramétrages.

2.6.2.2 Configurer les paramétrages concernant l'enregistrement sur une carte de mémoire SD quand une alarme se produit

Cliquer sur "Carte de mémoire SD >>" de "Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo" à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (\rightarrow "2.6.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme]")

Mode de fonctionnement				
Carte de mémoire SD	O Utilisé	🔘 Non utilisé		
Notification de capacité disponible	50% 🗸			
Réécriture	Activé	O Arrêt		
Débit d'enregistrement				
Format d'enregistrement	Débit(1) 🗸 (H.265/1	920x1080)		
Déclencheur de sauvegarde	Entrée d'alarme 🗸			
		SCD ⊻ Inst	ruction d'alarme	
Enregistrement débit (Alarme)				
Durée de pré alarme (enregistrement)	Arrêt			
Durée de post-alarme (enregistrement)	30s 🔽			
	Valider			Fermer

Se référer à la "2.4.2 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD]" pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramétrages.

2.6.2.3 Configurer les paramétrages concernant la notification d'alarme TCP quand une alarme se produit

Cliquer sur "Notification d'alarme TCP >>" de "Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo" à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (\rightarrow "2.6.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme]")

Notification d'alarme TCP					
Notification d'alarme TCP	Activé	O A	Arrêt		
Données d'alarme supplémentaires	Activé	• A	Arrêt		
Port de destination	1818 (1	-65535)			
Nombre de nouvelles tentatives					
Destination de notification	Alarme Diag.	Adresse de serv	eur de destinatio	on	
Adresse 1 Notification par secteur VMD	• •	Activé	Arrêt	No. sec. alar	Supprimer
Adresse 2 Notification par secteur VMD	•••	Activé	• Arrêt	No. sec. alar	Supprimer
Adresse 3 Notification par secteur VMD	• •	Activé	O Arrêt	No. sec. alar	Supprimer
Adresse 4 Notification par secteur VMD	• •	Activé	O Arrêt	No. sec. alar	Supprimer
Adresse 5 Notification par secteur VMD	• •	Activé	O Arrêt	No. sec. alar	Supprimer
Adresse 6 Notification par secteur VMD	• •	Activé	O Arrêt	No. sec. alar	Supprimer
Adresse 7 Notification par secteur VMD		Activé	O Arrêt	No. sec. alar	Supprimer
Adresse 8 Notification par secteur VMD		Activé	O Arrêt	No. sec. alar	Supprimer
Exemple de saisie: 192.168.0.10					
	Valide	er			Fermer

Se référer à la "2.6.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à la notification d'alarme TCP" pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramétrages.

2.6.2.4 Configurer les paramétrages concernant la notification d'alarme HTTP quand une alarme se produit

Cliquer sur "Notification d'alarme HTTP >>" de "Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo" à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (\rightarrow "2.6.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme]")

Notification d'alarme HTTP	Alarme	
Adresse 1 Nom de l'utilisateur	http://	Supprimer
Mot de passe		
Données de notification	/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
Adresse 2 Nom de l'utilisateur	http://	Supprimer
Mot de passe Données de notification	/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
Adresse 3 Nom de l'utilisateur Mot de passe	http://	Supprimer
Données de notification	/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
Adresse 4 Nom de l'utilisateur Mot de nasse	http://	Supprimer
Données de notification	/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
Adresse 5	http://	Supprimer
Nom de l'utilisateur		
Données de notification	/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
	V-83	F

Se référer à la "2.6.7.2 Configurer les paramétrages relatifs à la notification d'alarme HTTP" pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramétrages.

2.6.2.5 Configurer les paramétrages concernant les transmissions SNMP des images d'alarme

Cliquer sur "Vers le paramètre SNMP" de "Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo" à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (\rightarrow "2.6.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme]")

Paramètre d'age	nt SNMP				
Version SNMP		SNMPv1/v2			
(ND (0-1 /)	Communauté				
SNMPv1/v2	Adresse du gestionnaire				
	Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères)		_		
SNMP ₂₇ 3	Authentification	• MD5	🔵 SHA1		
514141 45	Méthode de chiffrage	• DES	• AES		
	Mot de passe (8 à 16 caractères)				
Configuration d	u système SNMPv2-MIB				
Nom de systèm	e				
Emplacement					
Contact					
Paramètre de tra	appe SNMP	Activé	O Arrêt		
Destination de	Adresse				
trappe	Numéro de port	162 (1-65535)			
SNMPv2c	Communauté				
Paramètre de tra	appe	Valider/Invalider		Chaîne de trappe	
Trappe géné	rique SNMP	coldStart		cold start	
		linkUp		linkup	
		Erreur d'authentification		auth error	
Alarme		Borne 1		terminal alarm 1	
		Borne 2		terminal alarm 2	
		Borne 3		terminal alarm 3	
		VMD		VMD alarm	
		Instruction d'alarme	Instruction d'alarme		
Carte de mér	noire SD	Diag.		sd alarm	
		Valider			Fermer

Se référer à la "2.8.2.6 Configurer les paramétrages relatifs à SNMP" pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramétrages.

2.6.3 Configurer les paramétrages VMD [Secteur VMD]

Cliquer l'onglet [Secteur VMD] de la page "Alarme". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les secteurs de détection de mouvement vidéo peuvent être paramétrés dans cette page.

Il est possible de paramétrer jusqu'à 4 secteurs. Lorsqu'un mouvement est détecté dans le secteur paramétré, il sera considéré comme un cas d'alarme.

IMPORTANT

- Quand un mouvement est détecté par la fonction VMD, le bouton d'indication d'occurrence d'alarme (→"1.1.2 À propos de la page "En direct"") sera affiché.
- Le bouton d'indication d'occurrence d'alarme s'affiche à une occurrence d'alarme SCD ou aussi lors de la réception d'une instruction d'alarme.
- En fonction des conditions de l'environnement réseau, la notification risque d'être retardée même lorsque "Temps réel" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état" à l'onglet [Base] de la page "Base" (→"2.4.1 Configurer les paramétrages de base [Base]").
- Après la configuration du secteur VMD, le secteur VMD risque de se déplacer hors de l'alignement quand "Mode de capture d'image" de l'onglet [Image] est modifié. Veiller à vérifier le secteur VMD après un changement du paramétrage de "Mode de capture d'image".
- Notez que VMD ne fonctionne pas dans les secteurs où la zone de confidentialité est validée.
- La fonction de détection de mouvement n'est pas exclusivement dédiée à la prévention des vols, des incendies, etc. Nous ne pouvons être tenus pour responsable de tous accidents ou dommages pouvant survenir dans ce genre de situation.
- Ne pas oublier qu'une alarme par VMD peut se produire en raison de changements de luminosité de l'image entière en fonction de l'état de l'objet lorsque "Activé" est sélectionné pour "Automatique intelligent".

Dans ce cas, paramétrer l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

- Sélectionner "Activé" pour "Réglage de contrôle de lumière" de VMD.



- Déplacer le curseur de "Sensibilité de détection" du secteur VMD dans la direction "-".

[Secteur]

Au moment de sélectionner un secteur VMD dans l'écran, il sera numéroté en tant que secteur 1. (Les secteurs ultérieurs seront numérotés dans l'ordre de la sélection.)

Bouton [Tous sect.]

Lorsque le bouton [Tous sect.] est cliqué, la totalité du secteur deviendra le secteur VMD et "1(Blanc)" sera automatiquement appliqué à "Secteur".

[Statut]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut exécuter la détection de mouvement vidéo.

- Activé: Exécute la détection de mouvement vidéo.
- Arrêt: N'exécute pas la détection de mouvement vidéo.
- Réglage implicite : Arrêt

[Secteur de détection]

Ajuster la taille du secteur VMD en utilisant le curseur. Plus la valeur sélectionnée est faible, plus la sensibilité du secteur VMD augmente. La valeur actuelle (1-10) sera affichée à droite du curseur.

• Réglage implicite : 1

[Sensibilité de détection]

Ajuster la sensibilité de détection de mouvement dans le secteur VMD en utilisant le curseur. Les paramétrages peuvent être configurés pour chaque secteur individuellement. Plus la valeur paramétrée est élevée, plus le niveau de sensibilité devient élevé.

- La valeur actuelle (1 (Fbl.) 15 (Élv.)) sera affichée sous le curseur.
- Réglage implicite : 8

Bouton [Supprimer]

Cliquer le bouton [Supprimer] correspondant au secteur à supprimer. Le détourage du secteur sélectionné sera supprimé.

[Réglage de contrôle de lumière]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut ou non interrompre la détection de mouvement vidéo affecté par le changement de luminosité tel que par un contrôle de niveau d'assombrissement.

Réglage implicite : Arrêt

IMPORTANT

- "Réglage de contrôle de lumière" risque de ne pas fonctionner quand le changement de luminosité est trop faible.
- Quand "Activé" est sélectionné pour "Réglage de contrôle de lumière", la détection de mouvement vidéo risque parfois de ne pas être exécutée même lorsqu'un sujet se déplaçant est détecté sur la totalité de l'écran.

[Notification de No. de secteur]

Lorsque "Notification d'alarme TCP >>" est cliqué, l'onglet [Notification] de la page "Alarme" sera affiché. (\rightarrow "2.6.7 Configuration des paramétrages relatifs à la notification d'alarme [Notification]")

Supplément d'informations VMD

[Supplément d'informations]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut ajouter ou non les informations VMD en superposition aux données d'image.

L'information VMD peut être recherchée par nos enregistreurs de disque de réseau. Se référer au manuel d'utilisation des périphériques connectés pour obtenir de plus amples informations à propos des fonctions et des paramétrages.

• **Réglage implicite :** Arrêt

2.6.4 Paramétrer les secteurs VMD [Secteur VMD]

Paramétrer les secteurs pour activer la fonction VMD.

- Pendant le changement de paramétrage dans le menu de configuration, aucune alarme ne sera détectée. Une fois la configuration terminée, fermer le menu de configuration.
- 1. Paramétrer le secteur de détection de mouvement vidéo en traçant avec le pointeur de la souris sur l'écran.
 - → Le secteur spécifié deviendra le secteur VMD "1(Blanc)" et l'encadrement sera affiché. Lorsque 2 4 secteurs VMD sont paramétrés, chaque secteur se verra attribué un numéro dans l'ordre. Les secteurs

seront identifiés par des teintes de contour respectives. Le "Statut" du détourage à paramétrer pour le secteur deviendra "Activé".

Alarme	Secteur VMD	Secteur SCD	Notific	ation			
2 Section							
					Tous sect.		
Secteu	u 1(Blan	c) 2(Bleu		3(Vert)	4(Rouge)		
Statut	• Activé	Arrêt Activé	Arrêt • A	ctivé 🔍 Arrêt	Activé Arrêt		
Secteur de dé	tection i · ·	1	· · · 1	1	<u> </u>		
Sensibilité de détection	Fb1.	Élv. Fbl.	Élv. Fbl.	Élv.	Fbl. Élv.		
Supprimer	Suppr	imer Suppri	mer	Supprimer	Supprimer		
Réglage de co lumière	ontrôle de OActiv	ŕé	O Arrêt				
Notification of secteur	le No. de <u>Notificatio</u>	n d'alarme TCP >>					
* Lors de la not d'alarme supplé * Les diverses f Après avoir fa	 * Lors de la notification des numéros de secteur d'alarme par le notification d'alarme TCP, paramétrer "Données de secteur d'alarme supplémentaire (VMD)' sur "Activé". * Les diverses fonctions réagissant à l'alarme par VMD ne fonctionnent pas alors que cette page est ouverte. Après avoir fait le paramétrage, fermer cette page. 						
Supplément	d'informations VMD						
Supplément d'information	ns OAct	ivé		Arrêt			
		Valid	ler				

- Ajuster "Secteur de détection" et "Sensibilité de détection" en utilisant le curseur. Se référer à la "2.6.3 Configurer les paramétrages VMD [Secteur VMD]" pour obtenir de plus amples informations sur "Sensibilité de détection" et "Secteur de détection". Le secteur actuellement affiché et sa sensibilité de détection seront affichés dans la section "Secteur de détection". Modifier les secteurs et les paramétrages de "Secteur de détection" et de "Sensibilité de détection" selon les besoins.
- 3. Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramétrages terminés.

- Le paramétrage ne sera pas appliqué tant que le bouton [Valider] ne sera pas cliqué.
- **4.** Pour invalider le secteur VMD, cliquer le bouton [Valider] après avoir sélectionné "Arrêt" pour le paramètre "Statut" du secteur VMD à invalider.
 - → Le détourage du secteur VMD invalidé se transformera en ligne en pointillé. Quand le secteur VMD est invalidé, aucune alarme ne se produira même lorsqu'un mouvement peut être identifié dans le secteur.
- 5. Cliquer le bouton [Supprimer] correspondant au secteur à supprimer pour supprimer le secteur VMD.
 → Le détourage du secteur VMD respectif disparaîtra.
- 6. Cliquer le bouton [Valider].
 - \rightarrow Les paramétrages modifiés seront appliqués.

2.6.5 Configurer les paramétrages SCD [Secteur SCD]

Cliquer l'onglet [Secteur SCD] de la page "Alarme". (\rightarrow Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

En configurant le paramétrage SCD (détection de changement de scène), il est possible d'émettre une alarme lorsqu'une caméra vidéo est recouverte par un objet quelconque ou que la direction de la caméra vidéo est modifiée pour viser un objet différent.

Le secteur de détection utilisant la fonction SCD peut être paramétré dans cette section. Il est possible de paramétrer jusqu'à 1 secteur. Lorsqu'un objet photographié est changé dans le secteur paramétré, il émet une alarme.

- Du fait qu'il faut du temps pour un apprentissage nécessaire au cours de la période suivante, le SCD ne fonctionne pas pendant un certain temps.
 - Juste après le paramétrage de la fonction SCD
 - Après la mise sous tension de ce produit
 - Après la détection d'un changement de scène
- Quand un changement de scène est détecté par la fonction SCD, le bouton d'indication d'occurrence d'alarme (→"1.1.2 À propos de la page "En direct"") sera affiché.
- Le bouton d'indication d'occurrence d'alarme s'affiche lors d'une occurrence d'alarme VMD ou aussi lors de la réception d'une instruction d'alarme.
- En fonction des conditions de l'environnement réseau, la notification risque d'être retardée même lorsque "Temps réel" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état" à l'onglet [Base] de la page "Base". (→"2.4.1 Configurer les paramétrages de base [Base]")
- Après la configuration du secteur SCD, le secteur SCD risque de se déplacer hors de l'alignement quand "Mode de capture d'image" de l'onglet [Image] est modifié. Veiller à vérifier le secteur SCD après un changement du paramétrage de "Mode de capture d'image".
- Dans les cas suivants, le changement de scène peut ne pas être détecté.
 - Seulement une partie de la zone prise de vue est couverte ou l'objet couvert peut être vu.
 - Les objet sont identiques avant et après le changement de direction la caméra vidéo.
 - Dans le secteur où la zone de confidentialité est configurée.
- La fonction SCD n'est pas la fonction dédiée pour prévenir les vols, incendies, etc. Nous ne pouvons être tenus pour responsable de tous accidents ou dommages se produisant.
- Lorsque la "Durée de détection" du "Secteur SCD" est plus courte que le "Réglage de durée de temporisation" de "Jour et nuit (IR)", une détection de changement de scène (SCD) peut être activée au moment où une image passe au noir et blanc. Cela peut être amélioré en configurant un "Réglage de durée de temporisation" de "Jour et nuit (IR)" plus court que "Durée de détection" de "Secteur SCD".

 Lorsque la couleur de l'image est presque monochrome, la détection des alarmes SCD peut devenir difficile. Lorsqu'aucune alarme n'est détectée, augmenter la "Sensibilité de détection" ou configurer un "Secteur de détection" plus petit.



[Statut]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut ou non exécuter la fonction SCD.

- Activé : Exécute la fonction SCD.
- Arrêt : N'exécute pas la fonction SCD.
- Réglage implicite : Arrêt

[Secteur de détection]

Validez le taux de détection "Petite", "Moy." ou "Grande", qui spécifie le degré de changement dans le secteur validé dans [Secteur SCD] à détecter.

• Réglage implicite : Moy.

[Sensibilité de détection]

Réglez la sensibilité SCD dans le secteur SCD et sélectionnez entre "Très Fbl.", "Fbl.", "Moy." ou "Élv.".

• Réglage implicite : Moy.

[Durée de détection]

La fonction SCD émet une alarme lorsque le changement de scène se poursuit pendant une période spécifiée. 3s/5s/10s/30s/1min.

Réglage implicite : 3s

[Tous sect.]

Paramétrez l'image entière dans le secteur SCD.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur le bouton [Supprimer] pour supprimer le secteur sélectionné.

Supplément d'informations SCD

[Supplément d'informations]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut ajouter ou non les informations SCD en superposition aux données d'image.

• Réglage implicite : Arrêt

Remarque

 L'information SCD ne sera pas utilisée sur nos enregistreurs numériques réseau. (En date du mois de septembre 2021)

2.6.6 Paramétrer les secteurs SCD [Secteur SCD]

Configurez les secteurs pour activer la fonction SCD (détection de changement de scène).

IMPORTANT

- Pendant le changement de paramétrage dans le menu de configuration, aucune alarme ne sera détectée. Une fois la configuration terminée, fermer le menu de configuration.
- 1. Configurez le secteur SCD en faisant glisser la souris sur l'écran.
 - → Le secteur désigné deviendra le secteur SCD et le contour de couleur blanche sera affiché. Le "Statut" devient "Activé".

Alarme	Secteur VMD	Secteur SCD	Notification		
	-1-1-				
a classica in	and the second	1/12/19/19/19/10/			
					Tous sect.
Statut		O Activ	é	O Arrêt	
Secteur d	e détection	Moy.	~		
Sensibilit	é de détection	Moy.	\checkmark		
Durée de	détection	3s 🗸			
Supprime	r	Suppr	mer		
* Les diverse Après avoi	es fonctions réagissant à l'alarme par r fait le paramétrage, fermer cette pa	SCD ne fonctionnent ge.	pas alors que cette pa	age est ouverte.	
Suppléme	nt d'informations SCD				
Suppléme	nt d'informations	• Activ	ré	O Arrêt	
		Valider			

 Ajuster "Secteur de détection" et "Sensibilité de détection" en sélectionnant le menu déroulant. Se référer à la "2.6.5 Configurer les paramétrages SCD [Secteur SCD]" pour obtenir de plus amples informations sur "Sensibilité de détection" et "Secteur de détection". Modifier les secteurs et les paramétrages de "Secteur de détection" et de "Sensibilité de détection" selon les besoins. 3. Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramétrages terminés.

IMPORTANT

- Le paramétrage ne sera pas appliqué tant que le bouton [Valider] ne sera pas cliqué.
- **4.** Pour invalider le secteur SCD, cliquez sur le bouton [Valider] après avoir sélectionné "Arrêt" pour "Statut".
 - → Le détourage du secteur SCD invalidé se transformera en ligne en pointillé. Quand le secteur SCD est invalidé, aucune alarme ne se produira même lorsqu'un mouvement peut être identifié dans le secteur.
- Four supprimer le secteur SCD, cliquer sur le bouton [Supprimer].
 → Le contour du secteur SCD disparaîtra.
- **6.** Cliquer le bouton [Valider].
 - → Les paramétrages modifiés seront appliqués.

2.6.7 Configuration des paramétrages relatifs à la notification d'alarme [Notification]

Cliquer l'onglet [Notification] de la page "Alarme". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les paramétrages relatifs à la notification d'alarme TCP et à la notification d'alarme HTTP peuvent être configurés dans cette section.

2.6.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à la notification d'alarme TCP

Alarme	Secteur VMD	Détection de	e son	Noti	fication			
	Notification	1 d'alarme TC	P <u>N</u>	otification	ı d'alarme H	TTP		
Notification d'alar	me TCP							
Notification d'alar	me TCP	Activ	vé		O Arrêt			
Données d'alarme	supplémentaires	Activ	vé		O Arrêt			
Port de destination	1	1818	(1-6	5535)				
Nombre de nouve	lles tentatives	2 💙						
Destination de not	ification	Alarme 1	Diag.	Adresse de	serveur de des	tination		
Adresse 1			_				_	Supprimer
Notification par	secteur VMD			Activé	O Arrê	èt 1	No. sec. alar.	Supprimer
Adresse 2							_	Supprimer
Notification par	secteur VMD			Activé	O Arrê	èt 1	No. sec. alar.	
Adresse 3			-				_	Supprimer
Notification par	secteur VMD			Activé	O Arrê	êt l	No. sec. alar.	
Adresse 4		-					_	Supprimer
Notification par	secteur VMD			Activé	O Arrê	èt l	No. sec. alar.	
Adresse 5							_	Supprimer
Notification par	secteur VMD			Activé	O Arrê	èt 1	No. sec. alar.	
Adresse 6							_	Supprimer
Notification par	secteur VMD			Activé	O Arrê	èt 1	No. sec. alar.	
Adresse 7			- 6				_	Supprimer
Notification par	secteur VMD			Activé	• Arrê	êt l	No. sec. alar.	
Adresse 8								Supprimer
Notification par	secteur VMD			Activé	• Arrê	èt 1	No. sec. alar.	
Exemple de saisi	e: 192.168.0.10							
			Valide					

Notification d'alarme TCP

[Notification d'alarme TCP]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut fournir une notification ou non par notification d'alarme TCP selon les paramétrages des cases à cocher "Alarme" et "Diag." de "Destination de notification" ci-dessous.

- Quand une alarme est détectée ("Alarme")
- Quand une notification de la capacité restante sur la carte de mémoire SD a été fournie ("Diag.")

- Quand la carte de mémoire SD est devenue pleine ("Diag.")
- Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue ("Diag.")
- Réglage implicite : Arrêt

Remarque

- Lorsque "Activé" est sélectionné, la notification de l'occurrence d'alarme sera assurée aux adresses de serveur de destination enregistrées dans l'ordre (à l'adresse IP 1 en premier, à l'adresse IP 8 en dernier).
 - *Uniquement la destination avec la case [Alarme] cochée.

[Données d'alarme supplémentaires]

Déterminer s'il faut envoyer ou non des notifications pour les numéros de secteur de détection d'alarme par VMD avec la notification d'alarme TCP en sélectionnant Activé/Arrêt.

• Réglage implicite : Arrêt

[Port de destination]

Sélectionner un port de destination pour la notification d'alarme TCP parmi les options suivantes.

- Plage disponible : 1 65535
- Réglage implicite : 1818

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Nombre de nouvelles tentatives]

Sélectionner un nombre de nouvelles tentatives de notification d'alarme TCP.

- Plage disponible : 0-30
- Réglage implicite : 2

Destination de notification

[Adresse 1] - [Adresse 8]

Saisir l'adresse IP de destination ou le nom d'hôte de notification d'alarme TCP parmi les options suivantes. Un nombre maximum de 8 adresses de serveur de destination peuvent être enregistrées.

- Case à cocher [Alarme] : Quand la case à cocher est cochée, la notification d'alarme TCP sera exécutée lors d'une occurrence d'alarme.
- **Case à cocher [Diag.] :** Quand la case à cocher est cochée, la notification d'utilisation de notification d'alarme TCP sera assurée dans les cas suivants.
 - Quand la notification de la capacité disponible sur la carte de mémoire SD a été fournie
 - Quand la carte de mémoire SD est maintenant pleine
 - Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue
- [Adresse de serveur de destination]: Saisir l'adresse de serveur de destination ou le nom d'hôte.
- Caractères disponibles : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).

Pour supprimer l'adresse de serveur de destination enregistrée, cliquer sur le bouton [Supprimer] respectif de l'adresse de serveur de destination souhaitée.

[Notification par secteur VMD]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut paramétrer ou non "Notification par secteur VMD". Si "Notification par secteur VMD" est sur "Activé", une annonce d'alarme est exécutée seulement quand "No. sec. alar." correspond à "Secteur d'alarme" configuré par "Alarme par VMD". Des notifications d'alarme autres que "Alarme par VMD" ne sont pas mises en application. Lorsque "Notification par secteur VMD" est utilisé, sélectionner "Activé" pour "Statut" du secteur d'alarme dans VMD.

• Réglage implicite : Arrêt

[No. sec. alar.]

- Plage disponible : 1-4
- Réglage implicite : 1

IMPORTANT

- Au moment de saisir le nom d'hôte pour "Adresse de serveur de destination", il est nécessaire de configurer les paramétrages DNS à l'onglet [Réseau] de la page "Réseau". (→"2.8.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]")
- Confirmer que les adresses IP de destination sont enregistrées correctement. Quand l'adresse IP enregistrée n'existe pas, la notification risque d'être retardée.

2.6.7.2 Configurer les paramétrages relatifs à la notification d'alarme HTTP



Notification d'alarme HTTP

[Adresse 1] - [Adresse 5]

Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de destination pour la notification d'alarme HTTP. Un nombre maximum de 5 adresses de serveur de destination peuvent être enregistrées.

- **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).
- Réglage implicite : http://

Exemple de saisie :

"http://adresse de serveur HTTP + : (deux points) + numéro de port" ou "http://Nom d'hôte : (deux points) + numéro de port"

"https://adresse IP du serveur HTTP + : (deux points) + numéro de port" ou "https://Nom d'hôte : (deux points) + numéro de port"

Case à cocher [Alarme]

Quand la case à cocher est cochée, la notification d'alarme HTTP sera exécutée lors d'une occurrence d'alarme.

Bouton [Supprimer]

Quand ce bouton est cliqué, toutes les informations configurées, y compris l'adresse, le nom d'utilisateur, le mot de passe et les données de notification, seront effacées.

[Nom de l'utilisateur]

Saisir le nom de l'utilisateur (nom d'accès) pour accéder au serveur HTTP.

- Nombre disponible de caractères : 0 63 caractères
- Caractères non disponibles : " & : ; \

[Mot de passe]

Saisir le mot de passe pour accéder au serveur HTTP.

Nombre disponible de caractères : 0 - 63 caractères

• Caractères non disponibles : " &

Remarque

• Une authentification "Base" ou "Digest" sera effectuée lors de la réception d'une demande d'authentification du serveur HTTP.

[Données de notification]

Saisir les données de notification à ajouter après les adresses de serveur HTTP de destination configurées dans [Adresse 1] - [Adresse 5].

- Caractères disponibles : Caractères alphanumériques
- **Réglage implicite :** /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01

Remarque

- Quand la notification d'alarme HTTP est validée, une fuite d'information d'authentification de serveur HTTP (nom d'utilisateur et mot de passe) peut se produire dans le réseau au moment de la notification d'alarme HTTP.
- Pour "Adresse 1" à "Adresse 5", un nombre total de 256 caractères peuvent être saisis pour l'adresse (y compris "http://") et "Données de notification".
- Veiller à saisir une barre oblique (/) comme premier caractère pour "Données de notification".
- Si la notification d'alarme HTTP échoue, les informations relatives à la panne seront ajoutées au journal de système.
- Même si le bouton [Valider] est cliqué après avoir effacé le contenu de "Données de notification", "/ cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01" sera paramétré.
- HTTPS ne peut pas être utilisé.

<Exemple>

Lorsque http://192.168.0.100 est- paramètre pour l'adresse et /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 est paramétré pour "Données de notification", une notification d'alarme HTTP tel que http://192.168.0.100/cgi-bin/ comalarm.cgi?CMD=01 sera exécutée.

2.7 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification [Gestion d'utilisateur]

Les paramétrages relatifs à l'authentification tels que les restrictions d'utilisateur et d'ordinateurs personnels pour accéder à la caméra vidéo à partir d'un ordinateur personnel, d'un terminal mobile/appareil tablette peuvent être configurés dans la page "Gestion d'utilisateur".

La page "Gestion d'utilisateur" possède 3 onglets qui sont l'onglet [Auth. util.], l'onglet [Auth. hôte] et l'onglet [IEEE 802.1X].

2.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.]

Cliquer l'onglet [Auth. util.] de la page "Gestion d'utilisateur". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les paramétrages relatifs à l'authentification des utilisateurs pour accéder à la caméra vidéo à partir d'un ordinateur personnel, d'un terminal mobile/appareil tablette peuvent être configurés dans cette page. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 24 utilisateurs.

Remarque

 En cas d'échec d'authentification d'utilisateur (erreur d'authentification) 8 fois consécutives en moins de 30 secondes en utilisant la même adresse IP (ordinateur personnel), l'accès à l'appareil sera refusé pendant un moment.

Auth. util. Auth. hôte	Ш	EEE 802.1X						
Auth. util.	O Activé			O Arrêt				
Utilisateur invité	 Utilise 	r		 Non utilis 	é			
Authentification	Digest	$\mathbf{\mathbf{v}}$						
		Valid	er					
Enregistrement du nom de l'utilisateur	Nouvel	enregistrement -		~	Chang	ger	Supprimer	
Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères)								
Mot de passe (8 à 32 caractères)								
Retaper le mot de passe								
Niveau d'accès	3. En dir.	sl 🗸						
		Valid	er					
Remarque: (1) Bien faire la différence entre les majusc (2) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisé (3) La saise de ce qui suit n'est pas autorisé (4) Pour le mot de passe, utiliser trois ou da et des symboles. (5) Conserver le nom d'utilisateur et le mot (6) Il est recommandé de changer périodiqu (7) Composer le mot de passe qui ne compr	ules et les minu, en tant que nor en tant que mo vantage de type de passe à porté ement de mot d end pas le nom	scules. n d'utilisateur : ca t de passe : caract s de caractères pan ie de main de mani e passe. de l'utilisateur.	tractères à tères à 2 oc mi des cara ère à ne pa	2 octets et symbo tets et symboles : actères alphabétiq s les perdre.	iles à 1 octet " à 1 octet " & ues minuscule	&:;\ s et majus	cules, des nombres	
Niveau d'accès								
Niveau d'accès		Com. cam. vi	id.	En dir	. s1	Util	isateur invité	
Vue d'observation directe sélectionnal	ole	V						
Taux de rafraîchissement		✓						
Instantané		✓						
Lecture enreg. (affic. journ)		⊻						
Enreg. manuel. /Sup. enreg.		V						
Luminosité		V						
		Valide	er					

[Auth. util.]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut authentifier ou non les utilisateurs.

• Réglage implicite : Activé

[Utilisateur invité]

Sélectionner s'il faut paramétrer ou non Utilisateur invité. Si l'on sélectionne "Utilisé", il est possible de définir quelles fonctions sont disponibles ou non pour les utilisateurs invités pour lesquels l'authentification d'utilisateur n'a pas été effectuée.

• Réglage implicite : Non utilisé

[Authentification]

Applique la méthode d'authentification d'utilisateur.

- Digest ou Basic: Utiliser l'authentification "Digest ou Basic".
- Digest: Utiliser l'authentification "Digest".
- **Basic:** Utiliser l'authentification "Basic".
- Réglage implicite : Digest

Remarque

- Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de sélectionner changer "Digest" pour "Méthode d'authentification". Si "Digest ou Basic" ou "Basic" est sélectionné, une fuite d'information d'authentification nom d'utilisateur et de mot de passe peut se produire.
- Lorsque le paramétrage [Authentification] est modifié, fermer le navigateur Internet puis accéder à nouveau à la caméra vidéo.
- À propos des périphériques de système (notre enregistreur de disque de réseau et autres) Pour le numéro de modèle et la version de la microprogrammation des produits applicables, se référer à notre site Web de support <Contrôle No. : C0701>.

[Enregistrement du nom de l'utilisateur]

Au moment du nouvel enregistrement, enregistrer un nouveau nom d'utilisateur dans [Nom de l'utilisateur]. Cliquer sur [▼] dans "Enregistrement du nom de l'utilisateur" pour voir les utilisateurs enregistrés. Les utilisateurs enregistrés sont affichés sous "Nom d'utilisateur enregistré [Niveau d'accès]". (Exemple : admin [1])

Si l'on clique sur le bouton [Changer] à droite, l'utilisateur sélectionné sera affiché dans [Nom de l'utilisateur] et l'on peut changer le mot de passe. En cliquant sur le bouton [Supprimer] à droite, il est possible de supprimer l'utilisateur sélectionné.

[Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères)]

Saisir un nom d'utilisateur.

- Nombre disponible de caractères : 1 32 caractères
- Caractères non disponibles : " & : ; \
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

Remarque

• Lorsqu'un nom d'utilisateur déjà utilisé est saisi et que le bouton [Valider] est cliqué, les informations de l'utilisateur respectif subiront une réécriture.

[Mot de passe (8 à 32 caractères)] [Retaper le mot de passe]

Saisir un mot de passe.

- Nombre disponible de caractères : 8 32 caractères
- Caractères non disponibles : " &
- Réglage implicite : Aucun (vide)

Remarque

- Bien faire la différence entre les majuscules et les minuscules.
- Pour le mot de passe, utiliser trois ou davantage de types de caractères parmi les caractères alphabétiques majuscules et minuscules, des caractères numériques et des symboles.
- Composer le mot de passe qui ne comprend pas le nom de l'utilisateur.

[Niveau d'accès]

Sélectionner le niveau d'accès de l'utilisateur parmi les options suivantes.

- **1. Administrateur:** Autorisation de commande de toutes les opérations de la caméra vidéo.
- **2. Com. cam. vid.:** Autorisé pour commander les caméras vidéo. Les fonctions sélectionnées pour "Niveau d'accès" peuvent être commandées.

- **3. En dir. sl:** Autorisé pour afficher les images d'observation directe. Les fonctions sélectionnées pour "Niveau d'accès" peuvent être commandées.
- Réglage implicite : 3. En dir. sl

[Niveau d'accès]

Sélectionner les fonctions disponibles basées sur le niveau d'accès de l'utilisateur (Com. cam. vid., Vue d'observation directe, Utilisateur invité).

- Réglage implicite :
 - Com. cam. vid.: Tous sont cochés
 - En dir. sl: Tous ne sont pas cochés
 - Utilisateur invité: Tous ne sont pas cochés

Remarque

 Si le paramétrage de "Authentification d'utilisateur" a été fait sur "Arrêt" et "Utilisateur invité" sur "Non utilisé" : La rubrique "Niveau d'accès" ne peut pas être paramétrée. Et, alors que les boutons de commande

La rubrique "Niveau d'accès" ne peut pas être paramétrée. Et, alors que les boutons de commande d'observation directe sont affichés, les boutons [Config.] nécessitent une authentification.

• Si le paramétrage de "Authentification d'utilisateur" a été fait sur "Arrêt" et "Utilisateur invité" sur "Utilisé" :

Il est possible de paramétrer les rubriques pour "Utilisateur invité".

• Si toutefois "Authentification d'utilisateur" a été paramétré sur "Activé" : Il est impossible de paramétrer les rubriques pour "Utilisateur invité".

Vue d'observation directe sé- lectionnable	Sélection d'une image affichée dans les permissions de paramétrage de vue en direct
Taux de rafraîchissement	Autorisations de paramétrage d'intervalle de rafraîchissement d'image de format JPEG (\rightarrow "Affichage d'information de débit")
Image instantanée	Autorisations de commande d'image instantanée (\rightarrow "Bouton Instantané")
Lecture d'enregistrement (af- fic. journ)	Autorisations de commande de journal (\rightarrow "Bouton [Journal/Lecture]")
Enreg. manuel. /Sup. enreg.	Autorisations d'enregistrer / supprimer de carte de mémoire SD (→"Bouton [Enregis. sur SD]")
Luminosité	Autorisations de paramétrage de luminosité (→"Boutons [Luminosi- té]")

Il est possible de paramétrer les fonctions suivantes.

2.7.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'hôte [Auth. hôte]

Cliquer l'onglet [Auth. hôte] de la page "Gestion d'utilisateur". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les paramétrages servant à limiter l'accès des ordinateurs personnels (adresse IP) à la caméra vidéo peuvent être configurés dans cette page.

Auth. util. Auth. hôte	IEEE 802.1X	
Auth. hôte	Activé O Arrêt	
	Talidan	
	Value	
Adresse TP		
	Exemple de saisie: 192.168.0.10	
Niveau d'accès	3. En dir. s1	
	Valider	
Vérification d'hôte		Supprimer
Il est nécessaire d'enregistrer l'adresse IP de l'ordin L'authentification de l'hôte est désactivée pour l'av	nateur personnel utilisé pour la configuration de l'hôte. ccès par l'intermédiaire de l'Internet.	

[Auth. hôte]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut authentifier ou non l'hôte.

• **Réglage implicite :** Arrêt

IMPORTANT

- Paramétrer "Auth. hôte" sur "Activé" après avoir enregistré l'adresse IP de l'ordinateur personnel.
- Si "Activé" est sélectionné pour "Auth. util.", l'authentification d'utilisateur est requise indépendamment des paramétrages d'authentification de serveur.

[Adresse IP]

Saisir l'adresse IP de l'ordinateur personnel dont l'accès doit être autorisé à la caméra vidéo. Le nom d'hôte ne peut pas être saisi pour l'adresse IP.

<u>Remarque</u>

- Quand "Adresse IP/masque de sous-réseau" est saisi, il est possible de limiter les ordinateurs personnels dans chaque sous-réseau. Par exemple, lorsque "192.168.0.1/24" est saisi et que "2. Com. cam. vid." est sélectionné comme niveau d'accès, les ordinateurs personnels dont l'adresse IP se trouve entre "192.168.0.1" - "192.168.0.254" peuvent accéder à la caméra vidéo dont le niveau est "2. Com. cam. vid.".
- Lorsqu'une adresse IP déjà utilisée est saisie et que le bouton [Valider] est cliqué, les informations respectives d'hôte subiront une réécriture.
- Un message d'erreur "Paramétrer l'adresse" est affiché si l'adresse IP de l'ordinateur personnel n'a pas été paramétrée correctement. Vérifier encore une fois l'adresse IP de l'ordinateur personnel.

[Niveau d'accès]

Sélectionner le niveau d'accès d'hôte parmi les options suivantes.

1. Administrateur/ 2. Com. cam. vid./ 3. En dir. sl

Pour obtenir de plus amples informations sur le niveau d'accès, se référer à la "2.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.]".

• Réglage implicite : 3. En dir. sl

[Vérification d'hôte]

À partir du menu déroulant de "Vérification d'hôte", l'hôte enregistré peut être sélectionné et l'adresse IP d'hôte sélectionné peut être vérifiée.

L'adresse IP enregistrée sera affichée avec son niveau d'accès. (Exemple : 192.168.0.21 [1]) Cliquer le bouton [Supprimer] après avoir sélectionné l'adresse IP à supprimer pour supprimer l'hôte enregistré.

2.7.3 Configurer IEEE 802.1X [IEEE 802.1X]

Cliquer l'onglet [IEEE 802.1X] de la page "Gestion d'utilisateur". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les paramétrages relatifs à IEEE 802.1X peuvent être configurés dans cette page.

Cette fonction peut être utilisée lors de la création d'environnements de réseaux sécurisés à l'aide de commutateurs d'authentification de commutateur de réseau local (LAN). Pour obtenir plus d'informations à propos des commutateurs d'authentification de commutateur de réseau local (LAN), consultez votre administrateur réseau. La procédure change en fonction de la [Méthode EAP], c'est pourquoi il convient d'effectuer la configuration à l'aide la procédure suivante. Si "Activé" est sélectionné pour l'option [IEEE 802.1X], commencez par configurer les paramétrages en sélectionnant "Arrêt" pour l'option [IEEE 802.1X].

Auth. util.	Auth. hôte	IEEE 802.1X				
IEEE 802.1X						
IEEE 802.1X		Activé	O A	rrêt		
Nom de l'utilisa	teur					
Mot de passe			_	_	_	
Retaper le mot o	le passe		_		_	
Certificat CA	Installer le certificat				Parcourir	Exécuter
	Information	non installé			Confirme	Supprimer
Clé privée	Installation				Parcourir	Frécutor
client comprenant la	Mot de passe (0 à 30 caractères)					Littuiti
clé privée	État d'installation de la clé privée	i non installé				Supprimer
Client	Installation				Parcourir	Exécuter
Certificate	Information	non installé			Confirme	Supprimer
Méthode EAP		EAP-PEAP 🗸				
e nom d'utilisateur e nom d'utilisateur e format PEM (*.p e format PEM (*.p aisir le mot de pass est pas chiffré.	et le mot de passe sont exigé et l'installation de la clé priv em) ou DER (*.der) sont pris em) ou PFX (*.pfx) est pris e se pour la clé privée quand le	s pour EAP-MD5 ou EA ée, du certificat client et en charge pour le certifi en charge pour le certifica format de la clé privée or	P-PEAP. du certificat CA : cat CA. t client et la clé p u du certificat de	sont exigés pour nivée. PFX est chiffré.	EAP-TLS. Laisser le mot de	passe vide qua
		Valide	Э Г			

[IEEE 802.1X]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non exécuter l'authentification de port en utilisant IEEE 802.1X.

Réglage implicite : Arrêt

[Nom de l'utilisateur]

Saisir le nom d'utilisateur pour accéder à l'authentification de commutateur de réseau local (LAN).

- Nombre disponible de caractères : 1 32 caractères
- Caractères non disponibles : " & : ; \

[Mot de passe]

[Retaper le mot de passe]

Saisir le nom d'utilisateur pour accéder à l'authentification de commutateur de réseau local (LAN).

- Nombre disponible de caractères : 4 32 caractères
- Caractères non disponibles : " &

[Certificat CA] - [Installer le certificat]

Installer le certificat CA racine. Ne pas inclure le certificat CA intermédiaire.

L'installation n'est possible que lorsque "Arrêt" est sélectionné pour l'option "IEEE 802.1X".

Spécification du certificat CA

Rubrique	Caractéristiques techniques	Remarques
Format de données	Formatage : PEM ou DER	Extension : pem ou der
Nombre maxi. de certificat inclus dans le format PEM	1 él.	
Taille maxi. du certificat	Environ 10 kB	—

[Certificat CA] - [Information]

non installé : indique que le certificat n'est pas installé.

Nom d'hôte du certificat CA : indique que le certificat est installé.

Expiré : indique que le certificat est expiré.

Les détails du certificat CA peuvent être vérifiés à l'aide du bouton [Confirme].

Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat CA sera supprimé.

<u>Remarque</u>

• Vérifiez que le certificat CA n'a pas expiré. Si vous avez utilisé un certificat qui a expiré, vous risquez de ne pas pouvoir vous connecter aux commutateurs d'authentification LAN.

[Clé privée ou Certificat client comprenant la clé privée] - [Installation]

Installer la clé privée ou le certificat client qui comprend la clé privée.

L'installation n'est possible que lorsque "Arrêt" est sélectionné pour l'option "IEEE 802.1X".

Spécification de la clé privée et du certificat client, y compris la clé privée

Rubrique	Caractéristiques techniques	Remarques
Format de données	Formatage : PEM ou PFX	Extension : pem ou pfx
Taille de la clé [bit]	1024 /1536 /2048 /3072 /4096	—
Nombre maxi. de certificat inclus dans le format PEM	6 él.	
Taille maxi. du certificat (y compris le certificat CA intermédiaire)	Environ 10 kB	

[Clé privée ou Certificat client comprenant la clé privée] - [Mot de passe]

Saisir le mot de passe si la clé privée est cryptée ou si le mot de passe est configuré pour le certificat client pour la méthode PFX. Laissez le champ du mot de passe vide s'il n'est pas crypté. **Nombre disponible de caractères :** 0 - 30 caractères

[Clé privée ou Certificat client comprenant la clé privée] - [État d'installation de la clé privée]

non installé: La clé privée n'est pas installée. **installé:** La clé privée est installée.

Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, la clé confidentielle sera supprimée.

[Certificat client] - [Installation]

Installer le certificat client.

Si signé par le certificat CA intermédiaire, installer le certificat client, y compris le certificat CA intermédiaire. L'installation n'est possible que lorsque "Arrêt" est sélectionné pour l'option "IEEE 802.1X".

Spécification du certificat client

Rubrique	Caractéristiques techniques	Remarques
Format de données	Formatage : PEM	Extension : pem
Nombre maxi. de certificat inclus dans le format PEM	6 él.	
Taille maxi. du certificat (y compris le certificat CA intermédiaire)	Environ 10 kB	

[Certificat client] - [Information]

non installé : indique que le certificat n'est pas installé.

Nom d'hôte du certificat : indique que le certificat est installé.

Expiré : indique que le certificat est expiré.

Les détails du certificat client peuvent être vérifiés à l'aide du bouton [Confirme].

Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat du client sera supprimé.

Remarque

• Vérifiez que le certificat client n'a pas expiré. Si vous avez utilisé un certificat qui a expiré, vous risquez de ne pas pouvoir vous connecter aux commutateurs d'authentification LAN.

[Méthode EAP]

Sélectionner la méthode d'authentification à partir de EAP-MD5, EAP-PEAP ou EAP-TLS.

EAP-MD5/EAP-PEAP

- 1. Sélectionner "Activé" pour "IEEE 802.1X".
- 2. Sélectionner "EAP-MD5" ou "EAP-PEAP" pour la "Méthode EAP".
- **3.** Cliquez sur le bouton [Valider] après avoir saisi le nom de l'utilisateur, le mot de passe et après confirmation du mot de passe.

EAP-TLS

- 1. Cliquer sur le bouton [Naviguer] de "Certificat CA" "Installer le certificat". Ensuite, sélectionnez le certificat CA et cliquez sur le bouton [Exécuter]. Le nom d'hôte (CommonName) spécifié lors de la création des certificats s'affichera dans "Information".
- 2. Cliquez sur le bouton [Naviguer] de "Clé privée ou Certificat client comprenant la clé privée", et sélectionnez une clé privée ou un certificat client qui comprend la clé privée.
- **3.** Saisir le mot de passe si la clé privée est cryptée ou si le mot de passe est configuré pour le certificat client pour la méthode PFX. Laissez le champ du mot de passe vide s'il n'est pas crypté.
- Cliquez sur le bouton [Exécuter] pour commencer l'installation.
 "installé" s'affiche pour "État d'installation de la clé privée".
 En cas de sélection d'un certificat client avec une clé privée, la mention "installé" s'affiche également pour "Certificat client" "Information".
- 5. Lorsque la clé privée est installée à l'étape 2, sélectionnez un certificat client après avoir cliqué sur le bouton [Naviguer] de "Certificat client", puis cliquez sur le bouton [Exécuter]. Le nom d'hôte (CommonName) spécifié lors de la création des certificats s'affichera dans "Information".
- 6. Sélectionner "Activé" pour "IEEE 802.1X". Ensuite, sélectionnez "EAP-TLS" pour "Méthode EAP".

7. Saisissez le nom de l'utilisateur enregistré dans le serveur sous "Nom de l'utilisateur". Ensuite, cliquer le bouton [Valider].

Si aucun nom d'utilisateur n'est enregistré dans le serveur, saisissez un nom d'utilisateur arbitraire. Les champs "Mot de passe" et "Retaper le mot de passe" peuvent rester vides.

Remarque

- Pour supprimer chaque certificat, configurez [IEEE 802.1X] sur "Arrêt".
- Vérifiez que le certificat CA et le certificat client n'ont pas expiré. Si vous utilisez des certificats qui ont expiré, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction de notification de port.

Exemple d'écran de vérification de certificat CA

Certificat CA - Confirme	
Nom commun	
Pays	
État	
Localité	
Société	
Unité commerciale	
	Fermer

Exemple d'écran de vérification d'un certificat client

Client Certificate - Confirme		
Nom commun		
Pays		
État		
Localité		
Société		
Unité commerciale		
	Fermer	

- Après avoir sélectionné "Activé" pour "IEEE 802.1X", et si l'accès à la caméra vidéo échoue pour une raison quelconque, connectez-vous à un commutateur ou un port sans authentification. Cela permet d'invalider IEEE 802.1x et d'autoriser l'accès à la caméra vidéo.
- Si le certificat client comprend un certificat CA intermédiaire, le certificat client doit figurer en premier et le certificat CA intermédiaire en second.
- Lorsqu'un certificat qui dépasse les 10 ko est installé, aucune erreur ne s'affiche pendant l'installation. Cependant, une erreur risque de se produire lors de la connexion.

2.8 Configuration des paramétrages de réseau [Réseau]

Les paramétrages de réseau peuvent être configurés à la page "Réseau". La page "Réseau" possède l'onglet [Réseau] et l'onglet [Avancé].

2.8.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]

Cliquer l'onglet [Réseau] de la page "Réseau". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les informations suivantes sont nécessaires pour effectuer la configuration des paramétrages de réseau. Prendre contact avec l'administrateur de réseau ou votre fournisseur de services Internet.

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par réglage implicite (quand un serveur d'entrée passerelle ou un routeur est utilisé)
- Port HTTP
- Adresse DNS primaire, Adresse DNS secondaire (quand le serveur DNS est utilisé)

Réseau	Avancé		
Réseau IPv4			
Paramétrages de rés	seau	DHCP	
Adresse IPv4		192 . 168 . 0	. 10
Masque de sous-rés	eau	255 . 255 . 255	. 0
Passerelle par régla	ge implicite	192 . 168 . 0	
DNS		O Automatique	O Manuel
Adresse DNS prima	aire	0.0.0	. .
Adresse DNS secon	ıdaire	0.0.0	
Réseau IPv6			
Manuel		Activé	O Arrêt
Adresse IPv6			
Passerelle par régla	ge implicite		
DHCPv6		Activé	O Arrêt
Adresse DNS prima	aire		
Adresse DNS secon	ıdaire		
Commun			
Port HTTP		80 (1-65535)	
Vitesse de ligne		Automatique 🗸	
Taille de paquet RT	P maximum	O Illimité(1500octets)	Limité(1280octets)
Taille maximum de	segment HTTP(MSS)	Illimité(1460octets)	
Contrôle de bande p	oassante(taux binaire)	25600kb/s	
Configuration rapid	e de IP	O 20 min seulement	Toujours acceptable
ONVIF® *ONVIF est une ma	arque déposée d'Onvif, Inc.	O Activé	◯ Arrêt
		Valider	

Réseau IPv4

[Paramétrages de réseau]

Sélectionner la méthode de configuration d'adresse IP parmi les options suivantes.

- Statique: L'adresse IP est configurée en saisissant manuellement à "Adresse IPv4".
- DHCP: L'adresse IP est configurée en utilisant la fonction DHCP.
- En cas d'échec d'acquisition d'une adresse IP auprès du serveur DHCP, 192.168.0.10 sera défini sur l'adresse IP. Après cela, une fois l'adresse IP acquise auprès du serveur DHCP, l'adresse sera remplacée par l'adresse IP acquise.
- Automatique(AutoIP): L'adresse IP est configurée en utilisant la fonction DHCP. Quand le serveur DHCP n'est pas trouvé, l'adresse IP est automatiquement configurée.
- Automatique (avancé): Lorsque la fonction DHCP est utilisée, l'information de l'adresse de réseau est mentionnée, et une adresse IP inutilisée est configurée à la caméra vidéo en tant qu'adresse IP statique. L'adresse IP configurée est automatiquement déterminée dans les limites de la plage de masque de sous-réseau par la caméra vidéo. Quand le serveur DHCP n'est pas trouvé, l'adresse IP est paramétrée sur 192.168.0.10.

• Réglage implicite : DHCP

Remarque

 Quand "Automatique(AutoIP)" est choisi et l'adresse IP ne peut pas être obtenue à partir du serveur DHCP, une adresse IP non utilisée dans le même réseau sera recherchée dans les limites de 169.254.1.0 - 169.254.254.255.

[Adresse IPv4]

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir l'adresse IP de la caméra vidéo. Ne pas saisir les adresses IP qui sont déjà utilisées (pour les ordinateurs personnels et aux autres caméras vidéo de réseau).

• **Réglage implicite :** 192.168.0.10

Remarque

• Les adresses IP multiples ne sont pas disponibles quand bien même la fonction DHCP est utilisée. Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur les paramétrages du serveur DHCP.

[Masque de sous-réseau]

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir le masque de réseau de la caméra vidéo.

• Réglage implicite : 255.255.255.0

[Passerelle par réglage implicite]

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir la passerelle par réglage implicite de la caméra vidéo.

• Réglage implicite : 192.168.0.1

Remarque

• Les adresses IP multiples pour la passerelle par réglage implicite ne sont pas disponibles quand bien même la fonction DHCP est utilisée. Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur les paramétrages du serveur DHCP.

[DNS]

Déterminer comment paramétrer l'adresse du serveur DNS en sélectionnant "Automatique" (obtenir l'adresse automatiquement) ou "Manuel" (saisir l'adresse du serveur DNS). Lorsque "Manuel" est sélectionné, il est nécessaire de configurer les paramétrages de DNS.

Lorsque la fonction DHCP est utilisée, il est possible d'obtenir l'adresse DNS automatiquement en sélectionnant "Automatique".

Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages.

Réglage implicite : Automatique

[Adresse DNS primaire], [Adresse DNS secondaire]

Lorsque "Manuel" est sélectionné pour "DNS", saisir l'adresse IP du serveur DNS. Se référer à l'administrateur de réseau à propos de l'adresse IP du serveur DNS.

Réseau IPv6

[Manuel]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut configurer manuellement ou non les adresses IP pour le réseau IPv6 (adresse IPv6).

- Activé: Saisir manuellement une adresse IPv6.
- Arrêt: La saisie manuelle d'une adresse IPv6 deviendra non disponible.
- Réglage implicite : Arrêt

[Adresse IPv6]

Lorsque "Activé" est sélectionné pour le paramètre "Manuel", il est nécessaire de saisir manuellement l'adresse IPv6. Ne pas saisir une adresse déjà en service.

Remarque

 Lors d'une connexion à l'adresse IPv6 manuellement configurée au delà du routeur, utiliser un routeur IPv6 compatible et activer la fonction d'affectation automatique d'adresses IPv6. En pareil cas, il est nécessaire de configurer l'adresse IPv6 comprenant les informations de préfixe fournies par le routeur IPv6 compatible. Se référer aux manuels fournis avec le routeur pour obtenir de plus amples informations.

[Passerelle par réglage implicite]

Quand "Activé" est sélectionné pour "Manuel" du réseau IPv6, saisir dans la passerelle par réglage implicite du réseau IPv6 de la caméra vidéo.

• **Réglage implicite :** Aucun (vide)

[DHCPv6]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non la fonction IPv6 DHCP. Configurer le serveur DHCP de façon à ne pas attribuer les mêmes adresses IP utilisées par les autres caméras vidéo de réseau et les ordinateurs personnels dont l'adresse IP est unique. Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur les paramétrages du serveur.

• Réglage implicite : Arrêt

[Adresse DNS primaire], [Adresse DNS secondaire]

Saisir l'adresse IPv6 de serveur DNS. Se référer à l'administrateur de réseau à propos de l'adresse IPv6 du serveur DNS.

Commun

[Port HTTP]

Assigner les numéros de port indépendamment.

- Numéro de port disponible : 1 65535
- Réglage implicite : 80

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000

[Vitesse de ligne]

Sélectionner un débit en ligne pour la transmission des données parmi les options suivantes. Il est recommandé d'utiliser le paramétrage par réglage implicite "Automatique".

- Automatique: La vitesse de transmission sera appliquée automatiquement.
- 100M total : Duplex intégral 100 Mo/s
- **100M demi :** Semi-duplex 100 Mo/s
- 10M total : Duplex intégral 10 Mo/s
- **10M demi :** Semi-duplex 10 Mo/s
- Réglage implicite : Automatique

[Taille de paquet RTP maximum]

Sélectionner "Illimité(1500octets)" ou "Limité(1280octets)" pour déterminer s'il faut limiter ou non la taille de paquet RTP lors du visionnement des images provenant de la caméra vidéo en utilisant le protocole RTP. Il est recommandé d'utiliser le paramétrage par réglage implicite "Illimité(1500octets)".

Quand la taille de paquet RTP est limitée dans la ligne de réseau en service, sélectionner

"Limité(1280octets)". Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur la taille de paquet maximum de la ligne de réseau. • Réglage implicite : Illimité(1500octets)

[Taille maximum de segment HTTP(MSS)]

Sélectionner "Illimité(1460octets)", "Limité(1280octets)", ou "Limité(1024octets)" pour déterminer s'il faut limiter ou non la taille de segment maximum (MSS) lors du visionnement des images provenant de la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTP. Nous avons recommandé que vous utilisiez cette caractéristique avec le paramètre par réglage implicite.

Quand la taille MSS est limitée dans la ligne de réseau en service, sélectionner "Limité(1024octets)" ou "Limité(1280octets)". Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur MSS dans la ligne de réseau.

Réglage implicite : Illimité(1460octets)

[Contrôle de bande passante (taux binaire)]

Sélectionner le débit binaire total pour la transmission des données parmi les options suivantes. Illimité/ 64kb/s/ 128kb/s/ 256kb/s/ 384kb/s/ 512kb/s/ 768kb/s/ 1024kb/s/ 2048kb/s/ 4096kb/s/ 6144kb/s/ 8192kb/s/ 10240kb/s/ 15360kbps/ 20480kb/s/ 25600kb/s

• Réglage implicite : 25600kb/s

Remarque

• Lorsque "Contrôle de bande passante (taux binaire)" est paramétré sur un taux bas, la prise de vues d'une image en utilisant le bouton de vue par vue risque de ne pas fonctionner normalement selon les conditions présentées par l'environnement. Dans ce cas, sélectionner "JPEG" à la page "En direct" et prendre une photo avec le bouton d'instantané en utilisant la taille de l'image d'importation la plus faible possible.

[Configuration rapide de IP]

Sélectionner "20 min seulement" ou "Toujours acceptable" pour déterminer pendant combien de temps l'opération de paramétrage de réseau en utilisant le "IP Setting Software" peut être autorisée.

- **20 min seulement:** Les opérations de paramétrage de réseau en utilisant le "IP Setting Software" sont autorisées pendant 20 minutes à partir du démarrage de la caméra vidéo.
- Toujours acceptable: L'opération de paramétrage de réseau en utilisant le "IP Setting Software" est autorisée sans limitation de temps.
- Réglage implicite : 20 min seulement

Remarque

- L'affichage de l'information de caméra vidéo en utilisant le "IP Setting Software" est autorisée sans limitation de temps et les images de caméra vidéo peuvent être ouvertes.
- Se référer à l'administrateur de réseau en ce qui concerne les adresses de chaque serveur.
- La fonction de suivi de port change une adresse IP globale en adresse IP privée et "Fausse identité IP statique" et "Traduction d'adresse de réseau (NAT)" possède cette fonction. Cette fonction doit être paramétrée dans le routeur.
- Pour accéder à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet en raccordant la caméra vidéo à un routeur, il est nécessaire d'affecter un numéro de port HTTP respectif à chaque caméra vidéo et la

traduction d'adresse en utilisant la fonction de suivi de port du routeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, se référer aux instructions d'utilisation du routeur utilisé.



[ONVIF®]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut activer la fonction ONVIF. Activé: L'accès à partir d'un appareil ONVIF est validé. Arrêt: L'accès à partir d'un appareil ONVIF n'est pas autorisé.

- Réglage implicite : Activé
- * ONVIF est une marque commerciale de ONVIF, Inc.

2.8.2 Configurer les paramétrages de réseau avancé [Avancé]

Cliquer l'onglet [Avancé] de la page "Réseau". (\rightarrow Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à la "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les paramétrages liés à SMTP (Courrier élect.), NTP, UPnP, HTTPS, DDNS, SNMP, QoS peuvent être configurés dans cette section.

Vous pouvez rejoindre la page de paramétrage d'un élément de paramétrage en cliquant sur le lien correspondant pour cet élément de paramétrage.

2.8.2.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'envoi de courriers électroniques

Réseau	Avancé			
SMTP(Courrier élect.) <u>NTP</u> <u>UPnP</u> <u>HTTPS</u> <u>DDNS</u> <u>SNMP</u> <u>QoS</u>				
SMTP(Courrier élect	.)			
Notification de courri	ier élect.	Activé	O Arrêt	
Adresse de serveur S	MTP	Exemple de saisie: 1	92.168.0.10	
Port SMTP		25 (1-655)	33)	
Adresse de serveur P	OP	Exemple de saisie: 1	92.168.0.10	-
	Туре	• Aucun	POP avant SMTP	• SMTP
Authentification	Nom de l'utilisateu	r		
	Mot de passe			
Adresse de courrier é	lect. d'expéditeur			
SSL		Activé	 Arrêt 	
Destination de notific	ation	Destination d'adress	e de courrier élect.	
Adresse 1				Supprimer
1 KALCODE 1		■ VMD ■ Diag.	SCD	Instruction d'alarme
				Supprimer
Adresse 2		VMD Diag.	SCD	Instruction d'alarme
				Supprimer
Adresse 3	Adresse 3		SCD	Instruction d'alarme
				Supprimer
Adresse 4		VMD	SCD	Instruction d'alarme
Objet de courrier élec	st.(Alarme)	Utiliser le titre de caméra vidéo Grigine de l'alarme		
Objet de courrier élec	et.(Diag.)	Utiliser le titre de caméra vidéo [Information]		
Texte du courrier élec	ct.(Alarme)	Crigine de l'alar The %p% alarm was	rme d'Temps d'occurre occurred at %1%.	nce
		Valider		

[Notification de courrier élect.]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut fournir une notification ou non par courrier électronique selon les paramétrages des cases à cocher "Alarme" et "Diag." de "Destination de notification" ci-dessous.

- Quand une alarme est détectée ("Alarme")
- Quand une notification de la capacité restante sur la carte de mémoire SD a été fournie ("Diag.")
- Quand la carte de mémoire SD est devenue pleine ("Diag.")
- Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue ("Diag.")
- Réglage implicite : Arrêt

[Adresse de serveur SMTP]

Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP pour envoyer des courriers électroniques.

- Nombre disponible de caractères : 1 128 caractères
- **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).

[Port SMTP]

Saisir un numéro de port auquel les courriers électroniques doivent être envoyés.

- Numéro de port disponible : 1-65535
- Réglage implicite : 25

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés. 20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Adresse de serveur POP]

Lorsque "POP avant SMTP" est sélectionné pour "Type", saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur POP.

- Nombre disponible de caractères : 1 128 caractères
- **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).

IMPORTANT

Au moment de saisir le nom d'hôte pour "Adresse de serveur SMTP" ou "Adresse de serveur POP", il est nécessaire de configurer les paramétrages DNS à l'onglet [Réseau] de la page "Réseau".
 (→"2.8.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]")

[Authentification]

Туре

Sélectionner la méthode d'authentification pour envoyer les courriers électroniques parmi les options suivantes.

- Aucun: Il n'est pas nécessaire d'effacer toute authentification pour envoyer les courriers électroniques.
- POP avant SMTP: Il est nécessaire d'effacer tout d'abord l'authentification de serveur POP pour pouvoir utiliser le serveur SMTP et envoyer des courriers électroniques.
- SMTP: Il est nécessaire d'effacer d'abord l'authentification de serveur SMTP pour envoyer des courriers électroniques.
- Réglage implicite : Aucun

Remarque

- Quand on ne connaît pas la méthode d'authentification pour envoyer des courriers électroniques, se référer à l'administrateur de réseau.
- Nom de l'utilisateur

Saisir le nom de l'utilisateur pour accéder au serveur.

- Nombre disponible de caractères : 0 32 caractères
- Caractères non disponibles : " & : ; \
- Mot de passe

Saisir le mot de passe pour accéder au serveur.

- Nombre disponible de caractères : 0 32 caractères
- Caractères non disponibles : " &

[Adresse de courrier élect. d'expéditeur]

Saisir l'adresse de courrier électronique de l'expéditeur.

L'adresse de courrier électronique saisie sera affichée à la ligne "De" (expéditeur) des courriers électroniques envoyés.

• Nombre disponible de caractères : 3 - 128 caractères

• **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, le signe arobase (@), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).

[SSL]

Sélectionner "Activé" si l'on souhaite procéder au chiffrement SSL au moment d'envoyer des notifications courrier électronique pour des occurrences d'alarme ou la fonction "Diag.". Lorsqu'on sélectionne "Activé", la méthode d'authentification sera paramétrée sur "SMTP". Paramétrer le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour l'authentification.

• Réglage implicite : Arrêt

Remarque

- Certains serveurs SMTP ne prennent peut être pas en charge SSL.
- SSL prend en charge SMTP sur SSL, mais STARTTLS n'est pas pris en charge.
- Quand "Activé" est sélectionné, il peut s'avérer nécessaire de paramétrer le numéro de port SMTP sur 465. Demander à votre fournisseur de services Internet les paramétrages appropriés.

[Adresse 1] - [Adresse 4]

Saisir l'adresse de courrier électronique de destination. Un nombre maximum de 4 adresses de destination peuvent être enregistrées.

- Nombre disponible de caractères : 3 128 caractères
- **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, le signe arobase (@), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).
 - Pour supprimer l'adresse enregistrée, cliquer le bouton [Supprimer] respectif de l'adresse souhaitée.
- VMD: Notifier par courrier électronique quand un mouvement est détecté.
- SCD : Notifier par courrier électronique quand un changement de scène est détecté.
- Instruction d'alarme: Notifier par courrier électronique quand une instruction d'alarme est appliquée.
- Diag.:
 - Quand une notification de la capacité disponible sur la carte de mémoire SD a été fournie
 - Quand la carte de mémoire SD est maintenant pleine
 - Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue

Remarque

• Dans la notification par courrier électronique de diagnostic envoyée lorsque le champ [Diag.] de destination de notification a été vérifié, le contenu de [Objet de courrier élect.(Alarme)] et de [Texte du courrier élect.(Alarme)] qui sont paramétrés plus tard ne sont pas modifiés.

[Objet de courrier élect.(Alarme)]

Saisir l'objet du courrier électronique.

- Nombre disponible de caractères : 0 50 caractères
- Utiliser le titre de caméra vidéo: Le titre de caméra vidéo sera affiché dans Objet de courrier élect.
- Origine de l'alarme: Ajoute la cause de l'alarme à l'objet de courrier électronique.

[Objet de courrier élect.(Diag.)]

Saisir l'objet du courrier électronique.

- Nombre disponible de caractères : 0 50 caractères
- Utiliser le titre de caméra vidéo: Le titre de caméra vidéo sera affiché dans Objet de courrier élect.

[Texte du courrier élect.(Alarme)]

Saisir le texte du courrier électronique.

- Nombre disponible de caractères : 0 200 caractères
- **Origine de l'alarme:** L'origine de l'alarme %p% est ajoutée au texte du courrier électronique. %p% est remplacé par l'origine de l'alarme puis envoyé.
 - Pour Alarme par VMD : "VMD"
- Pour Alarme SCD : "SCD"
- Pour Instruction d'alarme : "CMD"
- **Temps d'occurrence:** Le temps d'occurrence %t% sera ajouté au texte du courrier électronique. %t% sera remplacé par le temps d'occurrence de l'alarme (HH:MM:SS) puis envoyé.
- Réglage implicite :
 - Origine de l'alarme: Cochée
 - Temps d'occurrence: Cochée
 - Texte du courrier élect. : The %p% alarm was occurred at %t%.

Remarque

- Le courrier électronique de notification sera envoyé avec le message "The capacity of the SD memory card is full." quand la carte mémoire SD est pleine ou "The SD memory card cannot be detected." si l'installation de la carte de mémoire SD a échoué.
- Le texte alternatif saisi dans le texte de courrier électronique ajoute automatiquement l'événement ou le moment où une alarme se produit.

Texte de cause alternative de l'alarme : %p%, heure d'occurrence : %t%

(Exemples d'utilisation)

Après avoir paramétré les caractères suivants dans le texte de courrier électronique, une occurrence d'alarme VMD se produit à l'heure 19:13:24.

Paramétrages de texte de courrier électronique : %p% l'alarme s'est produite à %t%.

Texte du courrier élect. envoyé : "Une alarme "VMD" s'est produite à 19:13:24."

Quand le contenu du courrier électronique est vide, la langue dans laquelle le courrier électronique est envoyé est déterminée par "Langue" de "Base". Si "Japonais" est spécifié, le courrier électronique est envoyé en japonais. Si une autre langue est spécifiée, le courrier électronique est envoyé en anglais.

Exemple de notification de courrier électronique

Un format de courrier électronique dans lequel la case à cocher de titre de la caméra vidéo est spécifiée dans l'objet de courrier électronique et la cause de l'alarme / le temps d'occurrence sont spécifiés dans le texte du courrier électronique

Exemple de courrier électronique :



- ① Le temps d'occurrence d'alarme est affecté.
- 2 Le titre de caméra vidéo est utilisé comme objet de courrier électronique.
- ③ La cause de l'alarme est attribuée.

2.8.2.2 Configurer les paramétrages relatifs au serveur NTP

Les paramétrages relatifs au serveur NTP tels que l'adresse de serveur NTP, le nom de port, etc. peuvent être configurés dans cette page.

IMPORTANT

• Utiliser un serveur de NTP quand un paramétrage plus précis de la date et de l'heure est exigé pour l'exploitation du système.

Réseau	Avancé		
	SMTP(Courrier éle	ct.) NTP UPnP HTT	<u>PS DDNS SNMP QoS</u>
NTP			
Réglage horaire		O Manuel	Synchronisation avec le serveur NTP
Paramétrage d'adre	esse de serveur NTP	Manuel 🗸	
Adresse de serveux	r NTP	Exemple de saisie: 192.16	58.0.10
Port NTP		123 (1-65535)	
Intervalle de régla	ge horaire	lh 💙	
		Valider	

[Réglage horaire]

Sélectionner la méthode de réglage de l'heure parmi les options suivantes. L'heure ajustée par la méthode sélectionnée sera utilisée comme heure standard de la caméra vidéo.

- Manuel: L'heure ajustée à l'onglet [Base] de la page "Base" sera utilisée comme heure standard de la caméra vidéo.
- Synchronisation avec le serveur NTP: L'heure ajustée automatiquement en synchronisation au serveur NTP sera utilisée comme heure standard de la caméra vidéo.
- Réglage implicite : Manuel

[Paramétrage d'adresse de serveur NTP]

Lorsque "Synchronisation avec le serveur NTP" est sélectionné pour "Réglage horaire", choisir la méthode sur la façon d'obtenir l'adresse de serveur NTP parmi les options suivantes.

- Automatique: Obtenir l'adresse de serveur NTP du serveur DHCP.
- Manuel: L'adresse de serveur NTP sera saisie manuellement à "Adresse de serveur NTP".
- Réglage implicite : Manuel

IMPORTANT

[Adresse de serveur NTP]

Lorsque "Manuel" est sélectionné pour "Paramétrage d'adresse de serveur NTP", saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur NTP.

- Nombre disponible de caractères : 1 128 caractères
- **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).
- Réglage implicite : Aucun (vide)

IMPORTANT

 Au moment de saisir le nom d'hôte pour "Adresse de serveur NTP", il est nécessaire de configurer les paramétrages DNS à l'onglet [Réseau] de la page "Réseau". (→"2.8.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]")

[Port NTP]

Saisir le numéro de port du serveur NTP.

• Numéro de port disponible : 1 - 65535

• Réglage implicite : 123

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Intervalle de réglage horaire]

Sélectionner un intervalle (1 - 24 heures: par intervalles de 1 heure) de synchronisation avec le serveur NTP.

• Réglage implicite : 1h

2.8.2.3 Configurer les paramétrages UPnP

Cette caméra vidéo prend en charge UPnP (Universal Plug and Play). En employant la fonction UPnP, il devient possible de configurer automatiquement les éléments suivants.

- Configuration de la fonction de suivi de port du routeur (cependant, un routeur prenant en charge UPnP est requis.) Cette configuration est utile en accédant à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet, ou d'un terminal mobile/d'un appareil tablette.
- Actualisation automatique du raccourci vers la caméra vidéo qui est créé dans le dossier [Réseau] de l'ordinateur personnel, même lorsque l'adresse IP de la caméra vidéo change.

Réseau	Avancé		
	SMTP(Courrier élect.)	<u>NTP</u> <mark>UPnP</mark> <u>HTTP</u>	<u>S</u> <u>DDNS</u> <u>SNMP</u> <u>QoS</u>
UPnP			
Suivi de port auto	matique	Activé	O Arrêt
Raccourci de cam	éra vidéo	Activé	O Arrêt
		Valider	

[Suivi de port automatique]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non la fonction de suivi de port du routeur. Pour pouvoir utiliser la fonction de suivi de port, le routeur en service doit prendre en charge UPnP et UPnP doit être valide.

Réglage implicite : Arrêt

<u>Remarque</u>

- En raison du suivi de port, le numéro de port peut parfois être changé. Quand le numéro est changé, il est nécessaire de changer les numéros de port enregistrés dans l'ordinateur personnel et les enregistreurs, etc.
- La fonction UPnP est disponible lorsque la caméra vidéo est connectée au réseau IPv4. IPv6 n'est pas pris en charge.
- Pour vérifier si le suivi de port automatique est correctement configuré, cliquer l'onglet [Statut] à la page de "Maintenance" et vérifier que "Valider" est affiché pour "Statut" de "UPnP". (→"2.10.3 Vérifier l'état [Statut]")

Quand "Valider" n'est pas affiché, se référer à "Ne peut pas accéder à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet." dans la section "3.2 Dépannage". (→"3.2 Dépannage")

[Raccourci de caméra vidéo]

Sélectionner s'il faut créer ou non le raccourci à la caméra vidéo dans le dossier [Réseau] de l'ordinateur personnel. En créant le raccourci, sélectionner "Activé".

Pour utiliser la fonction de raccourci à la caméra vidéo, valider la fonction UPnP sur l'ordinateur personnel à l'avance.

• Réglage implicite : Arrêt

Remarque

 Pour afficher le raccourci à la caméra vidéo dans le dossier [Réseau] de l'ordinateur personnel, il est nécessaire d'ajouter le composant de Windows. Se référer aux descriptions suivantes pour valider la fonction UPnP.

Pour Windows 8.1

Faire un clic droit [Démarrage] \rightarrow sélectionner [Panneau de configuration] \rightarrow [Réseau et Internet] \rightarrow [Centre Réseau et partage] \rightarrow sélectionner [Activer la découverte de réseau] de [Recherche du réseau] de [Modifier les paramètres de partage avancés] \rightarrow cliquer [Enregistrer les modifications] \rightarrow Terminer

Pour Windows 10

 $[Accueil] \rightarrow [Paramétres] \rightarrow [RÉSEAU ET INTERNET] \rightarrow [Ethernet] \rightarrow [Centre Réseau et partage] \rightarrow sélectionner [Activer la découverte de réseau] de [Recherche de réseau] de [Modifier les paramètres de partage avancés] \rightarrow cliquer [Enregistrer les modifications] \rightarrow Termine$

2.8.2.4 Configurer les paramétrages HTTPS

Il est possible de rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l'accès aux caméras vidéo en utilisant la fonction HTTPS. Pour savoir comment configurer les paramétrages HTTPS, se référer à la "2.8.3 Comment configurer les paramétrages HTTPS".

Réseau	Avancé			
<u>S1</u>	MTP(Courrier élect.)	<u>FTP</u> <u>NTP</u> <u>UPnP</u> <mark>HTT</mark>	PS <u>DDNS</u> <u>SNMP</u> <u>QoS</u>	
HTTPS				
Connexion		HTTP V Quand "HTTPS" en maximum (débit bi	st sélectionné pour "Connexion", la naire) est limitée à 32 Mo/s.	bande passante
Sélectionner le cer	tificat	Préinstallé 🔽		
Port HTTPS		443 (1-65535)		
Certificat préinstal	lé			
Télécharger le cert	ificat racine	Exécuter		
Certificat CA				
Génère clé CRT		Exécuter		
Génère le certifica	t requis	Exécuter		
Installe le certifica	t CA		Parcourir	Exécuter
Information		Invalide	Confirme	Supprimer
		Valider		

[HTTPS - Connexion]

Sélectionner le protocole utilisé pour connecter la caméra vidéo.

- HTTP : Les connexion HTTP et HTTPS sont disponibles.
- **HTTPS:** Seule la connexion HTTPS est disponible.
- Réglage implicite : HTTP

<u>Remarque</u>

Pour changer en une connexion HTTPS quand HTTP est sélectionné, exécuter les paramétrages de connexion HTTPS d'abord. La connexion HTTPS sera disponible même si le paramétrage est changé en HTTP après.

[HTTPS - Sélectionner le certificat]

Sélectionner le certificat à utiliser avec HTTPS.

- Préinstallé : Sélectionner un certificat préinstallé.
- CA : Sélectionner un certificat CA. Affiché seulement quand un certificat CA est installé.
- Réglage implicite : Préinstallé

[HTTPS - Port HTTPS]

Spécifier le numéro de port HTTPS à utiliser.

- Numéro de port disponible : 1 65535
- Réglage implicite : 443

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000

[Certificat préinstallé - Télécharger le certificat racine]

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour télécharger le certificat racine pour le Certificat préinstallé. En installant le certificat racine sur votre ordinateur personnel, vous pouvez obtenir la vérification de la signature du certificat préinstallé.

[Certificat CA - Génère clé CRT]

La clé CRT (clé de cryptage SSL) utilisée pour le protocole HTTPS est produite. Pour produire la clé CRT, cliquer le bouton [Exécuter] pour afficher la boîte de dialogue "Génère clé CRT".

[Certificat CA - Génère le certificat requis]

Quand une utilisation du certificat de sécurité produit par CA (Autorité à fournir le certificat) en tant que certificat de sécurité utilisé pour le protocole HTTPS, le CSR (demande de signature de certificat) sera produit. Pour produire le CSR, cliquer sur le bouton [Exécuter] pour afficher la fenêtre de dialogue "Certificat CA - Génère le certificat requis".

[Certificat CA - Installe le certificat CA]

Installe le certificat CA (certificat de sécurité) délivré par CA (Autorité de certificat) et affiche l'information du certificat CA installé (certificat de sécurité).

Pour installer le certificat CA (certificat de sécurité), cliquer sur le bouton [Parcourir...] pour afficher la boîte de dialogue [Ouvert] et sélectionner le fichier du certificat A (certificat de sécurité) délivré par CA, puis cliquer sur le bouton [Exécuter].

Si le certificat CA (certificat de sécurité) est déjà installé, le nom du fichier du certificat CA installé (certificat de sécurité) sera affiché.

[Certificat CA - Information]

Affiche les informations du certificat CA (certificat de sécurité).

Lorsque le bouton [Confirme] est cliqué, les informations enrégistrées du certificat CA installé (certificat de sécurité) seront affichées dans la boîte de dialogue "Certificat CA - Confirme". Si le certificat CA (certificat de sécurité) n'est pas installé, le contenu du fichier CSR généré sera affiché.

Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat CA installé (certificat de sécurité) sera supprimé.

IMPORTANT

 Avant de supprimer le certificat CA (certificat de sécurité) valide, confirmer qu'il y a un fichier de sauvegarde du certificat CA (certificat de sécurité) sur l'ordinateur personnel ou tout autre support. Le fichier de sauvegarde du certificat CA (certificat de sécurité) sera exigé au moment d'installer à nouveau le certificat CA (certificat de sécurité).

Remarque

- Après avoir effectué le changement de paramétrage de connexion, accéder à nouveau à la caméra vidéo après avoir attendu un moment en fonction du paramétrage modifié ("http://adresse IP de caméra vidéo" ou "https://adresse IP de caméra vidéo").
- Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l'intervalle de rafraîchissement et le débit d'image risquent d'être inférieurs.
- Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, cela peut prendre du temps jusqu'à l'affichage des images.
- Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, une distorsion des images peut se produire voire une coupure du son.
- Le nombre maximum d'utilisateurs d'accès concurrents varie selon la taille d'image maximum et du format de transmission.

2.8.2.5 Configurer les paramétrages relatifs à DDNS

Pour accéder à cette caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet, il est nécessaire de configurer les paramétrages pour la fonction DDNS.

Pour savoir comment configurer les paramétrages DDNS, se référer à la "2.8.6 Configurer les paramétrages relatifs à DDNS".

Réseau	Avancé	
	SMTP(Courrier éle	$\underline{t} \underline{NTP} \underline{UPnP} \underline{HTTPS} \underline{DDNS} \underline{SNMP} \underline{QoS}$
DDNS		
Secteur		Global
Service		Viewnetcam.com
URL personnel(C	améra vidéo)	
Votre lien de com	pte	
Intervalle d'accès		1h 🔽
Méthode de notifi	cation de l'adresse IP glob	le O Normal O Avancé
		Valider

[Secteur]

Sélectionner la région où la caméra vidéo est installée. Japon/Global

Remarque

• Si la caméra vidéo est au Japon, choisir "Japon". Si la caméra vidéo est utilisée en dehors du Japon, choisir "Global". Le service "Viewnetcam.com" qui est affiché quand "Global" est sélectionné ne peut pas être utilisé au Japon.

[Service]

Sélectionner le service DDNS pour déterminer s'il faut utiliser ou non le DDNS.

- Arrêt: N'utilise pas la fonction DDNS.
- Viewnetcam.com: Utilise le service "Viewnetcam.com".

- **Mise à jour dynamique DNS:** Utilise la mise à jour de dynamique DNS (conforme à RFC2136) sans coopération DHCP.
- **Mise à jour dynamique DNS(DHCP):** Utilise la mise à jour de dynamique DNS (conforme à RFC2136) avec la coopération DHCP.
- Réglage implicite : Arrêt

Remarque

• Si vous utilisez la mise à jour dynamique DNS (conforme à RFC2136), se référer à l'administrateur de réseau pour savoir s'il faut coopérer avec le DHCP.

2.8.2.6 Configurer les paramétrages relatifs à SNMP

Les paramétrages relatifs à SNMP peuvent être configurés dans cette page. Il est possible de vérifier l'état de la caméra vidéo en raccordant le gestionnaire SNMP. Lorsque la fonction SNMP est utilisée, prendre contact avec l'administrateur de réseau.

Réseau	Avancé					
	<u>SMTP(Courrier élect.)</u> <u>FTP</u> <u>MTP</u> <u>UPnP</u> <u>HTTPS</u> <u>DDNS</u> <u>SNMP</u> <u>QoS</u>					
Paramètre d'age	Paramètre d'agent SNMP					
Version SNMP		SNMPv1/v2				
SND/De-1/e-2	Communauté					
SINIVER V1/V2	Adresse du gestionnaire					
	Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères)					
SNMP ₂ 3	Authentification	• MD5	● SHA1			
brute (5	Méthode de chiffrage	• DES	• AES			
	Mot de passe (8 à 16 caractères)					
Configuration d	tu système SNMPv2-MIB					
Nom de systèm	e					
Emplacement						
Contact						
Paramètre de tr	appe SNMP	C Activé	O Arrêt			
Destination de	Adresse		_			
trappe	Numéro de port	162 (1-65535)				
SNMPv2c	Communauté					
Paramètre de tr	appe	Valider/Invalider		Chaîne de trappe		
Trappe géné	rique SNMP	coldStart		cold start	I	
		linkUp		linkup	I	
		Erreur d'authentification		auth error	1	
Alarme		VMD		VMD alarm	I	
		Instruction d'alarme		cmd	1	
Carte de mé	moire SD	Diag.		sd alarm	1	
		Valider				

Paramètre d'agent SNMP

[Version SNMP]

Sélectionner la version SNMP à utiliser.

- SNMPv1/v2: SNMPv1/v2 est activé.
- SNMPv3: SNMPv3 est activé.
- SNMPv1/v2/v3: SNMPv1/v2/v3 est activé.
- Réglage implicite : SNMPv1/v2

[SNMPv1/v2] - [Communauté]

Saisir le nom de communauté à contrôler.

• Nombre disponible de caractères : 0 - 32 caractères

• Réglage implicite : Aucun (vide)

IMPORTANT

 Lorsque la fonction SNMP est utilisée avec SNMPv1/v2, il est nécessaire de saisir un nom de communauté. La fonction SNMP est inopérante si aucun nom de communauté n'est saisi. Ne choisissez pas un nom de communauté qui puisse facilement être deviné. (Exemple : public)

[SNMPv1/v2] - [Adresse du gestionnaire]

Entrer l'adresse IP du gestionnaire SNMP à partir duquel les demandes doivent être autorisées lorsque la version SNMP est v1 ou v2. Lorsqu'elles sont laissées vides, les demandes à partir de toutes les adresses IP seront autorisées.

- Nombre disponible de caractères : 1 128 caractères
- **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_), le trait d'union (-) et le barre oblique (/).
- Réglage implicite : Aucun (vide)

<u>Remarque</u>

 Lorsque "Adresse IP/masque de sous-réseau" est entré, il est possible de limiter l'adresse IP du gestionnaire SNMP à partir duquel la demande est autorisée par le sous-réseau. Par exemple, lorsque "192.168.0.1/24" est entré, toutes les demandes des gestionnaires SMNP dans la gamme à partir de "192.168.0.1" à "192.168.0.254" seront autorisées.

[SNMPv3] - [Nom de l'utilisateur]

Paramétrer le nom de l'utilisateur SNMPv3.

- Nombre disponible de caractères : Champ vide ou 1 32 caractères
- Caractères non disponibles : " & : ; \

[SNMPv3] - [Authentification]

Sélectionner la méthode d'authentification SNMPv3 à partir de MD5 ou SHA1.

• Réglage implicite : MD5

[SNMPv3] - [Méthode de chiffrage]

Sélectionner la méthode de chiffrage SNMPv3 à partir de DES ou AES.

• **Réglage implicite :** DES

[SNMPv3] - [Mot de passe]

Paramétrer le mot de passe SNMPv3.

- Nombre disponible de caractères :
 - Si la méthode d'authentification est MD5 : Champ vide ou 8-16 caractères
 - Si la méthode d'authentification est SHA1 : Champ vide ou 8-20 caractères
- Caractères non disponibles : " &

Configuration du système SNMPv2-MIB

[Nom de système]

Saisir le nom de système à utiliser pour gérer la caméra vidéo avec la fonction SNMP.

- Nombre disponible de caractères : 0 32 caractères
- Réglage implicite : Aucun (vide)

[Emplacement]

Saisir le nom de l'emplacement où la caméra vidéo est installée.

- Nombre disponible de caractères : 0 32 caractères
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

[Contact]

Saisir l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone du gestionnaire SNMP.

- Nombre disponible de caractères : 0 255 caractères
- Réglage implicite : Aucun (vide)

[Paramètre de trappe SNMP]

Paramétrer Activé/Arrêt du piège SNMP.

• Réglage implicite : Arrêt

[Destination de trappe] - [Adresse]

Saisir l'adresse de destination du piège SNMP.

- Nombre disponible de caractères : 1 128 caractères
- Caractères disponibles : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).
- Réglage implicite : Aucun (vide)

[Destination de trappe] - [Port number]

Saisir le numéro de port de l'adresse de destination du piège SNMP.

- Numéro de port disponible : 1 65535
- Réglage implicite : 162
 Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.
 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 61000

[SNMPv2c] - [Communauté]

Saisir le nom de communauté de l'adresse de destination du piège SNMP.

- Nombre disponible de caractères : 0 32 caractères
- Caractères non disponibles : caractères à 2 octets
- Réglage implicite : Aucun (vide)

IMPORTANT

 Lorsque la fonction piège SNMP est utilisée, il est nécessaire de saisir le nom de communauté. La fonction piège SNMP est inopérante si aucun nom de communauté n'est saisi.

Paramètre de trappe

[Trappe générique SNMP] - [coldStart] - [Activé/Arrêt]

Lorsque la case est cochée, un piège (SNMPv2-MIB::coldStart) sera envoyé.

Réglage implicite : Pas vérifié (Arrêt)

[Trappe générique SNMP] - [coldStart] - [Chaîne de trappe]

Lorsqu'un piège de démarrage de la caméra vidéo doit être étendu et envoyé, paramétrer la chaîne de caractères du piège étendu.

- Nombre disponible de caractères : 0 20 caractères
- Caractères disponibles : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
- ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; = ?
- Réglage implicite : cold start

[Trappe générique SNMP] - [linkUP] - [Activé/Arrêt]

Lorsque la case est cochée, un piège (SNMPv2-MIB : : linkup) sera envoyé au moment où la caméra vidéo sera connectée.

Réglage implicite : Pas vérifié (Arrêt)

[Trappe générique SNMP] - [linkUP] - [Chaîne de trappe]

Lorsqu'un piège de liaison de la caméra vidéo doit être étendu et envoyé, paramétrer la chaîne de caractères du piège étendu.

- Nombre disponible de caractères : 0 20 caractères
- Caractères disponibles : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
- ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; = ?
- Réglage implicite : linkup

[Trappe générique SNMP] - [authenticationFailure] - [Activé/Arrêt]

Lorsque la case est cochée, un piège (SNMPv2-MIB : : linkup) sera envoyé au moment où une erreur d'authentification SNMP se produira.

• Réglage implicite : Pas vérifié (Arrêt)

[Trappe générique SNMP] - [authenticationFailure] - [Chaîne de trappe]

Lorsqu'un piège d'occurrence d'erreur d'authentification SNMP doit être étendu et envoyé, paramétrer la chaîne de caractères.

- Nombre disponible de caractères : 0 20 caractères
- Caractères disponibles : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
 ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; = ?
- Réglage implicite : auth error

[Alarme] - [VMD] - [Activé/Arrêt]

Lorsque la case est cochée, un piège sera envoyé au moment où une détection de mouvement vidéo est activée.

• Réglage implicite : Pas vérifié (Arrêt)

[Alarme] - [VMD] - [Chaîne de trappe]

Paramétrer la chaîne de caractères à utiliser pour le piège de [VMD].

- Nombre disponible de caractères : 0 20 caractères
- Caractères disponibles : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
- ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; = ?
- Réglage implicite : VMD alarm

[Alarme] - [Instruction d'alarme] - [Activé/Arrêt]

Lorsque la case est cochée, un piège sera envoyé au moment où une instruction d'alarme se produira.

• Réglage implicite : Pas vérifié (Arrêt)

[Alarme] - [Instruction d'alarme] - [Chaîne de trappe]

Paramétrer la chaîne de caractères à utiliser pour le piège de [Instruction d'alarme].

- Nombre disponible de caractères : 0 20 caractères
- Caractères disponibles : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
 ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; = ?
- Réglage implicite : cmd

[Carte de mémoire SD] - [Diag.] - [Activé/Arrêt]

Quand la case est cochée, un piège sera envoyé dans les cas suivants.

- Quand une notification de la capacité disponible sur la carte de mémoire SD a été fournie
- Quand la carte de mémoire SD est maintenant pleine

- Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue
- Réglage implicite : Pas vérifié (Arrêt)

[Carte de mémoire SD] - [Diag.] - [Chaîne de trappe]

Paramétrer la chaîne de caractères à utiliser pour le piège de [Diag.].

- Nombre disponible de caractères : 0 20 caractères
- Caractères disponibles : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
 ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; = ?
- Réglage implicite : sd alarm

2.8.2.7 Configurer les paramétrages Qos

Les paramétrages relatifs à la fonction Diffserv et au façonnage de débit sont configurés dans cette section.

Diffserv

La fonction Diffserv peut être utilisée pour paramétrer la priorité des données d'image envoyées à partir des routeurs.

La priorité attribuée à cette fonction doit correspondre à la valeur DSCP configurée sur le routeur. Lorsque la fonction Diffserv est utilisée, prendre contact avec l'administrateur de réseau.

Réseau	Avancé			
	<u>SMTP(Courrier éle</u>	<u>ct.)</u> <u>NTP</u> <u>UPnP</u>	<u>HTTPS</u> <u>DDNS</u> <u>SN</u>	<u>MP</u> QoS
Diffserv				
Image DSCP(0-6	3)	0		
Notification d'alas DSCP(0-63)	rme TCP	0		
Façonnage de dé	bit	Activé	O Arrêt	
		Valider	r	

[Image DSCP(0-63)]

Saisir la priorité des paquets pour les données vidéo.

- Valeurs disponibles : 0 63
- Réglage implicite : 0

[Notification d'alarme TCP DSCP(0-63)]

Saisir la priorité de paquet pour la notification d'alarme TCP.

- Valeurs disponibles : 0 63
- Réglage implicite : 0

Façonnage de débit

[Façonnage de débit]

Sélectionner Activé ou Arrêt pour déterminer s'il faut contrôler ou non les données d'image H.265 de telle sorte qu'il ne se produise pas d salve. Ceci est efficace dans des situations telles que lorsqu'un périphérique de réseau perd les données vidéo provenant de la caméra vidéo, mais l'affichage vidéo peut être retardée.

- Arrêt: Invalide la fonction de façonnage de débit.
- Activé: Valide la fonction de façonnage de débit.

• Réglage implicite : Arrêt

Remarque

• Si l'on est préoccupé par des retards de l'affichage vidéo, sélectionner Arrêt.

2.8.3 Comment configurer les paramétrages HTTPS

Les paramétrages relatifs au protocole HTTPS qui peut rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l'accès aux caméras vidéo peuvent être faits à cette page.

Les paramétrages HTTPS peuvent être configurés soit en utilisant le certificat préinstallé sur la caméra vidéo ou en utilisant un certificat CA que vous avez obtenu par vous-même à partir de CA (CA : Certification Authority). Les paramétrages seront configurés selon la procédure suivante.



HTTPS		
Connexion	HTTP 🔽	
Sélectionner le certificat	Préinstallé	-2
Port HTTPS	443 (1-65535)	
Certificat préinstallé		
Télécharger le certificat racine	Exécuter	3
Certificat CA		
Génère clé CRT	Exécuter	
Génère le certificat requis	Exécuter	
Installe le certificat CA		Parcourir Exécuter 6
Information	Invalide	Confirme Supprimer

- ① Configuration des connexions HTTPS (\rightarrow "2.8.3.3 Configuration des connexions HTTPS")
- ② Sélectionner le certificat (\rightarrow "2.8.3.1 Sélectionner le certificat à utiliser lors d'un accès avec HTTPS")
- ③ Obtenir le certificat racine (\rightarrow "2.8.3.2 Obtention du certificat racine")
- ④ Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL) (→"2.8.3.4 Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL)")
- ⑤ Délivrance de CSR (demande de signature de certificat) (→"2.8.3.5 Délivrance de CSR (demande de signature de certificat)")
- (6) Installer le certificat CA (\rightarrow "2.8.3.6 Installation du certificat CA")

Remarque

 Pour utiliser le certificat CA, vous devez solliciter l'homologation et la délivrance du certificat CA par CA.

2.8.3.1 Sélectionner le certificat à utiliser lors d'un accès avec HTTPS

Sélectionner le certificat à utiliser avec HTTPS avec [HTTPS - Sélectionner le certificat].

- Lorsqu'un certificat préinstallé est utilisé : Sélectionner "Préinstallé". Lorsque "Préinstallé" est sélectionné, un certificat racine (→"2.8.3.2 Obtention du certificat racine") doit être obtenu.
- Lorsqu'un certificat CA est utilisé : Sélectionner "CA".

Remarque

 "CA" peut être sélectionné seulement quand un certificat CA a été ajouté. Se référer à la "2.8.3 Comment configurer les paramétrages HTTPS" pour obtenir les informations nécessaires sur la façon d'ajouter un certificat CA.

2.8.3.2 Obtention du certificat racine

Cette procédure ne doit être faite qu'une seule fois pour chaque ordinateur personnel qui accède à la caméra vidéo.

 Accéder à la caméra vidéo puis cliquer sur le bouton [Exécuter] pour "Certificat préinstallé - Télécharger le certificat racine" sous "HTTPS" à l'onglet [Avancé] dans le menu des configurations de la page "Réseau". Cliquer sur "Ouvrir" affiché en bas du navigateur.

Network Camera		WV-54159					
En direct Co	nfig.	Réseau	Avancé				
+Configuration aisée			SMTP(Courrier élect.)	<u>FTP</u> <u>NTP</u> <u>UPnP</u>	HTTPS DDNS	<u>SNMP</u> <u>QoS</u>	
+Base +Image/Son		HTTPS		HTTP 🔽			
+Écran décp. mult.		Sélectionn	er le certificat	Préinstallé 🗸			
+Gestion d'utilisateur	r i	Port HTTP	s	443 (1-65535)			
-Réseau Réseau		Certificat p	réinstallé				
Avancé		Télécharge	r le certificat racine	Exécuter			
+Planification +Maintenance		Certificat (CA				
+Support		Génère clé	CRT	Exécuter			
		Génère le c	ertificat requis	Exécuter			
		Installe le e	ertificat CA			Parcourir Exécut	er
		Informatio	1	Invalide		Confirme Supp	orimer
Vo	ulez-vous o	uvrir ou enregistrer ro	otca.cer (1,03 Ko) à partir de 192.	168.1.104 ?	Ouvrir Enregistre	er 🔻 Annuler 🗙	<

2. Cliquer sur "Installer le certificat...".



3. Cliquer sur "Suivant" affiché sur "Assistant Importation de certificat".



4. Sélectionner "Placer tous les certificats dans le magasin suivant" et cliquer sur "Parcourir...".



5. Sélectionner "Autorités de certification racines de confiance" et cliquer sur "OK".

Sélectionner un magasin de certificats						
<u>S</u> électionnez le magasin de certificats que vous voulez utiliser.						
Personnel						
···· Autorités de certification racines de cor	f _					
Confiance de l'entreprise						
Autorités de certification intermédiaires	£					
Éditeurs approuvés						
Certificats non autorisés	-					
< <u> </u>						
Afficher les magasins physiques	er 📄					

6. Cliquer sur "Suivant".



7. Cliquer sur "Terminer".

Assistant Importation de certifi	icat	×
	Fin de l'Assistant Importation d certificat	e
	Ce certificat sera importé après que vous aurez di Terminer.	qué sur
	Vous avez spécifié les paramètres suivants :	
	Magasin de certificats sélectionné par l'utilisateu	Autorit
	Contenu	Certific
	< <u> </u>	•
	< Précédent Terminer	Annuler

- 8. Confirmer que le contenu montré à côté de "Aperçu" dans la fenêtre "Avertissement de sécurité" est comme suit puis cliquer sur "Oui".
 - Aperçu (sha1): 0B886A3C E7F2DBA8 1035DDFA 2B21F80B 06778932

Remarque

 Des tiers ne peuvent pas créer une autre aperçu avec les mêmes valeurs. Vous pouvez confirmer que vous avez récupéré le certificat racine correct à partir de la caméra vidéo spécifiée en confirmant les valeurs de l'empreinte.



→ Lorsque l'importation est réussie avec succès, l'écran "L'importation s'est terminée correctement." sera affichée.

9. Cliquer le bouton [OK].



10. Cliquer sur le bouton [OK] dans la fenêtre "Certificat" pour fermer la fenêtre.

Certificat	23
Général Détails Chemin d'accès de certification	
Informations sur le certificat	
Vous ne pouvez pas faire confiance à ce certificat racine de l'autorité de certification. Pour activer la confiance, installez ce certificat dans le magasin d'autorités de certification de la racine de confiance.	
Délivré à :	-
Délivré par : Valide du	
I Installer le certificat Déclaration de l'émette	ur
	ĸ

2.8.3.3 Configuration des connexions HTTPS

- 1. Sélectionner "HTTPS" pour accéder à la caméra vidéo dans [HTTPS Connexion].
- 2. Spécifier le numéro de port HTTPS à utiliser pour [HTTPS Port HTTPS].
 - Numéro de port disponible : 1 65535
 - Réglage implicite : 443

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000 **3.** Cliquer le bouton [Valider].

- → Il sera possible d'accéder aux caméras vidéo en utilisant le protocole HTTPS. Redémarrer le navigateur Internet et accéder à nouveau.
 Se référer à ce qui suit pour obtenir les informations nécessaires sur les méthodes d'accès aux caméras vidéo en utilisant HTTPS.
 - Contrôle des images sur un ordinateur personnel : 1.1 Contrôle des images sur un ordinateur personnel
 - Contrôle des images sur un terminal mobile : 1.2 Contrôle des images sur un terminal mobile/ appareil tablette
- 4. Si "Erreur de certificat" est affiché, se référer à ce qui suit.
 - Lorsqu'un certificat préinstallé est utilisé : 2.8.4 Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat préinstallé)
 - Lorsqu'un certificat CA est utilisé : 2.8.5 Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat CA)

Remarque

- Lorsqu'un changement de paramétrage de connexion est effectué, après avoir attendu un moment, accéder à nouveau à la caméra vidéo soit avec "http://adresse IP de caméra vidéo" soit avec "https:// adresse IP de caméra vidéo" en fonction du paramétrage modifié.
- Lorsque le certificat préinstallé est utilisé : À l'avance, installer le certificat racine et le Certificat préinstallé sur l'ordinateur personnel en service. Se référer à la "2.8.3.2 Obtention du certificat racine" pour obtenir les informations nécessaires sur la procédure de paramétrage.
- Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l'intervalle de rafraîchissement et le débit d'image risquent d'être inférieurs.
- Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, cela peut prendre du temps jusqu'à l'affichage des images.
- Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, une distorsion des images peut se produire voire une coupure du son.
- Le nombre maximum d'utilisateurs d'accès concurrents varie selon la taille d'image maximum et du format de transmission.

2.8.3.4 Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL)

IMPORTANT

- Quand le certificat CA est valide, il est impossible de produire la clé CRT.
- Quand le certificat CA est utilisé, la taille de clé disponible varie selon le CA. Confirmer au préalable la taille de la clé disponible.
- Pour produire la clef CRT, cela peut prendre environ 2 minutes. Ne pas actionner le navigateur Internet tant que la génération de la clé CRT n'est pas terminée. Alors que la clé CRT est en cours de génération, l'intervalle de rafraîchissement et la vitesse de ligne risquent d'être inférieurs.
- 1. Cliquer le bouton [Exécuter] de "Génère clé CRT".
 - \rightarrow La boîte de dialogue "Génère clé CRT" sera affichée.

Clé CRT courante						
CIA CRT	Dimension Clé RSA					
CleCKI	Dernière Modif	Non généré	Histoire			
Génère clé CRT			Executer			
*La génération de la clé CRT prend environ 2 minutes.						
		Fermer				

- 2. Cliquer le bouton [Exécuter].
 - → La génération de la clé CRT commencera. Quand la génération est terminée, la taille de clé et la durée de génération et la date de la clé produite seront affichées sur "Clé CRT courante".

Remarque

- Pour changer (ou mettre à jour) la clé CRT produite, exécuter les étapes 1 à 2. La clé CRT et le certificat CA sont validés sous la forme d'un ensemble. Quand la clé CRT est changée, il est nécessaire de refaire une demande de certificat CA.
- Quand la clé CRT est mise à jour, le journal de la clé CRT précédente est sauvegardé. Quand le bouton [Histoire] de "Clé CRT courante" de la boîte de dialogue "Génère clé CRT" est cliqué, la boîte de dialogue "Clé CRT précédente" sera affichée et il est alors possible de vérifier la taille de la clé et la

durée de génération et la date de la clé précédente. Quand le bouton [Application] est cliqué dans la boîte de dialogue "Clé CRT précédente", il est possible de remplacer la clé CRT courante par la précédente.

Clé CRT précédante				
Histoire	Dimension clé RSA	2048bit		
	Dernière Modif		Application	
		Fermer		
		retmet		

2.8.3.5 Délivrance de CSR (demande de signature de certificat)

IMPORTANT

- Si la clé CRT n'est pas produite, il est impossible de produire la CSR.
- Avant de produire le fichier CSR, configurer les paramétrages suivants à [Options Internet] du navigateur Internet à l'avance. Cliquer [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menus d'Internet Explorer et cliquer l'onglet [Sécurité].
 - Enregistrer la caméra vidéo pour [Sites de confiance].
 - Cliquer le bouton [Niveau de personnalisation ...] pour ouvrir la fenêtre [Paramétrage de sécurité] et cocher le bouton radio [Autoriser] de [Téléchargement de fichier] sous [Téléchargements].
- 1. Cliquer le bouton [Exécuter] de "Certificat CA Génère le certificat requis".
 - → La boîte de dialogue "Certificat CA Génère le certificat requis" sera affichée.

Certificat CA - Génère le certificat requis				
Nom commun				
Pays				
État				
Localité				
Société				
Unité comm	erciale			
CH4 CPT	Dimension clé RSA	2048bit		
Dernière Modif				
			ОК	Annuler

2. Saisir l'information du certificat à produire.

Rubrique	Description	Nombre disponible de caractères
[Nom commun]	Saisir l'adresse de caméra vidéo ou le nom d'hô- te.	64 caractères
[Pays]	Saisir le nom du pays.	2 caractères (code du pays)

Rubrique	Description	Nombre disponible de caractères
[État]	Saisir le nom de l'état.	128 caractères
[Localité]	Saisir le nom de la localité.	128 caractères
[Société]	Saisir le nom de l'organisation.	64 caractères
[Unité commerciale]	Saisir le nom de l'unité de l'organisation.	64 caractères
[Clé CRT]	Affiche la taille de la clé et l'heure de génération et la date de la clef actuelle.	_

Remarque

- Pour utiliser le certificat CA, suivre les demandes de CA au sujet de l'information à saisir.
- Les caractères disponibles pour [Nom commun], [État], [Localité], [Société], [Unité commerciale] sont 0-9, A-Z, a-z et les signes suivants.
 . _ , + / ()
- Cliquer le bouton [OK] après avoir saisi les rubriques.
 → La boîte de dialogue [Sauvegarder sous] sera affichée.
- 4. Saisir un nom de fichier qui est attribué à CSR dans la boîte du dialogue [Sauvegarder sous] pour sauvegarder sur l'ordinateur personnel.
 - \rightarrow Le fichier CSR sauvegardé sera appliqué à CA.

IMPORTANT

• Le certificat CA sera délivré pour l'ensemble de la clé CSR et la CRT produites. Si la clé CRT est à nouveau générée ou mise à jour après avoir été appliquée à CA, le certificat CA délivré sera invalidé.

Remarque

• Cette caméra vidéo produit le fichier CSR sous le format PEM.

2.8.3.6 Installation du certificat CA

IMPORTANT

- Si le fichier CSR n'est pas produit, il est impossible d'installer le certificat CA (certificat de sécurité).
- Pour faire l'installation du certificat CA délivré par CA, le certificat CA est exigé.
- Cliquer le bouton [Parcourir...] de "Certificat CA Installe le certificat CA".
 → La boîte de dialogue [Ouvert] sera affichée.
- 2. Sélectionner le fichier de certificat CA et cliquer sur le bouton [Ouvert]. Ensuite, cliquer le bouton [Exécuter].
 - \rightarrow Le certificat CA sera installé.

Remarque

• Le nom d'hôte enregistré dans le certificat CA installé sera affiché sur "Certificat CA -Information". Suivant le statut du certificat CA, ce qui suit est affiché.

Indication	Description
Invalide	Le certificat CA n'est pas installé.
[Certificat CA Nom d'hôte]	Le certificat CA a déjà été installé et validé.

Indication	Description	
Expiré	Le certificat CA a déjà expiré.	

 Lorsque le bouton [Confirme] est cliqué, les informations enregistrées du certificat CA (certificat de sécurité) seront affichées dans la boîte de dialogue "Certificat CA - Confirme". (Seul "Unité commerciale" sera affichée avec un astérisque (*).)

Certificat CA - Confirme		
Nom commun		NWCAM
Pays		
État		
Localité		
Société		
Unité commerciale		
C14 CPT	Dimension clé RSA	2048bit
CIECIXI	Dernière Modif	
		Fermer

- Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat CA installé (certificat de sécurité) sera supprimé.
- Quand "HTTPS" est sélectionné pour "Connexion", il est impossible de supprimer le certificat CA (certificat de sécurité).
- Pour mettre à jour le certificat CA, exécuter les étapes 1 et 2.

IMPORTANT

- Avant de supprimer le certificat CA (certificat de sécurité) valide, confirmer qu'il y a un fichier de sauvegarde du certificat CA (certificat de sécurité) sur l'ordinateur personnel ou tout autre support. Le fichier de sauvegarde du certificat CA (certificat de sécurité) sera exigé au moment d'installer à nouveau le certificat CA (certificat de sécurité).
- Quand le certificat CA a expiré, la fonction HTTPS deviendra non disponible. Quand la caméra vidéo est remise en marche, le protocole de connexion sera changé en protocole HTTP. Mettre à jour le certificat CA avant qu'il n'expire.
- La date d'expiration du certificat CA peut être contrôlée par un double-clic sur le fichier de certificat CA délivré par CA.

2.8.4 Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat préinstallé)

Au moment d'accéder à la caméra vidéo par HTTPS à partir d'un navigateur en utilisant le certificat préinstallé, pour pouvoir d'interrompre un message d'avertissement d'être lu, vous devez configurer votre ordinateur personnel en suivant les étapes indiquées ci-dessous.

Les explications sont fondées sur les procédures pour Windows 10 à l'aide d'Internet Explorer 11. Les procédures pour les autres systèmes d'exploitation et les navigateurs peuvent différer.

2.8.4.1 Configuration du fichier hôte

Cette procédure doit être faite sur chaque ordinateur personnel pour toutes les caméras qui sont accessibles.

2 Paramétrages

Remarque

- La procédure suivante ne peut pas être utilisée si vous utilisez DDNS.
- 1. Démarrer le navigateur puis accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS.
- 2. Quand la fenêtre d'alerte de sécurité est affichée, cliquer sur "Poursuivre avec ce site Web (non recommandé)".

		_ □ ×
(←)→	🖉 https://192.168.0.10/ D 🖛 C 🧭 Erreur de certificat : navigat 🗙	<u>+</u> ++ ⇒
Fichier	Edition Affichage Favoris Outils ?	
	La configura de stan 1977 de construction de construction and Dans	
	Le certificat de securite de ce site web presente un probleme.	
	Le certificat de sécurité présenté par ce site Web n'a pas été émis par une autorité de certification	
	approuvée.	
	Le certificat de sécurité présenté par ce site Web a été émis pour une autre adresse de site Web.	
	Les problèmes de certificat de sécurité peuvent indiquer une tentative de duperie ou d'interception des	
	données que vous envoyez sur le serveur.	
	Nous vous recommandons de fermer cette page Web et de quitter ce site.	
	Cliquez ici pour fermer cette page Web.	
	Poursuivre avec ce site Web (non recommandé).	
	Informations	
	Ŭ	

 \rightarrow La page "En direct" sera affichée. Si une fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Remarque

 Cet avertissement est affiché parce que le texte saisi dans la case d'adresse ne correspond pas au texte affiché dans le sujet du certificat. Ce type d'avertissement est affiché parce que lorsque le certificat pour le certificat préinstallé est créé, l'adresse IP ou le nom de domaine attribué à la caméra vidéo n'a pas encore été déterminé. Cependant, parce que le certificat configuré dans "2.8.3.2 Obtention du certificat racine" est délivré uniquement pour nos produits, ceci ne constitue pas un problème. **3.** Cliquer sur "Erreur de certificat" sur URL et cliquer sur "Afficher les certificats" en bas de la fenêtre "Aucune adresse correspondante".



Remarque

 Si "Certificat non valide" est affiché comme illustré ci-dessous, même si vous avez installé le certificat racine (→"2.8.3.2 Obtention du certificat racine"), mettre fin à la connexion et vérifier qu'aucun périphérique suspects sont connectés.



4. La fenêtre "Certificat" est affichée. Sélectionner l'onglet "Détails".

Certificat	-		x
Général Détails Che	emin d'accès de certificati	on	
Informat	ions sur le certificat		
Ce certificat est	conçu pour les rôles	suivants :	
• Garantit lid	entite d'un ordinateur dis	tant	
			_
Délivré à :	WV0000-0100-	233F-3556.	
Déliumé non s	Consulty System CA		
Delivre par :	Security System CA		
Valide du 20/ 0	9/2016 au 20/09/2	033	
Installer le certificat Déclaration de l'émetteur			
En savoir pius sur les <u>certificats</u>			
			ж П

5. Confirmer <Tous> qui est affiché pour "Afficher" puis cliquer "Objet" dans le champ. Copier le texte qui apparaît après "CN=" dans la case inférieure.

Certificat		23		
Général Détails Chemin d'arrès de certification				
Afficher : <tout></tout>	~			
Champ	Valeur			
Algorithme de hachage de l	sha256	_		
	Security System CA, generate			
Valide à partir du	lundi 11 juillet 2016 02:00:00	Ξ		
Valide jusqu'au	lundi 11 juillet 2033 01:59:59			
Objet	WV-			
Clé publique	RSA (2048 Bits)			
Utilisation avancée de la clé	Authentification du client (1.3	_		
Radia Identificateur de la dé du s 53 h5 01 23 a5 61 59 af 75 39				
CN = WV-				
0 =		_		
C = JP				
Modifier les propriétés Copier dans un fichier				
En savoir plus sur les <u>détails du certificat.</u>				
	C	ж		

6. Dans le menu Démarrer saisir le texte suivant dans la zone de texte "Rechercher les programmes et fichiers" puis appuyer sur [Ctrl], [Shift] et [Enter] en même temps. notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Programmes (1)
notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
🔎 Voir plus de résultats
hotepad C:\Windows\System32\drivers\etc' × Arrêter +

7. Si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateur" est affichée, cliquer sur "Oui".

 La fenêtre "hosts - Bloc-notes" s'ouvre. Ajouter le texte suivant à la fin du fichier. (Adresse IP de caméra vidéo) (texte copié à partir de l'étape 5) L'exemple est lorsque l'adresse IP est "192.168.0.10" et le CN de la caméra vidéo est "WV–xxxxx. 0000-0100-450D-0022.xxxxxx-security-system.net".



- **9.** Sélectionner "Fichier" \rightarrow "Enregistrer" pour sauvegarder le fichier puis fermer le fichier.
- **10.** Lors de l'accès avec un navigateur, ajouter le texte suivant pour le CN après la saisie de "https://" dans la case "adresse".

<u> </u>

IMPORTANT

- Lorsque le numéro de port HTTP est changé à partir de "443", saisir "le texte suivant pour CN+ : (deux points) + numéro de port" dans la case d'adresse du navigateur. Exemple lorsque le numéro de port est "61443" : https://WV-xxxxxx.0000-0100-450D-0022.xxxxxx-security-system.net :61443
- Nous recommandons d'ajouter l'URL de la caméra vidéo au signet de votre programme navigateur. Si vous oubliez l'URL de la caméra vidéo, se référer au fichier des serveurs.

11. Lorsque les paramétrages sont terminés, la couleur de l'arrière-plan de la barre d'adresse devient blanc. Confirmer que "Identification du site Web" est affiché après avoir cliqué sur la marque clé sur le côté droit de la barre d'adresse.

<- €	https://	.0000-0100	-233f-3556.	.net/live/index.html?Language=; 🎗 🛁 💈
Network Camera		WV-622	24	Identification du site Web
En direct	Config.			a identifié ce site comme suit :
Vue d'observation directe			.0000-0100-4217-7949.	
Débit(1)				Cette connexion au serveur est chiffrée.
H.265 Résolution:1920x1080 Priorité: Priorité de fréquence de			Sep/10/20	Dois-je faire confiance à ce site ?
trame FPS: 30 f/s Qualité: normal Vítesse: 4096 kb/s				Afficher les certificats

Remarque

• Si vous ne pouvez pas accéder avec cette méthode, cela peut provenir du fait des paramètres du serveur proxy. Se référer à l'administrateur de réseau.

IMPORTANT

• Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l'intervalle de rafraîchissement et le débit d'image risquent d'être inférieurs.

2.8.5 Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat CA)

- **1.** Démarrer le navigateur Internet.
- 2. Saisir l'adresse IP de caméra vidéo dans la case de saisie d'adresse du navigateur.
 - Exemple de saisie :https://192.168.0.10/

IMPORTANT

- Lorsque le numéro de port HTTPS est modifié à partir de "443", saisir "https://adresse IP de caméra vidéo + : (deux points) + numéro de port" dans la case de saisie d'adresse du navigateur.
 (Exemple : https://192.168.0.11:61443)
- Lorsque la caméra vidéo se trouve dans un réseau local, configurer le paramétrage du serveur proxy du navigateur Internet (sous [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menu) afin de passer en dérivation le serveur proxy pour l'adresse locale.
- 3. Appuyer sur la touche [Enter] du clavier.
 - \rightarrow La page "En direct" sera affichée.

IMPORTANT

 Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l'intervalle de rafraîchissement et le débit d'image risquent d'être inférieurs.

2.8.6 Configurer les paramétrages relatifs à DDNS

En activant la fonction DDNS en utilisant la caméra vidéo, l'un ou l'autre des services suivants DDNS est disponible.

- Service "Viewnetcam.com"
- Mise à jour de DNS dynamique (conforme à RFC2136)

IMPORTANT

- Avant d'employer le service DDNS, il est nécessaire d'exécuter le paramétrage de suivi de port pour le routeur.
- À propos de la mise à jour de dynamique DNS (conforme à RFC2136)

L'opération consistant à utiliser des services DDNS autres que le service "Viewnetcam.com" n'est pas garantie. Nous ne pouvons être tenus pour responsable des problèmes ou autres accidents se produisant dans des circonstances telles que la caméra vidéo est utilisée hors des limites de tels services.

Se référer aux prestataires de service DDNS en ce qui concerne la sélection et la configuration des services DDNS autres que le service "Viewnetcam.com".

Remarque

•

"Viewnetcam.com" est un service dynamique DNS conçu pour un usage avec nos caméras vidéo de réseau. Consulter le site Web de "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/) pour obtenir de plus amples informations sur le service.

Au sujet des services DDNS (IPv4/IPv6)

En utilisant un service DDNS, il devient possible de visionner des images de caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet.

Le service DDNS associe des adresses globales dynamiques et des noms de domaine.

Il est possible de configurer les paramétrages pour "Viewnetcam.com" ou la mise à jour dynamique DNS (conforme à RFC2136).

Dans la plupart des services DNS offerts par des fournisseurs, les adresses globales ne sont pas statiques mais dynamiques. Par conséquent, l'accès à la caméra vidéo par l'intermédiaire d'une ancienne adresse globale peut être invalidée après une certaine période. L'un ou l'autre des services suivants est requis au moment d'accéder à une caméra vidéo dont l'adresse globale n'est pas statique par l'intermédiaire de l'Internet.

Service DDNS (tel que "Viewnetcam.com")

Il est possible d'accéder par l'intermédiaire d'un nom de domaine enregistré et statique (exemple : *****.viewnetcam.com) même après que l'adresse globale ait changé. L'inscription dans un service de nom de domaine est requise même lorsqu'une connexion IPv6 est utilisée. Consulter le site Web de "Viewnetcam com" (http://www viewnetcam com/) pour obtenir de plus amples

Consulter le site Web de "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/) pour obtenir de plus amples informations sur le service.

• Service à adresse IP statique (tel qu'un service offert par un fournisseur sous contrat) Dans ce service, les adresses globales sont statiques (inchangées).

Configuration du service DDNS (exemple du service "Viewnetcam.com")



- A. Serveur DNS
- B. Internet
- C. Fournisseur de services
- D. Serveur de service "Viewnetcam.com"
- E. Site distant
- 1) L'adresse globale est changée.

Le fournisseur de services contracté attribue une adresse globale au routeur (ou à la caméra vidéo). L'adresse globale n'est pas statique mais dynamique.

- (2) "*****.viewnetcam.com" et l'adresse globale courante sont automatiquement enregistrés. Si vous êtes inscrits dans "Viewnetcam.com", l'unique "Nom de domaine" (exemple : *****.viewnetcam.com) sera attribué. Le serveur de service "Viewnetcam.com" gère automatiquement le nom de domaine de la caméra vidéo et l'adresse globale du routeur (ou de la caméra vidéo) quand une caméra vidéo informe automatiquement le serveur de service l'adresse globale.
- ③ L'adresse globale courante est automatiquement enregistrée par l'intermédiaire de "*****.viewnetcam.com".

Le serveur de service "Viewnetcam.com" enregistre l'adresse globale et le nom de domaine du routeur (ou de la caméra vidéo) dans le serveur DNS.

- ④ L'adresse globale est obtenue par l'intermédiaire de l'URL (nom de domaine). En saisissant l'URL (nom de domaine y compris) dans le navigateur Internet au moment de l'accès de la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet, le serveur DNS identifie l'adresse globale enregistrée du routeur (ou de la caméra vidéo).
- (5) Accès en utilisant l'adresse globale courante L'adresse globale identifiée est utilisée pour accéder au routeur (ou à la caméra vidéo) pour surveiller les images.

Remarque

- Se référer auprès du fournisseur de services contracté pour savoir si l'adresse IP courante est statique ne l'est pas.
- Selon le fournisseur de services, des adresses locales peuvent être assignées. Dans ce cas, le service DDNS n'est pas disponible. Se référer au fournisseur de services contracté pour obtenir de plus amples informations.

2.8.6.1 Lorsque le service "Viewnetcam.com" est utilisé

Réseau	Avancé		
	SMTP(Courrier élec) <u>NTP</u> <u>UPnP</u> <u>HTTPS</u> <u>DDNS</u> <u>SNMP</u> <u>QoS</u>	
DDNS			
Secteur		Global	
Service		Viewnetcam.com	
URL personnel(Caméra vidéo)			
Votre lien de com	pte		
Intervalle d'accès		1h 🔽	
Méthode de notifi	cation de l'adresse IP globai	e O Normal O Avancé	
		Valider	

[URL personnel(Caméra vidéo)]

L'URL de la caméra vidéo enregistrée pour "Viewnetcam.com".

[Votre lien de compte]

Quand l'URL affichée est cliquée, la fenêtre d'enregistrement pour le service "Viewnetcam.com" sera affichée dans une fenêtre nouvellement ouverte.

Enregistrer l'information dans la fenêtre d'enregistrement pour s'inscrire au service "Viewnetcam.com".

[Intervalle d'accès]

Sélectionner l'intervalle pour accéder au service "Viewnetcam.com" pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte parmi les options suivantes.

10min./ 20min./ 30min./ 40min./ 50min./ 1h

• Réglage implicite : 1h

[Méthode de notification de l'adresse IP globale]

Typiquement [Méthode de notification de l'adresse IP globale] devrait être paramétrée sur "Normal". Si vous ne pouvez pas accéder à la caméra vidéo en utilisant l'URL enregistrée 30 minutes après avoir enregistré au moyen de "Viewnetcam.com", sélectionner "Avancé".

Dans ce cas, UPnP (\rightarrow "2.8.2.3 Configurer les paramétrages UPnP") doit être autorisé pour la caméra vidéo et pour le routeur.

Réglage implicite : Normal

Procédure d'enregistrement de l'information enregistrée du service "Viewnetcam.com"

- 1. Sélectionner [Viewnetcam.com] ou [Service] et cliquer le bouton [Valider].
 - → Une URL est affichée dans [Votre lien de compte]. Quand l'URL n'est pas affichée dans [Votre lien de compte], confirmer les paramétrages de réseau de la caméra et la connection Internet, puis cliquer encore une fois sur le bouton [Valider].
- 2. Enregistrer les informations pour "Viewnetcam.com" en suivant les instructions indiquées par l'assistant.
 - → La fenêtre d'enregistrement pour "Viewnetcam.com" sera affichée dans une fenêtre nouvellement ouverte.

Quand la fenêtre d'enregistrement n'est pas affichée, vérifier que l'ordinateur personnel est connecté à l'Internet et cliquer sur le bouton de relance du navigateur.

Réseau Avancé	
SMTP(Courrier	élect.) NTP UPnP HTTPS DDNS SNMP QoS
DDNS	
Secteur	Global
Service	Viewnetcam.com
URL personnel(Caméra vidéo)	
Votre lien de compte	http://:*******
Intervalle d'accès	lh 🔽
Méthode de notification de l'adresse IP g	lobale O Normal O Avancé
	Valider

- 3. Enregistrer les informations pour "Viewnetcam.com" en suivant les instructions indiquées par l'assistant.
 - → Quand le message "La nouvelle caméra vidéo est enregistrée avec succès à Viewnetcam.com" est affiché, fermer la fenêtre d'enregistrement.

L'URL sélectionnée au moment de l'enregistrement peut être utilisée pour l'accès à la caméra vidéo. Cependant, cette URL n'est pas disponible au moment d'accéder à la caméra vidéo à partir de l'ordinateur personnel connecté au même réseau (LAN).

Réseau	Avancé		
<u>SMTP(Courrier élect.)</u> <u>NTP</u> <u>UPnP</u> <u>HTTPS</u> <u>DDNS</u> <u>SNMP</u> <u>QoS</u>			
DDNS			
Secteur		Global	
Service		Viewnetcam.com	
URL personnel(C	améra vidéo)	****,****,***	
Votre lien de com	pte	http://:*******	
Intervalle d'accès		1h 🔽	
Méthode de notification de l'adresse IP globale		le O _{Normal} O _{Avancé}	
		Valider	

Remarque

- Quand l'enregistrement au service "Viewnetcam.com" est accompli, l'URL enregistrée pour "URL personnel(Caméra vidéo)" est enregistrée. Cela peut prendre environ 30 minutes jusqu'à ce que l'URL de la caméra vidéo enregistrée soit validée.
- Pour annuler l'inscription au service "Viewnetcam.com", accéder au site Web de "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/) ultérieurement.
- Quand "Expiré" est affiché dans l'URL de "Viewnetcam.com" dans la page de paramétrages de viewnetcam ou la page d'état, redémarrer la caméra vidéo après l'enregistrement du service "Viewnetcam.com". Après avoir redémarré la caméra vidéo, vérifier que l'URL enregistrée est affichée dans l'URL de "Viewnetcam.com" de [Statut] - [Viewnetcam.com] derrière la page de "Maintenance".
- Il est possible de vérifier l'information enregistrée pour le service "Viewnetcam.com" en accédant à l'URL affichée à côté de "Votre lien de compte". Quand l'URL n'est pas affichée, vérifier que l'ordinateur personnel est connecté à l'Internet et cliquer le bouton [Valider].
Si l'accès échoue souvent en raison du changement de l'adresse globale du routeur, saisir une plus petite valeur pour "Intervalle d'accès".

Vérification des informations enregistrées pour le service "Viewnetcam.com"

Il est possible de vérifier si la caméra vidéo a été enregistrée pour le service "Viewnetcam.com". (\rightarrow "2.10.3 Vérifier l'état [Statut]")

2.8.6.2 Lorsque "Mise à jour dynamique DNS" est utilisé

Réseau	Avancé	
	SMTP(Courrier éle	et.) <u>NTP</u> <u>UPnP</u> <u>HTTPS</u> <u>DDNS</u> <u>SNMP</u> <u>QoS</u>
DDNS		
Secteur		Global
Service		Mise à jour dynamique DNS
Nom d'hôte		
Intervalle d'accès		24h 🔽
Une connaissance nécessaires pour u personne responsa Veuillez noter que d'utilisation des pr ONVIF est une m	technique de l'architec tiliser cette fonction. N ble de l'architecture du notre société ne fourn coduits conformes à O? arque déposée d'Onvif,	ture du réseau et l'utilisation des produits conformes ONVIF® de sont reuillez vous renseigner auprès de l'entreprise qui fournit ce service ou de la réseau. it aucune assistance concernant les commandes spécifiques ou la méthode VIIF. Inc.
		Valider

[Nom d'hôte]

•

Saisir le nom d'hôte à utiliser pour le service de mise à jour dynamique DNS.

- Nombre disponible de caractères : 3 250 caractères Saisir sous la forme de "(nom d'hôte). (nom de domaine)".
- Caractères disponibles : Les caractères alphanumériques, le point (.), et le trait d'union (-).
- Réglage implicite : Aucun (vide)

<u>Remarque</u>

• Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples informations sur les noms d'hôte disponibles.

[Intervalle d'accès]

Sélectionner l'intervalle pour accéder au service de mise à jour dynamique DNS pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte parmi les options suivantes.

10min./ 20min./ 30min./ 40min./ 50min./ 1h/ 6h/ 24h

• Réglage implicite : 24h

2.8.6.3 Lorsque "Mise à jour dynamique DNS(DHCP)" est utilisé

Réseau	Avancé			
	SMTP(Courrier éle	ct.) <u>NTP</u> <u>UPnP</u> <u>HTTPS</u> <u>DDNS</u> <u>SNMP</u> <u>QoS</u>		
DDNS				
Secteur		Global		
Service		Mise à jour dynamique DNS(DHCP)		
Nom d'hôte				
Une connaissance technique de l'architecture du réseau et l'utilisation des produits conformes ONVIF® de sont nécessaires pour utiliser cette fonction. Veuillez vous renseigner auprès de l'entreprise qui fournit ce service ou de la personne responsable de l'architecture du réseau. Veuillez noter que notre société ne fournit aucune assistance concernant les commandes spécifiques ou la méthode d'utilisation des produits conformes à ONVIF. ONVIF est une marque déposée d'Onvif, Inc.				
		Valider		

[Nom d'hôte]

Saisir le nom d'hôte à utiliser pour le service de mise à jour dynamique DNS.

- Nombre disponible de caractères : 3 250 caractères Saisir sous la forme de "(nom d'hôte). (nom de domaine)".
- Caractères disponibles : Les caractères alphanumériques, le point (.), et le trait d'union (-).
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

Remarque

• Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples informations sur les noms d'hôte disponibles.

2.9 Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification]

Affiche la page "Planification" qui contient les paramétrages relatifs aux planifications comme suit.

- Autorisation VMD
- Autorisation SCD
- Autorisation d'accès
- Enregistrement en mémoire SD
- Fichier de scène
- Autorise la transmission par courrier électronique
- Redémarrer (Planification 5 seulement)

La page "Planification" ne possède que l'onglet [Planification].

Il est possible de paramétrer jusqu'à 5 planifications.

Planif	ication							
	. م							
Fiani	ncauons							
Planit	fication 1	Mode de planification	Arrêt			~		
(B	lanc)	Limites de réglage horaire	Lun. 24h	Mar. M	lerc. Jeu.	Vend.	Sam.	Dim.
Diani	S 2	Mode de planification	Arrêt			~		
(B)	leu)	Limites de réglage horaire	Lun. 24h	Mar. M 00 ♥: 00 Y	ierc. Jeu.	Vend.	Sam.	Dim.
		Mode de planification	Arrêt			~		
Plant (V	ert)	Limites de réglage horaire	Lun. 24h	Mar. M	ierc. Jeu. :	Vend.	Sam.	Dim.
		Mode de planification	Arrêt			>		
Planii (R	fication 4 ouge)	Limites de réglage horaire	Lun. 24h	Mar. M	lerc. Jeu.	Vend.	Sam.	Dim.
		Mode de planification	Arrêt			~		
Planif (N	fication 5 oir)	Limites de réglage horaire	Lun. 24h	Mar. M	lerc. Jeu.	Vend.	Sam.	Dim.
	0:00	6:00		12:00		18:00		24:00
Lun.								
Mar.								
Merc.								
Jeu.								
Vend.								
Sam.								
Dim.								
La couler Quand "A "Autorisa lors de la	ur de chaque p Autorisation V ation VMD", " i détection à to	lanification n'est pas liée à la couleur MD [°] est paramétré, VMD fonctionne Autorisation SCD [°] est nécessaire lors ut moment.	de secteur du dans tous les de l'attributio	"Secteur VMD". secteurs paramétr n de la période à d	és avec "Secteur V létecter. Il n'est pa	/MD". 15 nécessaire	de procéde	r à un réglage
			Va	lider				

1. Sélectionner une action à affecter à la planification à partir de "Mode de planification". "Arrêt" est sélectionné comme réglage implicite.

- Arrêt: Aucune action ne sera entreprise pour la planification respective.
- Autorisation VMD: La fonction VMD sera activée pendant la durée de la planification. Les paramètres horaires ne sont pas nécessaires lors d'une utilisation continue du VMD.
- Autorisation SCD: La fonction SCD sera activée pendant la durée de la planification. Les paramètres horaires ne sont pas nécessaires lors d'une utilisation continue du SCD.
- Autorisation d'accès: Les utilisateurs dont le niveau d'accès est paramétré sur "2. Com. cam. vid." et "3. En dir. sl" à l'onglet [Auth. util.] (→"2.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification

d'utilisateur [Auth. util.]") peuvent avoir accès à la caméra vidéo uniquement pendant la durée de la planification.

- Enregistrement sur SD (Débit d'enregistrement): L'enregistrement SD configuré dans "Débit d'enregistrement" sera exécuté à l'heure spécifiée dans la planification. Uniquement disponible lorsqu'un débit est sélectionné dans "Format d'enregistrement".
- Réglage d'image 1 : Scène 1 : Les images sont paramétrées sur les paramétrages d'image du "Fichier de scène 1" sur l'heure spécifiée dans les limites de la planification. Lorsque la durée spécifiée pour la planification s'est écoulée, les images sont paramétrées sur les paramétrages d'image du "Fichier de scène non appliqué".
- Réglage d'image 1 : Scène 2 : Les images sont paramétrées sur les paramétrages d'image du "Fichier de scène 2" sur l'heure spécifiée dans les limites de la planification. Lorsque la durée spécifiée pour la planification s'est écoulée, les images sont paramétrées sur les paramétrages d'image du "Fichier de scène non appliqué".
- Réglage d'image 1 : Scène 3 : Les images sont paramétrées sur les paramétrages de qualité d'image du "Fichier de scène 3" à l'heure spécifiée dans les limites de la planification. Lorsque la durée spécifiée pour la planification s'est écoulée, le paramétrage de qualité d'image est paramétré sur "Fichier de scène non appliqué".
- Réglage d'image 1 : Scène 4 : Les images sont paramétrées sur les paramétrages de qualité d'image du "Fichier de scène 4" à l'heure spécifiée dans les limites de la planification. Lorsque la durée spécifiée pour la planification s'est écoulée, le paramétrage de qualité d'image est paramétré sur "Fichier de scène non appliqué".
- **Autorisation de courrier électronique:** Pendant que la planification est paramétrée, une notification par courrier électronique est envoyée à l'apparition d'une alarme.
- **Redémarrer:** La caméra vidéo redémarre à l'heure planifiée. Peut seulement être sélectionné avec Planification 5.

<u>Remarque</u>

- Sélectionner "Activé" pour "Auth. util." à l'onglet [Auth. util.] de la page "Gestion d'utilisateur" (→"2.7.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.]") et "Arrêt" pour "Auth. hôte" à la page "Auth. hôte" (→"2.7.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'hôte [Auth. hôte]") pour valider "Autorisation d'accès".
- Lorsque "Enregistrement sur SD (Débit d'enregistrement)" est sélectionné, sélectionnez "Débit(1)", "Débit(2)" ou "Débit(3)" pour "Format d'enregistrement" dans l'onglet [Carte de mémoire SD] et sélectionnez "Planification" pour "Déclencheur de sauvegarde". (→[Déclencheur de sauvegarde])
- 2. Sélectionner les jours de la semaine en cochant les cases à cocher respectives.
- **3.** À partir du menu déroulant, sélectionner l'heure de début de session et l'heure de fin de session de planification.

Si aucune heure n'est spécifiée, cocher la case à cocher de "24h".

4. Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramétrages terminés.
 → Les résultats seront affichés en bas de la fenêtre.



Remarque

 Les planifications affichées au bas de la fenêtre peuvent être identifiées par les couleurs attribuées à chaque planification.

2.9.1 Comment supprimer la planification paramétrée

Planif	fication				
Plani	fications				
		Mode de planification	Autorisation VMD	V	
Plani (B	fication 1 lanc)	Limites de réglage	🗹 Lun. 🗹 Mar. 🗹 M	Aerc. 🗹 Jeu. 🗹 Vend.	🗹 Sam. 🔽 Dim.
		horaire	□ 24h 09 💙 : 00	✓ - 17 ✓: 30 ✓	
		Mode de planification	Autorisation SCD	V	
Plani (B	leu)	Limites de réglage horaire	✓ Lun. ✓ Mar. ✓ M	4erc. ✓ Jeu. ✓ Vend.	🗹 Sam. 🗹 Dim.
			24h 23 ♥: 00		
Plani	fication 3	Mode de planification	Enregistrement sur SD (L	Débit d'enregistrement) 🗸	
(V	ert)	Limites de réglage horaire	Lun. Mar. N ✓ 24h 00 ✓: 00	Merc. Jeu. Vend. ▼ - 00 ▼: 00 ▼	🗹 Sam. 🗹 Dim.
		Mode de planification	Arrêt	~	
Plani (R	fication 4 ouge)	Limites de réglage	Lun. Mar. N	Aerc. 🗖 Jeu. 🗖 Vend.	Sam. Dim.
		horaire	■ 24h 00 💙 : 00		
74 -	5	Mode de planification	Arrêt	~	
Plani: (N	oir)	Limites de réglage	Lun. Mar. N	Merc. Jeu. Vend.	Sam. Dim.
		horaire	24h00 ∨_: 00		
	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun					-
Lun.					
26-					
Mar.					
	_				_
Merc.					
			_	_	_
Jeu.					
	_	_	_	_	_
Vend.	-				-
		_			
Sam.					
					_
Dim.					
La coule Quand ". "Autoris lors de la	ur de chaque plani Autorisation VMD ation VMD", "Aut a détection à tout m	fication n'est pas liée à la couleur " est paramétré, VMD fonctionne orisation SCD" est nécessaire lor noment.	de secteur du "Secteur VMD". e dans tous les secteurs paramét s de l'attribution de la période à	rés avec "Secteur VMD". détecter. Il n'est pas nécessaire	de procéder à un réglage
			Valider		

1. Supprimer le cochage de la case à cocher correspondant au jour de la semaine paramétré.

- 2. Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramétrages terminés.
 - \rightarrow La planification du jour de la semaine sélectionné sera supprimée.

Planif	ication			
Plani	ncations			
71	54 ¹ 1	Mode de planification	Autorisation VMD	
Plani (Bl	Planification 1 (Blanc)	Limites de réglage horaire	Lun. ■Mar. ■Merc. ■Jeu. ■Vend. ■Sam. ■Dim. 24h 09♥ 00♥ - 17♥: 30♥	
Planit	Firstion)	Mode de planification	Autorisation SCD	
(B	leu)	Limites de réglage horaire	■ Lun. ■ Mar. ■ Merc. ■ Jeu. ■ Vend. ■ Sam. ■ Dim. ■ 24h 23 ♥: 00 ♥ - 07 ♥: 00 ♥	
		Mode de planification	Enregistrement sur SD (Débit d'enregistrement)	
Planii (V	fication 3 ert)	Limites de réglage horaire	Lun. ■Mar. ■Merc. ■Jeu. ■Vend. ■Sam. ■Dim. ■24h 00♥: 00♥ - 00♥: 00♥	
		Mode de planification	Arrêt	
Planif (R	fication 4 ouge)	Limites de réglage horaire	■ Lun. ■ Mar. ■ Merc. ■ Jeu. ■ Vend. ■ Sam. ■ Dim. ■ 24h 69 ♥: 60 ♥ = 69 ♥: 60 ♥	
n :		Mode de planification	Arrêt	
Planii (N	oir)	Limites de réglage horaire	Lun. ■Mar. ■Merc. ■ Jeu. ■ Vend. ■ Sam. ■ Dim. 24h □ 2 · □ 2 · □ 2 · □ 2 · □ 2 · □ 2 · □ 2	
	0:00	6:00	12:00 18:00 24:00	
Lun.				
Mar.				
Merc.				
Jeu.				
Vend.				
Sam.				
Dim.				
La couleur de chaque planification n'est pas liée à la couleur de secteur du "Secteur VMD". Qaand "Autorisation VMD" est paramètré, VMD fonctionne dans tous les secteurs paramétrés avec "Secteur VMD". "Autorisation VMD", "Autorisation SCD" est nécessaire lors de l'attribution de la période à détecter. Il n'est pas nécessaire de procéder à un réglage lors de la détection à tout moment. Valider				

2.10 Maintenance de la caméra vidéo [Maintenance]

La vérification d'accès au système, la mise à niveau de la microprogrammation, la vérification d'état et l'initialisation du menu de configuration peuvent être exécutées dans cette page.

La page "Maintenance" a l'onglet [Journal de système], l'onglet [Mi. ni.], l'onglet [Statut], l'onglet [Par défaut] et l'onglet [Données].

2.10.1 Vérifier le journal de système [Journal de système]

Cliquer l'onglet [Journal de système] de la page "Maintenance". (\rightarrow Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Il est possible de sauvegarder jusqu'à 4 000 journaux de système sur une carte de mémoire SD lorsque la carte de mémoire SD est introduite après avoir sélectionné "Utilisé" pour "Carte de mémoire SD" à l'onglet [Carte de mémoire SD] (\rightarrow "2.4.2 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD]").

Lorsque "Non utilisé" est sélectionné pour "Carte de mémoire SD", jusqu'à 100 journaux de système peuvent être sauvegardés dans la mémoire incorporée de la caméra vidéo.

Lorsque les journaux de système sauvegardés atteignent le nombre maximum, les plus récents journaux de système exécuteront une réécriture des plus anciens journaux de système. Dans ce cas, le plus ancien journal est le premier à subir la réécriture.

Les journaux de système seront affichés par groupe de 100 journaux chacun, et les journaux seront sauvegardés même lorsque l'alimentation de la caméra vidéo est coupée.

Journal de systèr	ne Mi. ni.	Statut	Par défaut	Données	
<< En dernier	100				
<< Précédent 1	<u>00</u>	2/40Pa	ige		Suivant 100 >>
No.	Heure et date		Descript	tion	

[<< En dernier 100]

Au moment de cliquer sur "<< En dernier 100", les 100 récents journaux de système seront affichés.

[Suivant 100 >>]

Lorsque "Suivant 100 >>" est cliqué, les 100 suivants journaux de système seront affichés.

[Nombre de pages affiché]

La page ouverte actuellement sera affichée dans le format "page/page totale".

[<< Précédent 100]

Lorsque "<< Précédent 100" est cliqué, les 100 précédents journaux de système seront affichés.

[No.]

Le numéro de série de journal de système sera affiché.

[Heure et date]

L'heure et la date du journal système seront affichées.

[Description]

Les descriptions relatives au journal de système seront affichées. Pour obtenir de plus amples informations sur les journaux de système, se référer à la "3.1 À propos du journal de système affiché".

2.10.2 Mise à niveau de la microprogrammation [Mi. ni.]

Cliquer l'onglet [Mi. ni.] de la page "Maintenance". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

La microprogrammation actuelle peut être vérifiée et mise à niveau sur la version la plus récente sur cette page. Prendre contact avec le distributeur pour obtenir de plus amples renseignements sur la mise à niveau de la microprogrammation.

Journal de	e système	Mi. ni.	Statut	Par défaut	Données			
N. 1	64							
No. de	modele							
Adress	e MAC							
Numér	ro de série							
Versio	n de la micro	programmation						
Adress	ie IPv6	Lienlocal						
		Statique						
		RA						
		DHCPv6						
Compt	teur d'installa	tion de logiciel de vision	neuse					
Temps	écoulé depu	is la date de fabrication						
		 Ramener param r (exception param. r O Ne pas réinitial terminée. Le fichier HTML et Télécharger la pl suivant. Remarque : Conn - Dans le cas d'un Dans le cas d'un Il faut jusqu'à 5 min Veuillez attendre et 	 rég. impli. mise à niveau (éseau) iser les paramétrages sur le st toujours initialisé après la lus récente microprograt nextion Internet requise ; ne utilisation en déhors ne utilisation dans le Jap utes pour terminer la mise à ne pas utiliser le navigateur 	term. Ex réglage implicite une fois la unise à niveau. mmation à partir de notro pour visionner cette page du Japon. pon. niveau. pendant le déroulement de c	Parcourir écuter mise à niveau e site Web e.			

[No. de modèle], [Adresse MAC], [Numéro de série], [Version de la microprogrammation], [Adresse IPv6], [Compteur d'installation de logiciel de visionneuse], [Temps écoulé depuis la date de fabrication]

Les informations à propos de chaque rubrique seront affichées.

1. Prendre contact avec le distributeur et télécharger la plus récente microprogrammation sur l'ordinateur personnel.

IMPORTANT

• Un vide (un espace) ne peut pas être utilisé comme nom de répertoire où la microprogrammation téléchargée doit être sauvegardée.

2. Cliquer le bouton [Parcourir...] et spécifier la microprogrammation téléchargée.

Remarque

- La dernière mise à jour de la microprogrammation est placée sur notre site Web. https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support
- Cliquer le bouton radio respectif de l'option souhaitée pour déterminer s'il faut ou non initialiser les paramétrages après avoir mis à niveau la microprogrammation.
 Réglage implicite : Ne pas réinitialiser les paramétrages sur le réglage implicite une fois la mise à niveau

terminée.

<u>Remarque</u>

- Noter que les paramétrages ne peuvent pas être restaurés après qu'une initialisation ait été faite.
- 4. Cliquer le bouton [Exécuter].
 - \rightarrow Une fenêtre de confirmation sera affichée.

IMPORTANT

- Après la mise à niveau, s'assurer de vérifier la version sur cette page.
- Supprimer les fichiers provisoires internet une fois la mise à niveau terminée. (\rightarrow "3.2 Dépannage")
- Effectuer la mise à niveau de la microprogrammation en utilisant un ordinateur personnel se trouvant dans le même sous-réseau que l'appareil.
- Suivre les instructions du distributeur pendant la mise à niveau de la microprogrammation.
- Lors de la mise à niveau du logiciel d'application, utiliser le fichier spécifié (extension : Img) pour mettre à niveau la microprogrammation.
 Le nom de la microprogrammation à utiliser pour faire la mise à niveau doit être "nom modèle (utiliser des lettres minuscules. "WV-" n'est pas requis.)_xxxxx.img".

* ("xxxxx" indique la version de la microprogrammation.)

- S'assurer que l'alimentation de la caméra vidéo n'est pas coupée pendant le déroulement de la mise à niveau.
- N'exécuter aucune opération pendant le déroulement de la mise à niveau et attendre jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée.
- Les paramétrages de réseau suivants ne seront pas reinitialisés lorsque la mise à niveau de la microprogrammation est faite après avoir sélectionné "Ramener param.rég.impli.mise à niveau term. (exception param.réseau)".

Paramétrages d'adresse de serveur primaire et d'adresse de serveur DNS secondaire pour IPv4, adresse de serveur DNS primaire et adresse de serveur DNS secondaire pour IPv6, Activé/Arrêt pour DHCP, adresse IP, masque de réseau, passerelle par réglage implicite, port HTTP, port HTTPS, protocole de connexion (HTTP/HTTPS), clé CRT, Certificat CA, paramétrage UPnP, vitesse de ligne, contrôle de la bande passante (débit binaire), heure et date, paramètre IEEE 802.1X.

• Le logiciel de visionneuse utilisé sur chaque ordinateur personnel doit être couvert par une licence individuelle. Se renseigner auprès du distributeur en ce qui concerne l'attribution de licence.

2.10.3 Vérifier l'état [Statut]

Cliquer l'onglet [Statut] de la page "Maintenance". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

L'état de cette caméra vidéo peut être vérifié à partir de cette page.

Journal de système	Mi. ni.	Statut	Par défaut	Données			
Viewnetcam.com	n						
Serveur							
Statut							
URL personnel(Caméra vidéo)						
UPnP							
Numéro de port	HTTP)						
Statut							
Numéro de port	HTTPS)						
Statut							
Adresse globale	routeur						
Auto-vérificatio	n						
Matériel 1							
Matériel 2							
Carte de mémoi	re SD						
No. de modèle							
No. de série							
Capacité dispon	ible						
Durée d'exécution	m						
Temps de réécri	ture						
No.	Heure et date		Descrip	otion			

Viewnetcam.com

[Serveur]

L'URL du serveur de service "Viewnetcam.com" sera affichée.

[Statut]

L'état de l'enregistrement pour "Viewnetcam.com" sera affiché.

[URL personnel(Caméra vidéo)]

L'URL de la caméra vidéo enregistrée pour "Viewnetcam.com" sera affichée.

UPnP

[Numéro de port(HTTP), Numéro de port(HTTPS)]

Le numéro de port qui est paramétré pour le suivi de port UPnP sera affiché.

[Statut]

L'état de suivi de port sera affiché.

[Adresse globale routeur]

L'adresse globale du routeur sera affichée.

Auto-vérification

Le résultat de l'auto-vérification du matériel sera affiché.

<u>Remarque</u>

• Se référer à notre site Web <Contrôle No. : C0111> pour obtenir de plus amples informations à propos des états affichés (relatifs au service "Viewnetcam.com", à la fonction UPnP ou à l'auto-vérification).

Carte de mémoire SD

[No. de modèle]

Affiche le numéro de modèle de la carte de mémoire SD. Si l'information sur le numéro de modèle n'a pas pu être obtenue, "Erreur de lecture" est affiché. Si la carte de mémoire SD n'est pas utilisée, "Non utilisé" est affiché. Dans d'autres cas, "Inconnu" est affiché.

[Numéro de série]

Affiche le numéro de série de la carte de mémoire SD. Si l'information sur le numéro de série n'a pas pu être obtenue, "Inconnu" est affiché.

[Capacité disponible]

Affiche la capacité disponible et la capacité totale de la carte de mémoire SD. Ce sont les mêmes informations qui sont affichées dans [Capacité disponible] des informations à propos de la carte de mémoire SD à l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page "Base".

[Durée d'exécution]

Affiche la durée pendant laquelle la carte de mémoire SD a été insérée et été utilisée avec la caméra vidéo. Si la durée pendant laquelle la carte de mémoire SD n'a pas été utilisée ne peut pas être obtenue, "Inconnu" est affiché.

"Durée d'exécution" est mis à jour toutes les heures.

[Temps de réécriture]

Affiche le nombre de réécritures tel qu'il est calculé à partir de la capacité totale de la carte de mémoire SD, le nombre de fois que la caméra vidéo a sauvegardé des fichiers sur la carte de mémoire SD et les tailles de fichier.

Si le nombre de réécritures ne peut pas être calculé, "Inconnu" est affiché.

<u>Remarque</u>

•

Étant donné que les valeurs de fréquence de réécriture sont essentiellement des évaluations calculées par la caméra vidéo, elles peuvent différer du nombre réel de réécritures.

[No.] / [Heure et date] / [Description] de journal

Affiche le journal relatif à la carte de mémoire SD.

Catégorie	Indication	Description
Carte de mémoire SD	<sd> Formatage</sd>	Formater avec succès la carte de mémoire SD.
	<sd> Erreur de forma- tage</sd>	L'erreur s'est produite en formatant la carte de mémoire SD.
	<sd> Erreur de détec- tion</sd>	La carte de mémoire SD n'a pas pu être reconnue cor- rectement.
	<sd> Erreur d'écriture</sd>	Une erreur s'est produite pendant l'écriture sur la carte de mémoire SD.
	<sd> Erreur de lecture</sd>	Une erreur s'est produite pendant la lecture de la carte de mémoire SD.
	<sd> Erreur de sup- pression</sd>	Une erreur s'est produite pendant la suppression de données de la carte de mémoire SD.
	<sd> Erreur de systè- me de fichiers</sd>	Une erreur s'est produite dans le système de fichiers de la carte de mémoire SD.
	<sd> Erreur non défi- nie</sd>	Une erreur autre que celles susmentionnées s'est pro- duite pour la carte de mémoire SD.

IMPORTANT

- Afin de pouvoir utiliser correctement cette fonction, formater la carte de mémoire SD avec la caméra vidéo avant de l'utiliser.
- Lors de l'utilisation de cartes de mémoire SD qui ont déjà été utilisées sur d'autres périphériques tels que des ordinateurs personnels, l'information exacte risque de ne pas pouvoir être affichée.
- Jusqu'à 30 journaux de cartes de mémoire SD peuvent être sauvegardés dans la mémoire incorporée de la caméra vidéo. Lorsque les journaux de système sauvegardés atteignent le nombre maximum, les plus récents journaux de système exécuteront une réécriture des plus anciens journaux de système.

Remarque

- Se référer à notre site Web
 - (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information) pour obtenir de plus amples informations à propos des états affichés (relatifs au service "Viewnetcam.com", à la fonction UPnP ou à l'auto-vérification).

2.10.4 Réinitialisation des paramétrages/Redémarrage de la caméra vidéo [Par défaut]

Cliquer l'onglet [Par défaut] de la page "Maintenance". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

L'initialisation des paramétrages de la caméra vidéo ainsi que le redémarrage de la caméra vidéo peuvent être exécutés sur cette page.

urnal de système Mi. ni.	Statut	Par défaut	Données	
Ramener tous les paramétrages sur leur réglage implicite (à l'exception des paramétrages de réseau)	Exécuter			
Redémarrer	Exécuter			

[Ramener tous les paramétrages sur leur réglage implicite (à l'exception des paramétrages de réseau)]

Cliquer le bouton [Exécuter] pour réinitialiser les paramétrages sur les paramétrages par réglage implicite. Noter que les paramétrages de réseau ne seront pas réinitialisés.

Il est impossible d'utiliser la caméra vidéo pendant environ 2 minutes après avoir fait l'initialisation.

[Redémarrer]

Cliquer le bouton [Exécuter] pour redémarrer la caméra vidéo. Il est impossible de commander la caméra vidéo pendant environ 2 minutes après avoir redémarré la caméra vidéo.

Remarque

- Reportez-vous au "Guide d'installation" fourni pour plus d'informations sur l'initialisation des paramétrages de réseau (→"2.8.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]").
- Si "Diag." de l'alarme ou la fonction de notification de courrier électronique est sélectionnée, une notification de l'erreur sera envoyée à "Destination d'adresse de courrier élect." ou à "Destination de notification" quand une erreur se produit comme dans le cas où aucune carte mémoire SD n'est insérée après la relance du système. (→2.8.2.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'envoi de courriers électroniques, "2.6.7 Configuration des paramétrages relatifs à la notification d'alarme [Notification]")

2.10.5 Données des paramétrages/Sauvegarde ou restauration des journaux [Données]

Cliquer l'onglet [Données] de la page "Maintenance". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la "2.2.1 Comment afficher le menu de configuration", à "2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration")

Les paramétrages relatifs à la sauvegarde de secours ou à la restauration des données de paramétrage et à la sauvegarde des journaux peuvent être configurés dans cette section.

Journal de système	Mi. ni.	Statut	Par défaut	Données	
Sauvegarde					
Données de config	uration	Exécuter			
Fichier de scène		Exécuter			
Journaux		Exécuter			
Restaurer					
Données de config	uration	 Restaurer tou Restaurer tou réseau. 	is les paramétrages. Is les paramétrages excepte	és les paramétrages	Parcourir Exécuter
Fichier de scène				F	arcourir Exécuter
	Cela prendra envi terminée. Veuillez attendre de cette opération	iron 2 minutes pour que et ne pas commander le 1.	la restauration soit com navigateur pendant le d	plètement éroulement	

Sauvegarde

[Données de configuration]

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour faire la sauvegarde des données de configuration de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel.

[Fichier de scène]

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour faire la sauvegarde des fichiers de scène de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel.

[Journaux]

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour faire la sauvegarde des données de journaux de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel.

IMPORTANT

- Lorsque la sauvegarde de secours des paramétrages et des journaux est effectuée, la création des fichiers de sauvegarde de secours prend du temps.
- Quand l'opération de sauvegarde de secours de secours prend 10 minutes ou plus, un dépassement du délai accordé pour la communication risque de se produire. Dans ce cas, toutes les données de sauvegarde de secours risquent de ne pas pouvoir être obtenues. Par conséquent, nous recommandons de réaliser les opérations de sauvegarde de secours dans un délai de 10 minutes. Il est également possible de vérifier si les données exactes ont été obtenues en restaurant les données obtenues (à l'exclusion des données de journal).

Restaurer

[Données de configuration]

Appuyer sur le bouton [Parcourir...] et sélectionner les fichiers de données de configuration à restaurer.

Cliquer le bouton radio respectif de l'option souhaitée pour déterminer s'il faut ou non initialiser également le contenu des paramétrages relatifs au réseau.

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour commencer la restauration. N'exécuter aucune opération tant que la restauration n'est pas terminée. (La caméra vidéo sera redémarrée quand la restauration sera terminée.) Veiller à paramétrer le nom de fichier des fichiers de données de configuration utilisés en restaurant sur "nom de modèle.dat". (Le nom de modèle doit être inscrit en lettres minuscules et "WV-" n'est pas nécessaire.) **Réglage implicite :** Restaurer tous les paramétrages exceptés les paramétrages réseau.

IMPORTANT

 Quand 5 minutes ou plus sont exigées pour restaurer les fichiers de données de configuration, il y a une possibilité que la restauration échouera parce que ou pour des raisons telles que des déconnexions de la transmission.

Dans ce cas, restaurer à nouveau les fichiers de données de configuration.

Remarque

 Les opérations de restauration pour des données de configuration ne sont pas appliquées aux paramétrages associés HTTPS.

[Fichier de scène]

Appuyer sur le bouton [Parcourir...] et sélectionner les fichiers de scène à restaurer.

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour commencer la restauration. N'exécuter aucune opération tant que la restauration n'est pas terminée.

Veiller à paramétrer le nom de fichier des données de fichier de scène utilisés en restaurant sur "model name.txt". (Le nom de modèle doit être inscrit en lettres minuscules et "WV-" n'est pas nécessaire.)

2.11 Afficher notre Site Web de support [Support]

Les méthodes permettant d'accéder à notre site Web de support sont expliquées à la page "Support". Pour accéder à notre site Web de support à partir d'un navigateur, cliquez sur le lien pour la page de support. Lorsque "Cliquez ici pour des informations OSS (Open Source Software)." est cliqué, la licence du OSS utilisé s'affiche.

3 Autres

3.1 À propos du journal de système affiché

Indications d'erreur relatives à SMTP

Catégorie	Indication	Description
Erreur de serveur POP3	Erreur d'authentification.	• Le nom de l'utilisateur ou le mot de passe saisi est inexact. Vérifier si les paramétra- ges de courrier électronique sont configu- rés correctement.
	Échec à retrouver le serveur POP3.	 L'adresse IP du serveur est peut-être in- exacte. Vérifier si l'adresse IP du serveur est configurée correctement. Le serveur POP3 est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.
Erreur de serveur SMTP	Erreur d'authentification.	• Le nom de l'utilisateur ou le mot de passe saisi est inexact. Vérifier si les paramétra- ges de courrier électronique sont configu- rés correctement.
	Échec à résoudre l'adresse de ser- veur d'email du DNS.	 L'adresse IP spécifiée du serveur DNS est peut être inexacte. Vérifier si les paramé- trages DNS ont été configurés correcte- ment. Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.
	Échec à retrouver le serveur SMTP.	 L'adresse IP du serveur est peut-être in- exacte. Vérifier si l'adresse IP du serveur est configurée correctement. Le serveur SMTP est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.
Erreur interne	Erreur non définie.	 Une erreur s'est produite dans la fonction de courrier électronique. Vérifier si les pa- ramétrages de courrier électronique sont configurés correctement.

Indications d'erreur relatives à "Viewnetcam.com"

Catégorie	Indication	Description
Erreur de test d'accès	Échec de test d'accès	 La fonction de suivi de port risque de ne pas être configurée pour le routeur. Se ré- férer aux manuels fournis avec le routeur en service pour valider le paramétrage UPnP.

Catégorie	Indication	Description
Erreur de service "Viewnetcam.com"	Échec à résoudre l'adresse de ser- veur Viewnetcam.com du DNS.	 L'adresse IP spécifiée du serveur DNS est peut être inexacte. Vérifier si les paramé- trages DNS ont été configurés correcte- ment. Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.
Erreur de connexion	Aucune réponse du serveur View- netcam.com.	 Le serveur "Viewnetcam.com" est peut être en panne. Se référer à l'administra-
	Erreur de transfert de fichier.	teur de réseau.
Erreur interne	Erreur non définie.	• Une erreur relative à la fonction "Viewnet- cam.com" s'est produite. Vérifier si les pa- ramétrages "Viewnetcam.com" ont été configurés correctement.

Indications d'erreur relative à mise à jour de dynamique DNS

Catégorie	Indication	Description
Erreur de serveur DDNS	Échec à résoudre l'adresse de ser- veur DDNS à partir du DNS.	 L'adresse IP spécifiée du serveur DNS est peut être inexacte. Vérifier si les paramé- trages DNS ont été configurés correcte- ment. Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.
Erreur de connexion	Aucune réponse du serveur DDNS.	 Le serveur DDNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.
	Le même nom d'hôte a été enregis- tré.	 Le même nom d'hôte est déjà enregistré dans le serveur DDNS. Vérifier si les pa- ramétrages de mise à jour DDNS ont été configurés correctement.
Erreur interne	Erreur non définie.	 Une erreur s'est produite dans la fonction DDNS. Vérifier si les paramétrages de mi- se à jour DDNS ont été configurés correc- tement.

Indications d'erreur relatives à NTP

Catégorie	Indication	Description
Erreur de connexion	Aucune réponse du serveur NTP.	 L'adresse IP du serveur est peut-être in- exacte. Vérifier si l'adresse IP du serveur est configurée correctement. Le serveur NTP est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.

3 Autres

Catégorie	Indication	Description
Erreur interne	Erreur non définie.	 Une erreur s'est produite dans la fonction NTP. Vérifier si les paramétrages de ser- veur NTP sont configurés correctement.
Réussite de synchroni- sation avec le serveur NTP.	Réussite de mise à niveau NTP.	Réussite de la correction horaire.

Indications de journal relatif à HTTPS

Catégorie	Indication	Description
HTTPS	Certificat requis - Génèré	La délivrance de CSR (demande de si- gnature de certificat) est terminée.
	Certificat CA - Installé	• L'installation du certificat CA est terminée.
	Certificat CA - Effacé	 La suppression du certificat CA est termi- née.
	Clé CRT précédante - Appliqué	L'ancienne clé CRT est appliquée.
	Clé CRT - Génèré	La délivrance de la clé CRT est terminée.

Indications de journal relatives à l'accès au système

Catégorie	Indication	Description
Accès au système	Nom d'utilisateur ou adresse IP	 Le nom d'utilisateur d'accès au système sera affiché lorsque "Activé" est sélection- né pour "Auth. util.". L'adresse IP de l'ordinateur personnel ac- cédant actuellement à la caméra vidéo se- ra affichée si "Activé" est sélectionné pour "Auth. hôte".

Indications d'erreur relatives aux erreurs d'accès au système

Catégorie	Indication	Description
Échec d'accès au sys- tème	Nom de l'utilisateur	 Le nom d'utilisateur de l'utilisateur qui n'a pas réussi à se connecter s'affiche lorsque "Activé" est sélectionné pour "Auth. util.". Si l'utilisateur n'est pas enregistré, (Utilisateur invité) s'affichera. Lors d'une utilisation en situation normale, le journal "Échec d'accès au système" peut être conservé. Ce n'est pas un problème avec la caméra vidéo. Si plusieurs connexions se succèdent, cela peut indiquer que quelqu'un essaie d'accéder de façon illégale à la caméra vidéo. Consultez votre administrateur réseau.

Indications d'erreur relatives à la notification d'alarme TCP

Catégorie	Indication	Description
Erreur de Notification d'alarme TCP	Échec à retrouver le destination de notification.	 L'adresse IP de destination de notification est peut être inexacte. Vérifier si l'adresse IP de destination de notification est confi- gurée correctement. La destination de notification est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.
	Échec résolution adresse destina- tion DNS.	 Les paramétrages de serveur DNS sont peut être inexacts. Vérifier si les paramé- trages DNS ont été configurés correcte- ment. Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.

Indications d'erreur relatives à Notification d'alarme HTTP

Catégorie	Indication	Description
Erreur de Notification d'alarme HTTP	Échec à retrouver le destination de notification.	 L'adresse IP de destination de notification est peut être inexacte. Vérifier si l'adresse IP de destination de notification est confi- gurée correctement. La destination de notification est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.
	Échec résolution adresse destina- tion DNS.	 Les paramétrages de serveur DNS sont peut être inexacts. Vérifier si les paramé- trages DNS ont été configurés correcte- ment. Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau.
Notification d'alarme HTTP	Erreur d'authentification.	• Le nom de l'utilisateur ou le mot de passe saisi est inexact. Vérifier si les paramétra- ges de notification d'alarme HTTP ont été configurés correctement.

3.2 Dépannage

Avant de faire une demande de réparation, veuillez vérifier les symptômes mentionnés dans le tableau suivant.

Si une panne ne peut pas être corrigée même après avoir vérifié et essayer d'y remédier ou si un problème n'est pas décrit ci-dessous ou en cas de problème d'installation, contacter le distributeur.

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référen- ce
Impossibilité d'accéder à par- tir du navigateur Internet.	 Le câble LAN (de catégorie 5e ou supérieure) est-il raccordé fermement au connecteur de réseau im- planté sur la caméra vidéo ? 	Guide d'installation
	 L'indicateur de liaison (LINK) est-il allumé ? S'il n'est pas allumé, la connexion au réseau LAN n'est peut être pas établie ou bien le réseau ne fonc- tionne pas correctement. Vérifier si les câbles pré- sentent une anomalie de contact ou si le câblage est normal ou non. 	Guide d'installation
	 Est-ce que l'alimentation de la caméra vidéo est ap- pliquée? Vérifier si l'alimentation de la caméra vidéo est ap- pliquée. 	Guide d'installation
	Les adresses IP définies sont-elles valides ?	136

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référen- ce
	 Un accès à une mauvaise adresse IP ne se produit-il pas? Vérifier les connexions comme suit. Avec la commande d'instruction Windows, > ping "Adresse IP de la caméra vidéo". Si l'on obtient une réponse de la caméra vidéo, la connexion est normale. S'il n'y a aucune réponse, contrôler la connexion à l'aide des méthodes suivantes en utilisant un ordi- nateur connecté au même réseau que la caméra vi- déo. Si les paramétrages du pare-feu sur l'ordina- teur personnel sont activés, les désactiver provisoi- rement avant d'exécuter des paramétrages sur la caméra vidéo. Démarrer le "IP Setting Software", confirmer l'adresse IP de la caméra vidéo, puis accéder à cette adresse IP. Si les paramétrages de réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, et passerelle par ré- glage implicite) sont inexacts, redémarrer la ca- méra vidéo et modifier les paramétrages de réseau en utilisant le "IP Setting Software" dans un délai de 20 minutes après avoir redémarré le système. Dans les réseaux qui n'ont pas de serveur DHCP, l'adresse IP de la caméra vidéo sera configurée sur "192.168.0.10" quand la caméra vidéo est redémarrée en maintenant enfoncé le bouton INITIAL SET sur la caméra vidéo. Après que la caméra vidéo ait été initialisée, accéder à la caméra vidéo et paramétrer encore une fois l'adresse IP. (Avec la caméra vidéo initialisée, tous les paramétrages de la caméra vidéo an- térieurement configurés dans les menus de con- figuration seront initialisés.) 	
	 "554" est-il paramétré pour le numéro de port HTTP? Utiliser un numéro de port comme numéro de port HTTP excepté les numéros de port suivants que la caméra vidéo utilise. Numéros utilisés par la caméra vidéo : 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000 	139

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référen- ce
	 La même adresse IP est-elle assignée à d'autres périphériques ? Existe-t-il des contradictions entre l'adresse et le sous-réseau de réseau auquel ont doit accéder? Lorsque la caméra vidéo et l'ordinateur personnel sont connectés dans le même sous-réseau : Les adresses IP de la caméra vidéo et de l'ordinateur personnel sont-elles paramétrées dans un sous-réseau commun ? Ou bien "Utiliser un server proxy" pour les paramétrages de navigateur Internet est-il coché? Quand un accès à la caméra vidéo dans le même sous-réseau est effectué, il est recommandé de spécifier l'adresse de la caméra vidéo dans la case "Ne pas utiliser de proxy pour ces adresses". Lorsque la caméra vidéo et l'ordinateur personnel sont connectés dans des sous-réseaux différents : L'adresse IP paramétrée pour la passerelle d'entrée implicite pour la caméra vidéo est-elle exacte? 	-
	 Le nom d'accès à la caméra vidéo actuellement uti- lisé est-il différent du nom enregistré au service "Viewnetcam.com" ? Accéder encore une fois à la caméra vidéo avec le nom enregistré. 	179
	 Avez-vous accédé à "http://" tout en utilisant la fonc- tion HTTPS? Pour utiliser la fonction HTTPS, accéder à "https://". Il est également nécessaire de saisir le numéro de port. 	169 176
Il est impossible d'accéder à la caméra par l'intermédiaire de l'Internet.	 Les paramétrages de réseau de la caméra vidéo sont-ils configurés correctement? Paramétrer la passerelle par défaut ou l'adresse de serveur DNS correctement. Pour utiliser le service DDNS, vérifier que les paramétrages sont exacts. Est-ce que le paramétrage de "Passerelle par régla- ge implicite" à la page "Réseau" est configuré? Si oui, ce paramétrage est-il exact ? Lorsque la communication est faite en utilisant IPv4 : Configurer le paramétrage pour "Passerelle par ré- glage implicite" de "Réseau IPv4" à l'onglet [Réseau] du menu de configuration. 	136

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référen- ce
	 Le paramétrage de suivi de port est-il configuré pour le routeur? Pour permettre l'accès à la caméra vidéo par l'inter- médiaire de l'Internet, il est nécessaire d'exécuter le paramétrage de suivi de port quand le routeur en service ne prend pas en charge la fonction UPnP. Se référer aux manuels fournis avec le routeur pour obtenir de plus amples informations. La fonction UPnP du routeur est-elle invalidée? Se référer aux instructions d'utilisation fournies avec le routeur pour valider la fonction UPnP. Le filtrage de paquets est-il paramétré pour que le routeur interdise l'accès par l'intermédiaire de l'Internet? Configurer les paramétrages du routeur en service pour permettre l'accès par l'intermédiaire de l'Internet. Se référer aux manuels fournis avec le routeur pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages. 	147
	 Accédez-vous à la caméra vidéo en utilisant l'adresse locale (l'adresse IP utilisée dans un réseau local)? Au moment d'accéder à la caméra vidéo, utiliser l'adresse globale (ou l'URL enregistrée dans le service DDNS) et le numéro de port de la caméra vidéo comme adresse IP à utiliser sur l'Internet. 	137 138 177
Il est impossible d'accéder à la caméra par l'intermédiaire du service "Viewnet- cam.com".	 L'adresse globale de la caméra vidéo (ou du rou- teur) est-elle notifiée au serveur de service "View- netcam.com" ? Accéder à la page "Mon compte" du site Web de "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/) pour vérifier les informations sur la caméra vidéo enregistrée. Si l'adresse globale n'est pas affichée pour l'adresse IP, accéder à la caméra vidéo et en- registrer les informations utilisateur pour le service "Viewnetcam.com" à l'onglet [Avancé] à la page "Réseau" du menu de configuration. En outre, véri- fier "Statut" de "Viewnetcam.com" (à l'onglet [Sta- tut]) et le journal de système (à l'onglet [Journal de système]) de la page "Maintenance" dans le menu de configuration. 	179 191

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référen- ce
La fenêtre d'authentification est affichée à plusieurs repri- ses.	 Le nom d'utilisateur et le mot de passe ont-ils chan- gés? Tout en accédant à la caméra vidéo, au moment de changer de nom d'utilisateur et de mot de passe d'un autre utilisateur ayant accès à la caméra vidéo à partir d'un autre navigateur Internet, la fenêtre d'au- thentification sera affichée à chaque fois que l'écran changera ou subira un rafraîchissement. Fermer le navigateur Internet et accéder à nouveau à la ca- méra vidéo. Avez-vous changé le paramétrage [Authentifica- tion]? Lorsque le paramétrage [Authentification] est modi- fié, fermer le navigateur Internet puis accéder à nou- veau à la caméra vidéo. 	-
L'affichage de l'écran prend du temps.	 L'accès à la caméra vidéo est-il réalisé en utilisant le mode HTTPS? Avec ce mode, l'intervalle de rafraîchissement de- vient plus lent en raison du déroulement du déco- dage. 	-
	 Un accès à une autre caméra vidéo est-il exécuté dans le même réseau local par l'intermédiaire d'un serveur proxy? Configurer le navigateur Internet de manière à ne pas utiliser de serveur proxy. 	-
	 Deux ou davantage d'utilisateurs observent-ils les images de caméra vidéo simultanément? Cela peut prendre du temps pour afficher l'écran ou bien l'intervalle de rafraîchissement peut devenir plus lent quand deux utilisateurs ou un plus grand nombre observent les images de caméra vidéo si- multanément. 	-
Il est impossible d'accéder à la caméra vidéo depuis un ter- minal mobile ou d'un appareil tablette.	 Pour terminaux mobiles : La URL saisie est-elle exacte? Ou bien "/cam" ne manque-t-il pas à la fin de l'URL? Vérifier si l'URL est saisie correctement. Au moment d'accéder à la caméra vidéo à partir d'un terminal mobile, il est nécessaire de saisir "/cam" à la fin de l'URL qui est utilisée pour l'accès à la caméra vidéo à partir d'un ordinateur personnel. Pour appareils tablette : La URL saisie est-elle exacte? Vérifier si l'URL est saisie correctement. 	18

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référen- ce
	 La méthode de cryptage SSL est-elle différente de celle de la caméra vidéo? Sélectionner "HTTP" (ne pas sélectionner "HTTPS") pour "HTTPS" - "Connexion" à la page "Réseau" à l'onglet [Avancé] et accéder encore une fois à la ca- méra vidéo. 	148
	 Avez-vous accédé à "http://" tout en utilisant la fonc- tion HTTPS? Pour utiliser la fonction HTTPS, accéder à "https://". Il est également nécessaire de saisir le numéro de port. 	176
Une erreur de cookie a été af- fichée en effectuant l'enregis- trement d'utilisateur à "View- netcam.com".	 Le navigateur Internet est-il configuré pour autoriser des cookies? Configurer le navigateur Internet pour autoriser les cookies. Dans l'Internet Explorer, à partir de [Outils] sélectionner [Options Internet] et configurer le para- métrage de cookies à l'onglet [Confidentialité]. 	-
Échec d'enregistrement d'uti- lisateur pour le service "View- netcam.com".	 L'adresse email enregistrée est-elle exacte ? Si vous ne recevez pas de courrier électronique contenant le lien vers le site Web "Viewnet- cam.com", il se peut que l'adresse de courrier élec- tronique enregistrée soit inexacte. Consulter le site Web de "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/) pour enregistrer l'adresse e-mail exacte. 	-

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référen- ce
Aucune image n'est affichée.	 Est-ce que le logiciel de visionneuse est installé sur l'ordinateur personnel? Installer le logiciel de visionneuse sur l'ordinateur personnel. 	5
	 Le terminal mobile ou la tablette en cours d'utilisa- tion prend-il en charge la résolution 320×240 ou 640 ×480 ? Ou bien le volume des données d'image n'est-il pas trop important pour pouvoir afficher les images sur le terminal mobile ou sur la tablette ? Se référer aux manuels fournis avec le terminal mo- bile ou l'appareil tablette utilisé en ce qui concerne les restrictions quant aux volumes de données d'image. 	-
	 Lors de l'enregistrement d'un débit avec un débit binaire élevé sur la carte de mémoire SD, il peut y avoir des cas où l'image en direct du même débit ne peut pas être affichée. Lorsqu'il est nécessaire d'afficher les images du débit en direct, vous pouvez améliorer en effectuant l'une des opérations suivantes. Abaissez le débit binaire du débit en cours d'enregistrement sur la carte de mémoire SD. Suivez les images en direct d'un autre débit ou d'images JPEG en direct. 	75 14
Aucune image n'est affichée. / Les plus anciennes images ou des journaux sont affichés.	 Quand [À chaque fois que je visite une page Web] n'est pas sélectionné pour [Vérifier les plus récentes versions des pages enregistrées]. dans la section [Fichiers Internet temporaires], les images ne sont parfois pas affichées à la page "En direct". Dans ce cas, procéder comme suit. 1. Sélectionner [Options Internet] sous [Outils] de la barre de menus de Internet Explorer. La fenêtre [Options Internet] sera affichée. 2. Cliquer sur le bouton [Paramétrages] dans [His- torique de navigation] à l'onglet [Généralités], puis sélectionner [À chaque fois que je visite une page Web] pour [Vérifier les plus récentes ver- sions des pages enregistrées] dans la section [Fichiers Internet temporaires] de la fenêtre [Pa- ramètres des données du site web]. 	-
Le rafraîchissement d'image n'a pas lieu.	 Suivant la version de votre navigateur Internet, cer- taines difficultés peuvent apparaître lors du rafraî- chissement de l'image, etc. 	Informations de ba- se

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référen- ce
	 Suivant le trafic du réseau ou la concentration d'ac- cès de la caméra vidéo, certaines difficultés peuvent apparaître lors de l'affichage des images de caméra vidéo. Demander l'image de caméra vidéo à l'aide du navigateur Internet, par exemple en appuyant sur la touche [F5]. 	-
Aucune image n'est affichée (ou l'image est trop sombre).	 Le paramétrage de luminosité spécifié est-il du ni- veau approprié? Cliquer le bouton [Normal] de [Luminosité]. 	14
Les images affichées sont dé- lavées.	 Le paramétrage de luminosité spécifié est-il du ni- veau approprié? Cliquer le bouton [Normal] de [Luminosité]. 	14
Un scintillement apparaît sur l'écran.	 Si un scintillement se produit fréquemment, sélec- tionner "Scène intérieure" pour "Mode de comman- de d'éclairage". 	84
Impossibilité de sauvegarder les images sur la carte de mé- moire SD.	 La carte de mémoire SD est-elle introduite correc- tement? Vérifier si la carte de mémoire SD est introduite cor- rectement. 	Guide d'installation
Echec d'écriture ou de lecture des données sur la carte de mémoire SD.	 La carte de mémoire SD est-elle formatée? Formater la carte de mémoire SD. 	67
	 "MB/MB" est-il affiché à "Capacité disponible" de l'onglet [Carte de mémoire SD]? Formater la carte de mémoire SD. 	67
	• Est-ce qu'une erreur d'identification est reçue quand la fonction "Diag." de "Notification de courrier élect." ou "Notification d'alarme TCP" est employée? Formater la carte de mémoire SD.	67 142 122
	 La carte de mémoire SD utilisée ne présente-t-elle pas une anomalie? Le nombre de réécritures sur la carte de mémoire SD est limité. Lorsque de fréquentes opérations de réécriture sont effectuées, la carte a peut être atteint sa durée de vie. Il est recommandé de remplacer la carte de mémoire SD. 	-
Le bouton d'indication d'oc- currence d'alarme et l'indica- teur d'état d'enregistrement SD de la page "En direct" n'indiquent pas l'état actuel en temps réel.	 Est-ce que le logiciel de visionneuse est installé sur l'ordinateur personnel? Confirmer que le logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S" est installé. 	5
	 "Temps réel" est-il sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état d'alarme"? 	55
Aucune image n'est affichée dans la page "En direct".	 Appuyer sur la touche [F5] du clavier de l'ordinateur personnel ou bien cliquer le bouton [En direct]. 	14

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référen- ce
L'icône de raccourci de la ca- méra vidéo n'est pas affichée sur "Réseau" de l'ordinateur personnel.	 Le composant de Windows UPnP est-il ajouté? Ajouter le composant à l'ordinateur personnel utili- sé. 	147
Impossibilité de télécharger la liste des journaux.	 Le téléchargement des fichiers en utilisant Internet Explorer peut être invalidé. Valider "Téléchargement de fichier" dans la fenêtre "Paramétrage de sécurité" ([Options Internet] - [Sé- curité]). Une fois les paramétrages modifiés, fermer le navigateur Internet et accéder à nouveau à la ca- méra vidéo. 	-
Les images ne sont pas affi- chées ni rafraîchies régulière- ment.	 Supprimer les fichiers provisoires internet comme suit. 1. Sélectionner "Options Internet" sous "Outils" de la barre de menus de Internet Explorer. La fenêtre "Options Internet" sera affichée. 2. Cliquer le bouton [Supprimer] de [Historique de navigation]. 3. Cochez uniquement la case "Fichiers Internet et fichiers de site Web temporaires" dans [Supprimer l'historique de navigation], puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 	-
	 La fonction pare-feu du logiciel anti-virus risque de filtrer le port de la caméra vidéo. Exclure le numéro de port de la caméra vidéo de la liste des numéros de port à filtrer par le logiciel an- ti-virus. 	-
Aucun des indicateurs n'est allumé.	 "Arrêt" est-il sélectionné pour "Diode électrolumi- nescente de liaison/d'accès" à la page "Base"? Sélectionner "Activé" pour "Diode électrolumines- cente de liaison/d'accès". 	55
Échec de téléchargement des données enregistrées à partir de l'écran de lecture d'image.	 Vous risquez de ne pas utiliser Internet Explorer avec mes droits d'administrateur. Après la fermeture de toutes les fenêtres et des onglets Internet Explorer ouverts, redémarrer Internet Explorer par un clic-droit sur l'icône Internet Explorer dans le me- nu de démarrage et en sélectionnant "Lancer en tant d'administrateur". Dans les paramétrages "Nom du répertoire de des- tination pour les images téléchargées", spécifier un répertoire dans lequel les utilisateurs généraux peu- vent faire des opérations de sauvegarde. 	69
En cliquant sur le bouton de retour du navigateur Internet, l'écran n'est pas affiché cor- rectement.	 Appuyer sur la touche [F5] du clavier pour exécuter le rafraîchissement de l'affichage. 	-

Barre d'informations

"Barre d'informations" (①) exprimée dans le symptôme sous-mentionné et les solutions seront affichés juste en-dessous de la barre d'adresse bar uniquement si des informations sont à communiquer.



En fonction du système d'exploitation de l'ordinateur personnel, ce qui est indiqué ci-dessous risque de se produire. Suivre les instructions ci-dessous lorsque ce qui est indiqué ci-après se produit. En exécutant les solutions suivantes, les autres programmes d'application ne risquent pas d'être affectés.

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
Le message suivant est affi- ché dans la barre d'informa- tions. "Internet Explorer a bloqué une fenétre contextuelle de- puis ***. ***. *** (Adresse IP)."	 Sélectionner "Options de ce site" → "Toujours autoriser". 	-
Le message suivant est affi- ché dans la barre d'informa- tions. "Cette page Web veut lancer le supplément suivant: 'Web- Video Module' de '*** (nom de notre société)'."	Sélectionner [Autoriser].	-
Le message suivant est affi- ché dans la barre d'informa- tions. "Cette page Web veut ins- taller le supplément suivant: 'nwcv4Ssetup.exe' de '*** (nom de notre société)'."	 Sélectionner [Installer]. La fenêtre "Avertisse- ment de sécurité" sera affichée. Cliquer le bouton [Installer] de la fenêtre affichée "Avertissement de sécurité". 	-
Une barre d'état ou une barre de défilement inutile est affi- chée dans la fenêtre de menu déroulant.	 Cliquer "Options Internet" sous "Outils" de la barre de menus d'Internet Explorer et cliquer l'onglet [Sécurité]. Cliquer "Internet" dans "Sé- lectionnez une zone de contenu Web pour spé- cifier ses réglages de sécurité." section. Cliquer ensuite le bouton [Niveau de personnalisa- tion] pour ouvrir la fenêtre "Paramétrage de sécurité". Sous "Divers", sélectionner "Valider" pour "Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou de position". Cliquer le bouton [OK]. Cliquer sur le bouton [Oui] de la fenêtre d'aver- tissement de sécurité affichée. 	-

Symptôme	Origine/Solution	Pages de référence
Les images ne tiennent pas dans les encadrements.	 Si "120 DPI" ou une valeur supérieure est sélectionnée pour "Réglage de DPI", il se peut que l'affichage ne soit pas correct. Lorsque Windows 10 est utilisé : Faire un clic droit sur le bureau, cliquer sur "Paramètres d'affichage" puis déplacer le curseur de "Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments" sur "100% (recommandé)". Sélectionner "Paysage" de "Orientation". Lorsque Windows 8.1 est utilisé : 	-



https://www.i-pro.com/

PGQP3364YA N1021-1042