





Pièces et fonctions




Manuel d'utilisation "Formater la carte de mémoire microSD"
Site Web de support "Compatible microSD memory card" <Contrôle No.: C0107>


Étape 2-2 [Pour une installation murale]




Étape 3




Étape 1 Préparatifs



Étape 2-1 [Pour une installation au plafond]



Étape 4 → Mise sous tension (12 V c.c./PoE)



Site Web de support "IP Setting Software" <Contrôle No.: C0123> ou "i-PRO Configuration Tool (iCT)" <Contrôle No.: C0133> "Extra optical zoom" <Contrôle No.: C0124> "How to take a wide depth of field" <Contrôle No.: C0127>