







## Parti e funzioni




🌐 Operating Instructions "Format the microSD memory card"

🌐 Sito web di supporto "Compatible microSD memory card" <Control No.: C0107>


## Passaggio 2-2 [Per il montaggio a parete]




## Passaggio 3



## Passaggio 1 Preparativi



## Passaggio 2-1 [Per il montaggio a soffitto]



## Passaggio 4 → Accensione (CC 12 V/PoE)

