




Installationsverfahren

Teile und Funktionen




- Operating Instructions "Indicators"
 - Leuchtet
 - Blinkt
 - Erischt
- Operating Instructions "Format the microSD memory card"
- Eine speziell für i-PRO-Kameras geeignete microSD-Speicherkarte verwenden.


Schritt 1 Vorbereitungen




N0322-0 PGQP3434ZA




Bei Verwendung eines E/A-Kabels (WV-QCA501A: Sonderzubehör)




Schritt 2 Gangbox/Anschlussdose




Sockelhalterung (WV-QJB501-W)




Direktmontage der Kamera




Schritt 3




Schritt 5 (Fortsetzung)




Schritt 4




Schritt 6




RJ45-Ethernetkabel



Wand



Schritt 5



Schritt 7

